

Warnhinweise

Das Gerät ist zur Reinigung unter fließendem Wasser geeignet. Das Gerät ist vom Anschlusskabel zu trennen, bevor es mit Wasser gereinigt wird. Ihr Gerät ist mit einem Ladekabel mit integriertem Netzteil für Sicherheitskleinspannung ausgestattet. Es dürfen weder Teile ausgetauscht noch Veränderungen vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht. Nur mit dem mitgelieferten Ladekabel vom Typ 491-XXXX verwenden. Das Gerät darf nicht mit beschädigtem Schneidsystem oder defektem Ladekabel verwendet werden. Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Es enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Wenn das Gerät mit einem Haarschneideaufsatz ausgestattet ist, kann es von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsicht zum Haare schneiden verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt. Bei abgenommenem Distanzkamm darf das Schneidsystem nicht in die Haut gedrückt werden. Nur für den Hausgebrauch.
