

- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten ohne Unterbrechung. Lassen Sie das Gerät nach jedem Durchgang mindestens 5 Minuten lang abkühlen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Wenn sich das Gerät überhitzt, spricht der Thermostat an und schaltet das Gerät automatisch ab. Lassen Sie das Gerät komplett abkühlen bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Es kann sein, dass sich unter dem Popcorn harte, nicht geplatzte Maiskörner befinden. Seien Sie daher vorsichtig beim Essen, um Zahnschäden zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Sicherheitshinweise zur Wartung

⚠ WARNUNG

- Schalten Sie das Gerät vor Wartungs- resp. Reinigungsarbeiten und beim Austausch von Teilen aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät komplett abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und geben Sie es keinesfalls in eine Geschirrspülmaschine.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Azeton zur Reinigung des Geräts. Diese könnten das Gerät beschädigen.

