

EN Quick start guide

Power bank



For more information see the extended manual online:
ned.is/pbkpd20w10000bk
ned.is/pbkpd20w20000bk
ned.is/pbkpd20w30000bk
ned.is/pbkpd100w25bk

Intended use

The Nedis PBKPD20W10000BK / PBKPD20W20000BK / PBKPD20W30000BK / PBKPD100W25BK is a portable power bank.

This product can charge up to three devices simultaneously.

This product supports quick charge if only one device is connected.

This product is protected against overcharging, short circuiting and overheating.

This product is exclusively intended to charge electronic devices.

This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

This product is not a toy. Never allow children or pets to play with this product.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty, and proper functioning.

Main parts (image A)

- Power button
- USB output 1
- USB - USB-C™ charging cable
- LCD display
- USB output 2
- USB-C port

Safety instructions

WARNING

• Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

• Only use the product as described in this document.

• Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.

• Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.

• Only use the provided USB – USB-C™ charging cable for charging the product.

• Keep the product out of reach from children.

• Keep the product away from heat sources. Do not place the product on hot surfaces or near open flames.

• Do not drop the product and avoid bumping.

• Do not immerse the product in water or other liquids.

• Do not expose the product to water, rain, moisture or high humidity.

• Do not open the product, there are no user-serviceable parts inside.

• Disconnect the product from the electrical outlet and other equipment if problems occur.

• This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.

• The product is delivered with a partially charged battery. For optimal battery life, fully charge the battery before first use.

• In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

• This product is equipped with a non-removable internal battery. Do not attempt to replace the battery yourself.

• Only power the product with the voltage corresponding to the markings on the product.

• During charging the product must be placed in a well-ventilated area.

• When charging, do not place the product on flammable materials such as rugs, carpets or bedding.

• Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

• Do not charge the product when it is charging an electronic device. This will shorten the battery life.

• Disconnect the product from the power source before cleaning.

• Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.

Charging the power bank

1 The product comes precharged and ready to use.

1 For optimal battery life, fully charge the battery before first use.

1 Plug the power adapter into a power outlet.

1 The adapter is not included.

1 Only use the provided USB charging cable.

1 Insert the USB-C™ end of the USB - USB-C™ charging cable **A** into the USB-C™ port **A**.

3 Plug the other end of the charging cable **A** into a computer or USB adapter.

1 Press the power button **A** to check the battery level. Press twice to switch off the LCD display **A**.

1 The LCD display **A** shows the current battery level.

1 When fast charging is active, a green lightning symbol lights up on the LCD display **A**.

1 Fast charging is automatically used when only one device is connected.

1 The product is only able to fast charge a device if only one device is connected.

Charging your device

1 Press the power button **A** to switch to the product on or off.

2 Insert one end of the charging cable **A** into the USB output **A** or into the USB-C™ input/output**A**.

3 Plug the other end of the charging cable **A** into the charging port of your device.

1 When charging a device, the current battery level is displayed on the LCD display **A**.

1 When fast charging is active, a green lightning symbol lights up on the LCD display **A**.

3 Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels **A** in einen Computer oder einen USB-Adapter ein.

1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A** um den Ladezustand der Batterie zu überprüfen. Drücken Sie zweimal, um die LCD-Anzeige auszuschalten **A**.

1 Die LCD-Anzeige **A** zeigt den aktuellen Stand der Batterie.

1 Wenn die Schnellladung aktiv ist, leuchtet ein grünes Blitzsymbol auf der LCD-Anzeige auf **A**.

1 Die Schnellladung wird automatisch verwendet, wenn nur ein Gerät angeschlossen ist.

1 Das Produkt ist nur in der Lage, ein Gerät schnell aufzuladen, wenn nur ein Gerät angeschlossen ist.

Aufladen Ihres Geräts

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A** um das Gerät ein- oder auszuschalten.

2. Stecken Sie das eine Ende des Ladekabels **A** in den USB-Ausgang **A** oder in den USB-C™-Eingang/-Ausgang**A**.

3. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels **A** in den Ladeanschluss Ihres Geräts.

1 Beim Laden eines Geräts wird der aktuelle Ladezustand der Batterie auf der LCD-Anzeige angezeigt **A**.

1 Wenn die Schnellladung aktiv ist, leuchtet ein grünes Blitzsymbol auf der LCD-Anzeige auf **A**.

1 Die Schnellladung wird automatisch verwendet, wenn nur ein Gerät angeschlossen ist.

1 Das Produkt ist nur in der Lage, ein Gerät schnell aufzuladen, wenn nur ein Gerät angeschlossen ist.

Entsorgung

Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall. Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

FR Guide de démarrage rapide

Banque d'alimentation

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne :
ned.is/pbkpd20w10000bk
ned.is/pbkpd20w20000bk
ned.is/pbkpd20w30000bk
ned.is/pbkpd100w25bk

Utilisation prévue

Le PBKPD20W10000BK / PBKPD20W20000BK / PBKPD20W30000BK / PBKPD100W25BK Nedis est un bloc d'alimentation portable.

Ce produit peut charger jusqu'à trois appareils simultanément.

Ce produit prend en charge la charge rapide si un seul appareil est connecté.

Ce produit est protégé contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes. Ce produit est exclusivement destiné à charger des appareils électroniques.

Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ce produit n'est pas un jouet. Ne jamais laisser des enfants ou des animaux jouer avec ce produit.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

- Bouton d'alimentation
- Sortie USB-A
- USB - Câble de charge
- Affichage LCD
- Sortie USB-A 2
- Port USB-C

Consignes de sécurité

1 Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

1 Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.

1 Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Toujours tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

1 Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.

1 Utilisez uniquement le câble de charge USB – USB-C™ fourni pour charger le produit.

1 Gardez le produit hors de portée des enfants.

1 Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur. Ne pas placer le produit sur des surfaces chaudes ou à proximité de flammes nues.

1 Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.

1 Nimmergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.

1 Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à la pluie, à l'humidité ou à un taux d'humidité élevé.

1 N'ouvrez pas le produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

1 Débrancher le produit de la prise secteur et de tout autre équipement en cas de problème.

1 Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrochoc.

1 Le produit est livré avec une batterie partiellement chargée. Pour une durée de vie optimale de la batterie, chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

1 En cas de fuite d'une batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone touchée à grande eau et consultez un médecin.

1 Ce produit est équipé d'une batterie interne non amovible. Ne pas tenter de remplacer la batterie vous-même.

1 N'alimentez le produit qu'avec la tension correspondant aux inscriptions figurant sur le produit.

1 Pendant la charge, le produit doit être placé dans un endroit bien ventilé.

1 Lors de la charge, ne pas placer le produit sur des matériaux inflammables tels que des tapis, des

moquettes ou de la literie.

1 Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas.

1 Ne pas charger le produit lorsque vous chargez un appareil électronique. Cela raccourcit la durée de vie de la batterie.

1 Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant nettoyage.

1 Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.

Charger la batterie externe

1 Le produit est livré préchargé et prêt à être utilisé.

1 Pour une durée de vie optimale de la batterie, chargez-la complètement avant la première utilisation.

1 Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

1 L'adaptateur n'est pas inclus.

1 Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni.

2 Insérez l'extrémité USB-C™ du câble de charge USB – USB-C™ **A** dans le Port USB-C™ **A**.

3 Branchez l'autre extrémité du câble de charge **A** à un ordinateur ou à un adaptateur USB.

1 Appuyez sur le Bouton d'alimentation - **A** pour vérifier le niveau de la batterie. Appuyez deux fois sur cette touche pour éteindre l'affichage LCD **A**.

1 L'affichage LCD **A** indique le niveau actuel de la batterie.

1 Lorsque la charge rapide est active, un symbole d'éclair vert s'allume sur l'affichage LCD **A**.

1 La charge rapide est automatiquement utilisée lorsqu'un seul appareil est connecté.

1 Le produit n'est capable de charger rapidement un appareil que si un seul appareil est connecté.

Charger votre appareil

1. Appuyez sur le Bouton d'alimentation - pour allumer ou éteindre le produit. **A** pour allumer ou éteindre le produit.

2 Insérez une extrémité du câble de charge **A** dans la sortie USB-A **A** ou dans l'entrée/sortie USB-C™**A**.

3. Branchez l'autre extrémité du câble de charge **A** dans le port de charge de votre appareil.

1 Lors du chargement d'un appareil, le niveau actuel de la batterie est affiché sur l'écran LCD **A**.

1 Lorsque la charge rapide est active, un symbole d'éclair vert s'allume sur l'affichage LCD **A**.

1 La charge rapide est automatiquement utilisée lorsqu'un seul appareil est connecté.

1 Le produit n'est capable de charger rapidement un appareil que si un seul appareil est connecté.

Traitement des déchets

Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

NL Snelstartgids

Powerbank

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online:
ned.is/pbkpd20w10000bk
ned.is/pbkpd20w20000bk
ned.is/pbkpd20w30000bk
ned.is/pbkpd100w25bk

Bedoeld gebruik

De Nedis PBKPD20W10000BK / PBKPD20W20000BK / PBKPD20W30000BK / PBKPD100W25BK is een draagbare powerbank.

Dit product kan tot drie apparaten tegelijk opladen. Dit product ondersteunt snelladen als er maar één apparaat is aangesloten.

Dit product is beveiligd tegen overladen, kortsluiting en oververhitting.

Dit product is uitsluitend bedoeld om elektronische apparaten op te laden.

Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is uitgeleid hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen of huisdieren nooit met dit product spelen.

Belieë wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- Aan-/uitknop
- USB-A uitgang 1
- USB - USB-C™ oplaadkabel
- LCD display
- USB-A uitgang 2
- USB-C poort

Veiligheidsvoorschriften

1 WAARSCHUWING

• Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

• Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.

• Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.

• Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.

• Gebruik alleen de meegeleverde USB – USB-C™-oplaadkabel om het product op te laden.

• Houd het product buiten bereik van kinderen.

• Houd het product uit de buurt van warmtebronnen.

• Plaats het product niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.

• Laat het product niet vallen en voorkom stoten.

• Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.

• Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.

• Open het product niet, er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

• Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

• Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.

• Het product wordt met een gedeeltelijk opgeladen batterij geleverd. Voor een optimale levensduur van de batterij moet u de batterij vóór de eerste ingebruikname volledig opladen.

• Als een batterij lekt, laat de vloeistof daar niet met de huid of de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en medische hulp inroepen.

• Dit product bevat een niet-verwijderbare interne batterij. Probeer niet om de batterij zelf te vervangen.

• Het product mag alleen worden gevoed met de spanning die overeenkomt met de marking op het product.

• Tijdens het laden moet het product in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst.

• Plaats het product tijdens het opladen niet op brandbare materialen zoals tapijten, tapijten of beddengoed.

• Laat een batterij niet langdurig in opgeladen toestand wanneer deze niet wordt gebruikt .

• Laad het product niet op tijdens het opladen van een elektronisch apparaat. Dit verkort de levensduur van de batterij.

• Koppel het product los van de stroombron voordat u het reinigt.

• Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.

De powerbank opladen

1 Het product wordt opgeladen geleverd en is klaar voor gebruik.

1 Voor een optimale levensduur van de accu, dient u de accu voor het eerste gebruik volledig op te laden.

1 Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact.

1 De adapter is niet inbegrepen.

1 Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel.

2 Steek het USB-C™ uiteinde van de USB - USB-C oplaadkabel **A** in de USB-C poort **A**.

3 Steek het andere uiteinde van de Oplaadkabel **A** in een computer of USB-adapter.

1 Druk op de Aan-/uitknop **A** om het batterijniveau te controleren. Druk twee keer om het LCD-scherm uit te schakelen. **A**.

1 Het LCD-display **A** toont het huidige batterijniveau.

1 Als snelladen actief is, brandt er een groen bilksymbool op het LCD-scherm. **A**.

1 Snelladen wordt automatisch gebruikt als er maar één apparaat is aangesloten.

1 Het product is alleen in staat om een apparaat snel op te laden als er maar één apparaat is aangesloten.

Uw apparaat opladen

1. Druk op de Aan-/uitknop **A** om het product in of uit te schakelen.

2 Steek één uiteinde van de Oplaadkabel **A** in de USB-A uitgang **A** of in de USB-C™ ingang/uitgang**A**.

3 Steek het andere uiteinde van de Oplaadkabel **A** in de oplaadpoort van je apparaat.

1 Tijdens het opladen van een apparaat wordt het huidige batterijniveau weergegeven op het LCD-scherm. **A**.

1 Als snelladen actief is, brandt er een groen bilksymbool op het LCD-scherm. **A**.

1 Snelladen wordt automatisch gebruikt als er maar één apparaat is aangesloten.

1 Het product is alleen in staat om een apparaat snel op te laden als er maar één apparaat is aangesloten.

Afdanking

Het product is bestemd voor geschieden inzameling bij een hietoe aangewezen verzamelpunt. Gooi het product niet weg bij het huishoudelijk afval.

Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

IT Guida rapida all'avvio

Banca di alimentazione

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online:
ned.is/pbkpd20w10000bk
ned.is/pbkpd20w20000bk
ned.is/pbkpd20w30000bk
ned.is/pbkpd100w25bk

Uso previsto

Nedis PBKPD20W10000BK / PBKPD20W20000BK / PBKPD20W30000BK / PBKPD100W25BK è un alimentatore portatile.

Questo prodotto può caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

Questo prodotto è protetto da sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento.

Questo prodotto è destinato esclusivamente alla ricarica di dispositivi elettronici.

Il prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se monitorato o ispirati l'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

