



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WICHTIGE SICHERHEITS
HINWEISE

WARNINGS

	Caution: Risk of electrical shock. Do not open.	
	Caution: To reduce the risk of electrical shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.	

EXPLANATION OF GRAPHICAL SYMBOLS

	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.
	The lightning with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “Dangerous Voltage” within the products’ enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to a person.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read and keep these instructions.
2. Heed all warnings. / Follow all instructions.
3. Clean only with a dry cloth.
4. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation
5. Do not install near any heat sources such as radiators, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
6. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wire blade or the third prong is provided

for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

7. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
9. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
12. The mains plug is used as a disconnect device and shall remain readily operable.
13. Do not connect any output from the amplifier to any other amplifier's output or any other voltage sources.
14. Do not expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus. Do not use this apparatus near water.
15. To avoid electrical shock, make sure that no conductive part of the loudspeaker wiring is exposed while the amplifier is operating. Do not connect loudspeakers with uninsulated terminals to the amplifier.
16. Connect only to the proper mains voltage.
17. This apparatus must be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
18. Warning: Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat /sunshine, fire or the like.

19. Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
20. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
21. Use the apparatus only in moderate climates (not in tropical climates).
22. CLASS I apparatus which is intended for connection to the building installation wiring via a plug or an appliance coupler, or both and in addition is intended for connection to other apparatus or a network shall, if safety relies on connection to protective earth or if surge suppressors are connected between the network TERMINALS and ACCESSIBLE parts, have a marking stating that the apparatus must be connected to an earthed MAINS socket-outlet.
23. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Do not dispose of batteries in household waste.

DK: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

FI: Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

NO: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

SE: Apparatens skall anslutas till jordat uttag.

FR: Lorsque la prise du réseau d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit pas être placé sur l'appareil. Cet appareil doit être raccordé à une prise de courant qui est branchée à la terre.

Un avertissement selon lequel les batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Avertissement: Pour réduire le risque d'incendie et de décharge électrique l'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.

ACHTUNG!

	Gefahr eines elektrischen Schlags Nicht öffnen!	
	Das Gerät darf nur vom qualifizierten Fachmann geöffnet werden. Reparaturen sind von einer autorisierten Fachwerkstatt durchzuführen!	

ZEICHENERKLÄRUNG

	Das Dreieckssymbol mit Ausrufezeichen (ohne zusätzliche Bemerkung) kennzeichnet wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Geräts.
	Das Dreieckssymbol mit Blitz warnt vor gefährlichen Spannungen im Inneren des Gehäuses und vor Gefährdungen durch elektrische Stromschläge.

ALLGEMEINES:

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Betreiben Sie dieses Gerät nie unbeaufsichtigt!
5. Verwenden Sie das Gerät nur an einem trockenen Ort!
6. Die Oberflächen des Gerätes sollten zur Reinigung nur mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden
7. Vergewissern Sie sich, dass die Belüftung nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert wird.
8. Sorgen Sie beim Einbau in Regale oder Schränke unbedingt für ausreichende Wärmeabfuhr. Um das Gerät herum muss ein Freiraum von 5 cm bleiben.
9. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen

wie Heizkörpern oder Öfen!

10. Das Gerät ist für den Betrieb an einer Schutzleitersteckdose vorgesehen –nur mit dem beiliegenden Netzkabel an eine entsprechende, vorschriftsmäßig geerdete Steckdose.
11. Netzkabel müssen so verlegt werden, dass keine Gefahr der Beschädigung (z. B. durch Trittbelastung) besteht. Besondere Vorsicht ist dabei an den Steckern, Verteilern und an den Anschlussstellen des Gerätes geboten.
12. Verwenden Sie nur von Lyngdorf Audio empfohlenes Zubehör!
13. Wenn Sie das Gerät bewegen, so tun Sie das mit der nötigen Vorsicht, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden!
14. Bei Überspannungsgefahr (z. B. bei heraufziehenden Gewittern) ziehen Sie zur Trennung die Netzstecker aus den Steckdosen.
15. Um das Risiko eines elektrischen Stromschlags zu vermeiden, darf das Gerät nicht vom Bediener geöffnet werden. Es befinden sich im Inneren des Gerätes keine vom Bediener zu wartenden Teile. Servicearbeiten und Reparaturen von Produkt und Netzkabel bleiben den von Lyngdorf Audio autorisierten, qualifizierten Fachkräften vorbehalten.
16. Wenden Sie sich umgehend an den von Lyngdorf Audio autorisierten, qualifizierten Fachkräften wenn das Gerät selbst beschädigt oder gestürzt ist, Netzkabel oder Netzstecker beschädigt ist, Gegenstände oder Flüssigkeit sind in das Gerät gelangt, das Gerät war/ist übermäßiger Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt, das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß oder weist eine deutliche Leistungsminderung auf.
17. Da dieses Gerät nur am Netzeingang auf der Geräterückseite oder mittels Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vollständig vom Netz getrennt werden kann, muss es so aufgestellt werden, dass Sie freien Zugriff auf den Netzeingang oder den Netzstecker haben.
18. Der Verstärkerausgang darf unter keinen Umständen einen anderen Verstärkerausgang oder andere Spannungsquellen verbunden werden (z.B. Brückenmodus)

19. Das Gerät muss vor Flüssigkeiten aller Art, auch Tropf- und Spritzwasser, geschützt werden. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten (z.B. Blumenvasen) auf das Gerät.
20. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass kein leitfähiger Teil der Lautsprecherverdrahtung ausgesetzt ist, während der Verstärker arbeitet. Schließen Sie keine Lautsprecher mit nicht isolierten Klemmen an den Verstärker an.
21. Es muss darauf geachtet werden, dass die Anschlussklemmen fest verschraubt sind und keine Kurzschlüsse durch herausstehende Kabelreste entstehen.
22. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung an Ihrem Ort mit den Anforderungen des Geräts übereinstimmt!
23. Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
24. Warnung: Um das Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
25. Setzen Sie das Gerät auch keinen offenen Flammen (z. B. brennenden Kerzen) aus.
26. Das Gerät ist ausgelegt für den Betrieb in gemäßigttem Klima. (Nicht in tropischen Klima).
27. Schutzklasse I Geräte sind mit dem Schutzleitersystem der festen Elektroinstallation verbunden, welches sich auf Erdpotential befindet. Bewegliche Geräte der Schutzklasse I haben eine Steckverbindung mit Schutzleiterkontakt und einen Stecker mit Schutzkontakt
28. Für die spätere Entsorgung dieses Produkts stehen örtliche Sammelstellen für Elektroschrott zur Verfügung. Gebrauchte Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gemäß Batterieverordnung an den Verkäufer (Fachhandel) oder an die Stadt zurückzugeben, um sie einer schadlosen Verwertung oder Beseitigung zuzuführen.