YAMAHA

AV Receiver

RX500A
RX300A

© 2026 Yamaha Corporation
Published 04/2026 KSOD-A0

VJV2890

FR Guide de sécurité

PRÉCAUTIONS D'USAGE

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE UTILISATION. VEILLEZ À SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

Les mises en garde énumérées ci-dessous sont destinées à prévenir les risques pour l'utilisateur et les tiers, à éviter les dommages matériels et à aider l'utilisateur à se servir de l'appareil correctement et en toute sécurité. Assurez-vous de suivre ces instructions.
Après avoir consulté ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr de façon à pouvoir vous y reporter facilement.

- Veillez à faire inspecter ou réparer l'appareil par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.
- Yamaha ne peut être tenu responsable des dommages corporels ou matériels causés par une mauvaise utilisation ou par des modifications apportées à l'appareil.
- Ce produit est conçu pour un usage courant dans les résidences standard. Ne l'utilisez pas pour des applications nécessitant une haute fiabilité, telles que la gestion des gestes essentiels à la vie, des soins de santé ou des biens de grande valeur.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce contenu indique « un risque de blessures graves ou de mort ».

En cas d'anomalie
- Si l'un des problèmes suivants se produit, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche d'alimentation.
  – Le cordon/la fiche d'alimentation est endommagé(e).
  – Une odeur inhabituelle, un bruit bizarre ou de la fumée se dégage de l'appareil.
  – Un corps étranger ou de l'eau a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
  – Une brusque perte de son est survenue durant l'utilisation de l'appareil.
  – L'appareil est fissuré ou endommagé.
  En continuant d'utiliser l'appareil dans ces conditions, vous risquez de provoquer des décharges électriques, un incendie ou des dysfonctionnements. Faites immédiatement inspecter ou réparer l'appareil par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.

Alimentation
- Ne faites rien qui pourrait endommager le cordon d'alimentation.
  – Ne le placez pas à proximité d'un radiateur.
  – Évitez de le plier excessivement ou de le modifier.
  – Évitez de l'érafler.
  – Ne placez pas dessus d'objets lourds.
  L'utilisation du cordon d'alimentation en ayant le conducteur du cordon exposé pourrait provoquer des décharges électriques ou un incendie.
- En cas de risque d'impact de foudre à proximité de l'appareil, évitez de toucher la fiche d'alimentation.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques.
- Assurez-vous d'utiliser l'appareil avec la tension d'alimentation qui y est imprimée.
  L'absence de raccordement à une prise secteur appropriée pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
- Vérifiez périodiquement l'état de la prise électrique, dépoussiérez-la et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y accumuler.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible.
  En cas de problème ou de dysfonctionnement, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, l'appareil n'est pas déconnecté de la source d'électricité tant que le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation de la prise secteur.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des dysfonctionnements.

Démontage interdit
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier l'appareil.
  Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner un incendie, des chocs électriques, des blessures ou des dysfonctionnements.

Avertissement relatif à la présence d'eau
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, ne l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans un milieu humide et ne posez pas dessus des récipients (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures ou de dégouliner. Toute infiltration de liquide tel que de l'eau à l'intérieur de l'appareil risque de provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
- N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec les mains mouillées. Ne manipulez pas l'appareil en ayant les mains mouillées.
  Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner des chocs électriques ou des dysfonctionnements.

Prévention contre les incendies
- Ne placez pas d'objets brûlants ou de flammes nues à proximité de l'appareil, au risque de provoquer un incendie.

Précautions d'utilisation
- Veillez à ne pas faire tomber l'appareil et à ne pas lui appliquer une pression excessive.
  Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner des chocs électriques, un incendie ou des dysfonctionnements.

Pile de la télécommande
- Ne démontez pas la pile.
  Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie, une surchauffe, une explosion ou un dysfonctionnement. Tout contact du contenu des piles avec les mains ou les yeux peut entraîner la cécité ou provoquer des brûlures chimiques.
- Ne jetez pas la pile au feu.
- Évitez d'exposer la pile à des conditions comme une pression d'air extrêmement faible, à un froid ou à une chaleur extrême (comme les rayons directs du soleil ou un feu) ou à une poussière ou une humidité excessive.
  Cela pourrait causer l'explosion des piles et provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne tentez pas de recharger une pile non rechargeable.
  La charge risque de provoquer une explosion ou une fuite de la pile, ce qui pourrait causer la cécité, des brûlures chimiques ou des blessures.
- En cas de fuite du liquide des piles, évitez tout contact avec ce liquide.
  En cas de contact avec les yeux, la bouche ou la peau, rincez-vous immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin. Le liquide présent dans les piles est corrosif et peut provoquer la cécité ou des brûlures chimiques.

Appareil sans fil
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'appareils médicaux ou au sein d'établissements médicaux.
  Les ondes radio transmises par l'unité peuvent affecter les appareils électro-médicaux.
- N'utilisez pas cet appareil à moins de 15 cm des personnes disposant d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur.
  Les ondes radio émanant de cette unité peuvent affecter le fonctionnement des équipements électro-médicaux tels que les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs cardiaques.

⚠ ATTENTION

Ce contenu indique « un risque de blessures ».

Alimentation
- N'utilisez pas une prise secteur dans laquelle la fiche d'alimentation ne peut pas s'insérer fermement.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des brûlures.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tenez toujours la fiche elle-même, pas le cordon.
  Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager et de provoquer des chocs électriques ou un incendie.
- Introduisez complètement la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
  L'utilisation de l'appareil alors que la fiche d'alimentation n'est pas complètement insérée dans la prise peut entraîner une accumulation de poussière sur la fiche et provoquer un incendie ou des brûlures.

Installation
- Lors de l'installation ou du déplacement de ce produit, faites attention aux parties saillantes sur la surface inférieure.
  Les parties saillantes peuvent provoquer des blessures.
- Ne placez pas l'appareil dans une position instable afin d'éviter qu'il ne tombe ou se renverse accidentellement et ne provoque des blessures.
- Lors de l'installation de cet appareil, n'obstruez pas les orifices prévus pour la dissipation de la chaleur.
  – Évitez de couvrir l'appareil avec un tissu.
  – N'installez pas l'appareil sur une moquette ou un tapis.
  – Évitez d'obstruer les orifices d'aération (fentes de refroidissement) du produit.
  – N'installez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée.
  – N'utilisez pas l'appareil dans un lieu clos, mal aéré.
  Le non-respect de ce qui précède risque d'entraîner une rétention de chaleur à l'intérieur de l'appareil, susceptible de provoquer un incendie ou des dysfonctionnements.
  Assurez-vous qu'il y a un espace suffisant autour de la barre de son : au moins 30 cm en haut, 20 cm sur les côtés et 20 cm au dos.
- N'installez pas l'appareil dans un emplacement où il pourrait entrer en contact avec des gaz corrosifs ou de l'air à haute teneur en sel ou être exposé à des fumées ou à des vapeurs excessives.
  Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- Évitez d'être à proximité de l'appareil lors de la survenue d'une catastrophe naturelle telle qu'un tremblement de terre.
  Compte tenu du risque de renversement ou de chute de l'appareil pouvant entraîner des blessures, pensez à vous éloigner rapidement de l'appareil et à vous réfugier dans un lieu sûr.
- Avant de déplacer l'appareil, veillez à désactiver l'interrupteur d'alimentation et à déconnecter tous les câbles de connexion.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'endommagement des câbles ou provoquer le trébuchement et la chute de l'utilisateur, s'il s'agit de vous-même ou d'autres personnes.
- Pour une installation correcte de l'antenne extérieure, veillez à la confier au revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou à un technicien qualifié. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer la chute de l'installation et entraîner des blessures. L'installation nécessite des compétences spéciales et de l'expérience.

Perte de capacités auditives
- N'utilisez pas l'appareil de manière prolongée à un niveau sonore trop élevé ou inconfortable pour l'oreille, au risque d'endommager irrémédiablement votre ouïe. Si vous constatez une baisse d'acuité auditive ou que vous entendez des sifflements, consultez un médecin.
- Avant de raccorder l'appareil à d'autres dispositifs, mettez tous les dispositifs concernés hors tension.
  Le non-respect de ces mesures peut provoquer une perte d'acuité auditive, entraîner un risque d'électrocution ou endommager l'équipement.

Entretien et soins
- Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques.

Précautions d'utilisation
- N'insérez pas votre main ou vos doigts dans les orifices d'aération de ce produit. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures.
- N'insérez pas de corps étranger, tel que du métal ou du papier, à l'intérieur des orifices d'aération du produit.
  Le non-respect de cette procédure risque d'entraîner un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements. En cas de pénétration de corps étrangers à l'intérieur du produit, coupez immédiatement l'alimentation, retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur et faites inspecter le produit par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.
- Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des jeunes enfants.
  Ceux-ci pourraient les avaler accidentellement.
- Évitez de faire ce qui suit :
  – Ne vous asseyez pas sur le produit et ne le piétinez pas.
  – Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
  – Ne disposez pas le produit en pile.
  – N'appliquez pas de force excessive sur les touches, les commutateurs, les bornes d'entrée/sortie, etc.
  Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- Évitez de débrancher les câbles connectés afin de ne pas causer de blessures ou de dommages matériels qui pourraient résulter de la chute de l'appareil.

Pile de la télécommande
- N'utilisez pas de piles autres que les piles spécifiées.
  Cela pourrait provoquer un incendie ou des brûlures, ou entraîner des fuites de liquide susceptibles de provoquer une inflammation de la peau.
- Ne conservez pas les piles dans une poche ou un sac contenant des pièces en métal et évitez de transporter ou de stocker des piles avec des éléments métalliques.
  Cela pourrait court-circuiter les piles, les faire exploser ou déverser leur liquide et provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne mélangez jamais piles neuves et piles usagées.
  L'utilisation simultanée de piles neuves et anciennes pourrait provoquer un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes dues à d'éventuelles fuites du liquide des piles.
- N'utilisez pas non plus en même temps divers types de piles, comme par exemple, des piles alcalines et des piles au manganèse, ou des piles de marques différentes, ou encore différents types de piles d'un même fabricant. Cela pourrait entraîner un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes provoquées par une fuite du liquide des piles.
- Gardez les piles hors de portée des enfants. Un enfant pourrait avaler une pile accidentellement. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer l'apparition de flammes provoquées par une fuite du liquide des piles.
- Veillez à respecter la polarité (+/–) lors de la mise en place des piles.
  Le non-respect de ces instructions risque de provoquer un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes en raison d'une fuite du liquide des piles.
- Lorsque les piles sont déchargées ou que vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles de la télécommande pour éviter toute fuite du liquide des piles.
- Avant de procéder au stockage ou à la mise au rebut des piles, veillez à isoler la zone des bornes en appliquant dessus un ruban adhésif ou tout autre type de protection.
  Si vous mélangez les piles à d'autres piles ou à des objets métalliques, vous risquez de provoquer un incendie, des brûlures ou l'apparition de flammes dues à la fuite du liquide des piles.

Avis

Indique les points que vous devez respecter afin d'éviter tout dommage, défaillance ou dysfonctionnement du produit.

Alimentation
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, assurez-vous de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur. Même si l'interrupteur ⏻ (veille/alimentation) a été éteint, un courant de faible intensité continue de circuler dans l'appareil.

Installation
- N'utilisez pas l'appareil dans un emplacement exposé à la lumière directe du soleil, à une température très élevée (à proximité d'un appareil de chauffage) ou très basse, à un dépôt de poussière excessif ou à de fortes vibrations. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer la déformation du panneau de l'appareil, le dysfonctionnement de ses composants internes ou l'instabilité de son fonctionnement.
- Si vous utilisez une fonction sans fil, évitez d'installer cet appareil à proximité de parois métalliques ou de bureaux en métal, de fours à micro-ondes ou d'autres dispositifs de réseau sans fil.
  Les obstructions pourraient raccourcir la distance de transmission.

Connexions
- Ne connectez pas directement ce produit à un réseau Wi-Fi public et/ou à Internet. Connectez ce produit à Internet uniquement via un routeur doté de dispositifs de protection par mots de passe forts. Consultez le fabricant de votre routeur pour obtenir des informations sur les bonnes pratiques en matière de sécurité.
- En cas de connexion d'unités externes, assurez-vous de lire attentivement le mode d'emploi de l'appareil concerné et reliez-le conformément aux instructions fournies.
  La non conformité aux instructions de manipulation peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne connectez pas l'appareil à des unités industrielles.
  Les normes des interfaces audio numériques varient selon les catégories d'usages (grand public ou industriels).
  Ce produit a été conçu pour une connexion à une interface audio numérique destinée aux consommateurs. Toute connexion à une interface audio numérique à usage industriel risque non seulement de provoquer le dysfonctionnement du produit mais peut aussi endommager les haut-parleurs.

Manipulation
- Ne placez pas de produits en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur l'appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait décolorer ou déformer son panneau.
- Si la température ambiante change radicalement (comme pendant le transport de l'unité ou dans des conditions de surchauffe ou de refroidissement rapides) et que de la condensation se forme dans l'unité, laissez l'appareil hors tension pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de le réutiliser. L'utilisation de l'appareil en cas de formation de condensation peut entraîner son dysfonctionnement.

Entretien
- Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage de l'appareil. L'utilisation de produits chimiques tels que benzène, diluant, détergent, chiffons de lavage chimique, solutions désinfectantes contenant de l'alcool ou liquides similaires peut causer la décoloration ou la déformation de l'appareil.

Mise au rebut ou transfert
- Avant de transférer la propriété de ce produit ou de le mettre au rebut, réinitialisez ses réglages. Si vous transférez la propriété de ce produit ou le mettez au rebut sans réinitialiser les réglages, vos données personnelles courent le risque d'être volées par un tiers.
- Veillez à mettre au rebus les piles usagées selon la réglementation locale en vigueur.
- Si vous envisagez de transférer la propriété de ce produit, incluez ce document et les accessoires fournis avec le produit.
- Suivez les règles des autorités locales pour mettre au rebut ce produit et ses accessoires.

DE Sicherheitshandbuch

VORSICHTSMASSNAHMEN

BITTE VOR DER NUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN IN JEDEM FALL.

Die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, dem Verletzungsrisiko für den Anwender und Andere vorzubeugen, sowie Beschädigung eigenen oder fremden Eigentums zu verhindern und dem Anwender den korrekten und sicheren Gebrauch des Produkts zu ermöglichen. Befolgen Sie diese Anweisungen in jedem Fall.
Bewahren Sie das Handbuch nach der Lektüre an einem sicheren Ort auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

- Lassen Sie das Produkt bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben oder durch qualifiziertes Fachpersonal bei Yamaha überprüfen oder reparieren.
- Yamaha kann nicht für Verletzungen von Personen oder für Schäden an den Produkten verantwortlich gemacht werden, die durch falsche Verwendung des (oder durch Veränderungen am) Gerät(s) hervorgerufen wurden.
- Dieses Produkt ist für gewöhnliche Wohnungen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern, wie Lebenserhaltung, Gesundheit & Pflege oder wertvolle Vermögenswerte.

⚠ WARNUNG

Dieser Inhalt weist auf „unmittelbares Risiko schwerer Verletzungen oder Todesgefahr" hin.

Ungewöhnliche Vorkommnisse
- Wenn eines der folgenden ungewöhnlichen Dinge auftritt, schalten Sie die Komponente sofort aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.
  – Das Netzkabel bzw. der Netzstecker ist beschädigt.
  – Die Einheit entwickelt einen ungewöhnlichen Geruch, ungewöhnliches Geräusch oder Rauch.
  – Ein Fremdkörper oder Wasser ist in das Innere der Einheit gelangt.
  – Bei Gebrauch kommt es zu Tonausfall.
  – Es liegen Risse oder andere Schäden an der Einheit vor.
  Durch fortgesetzten Gebrauch könnte ein elektrischer Schlag, Brand oder eine Fehlfunktion verursacht werden. Lassen Sie die Einheit unverzüglich bei dem Händler, bei dem Sie sie erworben haben, oder von qualifiziertem Yamaha-Fachpersonal überprüfen oder reparieren.

Stromversorgung
- Unternehmen Sie nichts, wodurch das Netzkabel beschädigt werde könnte.
  – Verlegen Sie es nicht in Nähe einer Heizung.
  – Verbiegen oder verändern Sie die Form nicht zu sehr.
  – Vermeiden Sie ein Scheuern des Netzkabels.
  – Verlegen Sie es nicht unter einem schweren Gegenstand.
  Wenn Sie das Netzkabel verwenden, während die Adern der Leitungen blank liegen, kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Bränden führen.
- Berühren Sie bei Blitzgefahr weder den Netzstecker noch das Netzkabel.
  Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass Sie einen elektrischen Schlag erleiden.
- Verwenden Sie diese Einheit ausschließlich mit der darauf angegebenen Netzspannung.
  Ein fehlerhafter Anschluss an einer Netzsteckdose kann zu Bränden, elektrischem Schlag oder Fehlfunktionen führen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzsteckers, und entfernen Sie jeglichen Schmutz oder Staub, der sich darauf angesammelt hat.
  Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Bränden oder einem elektrischen Schlag führen.
- Achten Sie beim Aufstellen der Einheit darauf, dass die verwendete Netzsteckdose leicht erreichbar ist.
  Sollten Probleme auftreten oder es zu einer Fehlfunktion kommen, schalten Sie die Komponente sofort aus und ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose. Auch dann, wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, ist die Komponente nicht von der Stromversorgung getrennt, solange das Netzkabel an der Steckdose angeschlossen ist.
- Wird die Komponente voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt, sollten Sie unbedingt das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.
  Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Bränden oder Fehlfunktionen führen.

Nicht auseinanderbauen
- Diese Einheit nicht auseinanderbauen oder modifizieren.
  Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Bränden, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

Gefahr durch Wasser
- Achten Sie darauf, dass die Einheit nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter (wie z. B. Vasen, Flaschen oder Gläser) mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnten, oder an Orten, an denen Wasser hineintropfen könnte. Eine Flüssigkeit wie Wasser, die in die Einheit gelangt, kann einen Brand, einen elektrischen Schlag oder Fehlfunktionen auslösen.
- Mit nassen Händen sollten Sie niemals einen Netzstecker in eine Steckdose stecken oder herausziehen. Berühren Sie dieses Gerät niemals mit feuchten Händen.
  Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu elektrischem Schlag oder Fehlfunktionen führen.

Brandschutz
- Platzieren Sie keinerlei brennende Gegenstände oder offenes Feuer in Nähe der Einheit, da dies einen Brand verursachen kann.

Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung
- Achten Sie darauf, diese Einheit nicht fallen zu lassen oder starken Stößen auszusetzen.
  Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu elektrischem Schlag, Bränden, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

Batterie für die Fernbedienung
- Nehmen Sie Batterien/Akkus nicht auseinander.
  Nichtbeachtung kann zu Feuer, Überhitzung, Explosion oder Fehlfunktionen führen. Wenn der Inhalt des Akkus auf Ihre Hände oder in Ihre Augen gelangt, kann dies zu Blindheit oder chemischen Verbrennungen führen.
- Werfen Sie die Batterien/Akkus zur Entsorgung nicht ins Feuer.
- Setzen Sie die Batterie nicht extrem niedrigem Luftdruck, Kälte oder Hitze (z. B. in direkter Sonnenbestrahlung oder Feuer) oder übermäßigem Staub oder Feuchtigkeit aus. Dies kann dazu führen, dass die Batterie platzt und einen Brand oder Verletzungen verursacht.
- Versuchen Sie niemals Batterien aufzuladen, die nicht als Akkus zum mehrfachen Gebrauch und Nachladen vorgesehen sind. Durch Aufladen kann die Batterie platzen oder auslaufen, was Blindheit, chemische Verbrennungen oder Verletzungen zur Folge haben könnte.
- Wenn Batterien/Akkus auslaufen, vermeiden Sie jede Berührung mit der ausgetretenen Flüssigkeit.
  Wenn die Batterieflüssigkeit mit Augen, Mund oder Haut in Kontakt kommt, bitte sofort mit Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Batterieflüssigkeit ist korrosiv und kann Sehverlust oder chemische Verbrennungen bewirken.

Kabellose Komponenten
- Verwenden Sie diese Einheit nicht in der Nähe medizinischer Geräte oder in medizinischen Einrichtungen.
  Von dieser Einheit ausgestrahlte Funkwellen können sich auf medizinisch-elektrische Geräte auswirken.
- Halten Sie beim Verwenden dieser Einheit einen Mindestabstand von 15 cm zwischen der Einheit und Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator ein.
  Von dieser Einheit ausgehende Funkwellen können Auswirkungen auf medizinisch-elektrische Geräte wie einen implantierten Herzschrittmacher oder Defibrillator haben.

⚠ VORSICHT

Der zugehörige Inhalt weist auf „ein Risiko schwerer Verletzungen" hin.

Stromversorgung
- Verwenden Sie keine Netzsteckdose, in der der Netzstecker keinen festen Halt hat.
  Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Bränden elektrischem Schlag oder Verbrennungen führen.
- Fassen Sie beim Ziehen des Netzsteckers stets den Stecker; ziehen Sie nicht am Kabel.
  Durch Ziehen am Netzkabel kann dieses beschädigt werden und einen elektrischen Schlag oder einen Brand auslösen.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose hinein.
  Durch Gebrauch der Einheit bei nicht vollständig eingestecktem Stecker kann sich Staub auf dem Stecker ansammeln, der zu Bränden oder Verbrennungen führen kann.

Montage
- Achten Sie bei der Installation oder beim Umstellen dieses Produkts auf die Vorsprünge an der Unterseite.
  Die Vorsprünge können Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie die Einheit nicht an einer instabilen Position ab, wo sie versehentlich herunterfallen oder umstürzen und Verletzungen verursachen könnte.
- Achten Sie bei der Aufstellung dieser Einheit darauf, dass die Wärmeabfuhr nicht behindert wird.
  – Bedecken Sie sie nicht mit einem Tuch.
  – Stellen Sie sie nicht auf einen Teppich oder eine Decke.
  – Die Belüftungsöffnungen (Kühlschlitze) dieses Produkts dürfen nicht blockiert werden.
  – Stellen Sie die Einheit nicht auf andere Art und Weise auf als hier angegeben.
  – Verwenden Sie das Gerät nicht an einer beengten und schlecht belüfteten Stelle.
  Wird die oben genannte Vorgehensweise nicht beachtet, kann sich im Gerät Hitze stauen, was zu einem Brand oder Fehlfunktionen führen kann. Achten Sie darauf, dass um die Soundbar herum ausreichend Platz vorhanden ist: mindestens 30 cm nach oben, 20 cm an den Seiten und 20 cm nach hinten.
- Platzieren Sie die Einheit nicht an Orten, an denen sie in Kontakt mit korrosiven Gasen oder salzhaltiger Luft gelangen könnte, oder an Orten mit starker Rauch- oder Dampfentwicklung.
  Dadurch kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Vermeiden Sie in Gefahrensituationen wie z. B. einem Erdbeben, sich in der Nähe der Einheit aufzuhalten.
  Da die Einheit umkippen oder herunterfallen und Verletzungen hervorrufen könnte, entfernen Sie sich schnell von der Einheit und suchen Sie einen sicheren Ort auf.
- Achten Sie darauf, den Netzschalter der Einheit auszuschalten und alle Anschlusskabel von der Einheit zu trennen.
  Bei Nichtbeachtung können die Kabel beschädigt werden oder dazu führen, dass Sie oder Andere darüber stolpern und fallen könnten.
- Für die fachgerechte Installation der Außenantenne lassen Sie diese bitte von dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Andernfalls kann die Antenne herunterfallen und zu Verletzungen führen. Die Installation erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung.

Hörminderung
- Benutzen Sie die Einheit nicht über längere Zeit mit zu hohen oder unangenehmen Lautstärken. Hierdurch können bleibende Hörschäden entstehen. Sollten Sie einen Hörverlust erleiden oder ein Klingeln in den Ohren wahrnehmen, suchen Sie einen Arzt auf.
- Ehe Sie die Einheit an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie die Stromversorgung aller Komponenten aus.
  Nichtbeachtung kann eine Hörminderung, einen elektrischen Schlag oder Geräteschäden zur Folge haben.

Wartung
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Einheit reinigen.
  Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung
- Führen Sie Ihre Hand oder Finger nicht in die Belüftungsöffnungen dieses Produkts ein. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.
- Führen Sie keine Fremdkörper wie Metall oder Papier in die Belüftungsöffnungen dieses Produkts ein. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Fehlfunktionen kommen. Sollte ein Fremdkörper in das Produkt gelangen, schalten Sie es sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich zwecks Überprüfung an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an einen qualifizierten Yamaha-Servicetechniker.
- Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
  Ihre Kinder könnten sie versehentlich verschlucken.
- Tun Sie folgende Dinge nicht:
  – Stehen oder Sitzen auf dem Gerät.
  – Stellen schwerer Gegenstände auf das Gerät.
  – Übereinanderstapeln von Geräten.
  – Ausüben übermäßiger Kraft auf Tasten, Schalter Ein-/Ausgangsanschlüsse usw.
  Nichtbeachtung kann Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Vermeiden Sie es, an den angeschlossenen Kabeln zu ziehen, um Verletzungen oder Beschädigungen der Einheit durch Herunterfallen zu vermeiden.

Batterie für die Fernbedienung
- Verwenden Sie niemals andere als die angegebenen Batterien.
  Nichtbeachtung kann einen Brand oder Verbrennungen verursachen oder ein Auslaufen von Flüssigkeit zur Folge haben, die eine Hautreizung verursachen kann.
- Legen Sie die Batterien nicht zusammen mit Metallgegenständen in eine Tasche oder ein anderes Behältnis. Die Batterie könnte kurzgeschlossen werden und platzen oder auslaufen und einen Brand oder Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Die Verwendung alter Batterien zusammen mit neuen kann Brände, Verbrennungen oder Entzündung durch auslaufende Flüssigkeit hervorrufen.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig verschiedene Batteriearten wie Alkali- und Manganbatterien, Batterien von verschiedenen Herstellern oder verschiedene Batteriearten des gleichen Herstellers. Auch dies kann zu Bränden, Verbrennungen oder Selbstentzündung durch auslaufende Flüssigkeit führen.
- Bewahren Sie Batterien für Kinder unzugänglich auf. Ein Kind könnte aus Versehen eine Batterie verschlucken. Nichtbeachtung kann zur Selbstentzündung aufgrund auslaufender Flüssigkeit führen.
- Vergewissern Sie sich stets, dass alle Batterien gemäß den Polaritätskennzeichnungen (+/–) eingelegt werden.
  Bei Nichtbeachtung können Brände, Verbrennungen oder Selbstentzündung aufgrund auslaufender Flüssigkeit auftreten.
- Wenn die Batterien leer sind, oder wenn Sie die Einheit für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, um ein Auslaufen von Batterieflüssigkeit zu vermeiden.
- Vor dem Lagern oder Entsorgen von Batterien sollten Sie die Polflächen mit Klebeband oder anderem geeigneten Schutzmaterial isolieren.
  Durch gemischte Lagerung zusammen mit anderen Batterien oder Metallgegenständen kann es zu Bränden, Verbrennungen oder Entzünden durch ausgelaufene Batterieflüssigkeit kommen.

Achtung

Kennzeichnet Punkte, die zu beachten sind, um einen Ausfall, eine Beschädigung oder eine Störung des Produkts zu vermeiden.

Stromversorgung
- Wird das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt, sollten Sie unbedingt das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Selbst wenn der ⏻-Schalter (Standby/Ein) ausgeschaltet ist, fließt noch ein minimaler Strom.

Montage
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, die sehr heiß werden, z. B. in Nähe einer Heizung, oder extrem kalt sind, oder die übermäßigem Staub oder Vibrationen ausgesetzt sind. Nichtbeachtung kann ein Verziehen des Bedienfelds des Geräts, Funktionsstörungen der Bauteile im Innern oder einen instabilen Betrieb verursachen.
- Wenn Sie eine Drahtlosfunktion verwenden, vermeiden Sie es, dieses Gerät in der Nähe metallischer Wände oder Tische, von Mikrowellengeräten oder anderen kabellosen Netzwerkgeräten aufzustellen.
  Solche Hindernisse können den Übertragungsbereich einschränken.

Anschlüsse & Verbindungen
- Verbinden Sie dieses Produkt nicht direkt mit einem öffentlichem WLAN und/oder dem Internet. Verbinden Sie dieses Produkt nur über einen Router (Zugangsknoten) mit starkem Passwortschutz. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Routers für Informationen zur besten Vorgehensweise für Ihre Sicherheit.
- Wenn Sie externe Geräte anschließen, achten Sie darauf, die Anleitung für jedes Gerät zu lesen und die Geräte übereinstimmend mit den Anweisungen anzuschließen. Wenn Sie ein Gerät nicht gemäß den Anweisungen behandeln, können Fehlfunktionen auftreten.
- Schließen Sie dieses Gerät nicht an Geräten nach Industriestandard an.
  Die Standards für digitale Audioschnittstellen für den privaten und den industriellen Gebrauch unterscheiden sich. Dieses Produkt ist für den Anschluss an eine digitale Audioschnittstelle für Verbraucheranwendungen konzipiert. Der Anschluss an eine digitale Audioschnittstelle für industrielle Anwendungen kann nicht nur zu Fehlfunktionen dieses Produkts führen, sondern auch die Lautsprecher beschädigen.

Handhabung
- Stellen Sie keine Gegenstände aus Vinyl, Kunststoff oder Gummi auf diesem Gerät ab. Nichtbeachtung kann eine Verfärbung oder Verformung des Bedienfelds dieses Geräts verursachen.
- Wenn sich die Umgebungstemperatur drastisch ändert (z. B. während des Transports oder bei schneller Erwärmung/Abkühlung) und die Möglichkeit besteht, dass sich im Innern des Geräts Kondensation gebildet hat, lassen Sie es mehrere Stunden lang ausgeschaltet, bis es trocken genug ist für den Betrieb. Die Verwendung des Geräts bei auftretender Kondensation kann Fehlfunktionen verursachen.

Wartung
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Die Verwendung von Chemikalien wie Benzin, Verdünner, Reinigungsmittel, chemisch behandelten Tüchern, Desinfektionslösungen mit Alkohol oder ähnlichen Flüssigkeiten kann zu Verfärbungen oder Verformungen führen.

Entsorgung oder Übertragung
- Bevor Sie den Besitz dieses Produkts übertragen oder es entsorgen, setzen Sie die Produkteinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück. Wenn Sie den Besitz dieses Produkts übertragen oder es entsorgen, ohne die Einstellungen zurückzusetzen, können Ihre persönlichen Daten von Dritten gestohlen werden.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien und Akkus gemäß den geltenden Bestimmungen.
- Wenn das Eigentum an diesem Produkt übertragen werden soll, legen Sie dieses Dokument und das mitgelieferte Zubehör dem Produkt bei.
- Befolgen Sie bei der Entsorgung dieses Produkts und seines Zubehörs die Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde.

SV Säkerhetsguide

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER.

Försikthetsåtgärderna nedan är till för att minska risken för skador på användaren och andra samt förhindra egendomsskador och hjälpa användaren att använda den här enheten korrekt och säkert. Följ dessa instruktioner.
När du har läst den här bruksanvisningen ska du spara den på ett säkert ställe där du kan hitta den när som helst.

- Se till att undersökningar och reparationer alltid utförs av den återförsäljare du köpte enheten av eller av kvalificerad Yamaha-servicepersonal.
- Yamaha kan inte hållas ansvarigt för person- eller produktskador som orsakas av felaktig användning eller modifiering av enheten.
- Den här produkten är avsedd för vanliga hem. Den ska inte användas i tillämpningar som kräver hög tillförlitlighet, till exempel för hantering av liv eller värdefulla tillgångar eller inom sjukvården.

⚠ VARNING

Det här avsnittet behandlar "risk för allvarliga personskador eller dödsfall".

Om du upptäcker något onormalt
- Om något av följande inträffar ska du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ur nätkontakten.
  – Nätkabeln/kontakten är skadad.
  – En ovanlig lukt, ovanligt ljud eller rök kommer från enheten.
  – Främmande material eller vatten kommer in i enheten.
  – Ljudet försvinner under användning.
  – Enheten har en spricka eller skada.
  Fortsatt användning kan orsaka elektriska stötar, brand eller funktionsfel. Be den återförsäljare du köpte enheten av eller kvalificerad Yamaha-servicepersonal att omedelbart undersöka eller reparera enheten.

Strömförsörjning
- Gör ingenting som kan skada nätkabeln.
  – Placera den inte nära ett värmeelement.
  – Böj den inte kraftigt och ändra den inte.
  – Rispa den inte.
  – Placera den inte under något tungt föremål.
  Om nätkabeln används med synlig ledningstråd kan det orsaka elektriska stötar eller brand.
- Vidrör inte nätkontakten eller nätkabeln om det finns risk för blixtnedslag.
  Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Använd den här enheten med den nätspänning som anges på den.
  Om du ansluter till ett olämpligt vägguttag kan det orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel.
- Kontrollera nätkontakten regelbundet och avlägsna smuts och damm som eventuellt har samlats på den.
  Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Se till att nätuttaget är lättåtkomligt när du installerar enheten.
  Om det uppstår problem eller tekniska fel bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut kontakten ur vägguttaget. Även om strömbrytaren är avstängd måste nätkabeln också dras ut från vägguttaget för att enheten ska vara helt bortkopplad från strömkällan.
- Om du inte ska använda enheten på ett tag ska du dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
  Annars kan det orsaka brand eller funktionsfel.

Montera inte isär
- Försök inte ta isär eller modifiera den här enheten.
  Annars kan det orsaka brand, elektriska stötar, personskador eller funktionsfel.

Varning för fukt och väta
- Utsätt inte enheten för regn och använd den inte i närheten av vatten eller i fuktig eller våt miljö. Ställ inte behållare (t.ex. vaser, flaskor eller glas) med vätska på den, eftersom vätska då kan spillas i öppningar eller på platser där vatten kan droppa. Om vätska, såsom vatten, kommer in i enheten kan det orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel.
- Sätt aldrig in eller ta ut nätkontakten med våta händer. Hantera inte enheten med våta händer.
  Annars kan det orsaka elektriska stötar eller funktionsfel.

Varning för eld
- Placera inga brinnande föremål eller öppna lågor nära enheten, eftersom de kan orsaka eldsvåda.

Hantering
- Var försiktig så att du inte tappar eller slår kraftigt på den här enheten.
  Annars kan det orsaka elektriska stötar, brand eller funktionsfel.

Batteri till fjärrkontrollen
- Ta inte isär ett batteri.
  Om detta inte följs kan det leda till brand, överhettning, explosion eller funktionsfel. Om du får batteriets innehåll på dina händer eller i ögonen kan det orsaka blindhet eller kemiska brännskador.
- Kassera inte ett batteri i öppen eld.
- Utsätt inte batteriet för tillstånd av extremt lågt lufttryck, kyla eller hetta (så som direkt solsken eller eld) eller stor mängd damm eller fuktighet.
  Om du gör det kan batteriet spricka och orsaka brand eller personskador.
- Försök inte ladda upp batterier som inte är ämnade för uppladdning.
  Laddning kan göra att batteriet spricker eller läcker, vilket kan orsaka blindhet, kemiska brännskador eller personskador.
- Undvik kontakt med batterivätskan om batterierna läcker.
  Om batterivätska kommer i kontakt med ögon, mun eller hud bör du omedelbart skölja med vatten och kontakta läkare. Batterivätska är frätande och kan ge synskador och kemiska brännskador.

Trådlös enhet
- Använd inte enheten nära medicinska enheter eller i sjukvårdsanläggningar.
  Radiovågor från den här enheten kan påverka medicinska elenheter.
- Ha minst 15 cm mellan ljudsystemet och personer som har pacemaker eller defibrillatorimplantat inopererade.
  Radiovågor som strålar ut från den här enheten kan påverka medicinska elenheter, så som en inopererad pacemaker eller defibrillator.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Det här avsnittet behandlar "risk för personskador".

Strömförsörjning
- Använd inte ett vägguttag där nätkontakten sitter löst när den satts in.
  Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar eller brännskador.
- När nätkontakten kopplas los håll alltid i själva kontakten och inte i sladden.
  Om du drar i kabeln kan den skadas och orsaka elstötar eller brand.
- Sätt i nätkontakten ordentligt hela vägen in i vägguttaget.
  Om enheten används utan att kontakten är helt instoppad kan damm samlas på kontakten och orsaka brand eller brännskador.

Installation
- När du installerar eller flyttar produkten, var försiktig med utskjutande delar på undersidan.
  Utskjutningarna kan orsaka personskador.
- Placera inte enheten på en instabil plats där den kan falla eller välta och orsaka personskador.
- När denna enhet installeras, se till att inte blockera värme avledning.
  – Täck den inte med någon trasa.
  – Placera den inte på en matta.
  – Blockera inte ventilationshålen (kylningsslitsarna) på denna produkt.
  – Installera inte enheten på andra sätt än de indikerade.
  – Använd inte apparaten i trånga och dåligt ventilerade utrymmen.
  Om ovan inte beaktas kan värme inneslutas inuti enheten och orsaka brand eller funktionsfel. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt soundbaren: minst 30 cm ovanpå, 20 cm på sidorna och 20 cm på baksidan.
- Installera inte enheten på platser där den kan komma i kontakt med frätande gaser eller salt luft eller platser som har hög rök eller ånga.
  Det kan leda till att enheten slutar fungera.
- Undvik att befinna dig nära enheten i samband med en naturkatastrof, t.ex. en jordbävning.
  Förflytta dig snabbt från enheten till en säker plats eftersom enheten kan välta eller falla och orsaka personskador.
- Innan du flyttar enheten ska du se till att stänga av strömbrytaren och koppla bort alla anslutningskablar.
  Annars kan det orsaka skada på kablarna eller göra så att någon snubblar och faller.
- För korrekt installation av utomhusantennen se till att få det gjort av försäljaren där du köpte produkten eller av kvalificerad servicepersonal. Om detta inte beaktas kan det leda till att installeringen faller ned och orsakar personskador. Installering kräver speciella färdigheter och erfarenhet.

Hörselnedsättning
- Använd inte enheten med hög eller obehaglig volymnivå under en längre tid, eftersom detta kan medföra permanent hörselnedsättning. Kontakta läkare om du upplever hörselförsämring eller om det ringer i öronen.
- Stäng av strömmen till alla komponenter innan du ansluter enheten till annan utrustning.
  Annars riskerar du hörselnedsättning, elektriska stötar eller skador på utrustningen.

Underhåll
- Dra ut nätkabeln ur uttaget innan du rengör enheten.
  Annars kan det orsaka elektriska stötar.

Hantering
- Stick inte in dina händer eller fingrar i ventilationshålen på denna produkt. Om detta inte beaktas kan det orsaka personskador.
- Stick inte in främmande föremål som metall eller papper in i ventilationshålen på denna produkt. Om detta inte beaktas kan det orsaka brand, stötar eller funktionsfel. Om främmande föremål kommer in i produkten stäng omedelbart av strömmen och dra ut nätkontakten ur uttaget och begär en inspektion från försäljaren som du köpte produkten av eller från kvalificerad Yamaha-servicepersonal.
- Hålla små delar utom räckhåll för barn.
  Dina barn kan svälja dem av misstag.
- Du får inte göra följande:
  – stå eller sitta på utrustningen.
  – placera tunga föremål ovanpå utrustningen.
  – placera utrustningen i en stapel.
  – använda onödigt stor kraft på knappar, brytare, in- och utkontakter, osv.
  Om dessa inte följs kan det orsaka personskador eller skada på utrustningen.
- Undvik att dra i anslutna kablar för att förhindra personskador eller skador på enheten eftersom den kan falla.

Batteri till fjärrkontrollen
- Använd inte andra batterier än de angivna.
  Det kan orsaka brand eller brännskador, eller resultera i vätskeläckage som kan orsaka hudinflammation.
- Du ska inte stoppa dem i en ficka eller väska eller bära eller förvara batterier tillsammans med metallföremål.
  Batteriet kan kortslutas, spricka eller läcka och orsaka brand eller personskador.
- Använd inte nya och gamla batterier tillsammans. Om du använder nya ihop med gamla kan det orsaka brand, brännskador eller inflammation på grund av vätskeläckage.
- Blanda inte batterityper så som alkaliska batterier med manganbatterier eller batterier från olika tillverkare eller olika typer av batterier från samma tillverkare då det kan orsaka brand, brännskador eller inflammation på grund av vätskeläckage.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Ett barn kan av misstag svälja batteriet. Annars kan det orsaka inflammation på grund av läckande batterivätska.
- Se alltid till att alla batterier sätts in så att de överensstämmer med märkningen för +/–.
  I annat fall kan det leda till brand, brännskador eller inflammation på grund av läckande batterivätska.
- När batterierna har tagit slut, om du inte tänker använda enheten under en längre tid ska du ta ut batterierna från fjärrkontrollen för att förhindra läckande batterivätska.
- När du förvarar eller kasserar batterier bör du isolera kontakterna med hjälp av tejp, eller någon annan typ av skydd. Om du blandar dem med andra batterier eller metallföremål kan det orsaka brand, brännskador eller inflammation på grund av vätskeläckage.

Meddelande

Indikerar punkter du måste iaktta för att förhindra fel på produkten, skada eller felaktig funktion.

Strömförsörjning
- Om du inte ska använda enheten på ett tag ska du dra ut nätkontakten ur uttaget. Även om ⏻ (Standby/På) brytaren har slagits av finns det fortfarande en svag ström.

Installation
- Använd inte den här enheten på en plats där den utsätts för direkt solljus, som blir extremt varm (t.ex. i närheten av ett värmeelement) eller extremt kall eller där den utsätts för mycket damm eller vibrationer. Annars kan det orsaka att enhetens panel deformeras, interna komponenter felar eller att driften blir instabil.
- Om du använder en trådlös funktion ska du undvika att installera den här enheten nära väggar eller skrivbord av metall, mikrovågsugnar eller andra trådlösa nätverksenheter.
  Hinder kan förkorta överföringsavståndet.

Anslutningar
- Anslut inte denna produkt till ett öppet WiFi och/eller Internet direkt. Anslut endast denna produkt till Internet via en router med starkt lösenordsskydd. Konsultera med tillverkaren för routern för information om de bästa säkerhetstillämpningarna.
- Om du ansluter externa enheter ska du läsa bruksanvisningen för varje enhet noga och ansluta dem i enlighet med instruktionerna.
  Om en enhet inte hanteras enligt instruktionerna kan det orsaka funktionsfel.
- Anslut inte den här enheten till industriella enheter.
  Standarderna för digitala ljudgränssnitt för konsumentbruk och industriellt bruk skiljer sig åt. Denna produkt har utformats för anslutning till ett digitalt ljudgränssnitt för konsumentbruk. Anslutningar till ett digitalt ljudgränssnitt för industriellt bruk kan inte bara orsaka funktionsfel hos produkten, utan även skada högtalarna.

Hantering
- Lägg inga föremål av vinyl, plast eller gummi på den här enheten. Annars kan det orsaka missfärgning eller deformation av enhetens panel.
- Om omgivningstemperaturen förändras drastiskt (till exempel under transport av enheten eller vid snabb uppvärmning eller nedkylning) och det finns risk för att kondens kan ha bildats i enheten ska du låta enheten stå i flera timmar utan strömmen påslagen till den är helt torr och klar för användning. Användning av enheten medan det fortfarande finns kondens inuti den kan orsaka funktionsfel.

Underhåll
- Använd en torr och mjuk duk när du rengör enheten.
  Om du använder kemikalier såsom bensin, thinner, rengöringsmedel, kemiskt behandlade trasor, desinfektionsmedel som innehåller alkohol eller liknande vätskor kan enheten missfärgas eller deformeras.

Bortskaffande eller överföring
- Innan du överför äganderätten eller kasserar produkten ska du återställa produktinställningarna till standardinställningarna. Om du överför äganderätten till eller gör dig av med produkten utan att återställa inställningarna kan dina personuppgifter bli stulna av tredje part.
- Kassera alltid begagnade batterier enligt lokala föreskrifter.
- Om du planerar att överföra äganderätten till denna produkt ska du skicka med detta dokument och medföljande tillbehör tillsammans med produkten.
- Följ din lokala myndighets bestämmelser för kassering av denna produkt och dess tillbehör.

IT Guida alla sicurezza

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO. ACCERTARSI DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.

Le precauzioni elencate di seguito sono intese a prevenire i rischi di lesioni all'utente e a terzi, nonché a evitare danni alla proprietà, al fine di aiutare l'utente a utilizzare l'unità in modo appropriato e sicuro. Accertarsi di seguire le istruzioni.
Una volta letto il presente manuale, accertarsi di riporlo in un posto sicuro per eventuale riferimento futuro.

- Qualsiasi richiesta di ispezione o riparazione deve essere rivolta al concessionario presso il quale è stata acquistata l'unità o a un tecnico autorizzato Yamaha.
- Yamaha declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni alle cose derivanti da un utilizzo non corretto dell'unità o da modifiche ad essa apportate.
- Questo prodotto è destinato al normale uso domestico. Non utilizzare per applicazioni che richiedono elevata affidabilità, come ad esempio la gestione di eventi dal vivo, strutture sanitarie o risorse di grande valore.

⚠ AVVERTENZA

Questo contenuto indica "rischio di lesioni gravi o di morte".

Anomalie
- Se si verifica una delle anomalie indicate di seguito, spegnere immediatamente l'unità e scollegare la spina di alimentazione.
  – Il cavo/la spina di alimentazione è danneggiato.
  – L'unità emette rumori insoliti, odori insoliti o fumo.
  – All'interno dell'unità sono penetrati materiali estranei o acqua.
  – Si verifica una scomparsa del suono durante l'utilizzo.
  – L'unità presenta crepe o danni.
  L'uso continuato dell'unità in presenza di tali condizioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti. Rivolgersi immediatamente al rivenditore presso il quale è stata acquistata l'unità o a un tecnico autorizzato Yamaha per l'ispezione o la riparazione.

Alimentazione
- Non eseguire operazioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione.
  – Non posizionarlo nelle vicinanze di una fonte di calore.
  – Non piegarlo eccessivamente o modificarlo.
  – Non graffiarlo o spellarlo.
  – Non posizionarlo sotto un oggetto pesante.
  L'utilizzo di un cavo di alimentazione con i fili esposti potrebbe causare scosse elettriche o un incendio.
- Non toccare la spina o il cavo di alimentazione se vi è il rischio di fulmini.
  La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche.
- Utilizzare l'unità con la tensione di alimentazione stampata sulla stessa.
  Il mancato collegamento di una presa CA appropriata potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuovere la sporcizia o la polvere accumulata.
  La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.
- Durante l'installazione dell'unità, assicurarsi che la presa CA utilizzata sia facilmente accessibile.
  In caso di problemi o malfunzionamenti, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare la spina dalla presa di corrente CA. Anche quando l'interruttore di alimentazione è spento, a condizione che il cavo di alimentazione non sia staccato dalla presa CA, l'unità non si disconnette dalla sorgente di alimentazione.
- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA.
  La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare malfunzionamenti.

Non disassemblare
- Non disassemblare o modificare questa unità.
  La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche, lesioni o malfunzionamenti.

Esposizione all'acqua
- Non esporre l'unità alla pioggia, non usarla vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati, non poggiare su di essa recipienti (come ad esempio vasi, bottiglie o bicchieri) contenenti liquidi che possano riversarsi in una delle aperture, né posizionarla in luoghi soggetti a infiltrazioni. Se un liquido quale l'acqua penetra nell'unità, potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate. Non maneggiare l'unità con mani umide.
  La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare scosse elettriche o malfunzionamenti.

Esposizione al fuoco
- Non posizionare oggetti accesi o fiamme vive in prossimità dell'unità per evitare il rischio di incendio.

Precauzioni di utilizzo
- Prestare attenzione a non lasciar cadere o a far subire urti violenti all'unità.
  La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Batteria per il telecomando
- Non disassemblare le batterie.
  La mancata osservanza di tale precauzione può causare incendio, surriscaldamento, esplosione o malfunzionamento. Se il contenuto della batteria viene a contatto con le mani o con gli occhi, potrebbe causare bruciature chimiche o cecità.
- Non smaltire le batterie nel fuoco.
- Non esporre la batteria a condizioni estreme di bassa pressione dell'aria, freddo o caldo (come alla luce solare diretta o al fuoco), né a polvere o umidità eccessive.
  Tale operazione potrebbe determinare lo scoppio delle batterie e causare un incendio o lesioni.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
  Se si tenta di ricaricare una batteria non ricaricabile, questa potrebbe esplodere o dare luogo a perdite, possibili cause di cecità, bruciature chimiche o lesioni.
- In caso di perdite, evitare il contatto con il liquido delle batterie.
  Se il liquido delle batterie viene a contatto con gli occhi, la bocca o la cute, lavare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico. Il liquido delle batterie è corrosivo e potrebbe causare la perdita della vista o ustioni chimiche.

Unità wireless
- Non utilizzare questa unità nelle vicinanze di dispositivi medici o all'interno di strutture mediche.
  Le onde radio emesse dall'unità possono interferire con i dispositivi elettromedicali.
- Non utilizzare questa unità a una distanza inferiore a 15 cm da persone con pacemaker o defibrillatore.
  Le onde radio emesse dall'unità possono interferire con dispositivi elettromedicali quali pacemaker o defibrillatore.

⚠ ATTENZIONE

Questo contenuto indica "rischio di lesioni".

Alimentazione
- Non utilizzare prese CA in cui la spina di alimentazione non si blocca saldamente in posizione.
  La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche o bruciature.
- Quando si scollega la spia di alimentazione, afferrare sempre la spia stessa e non il cavo.
  Tirando il cavo lo si potrebbe danneggiare e causare scosse elettriche o un incendio.
- Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa CA.
  Se si utilizza l'unità senza aver fissato saldamente la spina alla presa, della polvere potrebbe depositarsi sulla presa stessa causando un incendio o bruciature.

Installazione
- Quando si installa o si sposta il prodotto, fare attenzione alle sporgenze sulla superficie inferiore.
  Le sporgenze possono causare lesioni.
- Non collocare l'unità in posizione instabile, per evitare che cada accidentalmente e che possa causare lesioni.
- Nell'installare questa unità, fare in modo di non bloccare la dissipazione del calore.
  – Non coprire l'unità con un panno.
  – Non installare l'unità su un tappeto o sulla moquette.
  – Non ostruire i fori di ventilazione (fessure di raffreddamento) del prodotto.
  – Non installare l'unità modi diversi da quanto indicato.
  – Non utilizzare l'unità in locali angusti e scarsamente ventilati.
  La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe far sì che il calore resti imprigionato all'interno dell'unità, causando incendi o malfunzionamenti. Accertare che vi sia lo spazio libero adeguato intorno alla soundbar: almeno 30 cm in alto, 20 cm ai lati e 20 cm sul lato posteriore.
- Non installare l'unità in luoghi in cui potrebbe venire a contatto con gas corrosivi o salsedine, oppure in luoghi con elevati livelli di fumo o vapore.
  La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un malfunzionamento.
- Evitare di trovarsi nelle vicinanze dell'unità in caso di calamità quali ad esempio i terremoti.
  Poiché l'unità potrebbe rovesciarsi o cadere e provocare lesioni, allontanarsi rapidamente dall'unità e ripararsi in un luogo sicuro.
- Prima di spostare l'unità, accertarsi di spegnerla e di scollegare tutti i cavi di collegamento.
  La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare i cavi o causare la caduta dell'utente o di altre persone.
- Per la corretta installazione dell'antenna esterna, affidare il lavoro al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o a personale di assistenza qualificato. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare la caduta del dispositivo installato e lesioni personali. L'installazione richiede abilità ed esperienza speciali.

Danni all'udito
- Non utilizzare l'unità per periodi di tempo prolungati con il volume troppo alto, in quanto ciò potrebbe causare danni permanenti all'udito. Se si accusano disturbi uditivi come fischi o abbassamento dell'udito, rivolgersi a un medico.
- Prima di collegare l'unità ad altri dispositivi, spegnere tutti i dispositivi interessati.
  La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare scosse elettriche, danni all'udito o alle apparecchiature.

Manutenzione
- Prima di pulire l'unità, rimuovere la spina elettrica dalla presa CA.
  La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche.

Precauzioni di utilizzo
- Non inserire le mani o le dita nei fori di ventilazione del prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali.
- Non introdurre materiali estranei quali metallo o carta nei fori di ventilazione del prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti. Nel caso di ingresso di materiale estraneo nel prodotto, spegnere immediatamente l'alimentazione e staccare la spina dalla presa CA, richiedere un'ispezione al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o a personale di assistenza Yamaha qualificato.
- Conservare le parti di piccole dimensioni lontano dalla portata dei bambini.
  Un bambino potrebbe involontariamente ingerirle.
- Non eseguire le operazioni riportate di seguito:
  – Salire o sedersi sull'apparecchio.
  – Poggiare oggetti pesanti sull'apparecchio.
  – Impilare l'apparecchio.
  – Premere pulsanti, interruttori, terminali I/O e così via con forza eccessiva.
  La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali o danni all'apparecchio.
- Non tirare i cavi collegati per evitare lesioni personali o danni all'unità conseguenti a un'eventuale caduta della stessa.

Batteria per il telecomando
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
  Ciò potrebbe causare incendi o ustioni, o provocare la fuoriuscita di liquido che potrebbe causare infiammazione cutanea.
- Non mettere le batterie in tasca o in una borsa, né lasciarle a contatto con altri oggetti in metallo.
  La batteria potrebbe andare in corto circuito, scoppiare, provocare fuoriuscita di liquidi o causare un incendio o lesioni.
- Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie usate.
  L'utilizzo di batterie nuove assieme a batterie usate potrebbe causare un incendio, bruciature o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquidi.
- Non utilizzare insieme tipi di batterie diverse, come ad esempio batterie alcaline con batterie al manganese, batterie di diversi produttori o di tipo diverso dello stesso produttore. Ciò potrebbe causare un incendio, bruciature o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquidi.
- Conservare le batterie lontano dalla portata dei bambini. Un bambino potrebbe involontariamente ingerirle. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe inoltre causare eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido delle batterie.
- Assicurarsi che tutte le batterie siano inserite correttamente rispetto alle indicazioni di polarità +/–.
  La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio, bruciature o eritemi cutanei dovuti alla perdita di liquidi.
- In caso di esaurimento delle batterie, oppure se si prevede di non utilizzare l'unità per molto tempo, rimuovere le batterie dal telecomando per evitare possibili fuoriuscite di liquido della batteria.
- Per la conservazione o lo smaltimento delle batterie, isolare l'area dei terminali con nastro adesivo o altro tipo di protezione.
  La presenza di altre batterie od oggetti metallici potrebbe causare un incendio, bruciature o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.

Avviso

Indica punti da osservare per evitare guasti del prodotto, danni o malfunzionamenti.

Alimentazione
- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Anche se l'interruttore ⏻ (Standby/Accensione) è stato spento, una piccola quantità di corrente è ancora presente.

Installazione
- Non utilizzare l'unità in luoghi esposti alla luce solare diretta , a temperature troppo basse o troppo alte (ad es. in prossimità di un termosifone), oppure esposti a polveri o vibrazioni eccessive. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la deformazione del pannello dell'unità, il malfunzionamento dei componenti interni o l'instabilità del funzionamento.
- Se si utilizza una funzione wireless, evitare di installare l'unità in prossimità di scrivanie o pareti metalliche, forni a microonde o altri dispositivi di rete wireless.
  Eventuali ostacoli potrebbero ridurre la distanza di trasmissione.

Collegamenti
- Non collegare questo prodotto direttamente a una rete pubblica Wi-Fi e/o Internet. Collegare il prodotto a Internet soltanto tramite un router protetto da password con elevato livello di sicurezza. Consultare il produttore del router per informazioni sulle best practice di sicurezza.
- Se si collegano unità esterne, accertarsi di leggere a fondo il manuale di ciascuna unità e di collegarle seguendo le istruzioni.
  La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare malfunzionamenti dell'unità.

- Non collegare l'unità a unità di tipo industriale. Gli standard delle interfacce audio digitali per uso domestico e industriale sono diversi. Questo prodotto è stato progettato per essere collegato a un'interfaccia audio digitale per uso domestico. Le connessioni a un'interfaccia audio digitale per uso industriale non solo potrebbero causare il malfunzionamento del prodotto, ma potrebbero anche danneggiare i diffusori.

Manipolazione
- Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma sull'unità. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lo scolorimento o la deformazione del pannello dell'unità.
- Se la temperatura ambiente cambia drasticamente (ad esempio durante il trasporto dell'unità o in caso di riscaldamento o raffreddamento improvviso) e vi è il rischio che si sia formata della condensa nell'unità, non utilizzare l'unità né accendere l'alimentazione finché non è completamente asciutta. L'uso dell'unità al cui interno è presente della condensa può causare malfunzionamenti.

Manutenzione
- Per pulire l'unità, utilizzare un panno asciutto e morbido. L'uso di sostanze chimiche come benzina, diluenti, detergenti, panni trattati chimicamente, soluzioni disinfettanti contenenti alcol o liquidi simili può causare scolorimento o deformazione.

Smaltimento o trasferimento
- Prima di trasferire la proprietà del prodotto ad altri o di smaltirlo, ripristinare le impostazioni predefinite del prodotto. Se si trasferisce la proprietà del prodotto ad altri o lo si smaltisce senza ripristinarne le impostazioni predefinite, le informazioni personali che contiene potrebbero venire rubate da terzi.
- Smaltire le batterie esauste in conformità alle normative locali.
- Se si prevede di trasferire la proprietà del prodotto, includere questo documento e gli accessori in dotazione insieme al prodotto.
- Seguire le regole delle autorità locali per lo smaltimento di questo prodotto e dei suoi accessori.

NL Veiligheidsgids

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en anderen te voorkomen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te zorgen dat de gebruiker dit apparaat veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies.
Bewaar deze handleiding nadat u deze hebt gelezen op een veilige plaats zodat u hem later nog kunt raadplegen.

- Laat het apparaat altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
- Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van of modificaties aan de eenheid.
- Dit product is bedoeld voor gewone woonhuizen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het beheren van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

⚠ WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overlijden' aan.

Als u onregelmatigheden opmerkt
- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en koppelt u de stekker los.
  – Het netsnoer/de stekker is beschadigd.
  – Het apparaat verspreidt een ongebruikelijke geur, een ongebruikelijk geluid, of er komt rook uit het apparaat.
  – Er is water in het apparaat binnengekomen of materiaal dat er niet in hoort.
  – Het geluid valt weg tijdens het gebruik.
  – Er zit een barst in het apparaat of het apparaat is beschadigd.
  Als u het apparaat blijft gebruiken, kan dat elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken. Laat het apparaat meteen controleren of repareren bij de dealer van wie u het hebt gekocht, of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

Stroomvoorziening
- Doe niets waardoor het netsnoer beschadigd kan raken.
  – Plaats het niet in de buurt van een verwarming.
  – Buig het niet te ver door en verander het niet.
  – Kras niet over het snoer.
  – Plaats het niet onder een zwaar voorwerp.
  Als u het netsnoer gebruikt terwijl de kern van het snoer blootligt, kan dat elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Raak de stekker of het snoer niet aan als de mogelijkheid van onweer bestaat. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen elektrische schokken ontstaan.
- Gebruik dit apparaat met de voedingsspanning die erop is afgedrukt. Aansluiting op een incorrect stopcontact kan brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder al het vuil of stof dat zich erop heeft verzameld. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of elektrische schokken.
- Zorg er bij het opstellen van de eenheid voor dat het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk is. Schakel de aan/uit-schakelaar bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Ook als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld, is de eenheid niet losgekoppeld van de voedingsbron zolang het netsnoer niet uit het wandstopcontact is gehaald.
- Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.

Niet demonteren
- U mag dit apparaat niet demonteren of aanpassen. Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

Waarschuwing tegen water
- Stel de eenheid niet bloot aan regen en gebruik hem niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten op de eenheid en plaats de eenheid niet op een plaats waar water kan vallen. Als er een vloeistof, zoals water, in het apparaat komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Haal nooit een stekker uit en steek nooit een stekker in het stopcontact als u natte handen heeft. Raak dit apparaat nooit met natte handen aan. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand
- Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van de eenheid. Deze kunnen brand veroorzaken.

Zorgvuldig behandelen
- Zorg dat u dit apparaat niet laat vallen en oefen er geen overmatige druk op uit. Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

Batterij voor de afstandsbediening
- Demonteer geen batterijen. Als u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot brand, oververhitting, ontploffingen, of storingen. Als de inhoud van de batterij op uw handen of in uw ogen komt, kan dat blindheid of chemische brandwonden veroorzaken.
- Gooi een batterij nooit in het vuur.
- Stel de batterij niet bloot aan omstandigheden van extreem lage luchtdruk, extreme kou, of extreme hitte (zoals in direct zonlicht of vuur), of aan teveel stof of een te hoge vochtigheid. Ze kunnen barsten en zo brand of letsel veroorzaken.
- Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Door het opladen kan een barst of lek ontstaan in de batterij, wat blindheid, chemische brandwonden of letsel kan veroorzaken.
- Vermijd contact met de vloeistof als een batterij lekt. Als de batterijvloeistof in contact mocht komen met uw ogen, mond of huid, was het betreffende gebied dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts. Batterijvloeistof is corrosief en kan mogelijk gezichtsverlies of chemische verbranding veroorzaken.

Draadloos apparaat
- Gebruik dit toestel niet in de buurt van medische apparaten of in medische instellingen. Radiogolven van deze eenheid kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
- Gebruik dit toestel niet binnen een afstand van 15 cm van personen met een geïmplanteerde hartpacemaker of defibrillator. Radiogolven die afkomstig zijn van deze eenheid, kunnen een elektro-medische apparaten zoals geïmplanteerde pacemaker of defibrillator beïnvloeden.

⚠ VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

Stroomvoorziening
- Gebruik geen stopcontact waar de stekker alleen maar losjes in past. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken of brandplekken.
- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u altijd de stekker zelf vasthouden en niet het snoer. Als u aan het snoer trekt, kan het beschadigd raken, wat kan leiden tot elektrische schokken of brand.
- Steek de stekker stevig helemaal in het stopcontact. Als u het apparaat gebruikt terwijl de stekker niet goed in het stopcontact zit, kan zich stof verzamelen op het stopcontact, wat brand of brandplekken kan veroorzaken.

Opstelling
- Wanneer u dit product installeert of verplaatst, moet u goed letten op de uitsteekstels aan de onderkant. Deze uitsteeksels kunnen letsel veroorzaken.
- Plaats de eenheid niet in een onstabiele positie waardoor deze per ongeluk kan vallen of omvallen en letsel kan veroorzaken.
- Wanneer u dit apparaat installeert, moet u ervoor zorgen dat de koeling niet wordt belemmerd.
  – Bedek het apparaat niet met een doek.
  – Installeer het apparaat niet op een tapijt of vloerkleed.
  – Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen (koelsleuven) van dit product niet worden afgedekt.
  – Installeer het apparaat niet op een andere manier dan aangegeven.
  – Gebruik het apparaat niet in een kleine, slecht geventileerde locatie.
  Als u zich niet aan de bovenstaande richtlijnen houdt, kan zich warmte ophopen in het apparaat, waardoor brand of storingen kunnen ontstaan. Zorg dat er voldoende vrije ruimte rondom de geluidsbalk is: minimaal 30 cm aan de bovenkant, 20 cm aan de zijkanten, en 20 cm aan de achterkant.
- Installeer de eenheid niet op plaatsen waar deze in contact kan komen met corrosieve gassen of zoute lucht of op plaatsen met overmatige rook of stoom. Als u dat wel doet, zou dit kunnen leiden tot een defect.
- Blijf uit de buurt van de eenheid tijdens een natuurramp, zoals een aardbeving. De eenheid kan kantelen of omvallen en letsel veroorzaken, dus ga snel uit de buurt van het apparaat en ga naar een veilige plek.
- Schakel voordat u dit apparaat verplaatst het apparaat uit en koppel alle kabels los. Als u zich hier niet aan houdt, kunnen de kabels beschadigd raken of kunt u of iemand anders erover struikelen en vallen.
- Voor een correcte installatie van de buitenantenne moet u dit laten uitvoeren door de dealer van wie u het product hebt gekocht, of door gekwalificeerd servicepersoneel. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan de installatie loskomen en vallen wat kan leiden tot letsel. De installatie vereist speciale vaardigheden en ervaring.

Gehoorverlies
- Gebruik de eenheid niet te lang op een hoog of oncomfortabel geluidsniveau, aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Consulteer een KNO-arts als u ruis in uw oren of gehoorverlies constateert.
- Voordat u de eenheid aansluit op andere elektronische componenten, moet u alle betreffende apparatuur uitschakelen. Als u dat niet doet, kan dat leiden tot gehoorverlies, elektrische schokken of beschadiging van apparatuur.

Onderhoud
- Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de eenheid schoonmaakt. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen elektrische schokken ontstaan.

Zorgvuldig behandelen
- Steek uw hand of vingers niet in de ventilatieopeningen van dit product. Als u zich niet hieraan houdt, kan letsel ontstaan.
- Steek geen vreemde materialen, zoals metaal of papier in de ventilatieopeningen van dit product. Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, of storingen. Als er vreemde materialen in het product terecht komen, moet u de stroom onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen, en om inspectie verzoeken bij de dealer bij wie u het product hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen. Uw kinderen kunnen ze per ongeluk inslikken.
- Doe het volgende niet:
  – op de apparatuur staan of zitten.
  – zware voorwerpen bovenop de apparatuur plaatsen.
  – de apparatuur stapelen.
  – overmatige kracht uitoefenen op knoppen, schakelaars, ingangen/uitgangen enz.
  Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dit letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.
- Trek niet aan de aangesloten snoeren, want daardoor kan de eenheid vallen en letsel veroorzaken of schade aan de eenheid zelf.

Batterijgebruik
- Gebruik geen andere batterijen dan de aangegeven batterijen. Doet u dit niet, dan bestaat er kans op brand of brandwonden, of kan er vloeistoflekkage optreden wat kan resulteren in huidirritatie.
- Zorg dat u batterijen niet samen met stukken metaal in een zak of tas doet, draagt of bewaart. Er kan kortsluiting ontstaan of de batterij kan barsten of lekken en zo brand of letsel veroorzaken.
- Gebruik geen nieuwe batterijen in combinatie met oude batterijen. Als u nieuwe batterijen in combinatie met oude gebruikt, kan dat brand, brandplekken of vlammen veroorzaken doordat er vloeistof kan gaan lekken.
- U moet nooit verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan) of batterijen van verschillende fabrikanten of verschillende batterijsoorten van dezelfde fabrikant door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot brand, brandwonden of irritatie door het lekken van vloeistof.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Een kind zou per ongeluk een batterij kunnen inslikken. Als u zich hier niet aan houdt kan er ook vlamvorming door het lekken van batterijvloeistof ontstaan.
- Zorg ervoor dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden; let op het plus- (+) en minteken (–). Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, brandplekken of vlamvorming door het lekken van vloeistof.
- Wanneer de batterijen leeg raken, of wanneer u de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterijen eruit halen om schade door lekken van de batterijen te voorkomen.
- Isoleer de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming wanneer u ze bewaart of weggooit. Als u ze mengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dat brand, brandplekken of vlammen veroorzaken doordat er vloeistof kan gaan lekken.

Let op

Hieronder volgt informatie die u in acht moet nemen om een defect van het product, beschadigingen, of een foutieve werking te voorkomen.

Stroomvoorziening
- Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact. Ook als de ⏻ (aan/uit) schakelaar uit staat, zal er een zeer kleine stroom blijven lopen.

Opstelling
- Gebruik dit apparaat niet op een locatie die blootstaat aan direct zonlicht en die zeer warm (zoals bij een verwarming) wordt, of zeer koud, of die blootstaat aan grote hoeveelheden stof of trillingen. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan het paneel van het apparaat hierdoor vervormd raken, kunnen de interne onderdelen mogelijk niet meer goed werken, of kan de werking van het apparaat onstabiel worden.
- Als u een draadloze functie gebruikt, plaats dit apparaat dan niet in de buurt van metalen wanden of bureaus, magnetrons of andere draadloze netwerkapparaten. De transmissieafstand kan worden verkort door obstakels.

Aansluitingen
- Verbind dit product niet rechtstreeks met een openbare Wi-Fi en/of internet. Verbind het product alleen via een router met sterke wachtwoordbeveiliging met internet. Neem contact op met uw leverancier voor informatie over de beste beveiligingsmaatregelen.
- Als u externe apparaten aansluit, lees dan de handleiding voor elk apparaat grondig door en sluit de apparaten aan overeenkomstig de instructies. Als u een apparaat niet behandelt overeenkomstig de instructies, kunnen storingen ontstaan.
- Sluit dit apparaat niet aan op industriële apparaten. Voor consumentengebruik en industrieel gebruik worden verschillende standaarden voor de digitale audio-interface gebruikt. Dit product is ontworpen voor aansluiting op apparatuur met een digitale audio-interface voor consumentengebruik. Verbinding met een digitale audio-interface voor industrieel gebruik kan niet alleen leiden tot storingen aan dit product, maar ook tot schade aan de luidsprekers.

Hanteren
- Plaats geen vinyl, plastic of rubberen producten op dit apparaat. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen verkleuringen of vervormingen ontstaan in het paneel van dit apparaat.
- Als de omgevingstemperatuur plotseling verandert (bijvoorbeeld tijdens het transport van het apparaat of bij snelle verwarming of verkoeling) en er mogelijk condensvorming is opgetreden in het apparaat, laat u het apparaat voor gebruik enkele uren staan zonder het in te schakelen, totdat het helemaal droog is. Als u het apparaat gebruikt terwijl er condensatie aanwezig is, kunnen er storingen optreden.

Onderhoud
- Gebruik bij het schoonmaken van het apparaat een droge, zachte doek. Gebruik van chemische middelen zoals benzine, verfverdunner, schoonmaakmiddelen, chemisch behandelde doekjes, ontsmettingsmiddelen met alcohol of soortgelijke vloeistoffen kan leiden tot verkleuring of vervorming.

Verwijdering of overdracht
- Voor u dit product aan iemand anders overdoet of weggooit, moet u de instellingen van het product terugzetten op de standaardinstellingen. Als u dit product aan iemand anders overdoet of weggooit, zonder de instellingen terug te zetten op de standaardinstellingen, kunnen uw persoonlijke gegevens door derden gestolen worden.
- Lege batterijen vallen onder Klein Chemisch Afval en dienen als zodanig behandeld te worden.
- Als u van plan bent dit product over te dragen, dient u dit document en de meegeleverde accessoires samen met het product over te dragen.
- Volg de regels van uw lokale autoriteit om dit product en de bijbehorende accessoires te verwijderen.

DA Sikkerhedsguide

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

LÆS DEM OMHYGGELIGT INDEN BRUG. SØRG FOR AT FØLGE DISSE INSTRUKTIONER.

Sikkerhedsforskrifterne angivet ovenfor er til at forhindre risiko for skade på brugeren og andre, såvel som til at forhindre skade på ejendele, samt til at hjælpe brugeren til at anvende denne enhed korrekt og sikkert. Sørg for at følge disse instruktioner.
Efter du har læst denne vejledning, skal du opbevare den på et sikkert sted, hvor du til ethvert tidspunkt kan referere til den.

- Sørg for at anmode om eftersyn eller reparationer fra den forhandler, hvor du købte enheden, eller fra kvalificeret Yamaha-servicepersonale.
- Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for skader på dig eller beskadigelse af produkterne forårsaget af forkert brug eller modifikationer af enheden, eller for data som er tabt eller ødelagt.
- Dette produkt er til almindelige hjem. Brug ikke til anvendelser, der kræver høj pålidelighed, som fx til at styre liv, sundhedspleje eller værdifulde aktiver.

⚠ ADVARSEL

Dette indhold angiver "risiko for alvorlig tilskadekomst eller død".

Hvis du bemærker noget unormalt
- Hvis nogen af følgende abnormiteter opstår, skal du straks slukke for strømmen og afbryde strømstikket.
  – Strømledningen/-stikket er beskadiget.
  – Der udsendes en unormal lugt, unormal lyd eller røg fra enheden.
  – Der er kommet fremmede stoffer eller vand ind indvendigt i enheden.
  – Der er et tab af lyd under brug.
  – Der er en revne i eller skade på enheden.
  Fortsat brug kan forårsage elektriske stød, en brand eller funktionsfejl. Anmod straks om et eftersyn eller reparation fra den forhandler hvor du købte enheden, eller fra kvalificeret Yamaha-servicepersonale.

Strømforsyning
- Gør ikke noget, som kan beskadige strømledningen.
  – Placer den ikke i nærheden af et varmeapparat.
  – Den må ikke bøjes voldsomt, og den må ikke ændres.
  – Den må ikke ridses.
  – Placer den ikke under en tung genstand.
  Brug af strømledningen med ledningskernen utildækket kan forårsage elektriske stød eller en brand.
- Rør ikke ved strømstikket eller -ledningen, hvis der er risiko for lynnedslag. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage elektriske stød.
- Brug denne enhed med den strømforsyningsspænding, som er trykt på den. Hvis der ikke tilsluttes til en passende vekselstrømskontakt, kan det muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller funktionsfejl.
- Kontroller elstikket med jævne mellemrum og fjern alt snavs eller støv, som muligvis kan have ophobet sig på det. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand eller elektriske stød.
- Når du opsætter enheden, skal du sikre dig, at vekselstrømsstikkontakten, som du anvender, er nemt tilgængelig. Hvis der opstår et problem eller en funktionsfejl, skal du straks slukke på strømkontakten og frakoble stikket fra vekselstrømsstikkontakten. Selv når strømkontakten er slukket, vil enheden ikke være afbrudt fra strømkilden, så længe strømledningen ikke er koblet fra vekselstrømsstikkontakten.
- Hvis du ikke anvender enheden i længere tidsperioder, skal du sørge for at trække strømstikket ud fra vekselstrømsstikkontakten. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand eller funktionsfejl.

Må ikke adskilles
- Du skal ikke adskille eller modificere denne enhed. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand, elektriske stød, tilskadekomst eller funktionsfejl.

Advarsel vedrørende vand
- Udsæt ikke enheden for regn, brug den ikke i nærheden af vand eller under fugtige eller våde forhold, placer den ikke på nogen beholdere (som fx vaser, flasker eller glas), som indeholder væsker, der muligvis kan spilde ind i nogen åbninger, eller steder hvor der muligvis drypper vand. En væske, som fx vand, der trænger ind i enheden, kan muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller funktionsfejl.
- Indsæt eller fjern aldrig et elektrisk stik med våde hænder. Håndter ikke denne enhed med våde hænder. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage elektriske stød eller funktionsfejl.

Advarsel vedrørende brand
- Placer ikke nogen brændende genstande eller åben ild i nærheden af enheden, eftersom de kan forårsage en brand.

Forsigtig ved håndtering
- Vær påpasselig med ikke at tabe eller støde denne enhed kraftigt. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage elektriske stød, en brand eller funktionsfejl.

Batteri til fjernbetjeningen
- Adskil ikke batteriet. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis resultere i brand, overophedning, eksplosion eller funktionsfejl. Hvis du får batteriets indhold på hænderne eller i øjnene, kan det forårsage blindhed eller kemiske forbrændinger.
- Bortskaf ikke et batteri ved at brænde det.
- Udsæt ikke batteriet for forhold med ekstremt lavt lufttryk, kulde eller varme (som fx direkte sollys eller en brand) eller overdreven støv eller luftfugtighed. Gør du det, kan det muligvis resultere i at batteriet sprænger, og forårsage en brand eller tilskadekomst.
- Forsøg ikke at genoplade batterier, som ikke er beregnet til at blive opladet. Opladning kan medføre, at batteriet sprænger eller lækker, hvilket kan forårsage blindhed, kemiske forbrændinger eller tilskadekomst.
- Hvis batterierne lækker, skal du undgå kontakt med den lækkede væske. Hvis batterivæsken skulle komme i kontakt med dine øjne, mund eller hud, skal du straks vaske med vand og opsøge en læge. Batterivæske er ætsende og kan muligvis forårsage synstab eller kemiske forbrændinger.

Trådløs enhed
- Brug ikke denne enhed i nærheden af medicinsk udstyr eller inde i medicinske faciliteter. Radiobølger fra denne enhed kan muligvis påvirke elektromekanisk udstyr.
- Brug ikke denne enhed inden for 15 cm af personer med et hjertepacemakerimplantat eller et defibrillatorimplantat. Radiobølger fra denne enhed kan muligvis påvirke elektromedicinsk udstyr, som fx et hjertepacemakerimplantat eller et defibrillatorimplantat.

⚠ FORSIGTIG

Dette indhold angiver "risiko for tilskadekomst".

Strømforsyning
- Brug ikke en vekselstrømsstikkontakt, hvor strømstikket sidder løst, når indsat. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller forbrændinger.
- Når du frakobler strømstikket, skal du altid holde i selve stikket og ikke i ledningen. Træk i ledningen kan beskadige den og forårsage elektriske stød eller en brand.
- Sæt strømstikket ordentlig hele vejen ind i vekselstrømsstikkontakten. Brug af enheden, når den ikke er tilsluttet korrekt, kan forårsage ophobning af støv på stikket, hvilket kan forårsage en brand eller forbrændinger.

Installation
- Når dette produkt installeres eller flyttes, skal du være påpasselig med de fremspringende dele på undersiden. De fremspringende dele kan muligvis forårsage tilskadekomst.
- Placer ikke enheden på et ustabilt sted, hvor den muligvis kan falde ned eller vælte ved et uheld og forårsage tilskadekomst.
- Når enheden installeres, må varmeafledning ikke forhindres.
  – Tildæk den ikke med nogen form for klæde.
  – Installer den ikke på et tæppe.
  – Bloker ikke dette produkts ventilationshuller (køleslidser).
  – Installer ikke enheden på nogen andre måder end som angivet.
  – Brug ikke enheden på et lille, dårligt ventileret sted.
  Hvis det ovenstående ikke overholdes, kan der fanges varme inde i enheden, hvilket kan forårsage en brand eller funktionsfejl. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring soundbaren: mindst 30 cm for oven, 20 cm på siderne og 20 cm bagved.
- Installer ikke enheden på steder, hvor den muligvis kan komme i kontakt med ætsende gasser eller saltholdig luft, eller på steder hvor der er meget røg eller damp. Gør du det, kan det resultere i funktionsfejl.
- Undgå at være i nærheden af enheden under en katastrofe som fx et jordskælv. Eftersom enheden muligvis kan vælte eller falde ned og forårsage tilskadekomst, skal du straks flytte dig væk fra enheden og gå til et sikkert sted.
- Inden du flytter denne enhed, skal du sørge for, at slukke for strømkontakten og frakoble alle tilslutningskabler. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis beskadige kablerne, eller forårsage at du eller andre snubler og falder.
- For ordentlig installering af den udendørs antenne skal du sørge for, at det udføres af den forhandler, som du købte produktet af, eller af kvalificeret servicepersonale. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage, at installationen falder ned og resulterer i tilskadekomst. Installation kræver særlige færdigheder og erfaring.

Høretab
- Brug ikke enheden i en længere tidsperiode ved et højt eller ukomfortabelt lydniveau, da dette kan forårsage permanent høretab. Hvis du oplever noget høretab eller ringen for ørerne, skal du opsøge en læge.
- Inden du tilslutter enheden til andre enheder, skal du slukke for strømmen på alle enheder. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i høretab, elektrisk stød eller skade på enheden.

Vedligeholdelse
- Fjern strømstikket fra vekselstrømsstikkontakten, inden du rengør enheden. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage elektriske stød.

Forsigtig ved håndtering
- Sæt ikke din hånd eller fingre ind i ventilationshullerne på dette produkt. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage tilskadekomst.
- Indsæt ikke fremmedlegemer, som fx metal eller papir, ind i ventilationshullerne på dette produkt. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage en brand, elektriske stød eller funktionsfejl. Hvis der trænger fremmedlegemer ind i produktet, skal du straks slukke for strømmen og tage strømstikket ud fra stikkontakten, samt anmode om et eftersyn fra den forhandler, hvor du anskaffede produktet eller fra kvalificeret Yamaha-servicepersonale.
- Opbevar små dele uden for spædbørns rækkevidde. Dine børn kan muligvis sluge dem ved et uheld.
- Du skal ikke gøre følgende:
  – stå eller sidde på apparatet.
  – placere tunge genstande oven på apparatet.
  – placere apparatet på en stabel.
  – bruge unødig stor kraft på knapper, kontakter, indgangs-/udgangsterminaler osv.
  Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage tilskadekomst eller skade på apparatet.
- Undgå at trække i de tilsluttede kabler for at forhindre tilskadekomst eller skade på enheden ved at få den til at falde ned.

Batteri til fjernbetjeningen
- Brug ikke andre batterier end de specificerede batterier. Gør du det, kan det forårsage brand eller forbrændinger, eller resultere i væskelækage, som muligvis kan forårsage hudbetændelse.
- Placer dem ikke i en lomme eller pose, bær eller opbevar ikke batterier sammen med metalstykker. Batteriet kan kortslutte, sprænge eller lække, hvilket forårsager en brand eller tilskadekomst.
- Brug ikke nye batterier sammen med gamle. Brug af nye sammen med gamle kan forårsage en brand, forbrændinger eller betændelse pga. væskelækager.
- Bland ikke batterityper som fx alkaliske batterier med manganbatterier, eller batterier fra forskellige producenter, eller forskellige typer batterier fra den samme producent, da dette kan forårsage en brand, forbrændinger eller betændelse pga. væskelækager.
- Hold batterier væk fra børn. Et barn kan ved et uheld sluge et batteri. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage betændelse pga. batterivæskelækager.
- Sørg altid for, at alle batterier er indsat i overensstemmelse med polaritetsmærkerne +/–. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i en brand, forbrændinger eller betændelse pga. væskelækager.
- Når batterierne løber tør, eller hvis enheden ikke anvendes i lang tid, skal du fjerne batterierne fra fjernbetjeningen for at forhindre mulig lækage af batterivæske.
- Når du opbevarer eller bortskaffer batterier, skal du isolere terminalområdet ved at anvende tape eller anden beskyttelse. Blandes de med andre batterier eller metalgenstande kan det forårsage en brand, forbrændinger eller betændelse pga. væske.

Obs!

Indikerer punkter, som du skal overholde for at forhindre produktfejl, skader eller funktionsfejl.

Strømforsyning
- Hvis du ikke anvender enheden i en længere tidsperiode, skal du sørge for at trække strømstikket ud fra stikkontakten. Selv hvis ⏻ (Standby/Til)-kontakten er blevet slukket, løber der stadig en lille strøm.

Installation
- Brug ikke denne enhed på et sted, som er udsat for direkte sollys, der bliver ekstremt varmt, som fx i nærheden af et varmeapparat, eller ekstrem kulde, eller som er udsat for overdreven strøm eller vibration. Hvis dette ikke overholdes, kan det forårsage, at enhedens panel bliver deformeret, funktionsfejl på de interne komponenter, eller at betjeningen blive ustabil.
- Hvis der anvendes en trådløs funktion, skal du undgå at installere denne enhed i nærheden af vægge eller skriveborde, mikrobølgeovne eller andet trådløst netværksudstyr. Forhindringer kan forkorte transmissionsafstanden.

Tilslutninger
- Tilslut ikke dette produkt direkte til en offentlig Wi-Fi- og/eller internettjeneste. Tilslut kun dette produkt til internettet via en router med stærke adgangskodebeskyttelser. Konsulter din routerproducent angående information om optimale sikkerhedsprocedurer.
- Hvis der tilsluttes til eksterne enheder, skal du sørge for omhyggeligt at læse vejledningen til hver enhed og tilslutte dem i overensstemmelse med instruktionerne. Hvis en enhed ikke håndteres korrekt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage funktionsfejl.
- Tilslut ikke denne enhed til industrielle enheder. Standarder for digitalt lydinterface til forbrugeranvendelse og industriel anvendelse er forskellige. Dette produkt er blevet lavet til at tilslutte til et digitalt lydinterface til forbrugeranvendelse. Tilslutninger til et digitalt lydinterface til industriel anvendelse kan ikke blot forårsage funktionsfejl på dette produkt, men det kan også beskadige højttalerne.

Håndtering
- Placer ikke produkter af vinyl, plastik eller gummi på denne enhed. Hvis dette ikke overholdes, kan det muligvis forårsage misfarvning eller deformation af panelet på denne enhed.
- Hvis den omgivende temperatur ændres drastisk (som fx under transport af enheden eller under hurtig opvarmning eller afkøling), og der er risiko for kondensdannelse i enheden, skal du lade enheden stå i flere timer uden at tænde for strømmen, indtil den er helt tør inden brug. Brug af enheden, mens der kondensdannelse, kan forårsage funktionsfejl.

Vedligeholdelse
- Brug en tør blød klud, når enheden rengøres. Brug af kemikalier som fx benzin, fortynder, rengøringsmiddel, kemisk behandlede klude, desinfektionsmiddelopløsninger, der indeholder sprit eller lignende væsker, kan forårsage misfarvning eller deformation.

Bortskaffelse eller overdragelse
- Inden du overdrager ejerskabet eller bortskaffer dette produkt, skal du initialisere produktindstillingerne til standard. Hvis du overdrager ejerskab eller bortskaffer dette produkt uden at initialisere indstillingerne, kan dine personlige data muligvis blive stjålet af en tredjepart.
- Sørg for at bortskaffe brugte batterier i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- Hvis du planlægger at overdrage ejerskabet af dette produkt, skal du inkludere dette dokument og det medfølgende tilbehør sammen med produktet.
- Overhold reglerne fra din lokale myndighed til at bortskaffe dette produkt og dets tilbehør.

NO Sikkerhetsveiledning

FORHOLDSREGLER

VENNLIGST LES NØYE FØR BRUK. SØRG FOR Å FØLGE DISSE INSTRUKSJONENE.

Forholdsreglene som er listet opp nedenfor skal forhindre risiko og skader på brukeren og andre, og de skal forhindre materielle skader og hjelpe brukeren til å bruke enheten riktig og sikkert. Sørg for å følge disse instruksjonene.
Når du har lest denne håndboken må du sørge for å oppbevare den på et sikkert sted der den er tilgjengelig for referanse når som helst.

- Sørg for å bestille inspeksjoner eller reparasjoner fra forhandleren der du kjøpte enheten, eller fra kvalifisert Yamaha servicepersonell.
- Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for personskader på deg eller skader på produktene som er forårsaket av feil bruk av eller modifikasjoner på enheten eller tap eller ødeleggelse av data.
- Dette produktet er beregnet for vanlig hjemmebruk. Må ikke brukes til oppgaver som krever høyere pålitelighet, som f.eks. håndtering av liv og helse eller eiendeler med høy verdi.

⚠ ADVARSEL

Dette innholdet indikerer "risiko for alvorlig personskade eller død".

Hvis du registrerer noe unormalt
- Hvis noen av følgende unormale forhold inntreffer, slå umiddelbart av strømmen og koble fra strømpluggen.
  – Strømledningen/-pluggen er skadd.
  – En uvanlig lukt, uvanlig lyd eller røyk registreres fra enheten.
  – Fremmedlegemer eller vann trenger inn i enheten.
  – Det oppstår tap av lyd under bruk.
  – Det er en sprekk eller en skade på enheten.
  Fortsatt bruk kan forårsake elektrisk støt, brann eller funksjonsfeil. Bestill umiddelbart inspeksjoner eller reparasjoner fra forhandleren der du kjøpte enheten, eller fra kvalifisert Yamaha servicepersonell.

Strømtilførsel
- Ikke gjør noe som kan skade strømledningen.
  – Ikke plasser den nær en varmeovn.
  – Ikke bøy på eller gjør endringer på den.
  – Ikke skrap den opp.
  – Ikke plasser den under en tung gjenstand.
  Bruk av strømledning med metalledere som er eksponert kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- Ikke berør strømpluggen eller ledningen hvis det er risiko for lynnedslag. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt.
- Bruk denne enheten med strømforsyning som samsvarer med spenningen som er trykt på enheten. Hvis enheten ikke kobles til et passende vekselstrømuttak, kan det forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- Kontroller strømpluggen regelmessig og fjern smuss og støv som kan ha samlet seg på den. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
- Når enheten settes opp må du sørge for at vekselstrømuttaket som brukes er lett tilgjengelig. Hvis det oppstår problemer eller funksjonsfeil, skal strømbryteren umiddelbart slås av og strømpluggen trekkes ut av vekselstrømuttaket. Også når strømbryteren er slått av, og så lenge strømledningen ikke er koblet fra vekselstrømuttaket, vil enheten ikke være koblet fra strømkilden.
- Hvis enheten ikke skal brukes i et lengre tidsrom, sørg for å trekke strømpluggen ut av vekselstrømuttaket. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til brann eller funksjonsfeil.

Må ikke demonteres
- Ikke demonter eller modifiser denne enheten. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til brann, elektrisk støt, personskader eller funksjonsfeil.

Advarsel mot vann
- Ikke utsett enheten for regn, ikke bruk den nær vann eller i fuktige eller våte forhold, og ikke plasser beholdere på den (som f.eks. vaser, flasker eller glass) som inneholder væsker som kan bli sølt og komme inn i åpninger. Ikke plasser enheten på steder hvor den kan utsettes for vanndrypp. Hvis en væske, som f.eks. vann, kommer inn i enheten, kan det forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.
- En strømplugg må aldri settes inn eller tas ut med våte hender. Ikke håndter denne enheten med våte hender. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt eller funksjonsfeil.

Advarsel om brann
- Ikke plasser brennende ting eller åpen flamme nær enheten fordi det kan forårsake en brann.

Håndter forsiktig
- Vær forsiktig slik at enheten ikke utsettes for fall, og ikke påfør enheten kraftige slag eller støt. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt, brann eller funksjonsfeil.

Batteri til fjernkontrollen
- Ikke åpne batterier. Hvis dette ikke overholdes kan det føre til brann, overoppheting, eksplosjon eller funksjonsfeil. Hvis innholdet i batteriet kommer på hendene eller i øynene, kan det føre til blindhet eller kjemiske forbrenninger.
- Ikke brenn batterier.
- Ikke utsett batteriet for forhold som ekstremt lavt lufttrykk, kulde eller varme (som f.eks. direkte sollys eller brann) støvfylt miljø eller fuktighet. Under slik forhold kan batteriet sprekke og forårsake brann eller skader.
- Ikke forsøk å lade opp batterier som ikke er beregnet for lading. Lading kan føre til at batteriet sprekker eller lekker, og det kan forårsake blindhet, kjemiske forbrenninger eller andre personskader.
- Hvis batteriene lekker, unngå kontakt med væsken som lekker ut. Hvis batteriets væsker kommer i kontakt med øyne, munn eller hud, skyll umiddelbart med vann og oppsøk legehjelp. Batterivæske er korrosiv/etsende, og kan føre til tap av syn eller kjemiske forbrenninger.

Trådløs enhet
- Ikke bruk denne enheten nær medisinske enheter eller i medisinske lokaler. Radiobølger fra denne enheten kan påvirke elektro-medisinske enheter.
- Ikke bruk denne enheten mindre enn 15 cm fra en person med pacemaker-implantat eller defibrillator-implantat for hjertet. Radiobølger fra denne enheten kan påvirke elektro-medisinske enheter, som for eksempel pacemaker-implantat eller defibrillator-implantat for hjertet.

⚠ FORSIKTIGHET

Dette innholdet indikerer "risiko for personskade".

Strømtilførsel
- Ikke bruke et vekselstrømuttak der pluggen sitter løst når den settes inn. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til brann, elektrisk støt eller forbrenninger.
- Når du kobler fra strømpluggen skal du alltid holde i selve pluggen og ikke i ledningen. Hvis du trekker i ledningen kan den bli skadd og forårsake elektrisk støt eller brann.
- Sett inn strømpluggen bestemt og helt inn i stikkontakten. Hvis enheten brukes mens pluggen ikke er satt helt inn, kan det føre til at det samler seg støv på pluggen som kan forårsake brann eller forbrenninger.

Installasjon
- Hvis du installerer eller flytter dette produktet, vær forsiktig med fremspringene på bunnen av produktet. Fremspringene kan forårsake personskade.
- Ikke plasser enheten i en ustabil posisjon der den kan falle ned eller velte og forårsake personskader.
- Ved installasjon av enheten må man ikke sperre for varmetransport.
  – Ikke dekk den med noen form for tekstil.
  – Ikke plasser den på et teppe eller en matte.
  – Ikke blokker produktets ventilasjonsåpninger (kjøleåpninger).
  – Ikke installer enheten på noen annen måte enn angitt.
  – Ikke bruk enheten på et innelukket og dårlig ventilert sted.
  Hvis det ovenstående ikke overholdes, kan varmen bygge seg opp inne i enheten og forårsake brann eller funksjonsfeil. Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt lydplanken: minst 30 cm på toppen, 20 cm på sidene, og 20 cm på baksiden.
- Ikke installer enheten på steder der den kan komme i kontakt med korrosive gasser eller saltholdig luft, eller på steder hvor det er mye røyk eller damp. Det kan resultere i funksjonsfeil.
- Under transport eller flytting av enheten skal man alltid være to personer eller mer. Forsøk på å løfte enheten alene kan skade ryggen, føre til andre skader eller forårsake skader på selve enheten.
- Før denne enheten flyttes, sørg for å slå av strømbryteren og koble fra alle tilkoblingskabler. Hvis man ikke overholder dette kan kablene bli skadd eller man kan føre til at du eller andre snubler og faller.
- For korrekt installasjon av utendørsantennen må du sørge for at det gjøres av forhandleren der du kjøpte produktet eller av en godkjent servicetekniker. Hvis det ikke overholdes, kan det føre til at installasjonen faller og forårsaker personskader. Installasjon krever spesielle kvalifikasjoner og erfaring.

Hørselstap
- Ikke bruk enheten i lang tid med et høyt eller ukomfortabelt volumnivå fordi det kan forårsake permanent hørselstap. Hvis du opplever hørselstap eller ringing i ørene, oppsøke lege.
- Før du kobler enheten til andre enheter, slå av strømmen på alle enheter. Hvis det ikke gjøres kan det føre til hørselstap, elektrisk støt eller skade på enheter.

Vedlikehold
- Fjern strømpluggen fra vekselstrømuttaket før enheten rengjøres. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt.

Håndter forsiktig
- Ikke stikk hånden eller fingrene inn i ventilasjonshullene på dette produktet. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til personskade.
- Ikke stikk fremmedlegemer som metall eller papir inn i produktets ventilasjonsåpninger. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil. Hvis det kommer fremmedlegemer inn i produktet, må du umiddelbart slå av strømmen og trekke støpselet ut av stikkontakten, og be om en inspeksjon fra forhandleren der du kjøpte produktet eller fra kvalifisert Yamaha-servicepersonell.
- Hold smådeler utenfor småbarns rekkevidde. Barn kan uforvarende komme til å svelge disse.
- Ikke gjør følgende:
  – stå eller sitt på utstyret.
  – plasser tunge gjenstander på toppen av utstyret.
  – plasser utstyret i en stabel.
  – bruk urimelig stor kraft på knapper, brytere, inngangs-/utgangsterminaler osv.
  Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til personskader eller skade på utstyret.
- Unngå å trekke i de tilkoblede kablene for å unngå personskader eller skade på enheten ved at den faller ned.

Batteri til fjernkontrollen
- Ikke bruk andre batterier enn de batteriene som er spesifisert. Bruk av andre batterier kan forårsake brann eller forbrenninger, eller resultere i væskelekkasje som kan gi hudbetennelse.
- Ikke legg batterier i lommen eller i en veske, ikke bær eller oppbevar batterier sammen med metallgjenstander. Batteriet kan kortslutte, sprekke eller lekke og forårsake brann eller personskader.
- Ikke bruk nye batterier sammen med gamle batterier. Bruk av nye batterier sammen med gamle kan forårsake brann, forbrenninger eller betennelse på grunn av væskelekkasjer.
- Ikke bland batterityper, som f.eks. alkaliske batterier og magnesiumbatterier, eller batterier fra forskjellige produsenter, eller forskjellige typer batterier fra samme produsent, fordi det kan forårsake brann, forbrenninger eller betennelse på grunn av væskelekkasjer.
- Hold batterier utenfor barns rekkevidde. Et barn kan komme i skade for å svelge et batteri. Hvis dette ikke overholdes, kan det også forårsake betennelse på grunn av væskelekkasjer.
- Sørg alltid for at alle batterier settes inn i samsvar med merkingen +/– for polaritet. Hvis dette ikke gjøres, kan det forårsake forbrenninger eller betennelse på grunn av væskelekkasjer.
- Når batteriene lades ut, eller hvis enheten ikke skal brukes i et lengre tidsrom, fjern batteriene fra fjernkontrollen for å unngå mulig lekkasje av batterivæske.
- Ved lagring eller avfallshåndtering av batterier skal kontaktpunktene isoleres med teip eller annen type beskyttelse. Hvis de legges sammen med andre batterier eller metallgjenstander, kan det føre til brann, forbrenninger eller betennelse på grunn av væske.

Merknad

Indikerer punkter som du må overholde for å unngå produktsvikt, skade eller funksjonsfeil.

Strømtilførsel
- Hvis enheten ikke skal brukes i et lengre tidsrom, sørg for å trekke strømpluggen ut av strømuttaket. Selv om ⏻ (Standby/på)-bryteren har blitt slått av, går det fortsatt en svak strøm i enheten.

Installasjon
- Ikke bruk denne enheten på et sted som er utsatt for direkte sollys og blir ekstremt varmt, eller f.eks. nær en varmeovn, eller i ekstrem kulde, eller et sted med mye støv eller vibrasjoner. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til at enhetens paneler blir deformert, at de innvendige komponentene får funksjonsfeil, eller at funksjonen blir ustabil.
- Hvis du bruker en trådløs funksjon bør du unngå å installere enheten nær vegger eller bord i metall, mikrobølgeovner eller andre trådløse nettverksenheter. Hindringer kan redusere rekkevidden for overføring av signaler.

Tilkoblinger
- Ikke koble dette produktet direkte til et offentlig Wi-Fi-nettverk eller en offentlig internett-tilkobling. Dette produktet skal kun kobles til Internett via en ruter med sterk passordbeskyttelse. Konsulter din ruter-leverandør for informasjon om optimale sikkerhetsrutiner.
- Hvis eksterne enheter kobles til, sørg for å lese håndboken nøye for hver enkelt enhet og koble dem til i samsvar med instruksjonene. Hvis en enhet ikke håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene, kan det føre til funksjonsfeil.
- Ikke koble denne enheten til industrielle enheter. Standarder for digitale lydgrensesnitt for forbrukerbruk og industriell bruk er forskjellige. Dette produktet er utformet for tilkobling til et digitalt lydgrensesnitt for forbrukerenheter. Tilkoblinger til et digitalt lydgrensesnitt for industriell bruk kan ikke bare føre til funksjonsfeil, men kan også skade høyttalerne.

Håndtering
- Ikke sett produkter i vinyl, plast eller gummi på denne enheten. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til misfarging eller deformering av panelene på denne enheten.
- Hvis omgivelsestemperaturen endrer seg dramatisk (som f.eks. ved transport av enheten, eller ved rask oppvarming eller avkjøling) og hvis det er risiko for at kondensering kan ha forekommet i enheten, la enheten stå i flere timer før bruk uten å slå på strømmen, inntil den er helt tørr. Bruk av enheten mens det finnes kondensering kan føre til funksjonsfeil.

Vedlikehold
- Ved rengjøring av enheten skal du bruke en tørr, myk klut. Bruk av kjemikalier som rensebensin, tynner, vaskemiddel, kjemisk behandlede kluter, desinfeksjonsmidler som inneholder alkohol eller lignende væsker kan forårsake misfarging eller deformasjon.

Avfallshåndtering eller avhendelse
- Før du avhender eller avfallshåndterer dette produktet skal produktets innstillinger tilbakestilles til standardinnstillinger. Hvis du avhender eller avfallshåndterer dette produktet uten å tilbakestille innstillingene, kan dine personopplysninger bli stjålet av en tredjepart.
- Sørg for å avfallshåndtere brukte batterier i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis du planlegger å overdra dette produktet, skal du inkludere dette dokumentet og det medfølgende tilbehøret sammen med produktet.
- Følg reglene fra dine lokale myndigheter for å avfallshåndtere dette produktet og dets tilbehør.

FI Turvaopas

VAROTOIMENPITEET

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ. VARMISTA, ETTÄ NOUDATAT NÄITÄ OHJEITA.

Alla listattujen varotoimenpiteiden tarkoituksena on estää käyttäjälle tai muille aiheutuvia vahinkoja, samoin kuin omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja, ja auttaa käyttäjää käyttämään tätä laitetta oikein ja turvallisesti. Varmista, että noudatat näitä ohjeita.
Tämän käyttöoppaan lukemisen jälkeen varmista, että säilytät sitä turvallisessa paikassa, jossa sitä voidaan käyttää milloin tahansa.

- Varmista, että pyydät tarkastukset ja korjaukset jälleenmyyjältä, jolta ostit laitteen, tai valtuutetulta Yamahan huoltohenkilökunnalta.
- Yamahaa ei voida pitää vastuussa loukkaantumisista tai tuotteisiin kohdistuvista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet väärästä käytöstä tai laitteen muuntelusta, tai siitä, että tietoja on kadonnut tai tuhoutunut.
- Tämä tuote on tarkoitettu tavalliseen kotikäyttöön. Älä käytä sovelluksia, jotka vaativat korkeaa luotettavuutta, kuten elämän ylläpitoon, terveydenhuoltoon tai korkea-arvoisen omaisuuden hallintaan liittyvät sovellukset.

⚠ VAROITUS

Tämä sisältö merkitsee "vakavan vamman tai kuoleman riskiä".

Jos huomaat jotain poikkeavaa
- Jos mikä tahansa seuraavista poikkeavuuksista tapahtuu, sammuta virta välittömästi ja irrota virtapistoke.
  – Virtajohto/pistoke on vahingoittunut.
  – Laitteesta lähtee epätavallista hajua, epätavallisia ääniä tai savua.
  – Vieraita esineitä tai vettä pääsee laitteen sisäosiin.
  – Käytettäessä ääni katoaa.
  – Laitteessa on halkeama, tai se on vahingoittunut.
  Jatkettu käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon tai virhetoimintoja. Pyydä välittömästi tarkastusta tai korjausta jälleenmyyjältä, jolta ostit laitteen, tai valtuutetulta Yamahan huoltohenkilökunnalta.

Virtalähde
- Älä tee mitään, mikä voisi vahingoittaa virtajohtoa.
  – Älä aseta sitä lämmittimen lähelle.
  – Älä taivuta sitä liikaa tai muuntele sitä.
  – Älä naarmuta sitä.
  – Älä aseta sitä raskaan esineen alle.
  Virtajohdon käyttö, kun sen johdon ydin on paljaana, saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
- Älä koske virtapistoketta tai johtoa, jos on salaman vaara. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja.
- Käytä tätä laitetta virransyöttöjännitteellä, joka on painettu siihen. Väärään virtapistorasiaan yhdistämisestä saattaa aiheutua tulipalo, sähköiskuja tai virhetoimintoja.
- Tarkasta sähköpistoke säännöllisesti ja poista kaikki lika tai pöly, jota on kertynyt siihen. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskuja.
- Kun asennat laitetta, varmista, että käyttäämääsi virtapistorasiaan on helppo pääsy. Jos syntyy ongelmia tai virhetoimintaa, kytke virtakytkin välittömästi pois päältä ja irrota pistoke virtapistorasiasta. Vaikka virtakytkin on kytketty pois päältä, niin kauan kuin virtajohtoa ei ole irrotettu seinän virtapistorasiasta, laitetta ei ole katkaistu sen virtalähteestä.
- Jos et käytä laitetta pitkiä aikoja, varmista, että vedät virtapistokkeen irti virtapistorasiasta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai virhetoimintoja.

Älä pura
- Älä pura tai muuntele tätä laitetta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskuja, loukkaantumisia tai virhetoimintoja.

Vesivaroitus
- Älä altista laitetta sateelle, käytä sitä veden lähellä tai kosteissa tai märissä olosuhteissa tai aseta sen päälle mitään säiliöitä (kuten maljakkoja, pulloja tai laseja), jotka sisältävät nesteitä, jotka saattavat valua aukkoihin, tai paikoissa, joihin voi tippua vettä. Nesteen kuten veden pääsy laitteeseen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskuja tai virhetoimintoja.
- Älä työnnä sisään tai irrota virtapistoketta märillä käsillä. Älä käsittele tätä laitetta märillä käsillä. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai virhetoimintoja.

Tulipalovaroitus
- Älä aseta palavia esineitä tai avotulia laitteen lähelle, koska ne saattavat aiheuttaa tulipalon.

Käsittelyyn liittyvä huomio
- Varo, ettet pudota tai kohdista suurta voimaa tähän laitteeseen. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon tai virhetoimintoja.

Kauko-ohjaimen paristo
- Älä hajota paristoa. Noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen, räjähdykseen tai virhetoimintaan. Jos pariston sisältöä pääsee käsiin tai silmiin, se saattaa aiheuttaa sokeutumista tai kemikaalisia palovammoja.
- Älä heitä paristoja tuleen.
- Älä altista paristoa hyvin alhaiselle ilmanpaineelle, kylmyydelle tai kuumuudelle (kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle) tai suurelle määrälle pölyä tai kosteutta. Näin toimiminen saattaa johtaa pariston räjähtämiseen aiheuttaen tulipalon tai loukkaantumisen.
- Älä yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Lataaminen saattaa aiheuttaa pariston räjähtämisen tai vuotamisen, mikä voi aiheuttaa sokeutumista, kemiallisia palovammoja tai loukkaantumisia.
- Jos paristot vuotavat, vältä kosketusta vuotaneen nesteen kanssa. Jos pariston nestettä pääsee kosketuksiin silmien, suun tai ihon kanssa, pese välittömästi vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Paristoneste on syövyttävää ja saattaa mahdollisesti aiheuttaa näkökyvyn menetyksen tai kemiallisia palovammoja.

Langaton laite
- Älä käytä tätä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä tai sairaaloiden sisällä. Tästä laitteesta lähtevät radioaallot saattavat vaikuttaa lääketieteellisiin sähkölaitteisiin.
- Älä käytä tätä laitetta 15cm:n sisäpuolella henkilöistä, joilla on sydämentahdistin tai defibrillaattori. Tästä laitteesta lähtevät radioaallot saattavat vaikuttaa lääketieteellisiin sähkölaitteisiin, kuten sydämentahdistimeen tai defibrillaattoriin.

⚠ HUOMIO

Tämä sisältö merkitsee "loukkaantumisriskiä".

Virtalähde
- Älä käytä virtapistorasiaa, johon virtapistoke menee kiinni löysästi, kun työnnät sen sisään. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskuja tai palovammoja.
- Kun irrotat virtapistoketta, pidä kiinni aina itse pistokkeesta, älä johdosta. Johdon vetäminen saattaa vahingoittaa sitä ja aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
- Työnnä virtapistoke tiukasti sisään virtapistorasiaan. Laitteen käyttö, kun sitä ei ole kiinnitetty kunnolla, saattaa aiheuttaa pölyn kertymistä pistokkeeseen aiheuttaen tulipalon tai palovammoja.

Asennus
- Kun asennat tai liikutat tätä tuotetta, varo alapinnan ulkonemia. Ulkonemat saattavat aiheuttaa loukkaantumisia.
- Älä sijoita laitetta epävakaaseen paikkaan, jossa se saattaa vahingossa pudota tai kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisia.
- Kun asennat tätä laitetta, älä estä lämmön pois pääsyä.
  – Älä peitä sitä kankaalla.
  – Älä asenna sitä maton päälle.
  – Älä tuki tämän tuotteen ilmastointiaukkoja (viilennysrakoja).
  – Älä asenna laitetta muulla kuin osoitetulla tavalla.
  – Älä käytä laitetta suljetussa, huonosti ilmastoidussa paikassa.
  Tämän noudattamatta jättäminen saattaa vangita lämmön laitteen sisälle aiheuttaen tulipalon tai virhetoimintoja. Varmista, että äänipalkin ympärillä on riittävästi tilaa: vähintään 30cm päällä, 20cm sivuilla ja 20cm takana.
- Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa se saattaa joutua kosketuksiin syövyttävien kaasujen tai suolaisen ilman kanssa, tai paikkoihin, joissa on runsaasti savua tai höyryä. Se saattaa johtaa virhetoimintaan.
- Vältä laitteen lähellä olemista luonnokatastrofin kuten maanjäristyksen aikana. Koska laite saattaa kaatua tai pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen, siirry nopeasti pois laitteen läheltä ja mene turvalliseen paikkaan.
- Ennen tämän laitteen siirtämistä varmista, että kytket virtakytkimen pois päältä ja irrotat kaikki yhdistetyt johdot. Tämän noudattaminen jättäminen saattaa vahingoittaa johtoja tai aiheuttaa sinun tai jonkun muun kompastumisen tai kaatumisen.
- Ulkoantennin oikeaa asentamista varten varmista, että sen tekee jälleenmyyjä, jolta ostit tuotteen, tai valtuutettu huoltohenkilökunta. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa asennuksen putoamisen ja johtaa loukkaantumiseen. Asennus vaatii erityistaitoja ja kokemusta.

Kuulon menetys
- Älä käytä laitetta pitkän aikaa korkealla tai epämiellyttävällä äänenvoimakkuustasolla, koska tämä voi aiheuttaa pysyvän kuulon menetyksen. Jos koet kuulon menetystä tai soimista korvissasi, kysy neuvoa lääkäriltä.
- Ennen tämän laitteen yhdistämistä muihin laitteisiin kytke kaikkien laitteiden virta pois päältä. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kuulon menetykseen, sähköiskuun tai laitevaurioon.

Huolto
- Irrota virtapistoke virtapistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja.

Käsittelyyn liittyvä huomio
- Älä työnnä kättäsi tai sormiasi tämän tuotteen ilmastointiaukkoihin. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä työnnä vieraita esineitä kuten metallia tai paperia tämän laitteen ilmastointiaukkoihin. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskuja tai virhetoimintoja. Jos vierasta materiaalia pääsee tuotteeseen, sammuta virta välittömästi ja vedä virtapistoke pistorasiasta ja pyydä tarkastusta jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen, tai valtuutetulta Yamahan huoltohenkilökunnalta.
- Pidä pienet osat pois pikkulasten ulottuvilta. Lapset saattavat vahingossa nielaista niitä.
- Älä tee seuraavaa:
  – seiso tai istu laitteen päällä.
  – pane raskaita esineitä laitteen päälle.
  – pane laitetta pinoon.
  – käytä kohtuutonta voimaa näppäimiin, kytkimiin, tulo/lähtöliitäntöihin jne.
  Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia tai vahingoittaa laitetta.
- Vältä kiinnitetyistä johdoista vetämistä, jotta estäisit loukkaantumiset tai laitteen vahingoittumisen sen putoamisen vuoksi.

Kauko-ohjaimen paristo
- Älä käytä muita paristoja kuin tuotteelle määrättyjä. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja tai päätyä nestevuotoon, joka aiheuttaa ihon tulehtumista.
- Älä pane paristoja taskuun tai laukkuun, tai kanna tai säilö niitä yhdessä metalliesineiden kanssa. Paristo saattaa joutua oikosulkuun, haljeta tai vuotaa aiheuttaen tulipalon tai loukkaantumisen.
- Älä käytä uusia paristoja vanhojen kanssa. Uusien käyttö vanhojen kanssa saattaa aiheuttaa nestevuodoista johtuvan tulipalon, palovammoja tai tulehduksen.
- Älä sekoita paristotyyppejä, kuten alkaliparistoja mangaaniparistojen kanssa, tai eri valmistajien paristoja tai saman valmistajan eri tyyppisiä paristoja, koska se saattaa aiheuttaa nestevuodoista johtuvan tulipalon, palovammoja tai tulehduksen.
- Pidä paristot pois lasten ulottuvilta. Lapsi saattaa vahingossa nielaista pariston. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa myös aiheuttaa paristonestevuodoista johtuvan tulehduksen.
- Varmista aina, että kaikki paristot työnnetään sisään +/– -napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa johtaa nestevuodoista johtuvaan tulipaloon, palovammoihin tai tulehdukseen.
- Kun paristot kuluvat loppuun, tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot kauko-ohjaimesta estääksesi mahdollisen paristonesteen vuodon.
- Kun varastoit tai heität pois paristoja, eristä liitäntäalue teipillä tai muulla suojuksella. Sekoittaminen muiden paristojen tai metalliesineiden kanssa saattaa aiheuttaa nesteestä johtuvan tulipalon, palovammoja tai tulehduksen.

Huomautus

Osoittaa kohdat, joita sinun tulee noudattaa estääksesi tuotevian, vahingoittumisen tai virhetoiminnan.

Virtalähde
- Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, varmista, että vedät virtapistokkeen irti virtapistorasiasta. Vaikka ⏻ (Valmiustila/Päällä)-kytkin on kytketty pois päältä, pieni määrä sähkövirtaa kulkee yhä.

Asennus
- Älä käytä tätä laitetta paikassa, joka altistuu suoralle auringonvalolle, tai josta tulee äärettömän kuuma, kuten lämmittimen lähellä, tai joka on äärettömän kylmä, tai altista sitä suurelle pölyn määrälle tai voimakkaalle tärinälle. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa laitteen paneelin vääntymistä, sen sisäisten osien virhetoimintaa tai sen toiminnan muuttumista epävakaaksi.
- Jos käytät langatonta toimintoa, vältä laitteen asentamista metallisten seinien tai pöytien, mikroaaltouunien tai muiden langattomien verkkolaitteiden lähelle. Esteet voivat lyhentää välitysetäisyyttä.

Liitännät
- Älä yhdistä tätä laitetta julkiseen Wi-Fi- ja/tai internet-palveluun suoraan. Yhdistä tämä tuote internettiin vain reitittimen kautta, jossa on vahva salasanansuojaus. Kysy reitittimen valmistajalta tietoja optimaalisista turvatoimista.
- Jos yhdistät ulkoisia laitteita, varmista, että luet kunkin laitteen käyttöohjeen huolellisesti ja yhdistät ne ohjeiden mukaisesti. Jos et käsittele laitetta ohjeiden mukaisesti, siitä saattaa aiheutua virhetoimintoja.
- Älä yhdistä tätä laitetta teollisuuslaitteisiin. Digitaalisen äänen liitäntästandardit kulutuskäyttöä ja teollista käyttöä ovat erilaiset. Tämä tuote on suunniteltu yhdistettäväksi kulutuskäyttöiseen digitaaliseen ääniliitäntään. Yhdistäminen teollisuuskäyttöiseen digitaaliseen ääniliitäntään ei saata pelkästään aiheuttaa tuotteen virhetoimintaa vaan myös vahingoittaa kaiuttimia.

Käsittely
- Älä aseta vinyyli-, muovi-, tai kumituotteita tämän laitteen päälle. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tämän laitteen paneelin värin muuntumista tai vääntymistä.
- Jos ympäristön lämpötila muuttuu voimakkaasti (kuten laitteen kuljetuksen aikana tai nopean kuumenemisen tai viilenemisen vuoksi) ja laitteeseen saattaa tiivistyä kosteutta, jätä laite useaksi tunniksi ilman virran päälle kytkemistä, kunnes se on täysin kuiva ennen käyttöä. Laitteen käyttö, kun siihen on tiivistynyt kosteutta, saattaa aiheuttaa virhetoimintoja.

Huolto
- Kun puhdistat laitetta, käytä kuivaa, pehmeää kangasta. Kemikaalien kuten bensiinin, tinnerin, puhdistusaineen, kemikaalisesti käsiteltyjen kankaiden, desifiointiliuoksen, joka sisältää alkoholia tai samanlaisia nesteitä, käyttö voi aiheuttaa värin muuttumista tai vääntymistä.

Hävitys tai siirto
- Ennen kuin siirrät tämän laitteen omistajuuden tai hävität sen, alusta laiteasetukset tehdasasetuksiin. Jos siirrät tämän laitteen omistajuuden tai hävität sen alustamatta asetuksia, kolmas osapuoli saattaa varastaa henkilötietosi.
- Varmista, että heität paristot pois paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos haluat siirtää tämän tuotteen omistajuuden toiselle henkilölle, toimita tuotteen mukana tämä asiakirja ja siihen kuuluvat lisävarusteet.
- Noudata paikallisten viranomaisten sääntöjä tämän laitteen ja sen lisävarusteiden hävittämiseksi.