

3. Allgemeine Sicherheitshinweise

DE

FR

NL

ES

IT

EN

- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und dem Netzkabel fernzuhalten.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Gerät oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien betreiben.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit heißen Geräteteilen.
- Gerät nicht abdecken.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten verläuft, nicht eingeklemmt wird oder herunterhängt, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch in Badezimmern den Netzstecker, da durch die Feuchtigkeit durch stromführende Teile die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzstecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Hängen Sie das Gerät nicht am Kabel auf.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es

durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

DE

FR

NL

ES

4. Lieferumfang

IT



GEFAHR!

EN

Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.

-
- ▶ Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
 - ▶ Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- Haarglätter
- hitzebeständige Silikonschutzhülle
- Aufbewahrungstasche
- Dokumentation