

HALLO, ICH BIN HAPPYBRUSH!

LEISTUNGSSTARKER POWER-AKKU

Mein Power-Akku (Li-Ion) begleitet dich bis zu 6 Wochen auf deinen Abenteuern.

100% RECYCELTES MATERIAL

Mein Handstück- und Ladestation-Gehäuse bestehen aus 100% recyceltem Material.

3 INDIVIDUELLE REINIGUNGS-MODI

NORMAL: Gründliche und effektive Reinigung

SENSITIV: Schonende Reinigung empfindlicher Zähne

POLIERN: Spezielles Polieren einzelner Zähne

KOMPAKTE LADESTATION

Mit meinem praktischen USB-C Kabel kannst du mich an vielen Orten aufladen

HOCHWERTIGE BORSTEN

Ich habe 3-fach gedrehte Borsten, die deine Zähne durch ihre besondere Oberfläche verwöhnen. Und meine Indikatorborsten zeigen den richtigen Zeitpunkt zum Wechseln an.

EFFEKTIVE SCHALL-TECHNOLOGIE

Meine Schall-Technologie sorgt mit bis zu 40.000 Vibrationen für eine effektive und sanfte Reinigung.

INTEGRIERTER 2-MINUTEN-TIMER

Damit du deine Quadranten gleichmäßig putzt, erinnere ich dich alle 30 Sekunden zu wechseln.

PRAKTISCHE „LOCK“-FUNKTION

Du kannst mich für die Reise einfach „verriegeln“ (5 Sekunden Power-Knopf).

SICHERHEITSHINWEISE

SYMBOLERKLÄRUNG



Sicherheitshinweise:
Aufmerksam durchlesen und daran halten, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Nur für den Innenraum geeignet

USB-Eingang

Bedienungsanleitung lesen

Gerät gemäß WEEE-Richtlinie entsorgen.

- Verwende dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Die Ladestation ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Die Ladestation vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Nur benutzen, wenn die Ladestation,

und das Netzkabel keine Schäden aufweisen!

- Wenn die elektrische Zahnbürste, die Ladestation oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Verwende die Zahnbürste nur mit zugehöriger Ladestation.
- Warnung! Verwenden Sie zum Laden der Zahnbürste nur einen zertifizierten SELV-Netzstecker mit einer Ausgangsspannung von 5 V und 1 A. Zum sicheren Laden in feuchter Umgebung (z.B. im Badezimmer) nur einen spritzwassergeschützten Netzstecker der Schutzklasse IPX4 verwenden. Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzsteckers kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.



Gefahr vor Stromschlag durch Wasser!

- Die Ladestation und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese Komponenten nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Die Ladestation nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Sollte die Ladestation ins Wasser fallen, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Nicht versuchen, die Ladestation aus dem Wasser zu ziehen, während sie am Stromnetz angeschlossen ist!
- Die Ladestation, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten Händen

berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.



Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Netzkabel so verlegen, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Beim Herausziehen aus der Steckdose immer am Netzstecker und nie am Netzkabel ziehen!



Warnung vor Brand!

- Das Gerät nicht in Räumen verwenden, in denen sich leichtentzündlicher Staub oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Die Ladestation während des Ladens nicht abdecken.



Der richtige Umgang mit Batterien (Akkus)

- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Der Akku darf nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

VORBEREITUNG UND ANLEITUNG

LADEN

1. Stecke den Stecker des an der Ladestation angeschlossenen USB-C Kabels an einen geeigneten Netzstecker (5V 1A).
2. Stelle deine happybrush mittig auf die Ladestation. Ein vollständiges Aufladen des Akkus dauert ca. 10 Stunden. Der erste Ladevorgang sollte 24 Stunden dauern. Eine pulsierende LED-Leiste zeigt den Ladevorgang an. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle LEDs dauerhaft leuchten. Das Erwärmen des Griffs und der Ladestation während des Aufladens ist ganz normal.

Wichtig: Der Ladevorgang erfolgt über Induktion und kann durch metallische Gegenstände in der Nähe der Ladestation beeinträchtigt werden. Bitte halte einen Mindestabstand von 10cm zwischen Ladestation und metallischen Gegenständen ein.


AUFSTECKBÜRSTE

Stecke die Aufsteckbürste auf den Metallstab des Griffs, bis sie fest sitzt.

PUTZANLEITUNG

1. Befeuchte meine Borsten mit etwas Wasser und trage am besten happybrush Zahnpasta auf. Jetzt kann's auch schon losgehen!
2. Setze meinen Bürstenkopf in einem 45-Grad-Winkel an deine Zähne an und führe mich mit streichenden Bewegungen und nur leichtem Druck vom Zahnfleisch aus über deine Zähne.
3. Beginne am Ende deines oberen Zahnbogens und führe mich dann erst außen, dann innen über deine Zähne. Wiederhole dasselbe für deinen unteren Zahnbogen.
4. Der integrierte Quadrantentimer gibt dir alle 30 Sekunden ein kurzes Signal (1x Vibration), damit du weißt, wann es Zeit ist zu wechseln.
5. Deine Kauflächen reinigst du mit Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Nach 2 Minuten ist der reguläre Putzzyklus vorbei. Deine happybrush gibt dir dann ein etwas längeres Signal (2x Vibration). Nun kannst du Bereiche mit Verfärbungen polieren.

FUNKTIONSWEISE



AUFLADEN

Meine 4 LEDs pulsieren während des Aufladens. Wenn alle LEDs leuchten, bin ich vollständig geladen.




LOS GEHT'S

Starte mich über den Power-Knopf und wechsel ganz einfach den Modus durch weiteres Drücken (innerhalb von 5 Sekunden).



HAU AUF DEN PUTZ

Ich vibriere alle 30 Sekunden, damit du deine 4 Quadranten gleichmäßig verwöhnst. Pausieren oder stoppen kannst du über Drücken meines Power-Buttons, meine LEDs leuchten dann hoch und runter.



SCHON VORBEI

Nach 2 Minuten vibriere ich zweimal kurz. Du kannst natürlich danach noch weiterputzen. Sollte mein Akkustand unter 10 Prozent sein, dann blinkt meine unterste LED nach dem Ausschalten.



UNTERWEGS

Meinen Ladestand zeige ich dir durch 2-sekündiges Drücken des Power-Buttons an. Und wenn du 5 Sekunden drückst, kannst du mich für die Reise „verriegeln“.

