Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Sicherheitshinweise

- Zahnbürsten können sowohl von Kindern als auch von Personen mit eingeschränkten physischen und geistigen Fähigkeiten sowie mit Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, vorausgesetzt sie werden bei der Verwendung beaufsichtigt oder wurden bezüglich der möglichen Gefahren unterwiesen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät kann sowohl von Kindern ab 8 Jahren als auch von Personen mit eingeschränkten physischen und geistigen Fähigkeiten sowie mit Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, vorausgesetzt sie werden bei der Verwendung beaufsichtigt oder wurden bezüglich der möglichen Gefahren unterwiesen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind, denen die Erfahrung und das Wissen fehlt, sofern sie nicht in die Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen oder beaufsichtigt wurden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät enthält einen nicht austauschbaren Akku. Sollte der Akkustand dauerhaft niedrig bleiben, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal. Befolgen Sie zur ordnungsgemäßen Entsorgung die Anweisungen zum Entfernen des Akkus.
- Das Gerät oder der Akku darf nicht in ein Feuer geworfen oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden, da dies zu einem Auslaufen des Akkus oder einer Explosion durch Überhitzung führen kann.
- Bitte laden Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0 ° C und 45 ° C auf.
- Verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V⎓.
- Es ist strengstens untersagt, dieses Produkt ohne Genehmigung des Herstellers zu modifizieren oder zu reparieren. Sollte das Produkt oder das Netzkabel beschädigt sein oder ein Auslaufen des Akkus festgestellt werden, stellen Sie die Nutzung sofort ein. Überlassen Sie die Wartung dem Fachpersonal des Herstellers, um Gefahren zu vermeiden.
- Um dieses Produkt zu reinigen, darf kein Farbverdünner, Benzol, Alkohol oder andere Chemikalien verwendet werden.
- Dieses Produkt ist ein Gerät der Klasse III. Die maximal gemessene Ausgangsleistung des Netzteils (Powerbank) liegt unter 15 W. Wenn Sie das Netzteil (Powerbank) zum Aufladen des Geräts an das Ladekabel anschließen, sollte dessen Nennspannung 5 V⎓ und der Nennausgangsstrom 1 A betragen und gleichzeitig müssen die Anforderungen für Schutzkleinspannungen (SELV) erfüllt sein.

Elektrische Zahnbürste – Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, können
- geringfügige Blutungen oder leichte Zahnbeschwerden auftreten, da sich Ihr Zahnfleisch noch nicht an die effiziente Reinigung gewöhnt hat. Nutzen Sie anfangs bitte den Sensitiv-Modus oder konfigurieren Sie einen sanfteren Putzmodus. Ein solches Symptom verschwindet in der Regel innerhalb von 1–2 Wochen.
- Bei anhaltenden Blutungen von einer Dauer von mehr als zwei

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Elektrische Zahnbürste – Vorsichtsmaßnahmen

- Wochen sollten Sie dieses Produkt nicht weiter verwenden und Ihren Zahnarzt konsultieren.
- Sollten Sie an einer schweren Parodontitis leiden oder sich in zahnärztlicher Behandlung befinden, beispielsweise bei einer Zahnkorrektur, Zahnimplantaten oder Zahnprothesen, wird die Anwendung dieses Produkts unter zahnärztlicher Aufsicht empfohlen.
- Dieses Produkt entspricht den Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Wenn Sie Fragen bezüglich Herzschrittmachern oder anderen implantierten Geräten haben, wenden Sie sich bitte vor der Verwendung an Ihren Arzt oder den Hersteller des implantierten Geräts.
- Dieses Produkt darf nur mit dem passenden Bürstenkopf verwendet werden.
- Durch die Verwendung anderer Bürstenköpfe können die Zahnoberfläche und das Zahnfleisch geschädigt oder die Lebensdauer der elektrischen Zahnbürste beeinträchtigt werden. Es wird empfohlen, den Bürstenkopf alle 3 Monate auszutauschen, um die Reinigungsleistung der Zahnbürste und die Sauberkeit des Bürstenkopfs zu gewährleisten.

Wartung

- Bitte säubern Sie den Bürstenkopf nach jedem Gebrauch sorgfältig, um die Bildung von Bakterien zu verhindern.
- Ersetzen Sie den Bürstenkopf regelmäßig; etwa alle 3 Monate wird empfohlen.
- Die Zahnbürste darf nicht über längere Zeit in einer feuchten Umgebung gelagert werden, damit es zu keiner Bakterienbildung kommt und damit der Akku nicht beschädigt wird.
- Die Zahnbürste darf keiner extremen Hitze oder Kälte ausgesetzt werden, um die Lebensdauer des Akkus zu bewahren.
- Lassen Sie die Zahnbürste nicht fallen und schützen Sie sie vor Stößen, um Beschädigungen der inneren Bauteile zu vermeiden.
- Das Gehäuse und der Verbindungsbereich zwischen dem Bürstenkopf und dem Gehäuse sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Wird das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, sollten alle Komponenten gereinigt und die Zahnbürste an einem kühlen, trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Entfernen des Akkus

Bei der Entsorgung dieses Produkts muss der integrierte aufladbare Akku entfernt und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften recycelt werden.
Die Zerlegung des Akkus wird unter anderen Umständen nicht empfohlen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie den Akku herausnehmen.
2. Öffnen Sie die untere Abdeckung der elektrischen Zahnbürste mit einem geeigneten Werkzeug und nehmen Sie sie vom Hauptgehäuse ab.
3. Drücken Sie die Verriegelungspunkte auf beiden Seiten nach innen, um die gesamte Akkueinheit zu entfernen.
4. Schneiden Sie das Verbindungskabel zwischen dem Akku und der Hauptplatine durch, nehmen Sie den Akku heraus und entsorgen Sie ihn an einer von den Behörden bestimmten Sammelstelle.