

Bedienungsanleitung

Modell GS - Quarzwecker

DE

Inbetriebnahme Ihres Weckers

Entfernen Sie den Unterbrecherkontakt auf der Rückseite, um die Uhr zu aktivieren.

Um die Batterie bei Bedarf zu wechseln; Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung. Bitte legen Sie 1 x LR44 Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten) entsprechend der richtigen Polarität (+/-) in das Batteriefach ein. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

Einstellung der Uhrzeit

Drehen Sie das rechte Rädchen an der Rückseite des Weckers in die gekennzeichnete Richtung bis die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist.

Einstellung der Alarmzeit

Drehen Sie das linke Rädchen an der Rückseite des Weckers in die gekennzeichnete Richtung bis die gewünschte Alarmzeit eingestellt ist.

Ein- oder Ausschaltung des Alarms

Nutzen Sie zum Ein- oder Ausschalten des Alarms den Schalter

oberhalb des linken Rädchens an der Rückseite des Weckers. Schieben Sie Schalter nach oben auf „ON“, um den Alarm einzuschalten. Schieben Sie den Schalter nach unten auf „OFF“, um den Alarm auszuschalten.

Sollte Ihr Wecker größere Zeitabweichungen oder eine Veränderung des Alarmtons aufzeigen, legen Sie bitte neue Batterien ein.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Anweisungen.

- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben.

Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind

als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale

Abfallsammelstelle.