

DE

Sehr geehrter Kunde,

Wir hoffen, dass Sie Freude an Ihrem Produkt haben und danken Ihnen, dass Sie sich für Fakir Hausgeräte, ein führendes Unternehmen für innovative Technologien, entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Über Gebrauchsanweisungen

Diese Gebrauchsanweisung ist so erstellt, dass das Gerät ordnungsgemäß und sicher verwendet werden kann. Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Bedeutungen von Symbolen

In dieser Anleitung sehen Sie die folgenden Symbole.



WARNUNG!

Dieses Zeichen kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können.



ACHTUNG!

Bezieht sich auf Benachrichtigungen über Risiken, die zu Schäden am Gerät führen können.



HINWEIS!

Hier werden Tipps und andere nützliche Informationen hervorgehoben, die im Benutzerhandbuch enthalten sind.

Haftung

Im Falle von Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen können und das Gerät an einem anderen Ort als den autorisierten Fakir-Service repariert wird, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Diş Tic. A.Ş. übernimmt keine Verantwortung.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht vollständig den elektromagnetischen Verträglichkeits- und 2014/35/EU-Spannungsrichtlinien der Europäischen Union 2014/30/EU. Dieses Produkt hat eine CE-Kennzeichnung auf dem Typenschild des Geräts.

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Diş Tic. A.Ş. behält sich das Recht vor, Design- und Hardwareänderungen vorzunehmen.



WARNUNG!

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Die Reinigung und Wartung des Geräts sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie die Verpackungsfolien von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie stehen unter ständiger Aufsicht.
- Dieses Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Erfahrungen und/oder Kenntnissen nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person oder wenn sie Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten haben, verwendet werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Geräte sollten nicht für Spielzwecke verwendet werden.
- Kinder über 3 und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen, die vom Gerät ausgehen können. Voraussetzung hierfür ist, dass sich das Gerät in seiner üblichen Gebrauchslage befindet bzw. installiert ist.
- Kinder über 3 und unter 8 Jahren sollten das Gerät nicht an eine Steckdose anschließen, das Gerät nicht einstellen oder Arbeiten im Zusammenhang mit der Reinigung und Wartung des Geräts durchführen.
- Das Gerät sollte nicht unbeaufsichtigt verwendet werden.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und alle Anweisungen und Warnungen auf dem Produkt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern.
- Nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, weggelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an autorisierten Fakir-Service.
- Verwenden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung. Führen Sie keine anderen als die in dieser Bedienungsanleitung empfohlenen Wartungsarbeiten durch.
- Berühren Sie den Stecker und Teile des Produkts nicht mit nassen Händen.
- Wenn das Kabel, der Stecker, die Batterie oder Teile beschädigt sind, verwenden oder zerlegen Sie bitte keines der Teile selbst. Wenn Sie Teile selbst zerlegen und austauschen, kann zu Stromschlägen oder Bränden führen. Fakir ist dafür nicht verantwortlich. Wenn der Fakir beschädigt ist, muss er vom Servicemitarbeiter oder einem vom Fakir beauftragten Fachpersonal repariert oder ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts unbedingt das originale Fakir-Ladegerät.
- Verwenden Sie unbedingt den originalen Fakir-Batterie : Andere Batterietypen können zu Personen- oder Produktschäden führen.
- Spülen Sie die Walzenbürste und die Bodenbürstengruppe nicht getrennt ab, nachdem Sie die Walzenbürste entfernt haben.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Ziehen oder tragen Sie das Kabel nicht, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, schließen Sie eine Tür am Kabel und ziehen Sie das Kabel nicht um das Kabel herum. Verlegen Sie das Kabel des



WARNUNG Akku und Ladevorgang



Geräts nicht an alten Kanten oder Ecken. Halten Sie Draht von erhitzten Oberflächen fern.

- Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht zum Aufsaugen brennbarer oder explosiver Flüssigkeiten wie Benzin oder dort, wo diese Flüssigkeiten oder Dämpfe vorhanden sein können.



WARNUNG Sicherheitswarnungen!

- Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht zum Auffangen brennender oder rauchender Gegenstände wie Zigarettenkippen, Streichhölzer oder heißer Asche.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an die Steckdose angeschlossen ist.
Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch von der Steckdose.
- Ziehen Sie das Kabel nicht, bewegen Sie das Produkt nicht, indem Sie es am Kabel festhalten, und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
- Nur für den Hausgebrauch geeignet.
- Nur im Lade- und Reinigungsmodus in Innenräumen verwenden.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Stecker, um den Stecker zu entfernen.
- Berühren Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Verwenden Sie keine Öffnungen, wenn sie verstopft sind. Halten Sie sie von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was die Luftzirkulation beeinträchtigen kann, fern.
- Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
- Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Stecker ziehen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Treppe reinigen.
- Verwenden Sie es nicht, um brennbare oder explosive Flüssigkeiten wie Benzin zu sammeln oder es in Bereichen zu verwenden.

DE

- Verwenden Sie den Staubbehälter und/oder die Filter nicht ohne sie.
- Verwenden Sie nur Reinigungsflüssigkeiten, die für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen sind, um das Risiko von Bränden und Stromschlägen aufgrund von Schäden an internen Komponenten zu verringern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Reinigungsflüssigkeit in diesem Dokument.
- Laden Sie nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Verwenden Sie ein geeignetes Ladegerät und einen geeigneten Akkutyp. Es kann ein Brandrisiko darstellen, wenn es zusammen mit einer anderen Batterie verwendet wird.
- Verwenden Sie Geräte nur mit einer speziell dafür vorgesehenen Batterie. Die Verwendung anderer Batterien kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
- Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von Metallgegenständen fern, die von einem Anschluss zum anderen verbunden werden können, z. B. Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben oder Büroklammern. Ein Kurzschluss der Batterieklemmen kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- Bei einer Beschädigung der Batterie kann Flüssigkeit aus der Batterie spritzen; Kontakt vermeiden. Bei versehentlicher Wechselwirkung mit Wasser abwaschen. Wenn die Flüssigkeit mit dem Auge in Kontakt kommt, suchen Sie auch einen Arzt auf.
- Flüssigkeit aus der Batterie kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- Verwenden Sie keine Batterie oder kein Gerät, das beschädigt oder verändert wurde. Beschädigte oder ausgetauschte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten aufweisen, das zu Brand-, Explosions- oder Verletzungsgefahr führt.
- Setzen Sie die Batterie oder das Gerät keinem Feuer oder übermäßiger Temperatur aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können zu einer Explosion führen.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Gerät nicht im Freien auf. In der Anleitung angegebener



Temperaturbereich. Falsches Laden oder bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Batterie beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

- Führen Sie die Wartung von einem qualifizierten Reparaturpersonal aus und verwenden Sie nur dieselben Ersatzteile.
- Diese Wartung kann bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 30 °C durchgeführt werden. Eine zu hohe oder zu niedrige Temperatur kann die Ladezeit des Akkus verlängern und der Batterie sogar beschädigen. Um den Akku vollständig zu aktivieren, dauert das normale Aufladen dieses Produkts ca. 4-5 Stunden.

Auspacken



Vor dem ersten Gebrauch aus der Verpackung des Geräts und des Zubehörs.

Prüfen Sie Ihr Interesse auf Schäden und Fehlfunktionen.

Wenn das Gerät eine Fehlfunktion oder Beschädigung aufweist, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an autorisierten Fakir-Service.

-Reparaturarbeiten müssen ausschließlich vom autorisierten Fakir-Service durchgeführt werden. Reparaturarbeiten, die nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden und nicht autorisiert sind, können dem Benutzer Schaden zufügen.

-Versuchen Sie nicht, Löcher oder Schlitz in den Teil zu bohren, an dem sich die Ein-/Aus-Taste Ihres Geräts befindet.

Lieferumfang

- Reinigungsbürste
- Aluminiumrohr
- Teppichbürste mit LED-Licht
- Fugendüse
- Weiche Haarbürste mit Biegefunktion
- Polsterdüse
- Fugendüse mit LED-Licht
- Zubehörhalter
- Reinigungs- und Ladestation
- Netzkabel