

# Wichtige Informationen

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Gerät nur innerhalb der beschriebenen Betriebs- und Umgebungsbedingungen verwenden. Kurzschlüsse vermeiden!
- Gerät sorgfältig auf offensichtliche Schäden überprüfen. Beschädigtes Gerät nicht verwenden! Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Ansprechpartner.

Der Montageuntergrund sollte:

- schwer entflammbar
- staubfrei
- sicher gegen Feuchtigkeit
- nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt
- nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen

## Elektrische Sicherheit

- Die örtliche Netzspannung muss mit der angegebenen Versorgungsspannung des Gerätes übereinstimmen.
- Sicherheitsvorschriften zur elektrischen Sicherheit (aktuelle Ausgabe der EN 62368-1 bzw. der nationalen Norm) beachten.
- Gerät niemals ohne Deckel/Schutzabdeckungen betreiben.
- Arbeiten am Gerät dürfen nur von Fachpersonal und spannungsfrei durchgeführt werden.
- Beschädigte Leitungen und Steckverbindungen sofort ersetzen.
- Leitungen stolperfrei in einer Schlaufe verlegen, damit bei Kondenswasser oder Schweißwasserbildung kein Wasser ins Gerät gelangen kann.
- Gesamte Anlage gemäß den vor Ort geltenden elektrischen Normen (EN 60728-11) mit Erdungspotential verbinden.
- Während eines Gewitters dürfen keine Arbeiten an Antennenanlagen vorgenommen werden.
- Für Geräte ohne Hauptschalter gilt:  
Sobald das Gerät eingesteckt wird, ist es in Betrieb.  
Die Verbindung zur Spannungsversorgung muss in der Nähe des Geräts und leicht zugänglich sein, damit diese im Bedarfsfall schnell gezogen werden kann.  
Niemals am Kabel ziehen.
- Unter gefährlicher Spannung stehende Teile dürfen nicht berührt werden.

- Nicht benutzte Teilnehmer-/Stammleitungsausgänge mit 75 Ohm-Widerständen abschließen.  
Bei DC führenden Anschlüssen nur DC entkoppelte Abschlusswiderstände verwenden.

## ESD-Schutz

Das Gerät enthält Bauteile, die empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen sind. Bei unsachgemäßer Handhabung kann das Gerät beschädigt werden, z. B. beim Auspacken, Montage/Demontage, Lagerung oder beim Versand.

Beim Umgang mit dem Gerät immer die üblichen Schutzmaßnahmen treffen.

## Verwendung

Die DXS 05xx standalone Multischalter dienen der Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und terrestrischen Signalen auf 8, 12, 16, 24, 32 Ausgängen.

Die daran angeschlossenen Receiver steuern die Wahl der ZF-Ebenen.

Die Spannungsversorgung der Geräte und der angeschlossenen LNBs erfolgt über das integrierte Netzteil.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die WISI COMMUNICATIONS GMBH & CO. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Webseite:

[www.wisigroup.com/resource-center](http://www.wisigroup.com/resource-center)

Navigieren Sie dann zu „Downloads“ und danach zu „EU-Konformitätserklärungen“. Anschließend wählen Sie bitte das zu Ihrem Gerät passende Dokument.

