

i Sie haben Zugriff auf: Sprache, Wasserhärte, Software-Update, Getränkehistorie, WLAN-Kopplung und mehr im Bereich Einstellungen.

Um die Getränkeeinstellungen oder Profileinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie einfach auf "Zurücksetzen".

WLAN ↔ Einstellungen ↔ Sprache

i Durch Drücken von " ✨ " können Sie einfach auf fünf verschiedene Reinigungsfunktionen zugreifen: Auto-Reinigung, Spülung, Entkalkung, Reinigung des Milchbehälters und Wasser entleeren. Diese werden alle auf dem Bildschirm angezeigt.



Profil-Bereich

Dient der Rückkehr zum vorherigen Bildschirm


Dient zum Umschalten in den Eco-Modus



Abschnitt Reinigung

Allgemeiner Fehler

Zusätzlichen Abschnitt hinzufügen



Abschnitt Mehr Getränke Favoriten Abschnitt

Beliebte Getränke für den schnellen Zugriff

Please scan the QR code for English
Scannen Sie den QR-Code für Englisch

Behälter für vorgemahlene Kaffee
Kaffeebohnenbehälter

1 Die Mahleinstellung für den Mahlvorgang können Sie ganz nach Ihren Wünschen mithilfe des „Einstellknopfs“ am Kaffeebohnenbehälter anpassen.

2 Drücken Sie und wählen Sie eines von 18 verschiedenen Getränken aus. Wenn gewünscht, können Sie die Kaffee- oder Milchmengen anpassen, indem Sie die Getränkeeinstellungen ändern und speichern. Die Werkseinstellungen sind durch die Symbole " ◀ " gekennzeichnet. Um die Getränke auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken und halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste und ein beliebiges Getränkesymbol gleichzeitig gedrückt.



Zubereitung eines Kaffees mit Milch:

- 1 Füllen Sie frische Milch in den Milchbehälter (nicht über den maximalen Füllstand) und achten Sie darauf, dass der Wassertank und der Kaffeebohnenbehälter gefüllt sind.
- 2 Bewegen Sie den Kaffeeauslauf in Richtung Ihrer Tasse und wählen Sie das gewünschte Getränkesymbol aus.
- 3 Die Dichte des Milchschaums kann nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Wir empfehlen die Min-Einstellung für Flat White, Min-Mid-Einstellung für Caffe Latte und Mid-Max-Einstellung für Cappuccino und Macchiato-Getränke.
- 4 Sobald die Getränkezubereitung abgeschlossen ist, drücken Sie ✨ zweimal, um die automatische Reinigung des Milchbehälters zu starten.
- 5 Bauen Sie nach Abschluss der automatischen Reinigung des Milchbehälters dessen Einzelteile auseinander und spülen Sie es gründlich mit sauberem Wasser.

i Um Ihr Getränk abzurechnen, drücken Sie das Symbol (⊗) oder das ausgewählte Getränkesymbol.

! Die Reinigung des Milchbehälters ist für die Gewährleistung der erforderlichen Produkthygiene wichtig.

Sie können den Wassertank und den Kaffeebohnenbehälter wie folgt befüllen.




Der Behälter für vorgemahlene Kaffee ist keine Aufbewahrungseinheit, sondern für einmalige Verwendung vorgesehen.

Sie können den Satzbehälter für Kaffeesatz, die Abtropfschale, den Milchbehälter und die Einzelteile des Milchbehälters gemäß der Abbildung reinigen.



Die mechanische Anzeige bewegt sich nach oben, wenn die Abtropfschale voll ist.








Dil seçimi, su sertliği, yazılım güncellemesi, içecek geçmişi, wifi eşleştirme ve daha fazlasını ayarlar kısmından yapabilirsiniz.

İçecek ayarlarını veya profil ayarlarını sıfırlamak için "Sıfırla" seçeneğine basın.



" ✨ " seçeneğine bastığınızda 5 farklı temizleme işlevine kolayca erişebilirsiniz: Otomatik Temizleme, Durulama, Kireç Çözme, Süt Kabı Temizleme, Su Boşaltma işlevlerinin hepsi ekranınızda görünür.



Please scan the QR code for English

Lütfen İngilizce için QR kodu okutun

2 18 farklı içecek ikonundan birini seçin ve basın. Dilerseniz içecek ayarlarından kahve veya süt miktarını ayarlayabilir ve hafızaya kaydedebilirsiniz. Fabrika ayarları " ◀ " simgesiyle gösterilir. İçecekleri fabrika ayarlarına sıfırlamak için açma/kapama tuşuna ve herhangi bir içecek ikonuna aynı anda basılı tutmanız yeterlidir.

1 Çekirdek kahve haznesinin içindeki ayarlanabilir öğütücü ile istediğiniz öğütme ayarını yapabilirsiniz



Sütlü kahve hazırlamak için:

- 1 Süt haznesini taze sütle doldurun (maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde). Su haznesinin ve çekirdek haznesinin dolu olduğundan emin olun.
- 2 Süt çıkışını fincanınıza doğru hareket ettirin ve istediğiniz kahve ikonuna basın.
- 3 Süt köpüğü yoğunluğu tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Flat white için **min** ayarını,affe latte için **min-mid** ayarını ve cappuccino & macchiato içecekleri için **mid-max** ayarı önerilir.
- 4 İçecek hazırlığı tamamlandığında, otomatik süt kabı temizliğini başlatmak için ✨ ikonuna 2 kez basın.
- 5 Otomatik süt kabı temizliği tamamlandığında süt kabı parçalarını söküp ve temiz su altında durulayın.





İptal işlemi için ⊗ ikonuna ya da seçtiğiniz kahve ikonuna basın.




Süt kabının her kullanımdan sonra temizlenmesi ürünün hijyeninin korunması açısından önemlidir.

Su haznesini su ile doldurun ve kahve haznesine toz kahve ekleyin



Toz kahve haznesi tek kullanım için uygundur



Atık kahve haznesi ve damlama tepsisini, süt kabı ve süt kabı parçalarını resimdeki gibi çıkarıp temizleyebilirsiniz



Damlama tepsisi dolduğunda mekanik göstere yükselecektir

