



Bluetooth Controller
Contrôleur Bluetooth
Bluetooth-Controller
Controlador Bluetooth
Controller Bluetooth
Bluetoothコントローラー

User Manual
Manuel d'utilisation
Benutzerhandbuch
Manual de usuario
Manuale d'uso
ユーザーマニュアル

EN

- 1 Bluetooth Controller
2 Rubber Gasket
3 Large mounting rubber bands
4 Small mounting rubber bands
5 Velcro Strap
6 Button Cell

DE

- 1 Bluetooth-Controller
2 Gummidichtung
3 Große Montage-Gummibänder
4 Kleine Montage-Gummibänder
5 Klettband
6 Knopfzelle

JP

- 1 Bluetoothコントローラー
2 取付用スプーサー
3 大サイズシリコンバンド
4 小サイズシリコンバンド
5 マジックテープバンド
6 ボタン電池

FR

- 1 Contrôleur Bluetooth
2 Joint en caoutchouc
3 Grandes élastiques de montage
4 Petits élastiques de montage
5 Sangle Velcro
6 Pile bouton

IT

- 1 Controller Bluetooth
2 Guarnizione in gomma
3 Grandi elastici di montaggio
4 Piccoli elastici di montaggio
5 Cinturino in Velcro
6 Cella a bottone

ES

- 1 Controlador Bluetooth
2 Junta de goma
3 Grandes bandas elásticas de montaje
4 Pequeñas bandas elásticas de montaje
5 Correa de Velcro
6 Pila de botón

DE

- 1 Bouton Capture
2 Bouton de volume et d'alimentation
3 Bouton Assistant multimédia et vocal
4 Bouton de volume
5 Bouton muet intercom
6 Voyant LED intercom
7 Voyant LED d'état
8 Voyant LED d'enregistrement
9 Boucle en silicone
10 Fente pour sangle Velcro
11 Couvercle de la batterie

EN

- 1 Capture Button
2 Volume & Power Button
3 Media / Voice Assistant Button
4 Volume Button
5 Intercom Mute Button
6 Intercom Indicator LED
7 Status Indicator LED
8 Recording Indicator LED
9 Silicone Buckle
10 Velcro Strap Slot
11 Battery Cover

DE

- 1 Aufnahme Taste
2 Lautstärke- / Einschalt Taste
3 Medien- / Sprachassistent-Taste
4 Lautstärke Taste
5 Gegensprechanlage-Stummschalt Taste
6 Intercom-LED-Anzeige
7 Status-LED-Anzeige
8 Aufnahme-LED-Anzeige
9 Silikonschnalle
10 Klettbandschlitz
11 Batterieabdeckung

IT

- 1 Pulsante di scatto
2 Pulsante Volume / Accensione
3 Pulsante Assistente multimediale e vocale
4 Pulsante Volume
5 Pulsante muto interfono
6 Indicatore LED interfono
7 Indicatore LED di stato
8 Indicatore LED di registrazione
9 Fibbia in silicone
10 Foro per cinturino Velcro
11 Coperchio batteria

ES

- 1 Botón de Captura
2 Botón de Volumen y Encendido
3 Botón de Asistente de Medios y Voz
4 Botón de Volumen
5 Botón de Silencio del Intercomunicador
6 Indicador LED de Intercomunicador
7 Indicador LED de Estado
8 Indicador LED de Grabación
9 Hebilla de Silicona
10 Orificio para Correa Velcro
11 Tapa de la Batería

JP

- 1撮影ボタン
2音量 / 電源ボタン
3メディア / 音声アシスタントボタン
4音量ボタン
5トランシーバーミュートボタン
6トランシーバーインジケータ
7ステータスインジケータ
8撮影インジケータ
9シリコンバンドバックル
10マジックテープバンド用通し穴
11バッテリーカバー


Getting Started

This product is designed exclusively as an accessory for the BleeqUp Ranger Smart Sports Glasses.

First-Time Setup

Powering On
Before using the controller for the first time, insert a CR2032 button cell into the Bluetooth controller.

Press any button to turn on the controller.



- ① Open the battery cover ② Install the button battery ③ Install the battery cover

Device Binding

Open the BleeqUp App and go to the Home or Settings page.

Follow the on-screen instructions to pair the Bluetooth controller with your BleeqUp Ranger AI Sports Glasses.

Battery Replacement

This product is powered by a button cell battery and does not support charging. When the battery is low, the status indicator LED flashes red 5 times, indicating that the battery needs to be replaced.

Note:

If the controller will not be used for an extended period, remove the battery to prevent corrosion, swelling, or leakage, which may cause product malfunction.



- ① Open the battery cover ② Remove the old button battery ③ Install the new button battery ④ Install the battery cover

Mise en route


Ce produit est conçu exclusivement comme accessoire pour les Lunettes de sport intelligentes BleeqUp Ranger.

Première utilisation

Mise sous tension

Avant la première utilisation, insérez une pile bouton CR2032 dans le contrôleur Bluetooth.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer le contrôleur.



- ① Ouvrez le couvercle de la batterie ② Ouvrez le couvercle de la batterie ③ Refermez le couvercle de la batterie

Dispositif de liaison

Ouvrez l'application BleeqUp puis accédez à la page d'accueil ou aux paramètres.

BleeqUp


Suivez les instructions à l'écran pour lier le contrôleur Bluetooth aux Lunettes de sport intelligentes BleeqUp Ranger.

Remplacement de la pile

Ce produit utilise une pile bouton non rechargeable. Lorsque la pile est faible, le voyant d'état clignote 5 fois en rouge, indiquant que la pile doit être remplacée.

Remarque :

Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période, retirez la pile pour éviter les gonflements, fuites ou corrosions, susceptibles d'endommager le produit ou de nuire à son bon fonctionnement.



- ① Ouvrez le couvercle de la batterie ② Retirez l'ancienne pile bouton ③ Insérez la nouvelle pile bouton ④ Refermez le couvercle de la batterie

Erste Schritte


Dieses Produkt ist ausschließlich als Zubehör für die BleeqUp Ranger Smart Sports Glasses gedacht. Dieses Produkt ist ausschließlich als Zubehör für die BleeqUp Ranger Smart Sports Glasses vorgesehen.

Erstmalige Verwendung

Einschalten

Legen Sie vor dem ersten Gebrauch eine CR2032 Knopfzelle in den Bluetooth Controller ein.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Controller einzuschalten.



- ① Öffnen Sie die Batterieabdeckung ② Legen Sie die Knopfzelle ein ③ Legen Sie die Batterieabdeckung ein

Gerät koppeln

Öffnen Sie die BleeqUp App und gehen Sie zur Startseite oder zu den Einstellungen.

gen. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um den Bluetooth Controller mit der BleeqUp Ranger Smart Sportbrille zu koppeln.

Batteriewechsel

Dieses Produkt verwendet eine Knopfzelle und unterstützt kein Aufladen. Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Status LED fünfmal rot.

In diesem Fall muss die Batterie ausgetauscht werden.

Hinweis:

Wenn der Controller über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie, um Korrosion, Aufblähen oder Auslaufen zu vermeiden, die zu einer Fehlfunktion des Produkts führen können.



- ① Öffnen Sie die Batterieabdeckung ② Nehmen Sie die alte Knopfzelle heraus ③ Laden Sie die neue Knopfzelle ein ④ Setzen Sie die Batterieabdeckung ein

Empezando

Este producto está diseñado únicamente como accesorio para las gafas deportivas inteligentes BleeqUp Ranger.

Primer uso

Encendido

Antes del primer uso, inserte una pila tipo botón CR2032 en el controlador Bluetooth.

Pulse cualquier botón para encender el controlador.



- ① Abra la tapa de la batería ② Instale la batería del botón ③ Instale la tapa de la batería

Emparejamiento del dispositivo

Abra la aplicación BleeqUp y vaya a la página de inicio o a la página de configuración.

Siga las instrucciones de la aplicación para vincular el controlador Bluetooth con las gafas deportivas inteligentes BleeqUp Ranger.


Reemplazo de la batería

Este producto utiliza una pila tipo botón y no admite carga. Cuando la batería esté baja, el indicador de estado parpadeará cinco veces en rojo.

En ese momento, reemplace la batería.

Nota:

Si el controlador no se va a utilizar durante un período prolongado, retire la batería para evitar corrosión, hinchazón o fugas, que podrían provocar un mal funcionamiento del producto.



- ① Open the battery cover ② Remove the old button battery ③ Install the new button battery ④ Install the battery cover

copertina


Questo prodotto è destinato esclusivamente come accessorio per gli occhiali sportivi intelligenti BleeqUp Ranger.

Primo utilizzo - Accensione

Prima del primo utilizzo:

Inserire una pila a bottone CR2032 nel controller Bluetooth.

Premere qualsiasi pulsante per accendere il controller.



- ① Aprire il coperchio della batteria ② Installare la batteria a bottone ③ Installare il coperchio della batteria

Collegamento del dispositivo

Accedere alla pagina iniziale o alle impostazioni dell'app BleeqUp e associare il controller Bluetooth agli occhiali sportivi intelligenti BleeqUp Ranger, seguendo le istruzioni visualizzate nell'app.


Sostituzione della batteria

Questo prodotto utilizza una pila a bottone CR2032 e non supporta la ricarica. Quando la batteria è scarica, la spia di stato lampeggerà in rosso 5 volte.

A questo punto, è necessario sostituire la batteria.

Nota:

Se il controller non verrà utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria per evitare corrosione, rigonfiamento o perdite, che potrebbero causare malfunzionamenti del prodotto.



- ① Aprire il coperchio della batteria ② Estrarre la vecchia batteria a bottone ③ Caricare la nuova batteria a bottone ④ Installare il coperchio della batteria


使用開始

本製品は BleeqUp Ranger スマートスポーツグラス の付属品としてのみ使用してください。

初めての使用

電源の入れ方

初めて使用する際は、CR2032ボタン電池をBluetoothコントローラーに装着してください。任意のボタンを押すと、Bluetoothコントローラーの電源が入ります。



- ① 電池カバーを開ける ② ボタン電池を入れる ③ 電池カバーを取り付ける

デバイスのペアリング


BleeqUpアプリのガイドページまたは設定ページに入り、アプリの指示に従ってBluetoothコントローラーをBleeqUp Rangerスマートスポーツグラスにペアリングしてください。

電池交換

本製品はボタン電池を使用しており、充電には対応していません。電池残量が不足すると、状態表示灯が赤く5回減します。その際は電池を交換してください。

注意

長期間使用しない場合は、必ず電池を取り外してください。電池を長期間放置すると、膨張や液漏れにより製品が腐食し、正常に動作しなくなる可能性があります。



- ① 電池カバーを開ける ② 古いボタン電池を取り出す ③ 新しいボタン電池を入れる ④ 電池カバーを取り付ける

Please scan the QR code to watch the tutorial video.



Scannez le code QR pour regarder la vidéo tutorielle.
Scannen Sie den QR-Code, um das Anleitungsvideo anzusehen.
Escanee el código QR para ver el video tutorial.
Scansiona il codice QR per visualizzare il video tutorial.
QRコードをスキャンして、操作方法の動画をご覧ください。

BleeqUp Ranger Bluetooth Controller Model:WTBT100A
Manufacturer: Beijing Honor The Unknown Technology Co.,Ltd.
Address:No. 6, Inside 1001, 10th Floor,Building 316, Nanhu Zhongyuan,
Chaoyang District, Beijing, China
Email:support@bleequp.com Website:www.bleequp.com

Importer in Europe:EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr.3,85057 Ingolstadt,Germany
Tel +49 841 8869 7744 eurep@eurep-gmbh.de