


Lenovo 350 Bluetooth Silent Mouse

Informationen zum Produkt

Diese leise Maus ermöglicht hochpräzise Klicks und verfügt über drei DPI-Stufen (bis zu 2400) und programmierbare Tasten für mehr Effizienz. Das dynamische Rad passt sich an Ihre Scrollgeschwindigkeit an und sorgt so für eine reibungslose, reaktionsschnelle Navigation.

Hinweis: Die gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Überblick



1. Linke und rechte Taste

2. Scrollrad

3. DPI-/Akkuanzeige

- Konstant weiß: Eingeschaltet (die Anzeige erlischt nach einigen Sekunden)
- Gelb blinkend: Schwache Batterie (Batterien austauschen)
- Blinkt weiß:
 - Einmal: Die Einstellung DPI 1 ist aktiviert.
 - Zweimal: Die Einstellung DPI 2 ist aktiviert.
 - Dreimal: Die Einstellung DPI 3 ist aktiviert.

4. DPI-Taste

5. Batterie- und Empfängerfachabdeckung

6. Verbindungsanzeigen

- Blinkt schnell: Pairingmodus
- Blinkt langsam: Verbindung wird aufgebaut
- Konstant weiß: Verbunden (die Anzeige erlischt nach einigen Sekunden)

7. Verbindungstaste für drahtlose Kanäle

- Kurz drücken: Kanal wechseln.
- Zwei Sekunden lang gedrückt halten: Über den aktuellen drahtlosen Kanal eine Verbindung herstellen.

8. Optischer Sensor

9. Netzschalter

Hinweis: Sie können die Funktion des Scrollrads (Mittelklick und Beschleunigungsstufe) und der DPI-Taste über den [Lenovo Accessories and Display Manager \(LADM\)](#) anpassen.


Die Software herunterladen

Der Lenovo Accessories and Display Manager (LADM) ist eine Softwareplattform, die für die effiziente Verwendung und einfache Einrichtung kompatibler Produkte von Lenovo entwickelt wurde. Über LADM können Sie programmierbare Tasten, DPI-Einstellungen, Empfängereinstellungen und mehr anpassen.



Um LADM herunterzuladen, gehen Sie auf <https://support.lenovo.com/downloads/ladm>.


Das Produkt einrichten



1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batterie- und Empfängerfachs.
2. Legen Sie eine AA-Batterie ein (Polung beachten).
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
4. Schalten Sie den Netzschalter ein.

Das Produkt verwenden

Drahtloses Koppeln




Sie können bis zu zwei Geräte über Bluetooth mit diesem Produkt verbinden und zwischen ihnen wechseln.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich das Produkt während der Kopplung in der Nähe des Geräts befindet.

1. Drücken Sie kurz auf die Verbindungstaste für drahtlose Kanäle (die Anzeige blinkt langsam) und halten Sie sie dann zwei Sekunden lang gedrückt (blinkt schnell).
2. Wählen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Geräts die Maus aus.
3. Das Produkt wurde erfolgreich verbunden (die Anzeige leuchtet einige Sekunden lang konstant weiß und erlischt dann).
4. Wiederholen Sie bei Bedarf die obigen Schritte, um eine Verbindung zu einem zweiten Gerät herzustellen.

Das gekoppelte Gerät auswählen



Um zwischen den gekoppelten Geräten zu wechseln, drücken Sie kurz die Verbindungstaste für drahtlose Kanäle, bis die Anzeige für die gewünschte Verbindung aufleuchtet.