

Version wählen:

tvOS 27



Dieses Handbuch durchsuchen

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen zur Sicherheit und Handhabung für das Apple TV 4K

ACHTUNG: Bevor du dein Apple TV 4K verwendest, solltest du die folgenden Sicherheitsinformationen sowie die Bedienungsanleitung lesen, um Verletzungen zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung deines Apple TV 4K oder anderer Sachwerte führen.

Wichtige Sicherheitsanleitungen

Lies und befolge diese Anleitungen, um dein Apple TV 4K sicher zu verwenden.

- Lies diese Anleitungen.
- Bewahre diese Anleitungen auf.
- Beachte alle Warnungen.
- Befolge alle Anleitungen.
- Verwende dein Apple TV 4K nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- Verwende für die Reinigung ein trockenes Tuch.
- Achte darauf, keine Lüftungsöffnungen zu blockieren. Befolge bei der Installation diese Anleitungen.
- Installiere es nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizstrahlern, offenen Feuerstellen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Hitze produzieren.
- Verlege das Netzkabel (insbesondere im Bereich der Stecker und dort, wo das Netzkabel aus dem Apple TV 4K herausgeführt wird) so, dass niemand darauf treten und das Kabel nicht beschädigt werden kann.
- Verwende nur von Apple angegebene Ergänzungen/Zubehörprodukte.
- Trenne dein Apple TV 4K während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- Lass alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Apple TV 4K auf irgendeine Weise beschädigt wurde, etwa wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt wurden, Flüssigkeit über dem Apple TV 4K verschüttet wurde, Objekte in das Apple TV 4K gefallen sind, das Apple TV 4K Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Ein-/Ausschalter. Am Apple TV 4K befindet sich kein Ein-/Ausschalter. Die Ein-/Aus-Taste auf der Siri Remote oder der Apple TV Remote (2. Generation oder neuer) aktiviert und deaktiviert den Ruhezustand des Apple TV 4K. Ziehe das Netzkabel ab, um dein Apple TV 4K von der Stromversorgung zu trennen. Stelle sicher, dass das Netzkabel immer leicht zugänglich ist. Halte den Stecker immer an den Seiten, wenn du ihn am Apple TV 4K anschließt oder abziehst. Achte darauf, die Metallteile des Steckers nicht zu berühren.

Ort. Verwende dein Apple TV 4K nicht im Freien. Das Apple TV 4K ist für die Nutzung in Räumen konzipiert. Stelle keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder neben dein Apple TV 4K. Achte

darauf, dass dein Apple TV 4K nicht mit tropfenden oder spritzenden Objekten in Berührung kommt, und stelle keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie Blumenvasen auf dem Apple TV 4K ab. Bewege dein Apple TV 4K nicht, wenn es an ein Fernsehgerät, einen Computer oder ein anderes elektronisches Gerät angeschlossen ist.

ACHTUNG: Setze dein Apple TV 4K weder Regen noch Flüssigkeit, Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze oder offenen Flammen aus, um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschlag auszuschließen.

Aufladen der Siri Remote oder der Apple TV Remote. Verwende zum Aufladen der Siri Remote oder Apple TV Remote (3. Generation) ein USB-C-Kabel. Verwende zum Aufladen der Siri Remote oder der Apple TV Remote (1. oder 2. Generation) das mitgelieferte Lightning-Kabel oder das Lightning-Kabel eines anderen Herstellers, das das Etikett „Made for iPhone“ trägt. Das Verwenden von gefälschten oder beschädigten Kabeln oder Ladegeräten oder das Aufladen in feuchten Umgebungen kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung deiner Fernbedienung oder anderer Sachwerte führen. Vergewissere dich, wenn du ein Netzteil zum Aufladen der Siri Remote oder der Apple TV Remote verwendest, das Kabel korrekt am Netzteil angeschlossen ist, bevor du dieses an das Stromnetz anschließt.

Lightning-Kabel und -Anschluss (Siri Remote oder Apple TV Remote, 1. oder 2. Generation). Vermeide längeren Hautkontakt mit dem Connector, wenn das Lightning-Kabel an einer Stromquelle angeschlossen ist, da dies zu Beschwerden oder Verletzungen führen kann. Vermeide Situationen, in denen deine Haut über längere Zeit mit einem eingesteckten Lightning Connector in Kontakt kommt. So solltest du zum Beispiel nicht darauf sitzen oder schlafen oder ihn unter eine Decke, ein Kissen oder deinen Körper legen, während die Siri Remote oder die Apple TV Remote aufgeladen wird oder während das Lightning-Kabel mit einer Stromquelle verbunden ist. Sei besonders vorsichtig, wenn dein Körper so disponiert ist, dass er nicht unmittelbar auf hohe Temperaturen und Hitze reagiert.

Eine Verfärbung des Lightning Connector ist bei regelmäßiger Nutzung normal. Ursache für die Verfärbung können Staub, Verunreinigungen und der Kontakt mit Flüssigkeiten sein. Um Verfärbungen zu entfernen oder wenn sich das Kabel während der Verwendung erhitzt oder sich die Siri Remote oder die Apple TV Remote nicht laden lässt, trenne das Lightning-Kabel vom Computer oder Netzteil und reinige es mit einem weichen, trockenen und flusenfreien Tuch. Verwende keine Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten zum Reinigen des Lightning Connector.

Informationen zur Sicherheit der Fernbedienung. Bediene die Siri Remote oder die Apple TV Remote mit Sorgfalt. Sie enthält sensible, elektronische Komponenten. Die Fernbedienung kann beschädigt werden, wenn sie fallen gelassen, verbrannt, punktiert oder zerdrückt wird oder sie in Kontakt mit Flüssigkeit kommt. Verwende beschädigte Fernbedienungen nicht mehr, da das zu Verletzungen führen kann.

Wenn deine Fernbedienung beschädigt wurde, nicht richtig funktioniert oder in Kontakt mit Flüssigkeit kommt, kontaktiere Apple oder einen von Apple autorisierten Servicepartner.

Batterie. Versuche nicht, die Batterie in der Siri Remote oder der Apple TV Remote selbst auszutauschen. Hierdurch kann die Batterie beschädigt werden, was zu Überhitzung, Bränden oder Verletzungen führen kann. Die Lithium-Ionen-Batterie in der Siri Remote oder der Apple TV Remote darf nur von Apple oder einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden. Die Batterie muss getrennt vom Hausmüll entsprechend der lokal geltenden umweltrechtlichen gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien recycelt oder entsorgt werden. Weitere Informationen zu Lithium-Ionen-Batterien von Apple findest du unter apple.com/de/batteries.

Reparatur. Nimm nicht selbst Reparaturen am Apple TV 4K vor. Weitere Informationen zum Service findest du auf der Website support.apple.com/de-de/apple-tv/repair/service.

ACHTUNG: Versuche keinesfalls, das Apple TV 4K zu öffnen oder auseinander zu nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Außerdem sind Schäden, die durch die Demontage entstehen, nicht durch die Garantie abgedeckt. Im Inneren befinden sich keine Komponenten, die von den Benutzer:innen gewartet werden können.

Reinigung und Pflege. Ziehe das Netzkabel und alle weiteren Kabel ab, bevor du dein Apple TV 4K reinigst. Verwende ein weiches, trockenes, flusenfreies Tuch. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in das

Gehäuse eindringt. Verwende keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkohol- oder ammoniakhaltige Reiniger oder Scheuermittel für die Reinigung des Apple TV 4K.

Handhabung. Durch unsachgemäße Aufbewahrung oder Handhabung kann dein Apple TV 4K beschädigt werden. Achte beim Transport deines Apple TV 4K darauf, dieses nicht fallen zu lassen.

Betriebstemperatur. Die optimalen Umgebungstemperaturen für den Betrieb des Apple TV 4K liegen zwischen 0 °C und 35 °C und für die Lagerung zwischen -20 °C und 45 °C. Bei Gebrauch des Apple TV 4K ist es normal, dass sich das Gehäuse erwärmt. Das Gehäuse des Apple TV 4K ist darauf ausgelegt, die Hitze aus dem Inneren der Einheit an die kühlere Außenluft abzuleiten.

Verwende das Apple TV 4K nicht in Bereichen mit hoher Staub- oder Feinstaubkonzentration, da hierdurch die Lüftungsöffnungen verstopft werden können.

Explosionsgefährdete Bereiche und andere atmosphärische Bedingungen. Die Verwendung des Apple TV 4K und der Siri Remote oder der Apple TV Remote in explosionsgefährdeten Bereichen kann gefährlich sein. Hierzu gehören Gebiete, in denen die Luft entflammbare Chemikalien, Dämpfe oder Partikel (z. B. Körner, Staub oder Metallpulver) enthält. Die Verwendung des Apple TV 4K und der Siri Remote oder der Apple TV Remote in Umgebungen mit hohen Konzentrationen an Industriechemikalien, einschließlich verdunstenden Flüssiggasen wie Helium, kann die Funktionalität des Apple TV 4K und der Siri Remote oder Apple TV Remote beschädigen oder beeinträchtigen. Beachte alle Warnhinweise und Anweisungen.

Körperliche Beschwerden. Wende dich an deine Arztpraxis und verzichte vorübergehend auf den Gebrauch deines Apple TV 4K, wenn körperliche Beschwerden auftreten (zum Beispiel Krampf- und Ohnmachtsanfälle oder Augen- oder Kopfschmerzen), von denen du annimmst, dass sie durch den Gebrauch des Apple TV 4K verursacht sein könnten.

Medizinische Geräte. Die Siri Remote oder die Apple TV Remote enthält Komponenten, die elektromagnetische Felder erzeugen. Diese elektromagnetischen Felder können zu Beeinträchtigungen bei Herzschrittmachern, Defibrillatoren und anderen medizinischen Geräten führen. Achte darauf, dass zwischen dem Herzschrittmacher oder Defibrillator und der Fernbedienung ein Abstand von ungefähr 15 cm gewahrt bleibt. Wenn du Grund zur Annahme hast, dass die Fernbedienung Störungen mit deinem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät verursacht, stelle dessen Verwendung ein und erkundige dich in deiner Arztpraxis nach spezifischen Informationen für dein medizinisches Gerät.

Repetitive Bewegungsabläufe. Bei repetitiven Bewegungsabläufen (zum Beispiel beim längerfristigen Spielen auf dem Apple TV 4K), können gelegentlich Beschwerden in Händen, Armen, Handgelenken, Schultern, im Nackenbereich und in anderen Körperpartien auftreten. Stelle beim Auftreten solcher Beschwerden diese Aktivitäten ein und wende dich an deine Arztpraxis.

Spielen. Vermeide übermäßige Bewegungen beim Spielen auf dem Apple TV 4K. Halte Fernbedienungen oder Spielecontroller mit sicherem Griff, um Verletzungen oder versehentliche Beschädigungen zu vermeiden.

Gerätedaten. Informationen wie Modellnummer, Seriennummer und elektrische Nennwerte sind auf der Unterseite des Apple TV 4K vermerkt. Wähle „Einstellungen“  > „Allgemein“ > „Info“, um die Seriennummer auf dem Bildschirm zu finden.

Australische Kund:innen finden weitere Informationen auf der Website [Online Safety resources](#).

 Zurück
Sprechen

Weiter 
Apple TV 4K-Support-Website

Hilfreich?

Ja

Nein

