


## LERNE DEINEN FIRE TV STICK 4K MAX KENNEN



Ebenfalls im Lieferumfang enthalten:



- 3** Schalte den Fernseher ein und wähle den entsprechenden HDMI-Eingang.

**Tipp:** Verwende die mit dem Fernseher gelieferte Fernbedienung, um die HDMI-Quelle oder den Eingang auszuwählen.

## LERNE DEINE ALEXA- SPRACHFERNBEDIENUNG ENHANCED EDITION KENNEN




## FERNBEDIENUNG EINRICHTEN




- 1** Drücke mit dem Daumen auf den Pfeil und halte ihn gedrückt, um die Verriegelung zu lösen.
- 2** Schiebe die Abdeckung unter kräftigem Druck, um sie zu öffnen.
- 3** Lege die mitgelieferten Batterien ein. Die Fernbedienung sollte sich automatisch mit deinem neuen Fire TV Stick 4K Max verbinden.  
**Tipp:** Wenn sich die Fernbedienung nicht verbinden lässt, halte die Startseite-Taste (mit Pfeil) gedrückt, bis die LED blinkt, oder lege die Batterien neu ein.

## VERBINDE DEINEN FIRE TV STICK 4K MAX



- 1** Schließe deinen Fire TV Stick 4K Max an den HDMI-Anschluss des Fernsehers an und verbinde das eine Ende des Netzkabels mit dem Stick.
- 2** Verbinde das andere Ende des Netzkabels mit dem Netzteil und stecke dieses in eine Steckdose.





**SCANNEN FÜR MEHR HILFE  
UND  
ZUGÄNLICHE ANWEISUNGEN**  
Scanne den QR-Code oder besuche uns:  
[amazon.com/setup/firetvstick4kmax](https://amazon.com/setup/firetvstick4kmax)

---