


dji OSMO MOBILE 8

Quick Start Guide

快速入门指南

v1.0

Instrukcja obsługi



<https://s.dji.com/guide116>




Contact
DJI SUPPORT




微信扫一扫
获取技术支持

DJI is a trademark of DJI.
OSMO is a trademark of DJI OSMO.
Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.




YCBZSS00343103


1




2





3





4




5



<https://s.dji.com/guide99>




3s





ON/OFF



1s













x1



OR







EN

1. Magnetic Phone Clamp
2. Counterweight Mounting Hole
3. Function Status Indicator
4. Pan Motor
5. Status Panel
6. Side Wheel
7. Joystick
8. 1/4"-20 UNC Port
9. Switch Button
10. Shutter/Record Button
11. Power/M Button
12. Tilt Motor
13. Roll Motor
14. Trigger
15. Charging Port (USB-C)
16. Built-in Tripod
17. Output Port (USB-C)
18. DJI OM Multifunctional Module

CHS

1. 磁吸手机夹
2. 配重块安装螺纹孔
3. 功能状态指示灯
4. 平移轴电机
5. 状态显示面板
6. 侧面拨轮
7. 摇杆
8. 1/4"-20 UNC 螺纹孔
9. 切换按键
10. 拍摄按键
11. 电源 / M 按键
12. 俯仰轴电机
13. 横滚轴电机
14. 扳机按键
15. 充电接口 (USB-C)
16. 内置三脚架
17. 输出接口 (USB-C)
18. DJI OM 多功能追踪模块

PL

1. Magnetyczny zacisk na telefon
2. Otwór montażowy przeciwwagi
3. Wskaźnik stanu funkcji
4. Silnik panoramowania
5. Panel stanu
6. Koło boczne
7. Manipulator
8. Port 1/4"-20 UNC
9. Przycisk przełączający
10. Przycisk Migawka/Nagrywanie
11. Przycisk zasilania/M
12. Silnik pochylenia
13. Silnik przechylenia
14. Spust
15. Port ładowania (USB-C)
16. Wbudowany Statyw
17. Port wyjściowy (USB-C)
18. Moduł wielofunkcyjny DJI OM