



RAZER®  
PRO CLICK<sup>V2</sup> VERTICAL  
EDITION



# MAXIMIZE YOUR DEVICE WITH RAZER SYNAPSE

Access advanced options and granular control as you rebind buttons, assign macros, personalize device lighting and more with the unified hardware configuration tool.


[razer.com/synapse](https://razer.com/synapse)

*Internet connection is required for installation, updates and cloud-based features.  
Registering for a Razer ID account is recommended, but optional.*




## WHAT'S INSIDE

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition



- A Left mouse button
- B Scroll wheel
- C Right mouse button
- D USB Type C port
- E Mouse button 5
- F Mouse button 4
- G DPI stage cycling/AI prompt master\* (press and hold)
- H Status indicator
- I PTFE mouse feet



- J Razer™ Chroma RGB underglow
- K Mode switch
  - Wireless (green)
  - Wired/Off (red)
- L Razer™ Focus Pro 30K Optical Sensor
- M Multifunction button
  - Switch connection (HyperSpeed/Bluetooth)
  - Bluetooth pairing
- N USB dongle compartment



- Razer HyperSpeed Wireless Dongle



- Important Product Information Guide

### FRANÇAIS

#### CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. Bouton gauche de la souris
  - B. Molette
  - C. Bouton droit de la souris
  - D. Port USB Type C
  - E. Bouton 5 de la souris
  - F. Bouton 4 de la souris
  - G. Bouton de défilement de niveaux de sensibilité/Maitre de l'invite d'IA\* (Maintenir appuyé)
  - H. Indicateur d'état
  - I. Pieds de souris en PTFE
  - J. Éclairage inférieur Razer™ Chroma RGB
  - K. Changement de mode
    - Sans fil (vert)
    - Filaire/Éteint (rouge)

- L. Capteur optique 30 K Razer™ Focus Pro 30 000 PPP
- M. Bouton multifonction
  - Changement de connexion (HyperSpeed/Bluetooth)
  - Synchronisation Bluetooth
- N. Compartiment pour dongle USB
- O. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
- P. Câble USB Type A vers Type C
- Q. Guide des informations importantes sur le produit

\*Nécessite Razer Synapse.

### ESPAÑOL

#### CONTENIDO

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. Botón izquierdo del ratón
  - B. Rueda de desplazamiento
  - C. Botón derecho del ratón
  - D. Puerto USB Type C
  - E. Botón 5 del ratón
  - F. Botón 4 del ratón
  - G. Botón de nivel de PPP cíclico/Maestro de prompts con IA\* (Mantener pulsado)
  - H. Indicador de estado
  - I. Base del ratón de PTFE
  - J. Iluminación inferior Razer™ Chroma RGB
  - K. Cambio de modo
    - Inalámbrico (verde)
    - Con cable/apagado (rojo)

- L. Sensor óptico Razer™ Focus Pro de 30 000 PPP
- M. Botón multifunción
  - Cambiar conexión (HyperSpeed/Bluetooth)
  - Sincronización Bluetooth
- N. Compartimento de dongle USB
- O. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
- P. Cable USB de tipo C a tipo A
- Q. Guía de información importante del producto

\*Se necesita Razer Synapse

### DEUTSCH

#### LIEFERUMFANG

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. Linke Maustaste
  - B. Mausrad
  - C. Rechte Maustaste
  - D. USB-Anschluss (Typ-C)
  - E. Maustaste 5
  - F. Maustaste 4
  - G. DPI-Steufe-/AI Prompt Master\* (Gedrückt halten)
  - H. Status-Anzeige
  - I. Mausfüße aus PTFE
  - J. Razer™ Chroma RGB-Unterbodenbeleuchtung
  - K. Moduswahlschalter
    - Kabellos (grün)
    - Kabelgebunden/aus (rot)

- L. Optischer Razer™ Focus Pro Sensor mit 30K
- M. Multifunktionsstaste
  - Verbindungswechsel (HyperSpeed/Bluetooth)
  - Bluetooth-Kopplung
- N. Fach für USB-Adapter
- O. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
- P. USB-Kabel (Typ-A auf Typ-C)
- Q. Wichtige Produktinformationen

\*Diese Zuweisung erfordert Razer Synapse

### PORTUGUÊS (BR)

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. Botão esquerdo do mouse
  - B. Scroll
  - C. Botão direito do mouse
  - D. Porta USB Tipo C
  - E. Botão do mouse 5
  - F. Botão do mouse 4
  - G. Botão de alternância dos estágios de DPI/Mestre do prompt de IA\* (Pressione e segure)
  - H. Indicador de status
  - I. Pés para mouse em PTFE
  - J. Underglow Razer™ Chroma RGB
  - K. Chave de modo
    - Sem fio (verde)
    - Com fio/desligado (vermelho)
- L. Sensor Óptico Razer™ Focus Pro 30K
- M. Botão multifuncional
  - Conexão do interruptor (HyperSpeed/Bluetooth)
  - Emparelhamento por Bluetooth
- N. Compartimento do dongle USB
- O. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
- P. Cabo USB Tipo A para Tipo C
- Q. Guia de informações importantes sobre o produto

\*Exige Razer Synapse

### POLSKI

#### W KOMPLECIE

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. Lewy przycisk myszy
  - B. Kołko do przewijania
  - C. Prawy przycisk myszy
  - D. Gniazdo USB Type C
  - E. Przycisk myszy 5
  - F. Przycisk myszy 4
  - G. Przycisk regulacji DPI / AI Prompt Master\* (Naciśnij i przytrzymaj)
  - H. Wskaźnik stanu
  - I. Siłzłącze wykonane z PTFE
  - J. Podświetlenie spodu Razer™ Chroma RGB
  - K. Przełącznik trybu
    - Bezprzewodowy (zielony)
    - Przewodowy/wyłazczony (czerwony)
  - L. Sensor optyczny Razer™ Focus Pro 30K
  - M. Przycisk wielofunkcyjny
    - Połączenie przełącznika (HyperSpeed/Bluetooth)
    - Parowanie przez Bluetooth
  - N. Schowek na adapter USB
  - O. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
  - P. Przewód USB Type A/Type C
  - Q. Przewodnik Wazne informacje o produkcie

\*Wymaga programu Razer Synapse

### РУССКИЙ

#### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. Левая кнопка мыши
  - B. Колесо прокрутки
  - C. Правая кнопка мыши
  - D. Порт USB Type C
  - E. Кнопка мыши 5
  - F. Кнопка мыши 4
  - G. Кнопка циклической смены уровня DPI / Мастер запросов ИИ\* (Нажмите и удерживайте)
  - H. Индикатор состояния
  - I. Ножки мыши из фторопласта
  - J. Подсветка основания Razer™ Chroma RGB
  - K. Переключатель режима работы
    - Беспроводной (зеленый)
    - Проводной/выключен (красный)
  - L. Оптический датчик Razer™ Focus Pro с разрешением 30K
  - M. Многофункциональная кнопка
    - Переключение подключения (HyperSpeed/Bluetooth)
    - Соединение через Bluetooth
  - N. Отсек для USB-dongла
  - O. Razer HyperSpeed Wireless Dongle

- Кабель USB Type A / Type C
- Важная информация о продукте
- \*Требуется Razer Synapse.

### UKRAÏNСЬКА

#### КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. Ліва кнопка миші
  - B. Коліщатко прокручування
  - C. Права кнопка миші
  - D. Порт USB Type C
  - E. Кнопка миші 5
  - F. Кнопка миші 4
  - G. Кнопка перемикач роздільної здатності/Майстер запиту ІІІ\* (Натисніть і утримуйте)
  - H. Індикатор стану
  - I. Ніжки миші з PTFE
  - J. Нижнє підсвічування на базі Razer™ Chroma RGB
  - K. Перемикач режимів
    - Безпроводовий (зелений)
    - Проводовий/вимкнено (червоний)
  - L. Оптичний датчик Razer™ Focus Pro з роздільною здатністю 30 K
  - M. Багатофункціональна кнопка
    - Перемикач підключення (HyperSpeed/Bluetooth)
    - З'єднання Bluetooth
  - N. Відсілок для USB-адаптера
  - O. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
  - P. Кабель USB Type C — Type A
  - Q. Важлива інформація про пристрій

\*Потрібно встановити Razer Synapse.

### TÜRKÇE

#### İNDEKİLER

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. Sol fare düğmesi
  - B. Fare tekerleği
  - C. Sağ fare düğmesi
  - D. USB Type C bağlatı noktası
  - E. Fare düğmesi 5
  - F. Fare düğmesi 4
  - G. DPI kademe döngüsü/ AI İstem Ustası\* (Basılı tut)
  - H. Durum göstergesi
  - I. PTFE fare ayakları
  - J. Razer™ Chroma RGB alttan ışığı
  - K. Mod anahtarları
    - Kablosuz (yeşil)
    - Kablolu/Kapalı (kırmızı)
  - L. Razer™ Focus Pro 30K Optik Sensör
  - M. Çok işlevli düğme
    - Anahtar bağlantısı (HyperSpeed/Bluetooth)
    - Bluetooth eşleştirme
  - N. USB dongle bölmesi
  - O. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
  - P. USB Type A — Type C güç kablosu
  - Q. Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu

\*Razer Synapse gerektirir.

### עברית

#### מה כולל

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. לחצן עכבר שמאלי
  - B. גלגלת/הכרטיס
  - C. לחצן עכבר ימני
  - D. פורט USB Type C
  - E. לחצן עכבר 5
  - F. לחצן עכבר 4
  - G. לחצן עכבר 4
  - H. מצב אינדיקציה
  - I. רגלי עכבר מ-PTFE
  - J. תאורה תחתית Razer™ Chroma RGB
  - K. מתג מצב
    - אלחוטי (ירוק)
    - חוט/סגור (אדום)
  - L. חיישן אופטי 30K של Razer™ Focus Pro
  - M. חלקית USB-דונגל

Razer HyperSpeed Wireless Dongle

- USB-קבל
- רעיון Razer HyperSpeed Wireless Dongle
- כבל C-USB Type A
- מדריך למידע חשוב אודות המוצר
- \*Razer Synapse נדרש

### 日本語

#### パッケージ内容

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. 左マウスボタン
  - B. スクロールホイール
  - C. 右マウスボタン
  - D. USB Type C ポート
  - E. マウスボタン 5
  - F. マウスボタン 4
  - G. DPIステージサイクリング/AI プromptマスター\* (長押し)
  - H. ステータスインジケータ
  - I. PTFE マウスフット
  - J. Razer™ Chroma RGB アンダーグロウ式ライティング
  - K. モードスイッチ
    - ワイヤレス(緑)
    - 有線/オフ(赤)
  - L. Razer™ Focus Pro 30K オプティカルセンサー
  - M. 多機能ボタン
    - スイッチ接続 (HyperSpeed/Bluetooth)
    - Bluetoothペアリング
  - N. USBドングルコネクタポート
  - O. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
  - P. USB Type-A to C ケーブル
  - Q. 重要な製品情報ガイド

\*Razer Synapseが必要です。

### 한국어

#### 구성품

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. 마우스 왼쪽 버튼
  - B. 스크롤 휠
  - C. 마우스 오른쪽 버튼
  - D. USB Type C 포트
  - E. 마우스 버튼 5
  - F. 마우스 버튼 4
  - G. DPI 단계 순환/AI 프롬프트 마스터\* (길게 누르기)
  - H. 상태 표시등
  - I. PTFE 마우스 피트
  - J. Razer™ Chroma RGB 언더글로우
  - K. 모드 스위치
    - 무선(녹색)
    - 유선/끄기(빨간색)
  - L. Razer™ Focus Pro 30K 옵티컬 센서
  - M. 다기능 버튼
    - 스위치 연결 (HyperSpeed/블루투스)
    - 블루투스 페어링
  - N. USB Dongle 연결 포트
  - O. Razer HyperSpeed Wireless Dongle
  - P. USB Type A to Type C 케이블
  - Q. 중요 제품 정보 안내

\*Razer Synapse 필요

### 简体中文

#### 内容物品

- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
  - A. 鼠标左键
  - B. 滚轮
  - C. 鼠标右键
  - D. USB Type C 端口
  - E. 鼠标按键 5
  - F. 鼠标按键 4
  - G. 循环 DPI 等级/AI 提示大师\* (长按)
  - H. 状态指示灯
  - I. PTFE 鼠标脚垫
  - J. Razer™ Chroma 雷蛇幻影 RGB 灯光效果
  - K. 模式切换开关
    - 无线(绿色)
    - 有线/关闭(红色)

Razer™ Focus Pro 30K 光学传感器

Razer HyperSpeed Wireless Dongle



L. Razer™ Focus Pro 30K 光学传感器

M. 多功能按键

• 切换连接 (HyperSpeed/蓝牙)

• 蓝牙配对

N. USB 接收器收纳仓

• Razer HyperSpeed 无线接收器

• USB Type A 转 Type C 线缆

• 重要产品信息指南

\* 要求使用 Razer Synapse 雷云

#### 繁體中文

內含

• Razer Pro Click V2 Vertical Edition

A. 滑鼠左鍵

B. 滾輪

C. 滑鼠右鍵

D. USB Type C 連接埠

E. 滑鼠按鍵 5

F. 滑鼠按鍵 4

G. DPI 分段儀錶 / AI 提示大師 (長按)

H. 狀態指示燈

I. PTFE 材質滑鼠腳

J. Razer™ Chroma RGB 底部發光

K. 模式切換鍵

• 無線 (綠色)

• 有線/開閉 (紅色)

L. Razer™ Focus Pro 30K 光學感測器

M. 多功能鍵

• 切换連線 (HyperSpeed/藍牙)

• 藍牙配對

N. USB 傳輸器收納槽

• Razer HyperSpeed Wireless Dongle

• USB Type A 轉 Type C 連接線

• 重要產品資訊指南

\* 需使用 Razer Synapse。

#### عربية

محتويات العبوة

Razer Pro Click V2 Vertical Edition

• زر الماوس الأيسر

• عجلة التمرير

• زر الماوس الأيمن

• منفذ USB Type C

• زر الماوس 5

• زر الماوس 4

• زر الانتقال بين إعدادات التلقائي

• بوصة/مفرد مطالبات رئيسية مدعومة بالكامل

• الاصطناعي (امسح مع الاستمرار)

H. مؤشر الحالة

A. قوائم ماوس من مادة متعدد رباعي الفلورو

البرونزي

J. إضاءة Razer™ Chroma RGB السفلية

K. مفتاح الوضع

• لاسلكي (الأخضر)

• سلكي/إبقاء تشغيل (أحمر)

L. مستشعر فوكتي Focus Pro بدقة 30000 نقطة

في البوصة من Razer™

M. زر متعدد الوظائف

• توصيل المفتاح

• إقران البلوتوث/HyperSpeed (بقية)

N. حذيرة دونجل USB

Razer HyperSpeed Wireless Dongle


• كابل USB Type A إلى Type C

• دليل المعلومات الهامة حول المنتج


• يلزم تطبيق Razer Synapse.

## GETTING STARTED

### CHARGE YOUR MOUSE




1 For best results, connect your mouse directly to your computer's USB port using the provided cable.



| Battery Status | Status Indicator |
|----------------|------------------|
| Full           | Static Green     |
| High           | Breathing Green  |
| Mid            | Breathing Yellow |
| Low            | Breathing Red    |

### CONNECTING YOUR MOUSE

#### USING WIRED MODE



## WHAT'S NEEDED

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN / DAS BRAUCHST DU / DO QUE VOCÊ PRECISA /  
REQUISITOS / CO JEST POTRZEBNE / ЧТО НЕОБХОДИМО / ВИМОГИ ЩОДО  
ВИКОРИСТАННЯ / GEREKENLERS / מה נדרש / 必要なもの / 필요 항목 / 要求 /  
使用需求 / المطلوب




## LET'S GET YOU COVERED



Register your  
product and score  
exclusive benefits  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

Your product's  
serial number  
can be found here.



NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS  
Enregistrez votre produit et obtenez des avantages  
exclusifs [razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET  
Registriere dein Produkt und hol dir exklusive  
Vorteile [razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

NÓS LHE DAMOS COBERTURA  
Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

TE PROPORCIONAMOS COBERTURA  
Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

MAMY DLA CIEBIE COŚ JESZCZE  
Zarejestruj produkt i uzyskaj specjalne korzyści  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

ПОРА ПОЗАБОТИТИСЯ О ГАРАНТІЇ  
Зареєструйте ваш продукт і получите  
ексклюзивні привілеї [razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

ЧАС ПОДБАТИ ПРО ГАРАНТІЮ  
Зареєструйте свій пристрій, щоб користуватися  
всіма його можливостями [razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

GARANTİN VAR  
Ürününü kaydet ve özel avantajları yakala  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

האחריות שלנו  
הרשמה של המוצר מזכה בהטבות ייחודיות  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

保証付き  
製品を登録して特典を手に入れます  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

보증 지원  
제품을 등록하고 특정 혜택을 받으세요.  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

註冊即可享有保固  
註冊產品以獲得獨家優惠  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

簡要介紹  
雷蛇商品品質保證條例:  
一、此雷蛇產品自您最初的購買之日起享受兩年  
有限質量保證。  
二、請保留有效購買凭证, 并确保产品序列号不被  
應損以作为品質保證。

三、本品在质保期内, 若因产品质量问题影响  
使用, 可提供质保凭证享受两年的有限质保  
服务。

四、正常磨损或正常老化以及因意外或不当  
使用造成的损坏不在雷蛇的质保范围之内。


五、若无效销售凭证或产品序列号不清晰及  
涂改, 即可视作该商品为非授权销售商品,  
本公司有权拒绝服务。

在线技术支持:  
扫描二维码, 添加Razer  
雷蛇微信服务号。

点击联系我们 - 客服热线:  
服务热线: 400-0808-769  
中文产品手册及  
更多质保条款访问:  
[cn.razer.com/pages/warranty](https://cn.razer.com/pages/warranty)



استخدمه للحصول على مزيد من المساعدة  
محل خدمة العملاء على مرفأنا مصرية  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)




#### WIRELESS MODES ON 2.4 GHz or BLUETOOTH (X)

Use the multifunction button to toggle across multiple devices/slots.


| Assigned Slot          | HyperSpeed | BT 1 | BT 2  | BT 3   |
|------------------------|------------|------|-------|--------|
| Status Indicator Color | White      | Blue | Green | Yellow |

#### USING 2.4GHz WIRELESS MODE




1 Install Razer Synapse when prompted or download the installer from [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse)

#### USING BLUETOOTH MODE






Re-Pairing Your Mouse



| Assigned Slot | Status Indicator Color |
|---------------|------------------------|
| HyperSpeed    | White                  |
| BT 1          | Blue                   |
| BT 2          | Green                  |
| BT 3          | Yellow                 |


USING YOUR RAZER PRO CLICK V2 VERTICAL EDITION

CHANGING THE DPI SENSITIVITY



| DPI Stages    | Status Indicator Color |
|---------------|------------------------|
| Stage 1: 400  | Red                    |
| Stage 2: 800  | Green                  |
| Stage 3: 1600 | Blue                   |
| Stage 4: 3200 | Cyan                   |
| Stage 5: 6400 | Yellow                 |

INVOKING THE AI PROMPT MASTER



1 Install Razer Synapse when prompted or download the installer at [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse). Use the Razer Synapse app to customize your mouse's DPI, lighting, button configurations, and create various profiles suited for different tasks.

Find out more about your professional-grade mouse at [support.razer.com](https://support.razer.com)

## 02/01/2025 11:32 PM





- (e) claims arising from any unacceptable use or care of the Product, including (without limitation) misuse, abuse, negligence, unauthorized modification or repair, unauthorized commercial use or any operation of the Product outside Razer's recommended parameters;
- (f) claims arising from external causes, including (without limitation), accidents, acts of God, liquid contact, fire or earthquake;
- (g) Products with a serial number or date stamp that has been altered, obliterated or removed;
- (h) Products for which Razer will not receive payment; or
- (i) cosmetic damage and normal wear and tear, including (without limitation), scratches, dents and chips.

Razer does not warrant that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free.

**Remedies under this Limited Warranty.** The remedies to the consumer given by this Limited Warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer under a law in relation to the goods or services to which this Limited Warranty relates. If an eligible claim on the Limited Warranty is received by Razer within the applicable Warranty Period, Razer will (at its sole option) either (a) repair the Product or the defective parts at no charge, using new or refurbished replacement parts; (b) provide a replacement Razer Store vouchers of a value equivalent to the retail purchase price of the Product; or (c) exchange the Product with a Product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original Product. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. Razer reserves the sole right to determine whether a claim is eligible and/or whether the Product is defective. Where the Product is an "end of life" Product model, Razer may (at its sole option) exchange the Product with a functionally equivalent substitute model from Razer's current Product range. Razer has the sole option to provide any other type of remedy in addition to or in substitution of the aforesaid remedies. Repaired or exchanged Products shall be warranted free from defects for a period of ninety (90) days after date of repair or replacement, in the case may be, or for the remainder of the original Warranty Period, whichever is longer.

**Remedies under Australian Consumer Law.** Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

**Entire Limited Warranty.** No Razer supplier, dealer, agent, or employee is authorized to alter or extend the terms of this Limited Warranty or to make any representations, promises, warranties or claims the right to amend the terms of this Limited Warranty at any time without notice.

**Help Resources.** Before lodging a claim on the Limited Warranty, please review the online help resources at [support.razer.com](http://support.razer.com). If the Product is still not functioning properly after making use of these resources, please contact Razer through [support.razer.com](mailto:support.razer.com) or your authorized distributor or dealer. You may be required to assist with the diagnosis process to verify and ascertain any issues which you may have with the Product. Service options, parts availability and response times may vary depending on the country in which the Limited Warranty claim is lodged.

How to make a Limited Warranty claim.  
IF YOU PURCHASED THE PRODUCT FROM A RAZER RESELLER, PLEASE CONTACT THE RAZER

**RESELLER IN REGARDS TO YOUR LIMITED WARRANTY CLAIM.**  
If you are unable to return the Product to the Razer reseller for whatever reason, or if you have purchased the Product directly from Razer at [razer.com](http://razer.com), then please follow the steps below:  
a. Go to [support.razer.com/contact-support](http://support.razer.com/contact-support) to obtain a Return Merchandise Authorization Number ("RMA Number").  
b. Note the RMA Number in a visible place on the outside of the Product's package.  
c. Enclose a Valid Proof of Purchase inside the Product's package. Please visit [razer.com](http://razer.com) for examples of a Valid Proof of Purchase.  
d. Send the Product to the following address: Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd  
Attention: Technical Support Department  
RMA Number:  
[Please note your RMA number here]  
Razer SEA HQ  
1 one-north Crescent #02-01,  
Singapore 138538

**DO NOT SEND RAZER ANY PRODUCT WITHOUT A VALID RMA NUMBER.**  
We advise that you select a method of shipping that is traceable (eg. UPS, DHL, FedEx). Any expense of claiming under this Limited Warranty will be borne by the person making the claim (including any shipping and handling charges in returning the Product to Razer, as well as any applicable customs, duties or taxes in relation to the Product). If the Product is lost or returned under the terms of this Limited Warranty, Razer will be responsible for postage expenses for shipping the Product back to you (but not any customs charges, duties, or taxes). You are responsible for ensuring that the Product is properly packaged and will bear the full risk of loss or damage for any Product that is returned improperly packaged. Refused or returned Product only passes to Razer when the Product is received by Razer and Razer shall not be responsible for items lost in transit to us. In the event that the Product herein is not followed, Razer reserves the right to accept the delivery of the Product on such terms that it may determine at its sole discretion.

**Returns Not Covered by this Limited Warranty.** If Razer receives a Product from you that does not meet the requirements of this Limited Warranty, including (but not limited to) a Product that (a) lacks a valid RMA Number, (b) is not accompanied by a valid Proof of Purchase, (c) is no longer covered under the Warranty, or (d) does not have a defect covered by this Limited Warranty, you may be responsible for an assessment fee, return shipping and handling fees, and other reasonable fees as may be required by Razer prior to the Product being returned to you.

**Software/Data Backup.** Repair of the Product may result in loss of data. It is solely your responsibility to complete a backup of all existing data, software, and programs on the Product before returning the Product or receiving technical assistance services from Razer (including telephone support).

**RAZER WILL HAVE NO LIABILITY FOR LOSS OF OR RECOVERY OF DATA, SOFTWARE, PROGRAMS, OR LOSS OF USE OF PRODUCTS.** Under no circumstances will Razer be responsible for any loss of data, software, or programs, even if Razer technicians have attempted to assist you with your backup, recovery or similar services. Any such assistance is beyond the scope of this Limited Warranty. Following service under this Limited Warranty, your Product may be returned to you as configured when originally purchased, subject to updates to the Product. You will be responsible for reinstalling all other data, software and programs. General. This Limited Warranty applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. This Limited Warranty is only valid in Australia. No Razer reseller, agent, distributor, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited

Warranty. If any term of this Limited Warranty is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

This Limited Warranty is being offered to you by:  
Razer Inc.  
9 Pasteur, Suite 100, Irvine,  
CA 92618, USA  
+1949 655-8888  
[support.razer.com/contact-us](mailto:support.razer.com/contact-us)

**CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE**  
**ENGLISH**  
STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE  
Hereby, Razer (Europe) GmbH declares that this Razer Pro Click V2 Vertical Edition (Wireless Mouse Model:R201-0525 and USB Dongle Model: DGRG7) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2015/863/EU.

**FRANÇAIS**  
DECLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES DE L'UNION EUROPÉENNE  
Par la présente Razer (Europe) GmbH déclare que l'appareil Razer Pro Click V2 Vertical Edition (Wireless Mouse Model:R201-0525 and USB Dongle Model: DGRG7) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive Directive 2014/53/EU et 2015/863/EU.

**ITALIANO**  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE DIRETTIVE EU  
Con la presente Razer (Europe) GmbH dichiara che questo Razer Pro Click V2 Vertical Edition (Wireless Mouse Model:R201-0525 and USB Dongle Model: DGRG7) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva Directive 2014/53/EU e 2015/863/EU.

**DEUTSCH**  
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
Hiermit erklärt Razer (Europe) GmbH, dass sich dieser/dieses Razer Pro Click V2 Vertical Edition (Wireless Mouse Model:R201-0525 and USB Dongle Model: DGRG7) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie Directive 2014/53/EU und 2015/863/EU befindet.

**ESPAÑOL**  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE  
Por medio de la presente Razer (Europe) GmbH declara que el Razer Pro Click V2 Vertical Edition (Wireless Mouse Model:R201-0525 and USB Dongle Model: DGRG7) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva Directive 2014/53/EU y 2015/863/EU.

**PORTUGUÊS**  
DIRECTIVA DA UE COM DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  
Razer (Europe) GmbH declara que este Razer Pro Click V2 Vertical Edition (Wireless Mouse Model:R201-0525 and USB Dongle Model: DGRG7) Earbuds está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva Directive 2014/53/EU e 2015/863/EU.

**DANSK**  
ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV  
Undertegnede Razer (Europe) GmbH erklærer hermed, at følgende udstyr Razer Pro Click V2 Vertical Edition (Wireless Mouse Model:R201-0525 and USB Dongle Model: DGRG7) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv Directive 2014/53/EU og 2015/863/EU.

**POLSKI**  
OŚWIADCZENIE O ZGODNOSI Z DYREKTYWA UE  
Niniejszym Razer (Europe) GmbH oświadczam, że Razer Pro Click V2 Vertical Edition (Wireless Mouse Model:R201-0525 and USB Dongle Model: DGRG7) jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy Directive 2014/53/EU i 2015/863/EU.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**  
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΟΤΗΤΑ Razer (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ Razer Pro Click V2 Vertical Edition (Wireless Mouse Model:R201-0525 and USB Dongle Model: DGRG7) ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU ΚΑΙ 2015/863/EU.

**TÜRKÇE**  
AB DİREKTİFİNE UYGUNLUK BEYANI  
Razer (Europe) GmbH, bu Razer Pro Click V2 Vertical Edition (Wireless Mouse Model:R201-0525 and USB Dongle Model: DGRG7) adlı ürünü 2014/53/EU ve 2015/863/EU direktiflerinin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

**УКРАЇНСЬКА**  
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ДІРЕКТИВІВ ЄС  
Цим повідомляю Razer (Europe) GmbH заявляю, що продукт Razer Pro Click V2 Vertical Edition (Wireless Mouse Model:R201-0525 and USB Dongle Model: DGRG7) відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU та 2015/863/EU.

The full Declaration of Conformity is accessible via the following:  
Internet address: [razer.com/legal/compliance](http://razer.com/legal/compliance)  
La version complète de la déclaration de conformité peut être consultée sur le site suivant:  
Adresse internet: [razer.com/legal/compliance](http://razer.com/legal/compliance)  
Die vollständige Konformitätserklärung findet du hier:  
Internet-Adresse: [razer.com/legal/compliance](http://razer.com/legal/compliance)

Se puede acceder a la Declaración de conformidad completa a través de:  
Dirección web: [razer.com/legal/compliance](http://razer.com/legal/compliance)

Wireless Mouse:  
Radio Frequency 2.4GHz SRD & Bluetooth  
Operating frequency: 2402-2480MHz  
Max Output power: <10 dBm  
SV version: 1.0  
USB Dongle:  
Radio Frequency 2.4GHz SRD  
Operating frequency: 2402-2480MHz  
Max Output power: <9 dBm  
SV version: 1.0  
RF exposure (SAR): The device can safely be used with a distance of 0mm to the human body.

 This equipment is for home use, and has acquired electromagnetic conformity registration, so it can be used not only in residential areas, but also other areas.

**Li-ion**  
**Battery Built-in Battery**  
Do not attempt to replace or remove the battery yourself, you may damage the battery which could cause overheating, fire, and injury. The built-in battery should be replaced by authorized service provider, and must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.  
Batterie: Integrierte Batterie  
Batterie-Typ: Lithium-Ionen-Akku  
Bevor du die Batterie entfernst, achte darauf, dass sie komplett entladen ist und schau in Benutzerhandbuch nach, ob es spezielle Hinweise dazu gibt. Bitte entferne Batterien gemäß den für dich geltenden Umweltbestimmungen und Richtlinien.

**BATTERY INFO**  
Risk of fire or explosion or defeat the safeguard of equipment if the battery is replaced by an incorrect type. Replace only with the same or equivalent type. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. High or low extreme temperatures or low air pressure at high altitude that the battery can be subjected to during use, storage or transportation. Leaving the battery in an extremely high temperature and/or low air pressure surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

**BATTERY WARNING**  
The Razer Pro Click V2 Vertical Edition contains a Li-ion rechargeable battery. In general, the life expectancy of such batteries is dependent upon usage. If you suspect that the Li-ion rechargeable battery inside the Razer Pro Click V2 Vertical Edition may be drained (has a low charge), try charging it. Caution: Do not open, mutilate, or expose to conducting materials (metal), moisture, liquid, fire, or heat. Doing so may cause batteries to leak or explode, resulting in personal injury. Battery life varies with usage.

 **EU PRODUCT AND BATTERY DISPOSAL INFORMATION**

**ENGLISH**  
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

**FRANÇAIS**  
Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective) Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique que le produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pourrait porter préjudice à l'environnement et à la santé humaine. Afin de séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable, vous ferez mieux d'apporter ce produit à un point de collecte ou de le ramener à votre fournisseur. Les entreprises doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et les conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

**PORTUGUÊS**  
Eliminação Correta Desta Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos) Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que este não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, preferindo-se no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o seu estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obter informações sobre onde e como forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

**DEUTSCH**  
Korrekter Entsorgung dieses Produkts (Elektronmüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammel-system) Ein Kennzeichen auf dem Produkt und/oder auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen

mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllabgabe zu schaden. Recyclein Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von Stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Lieferungsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

**ESPAÑOL**  
Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de desecho) (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos) La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

**ITALIANO**  
Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici) (Applicable in i paesi dell'Unione Europea e nei paesi europei con raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile, per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti commerciali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.



DANSK  
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedsskadeligheder på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenbrug. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforvarlig genbrug. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
Συνετή διαχείριση αυτού του Προϊόντος (Απορρίψματος Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διαχωριστό σύστημα συλλογής (Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν, δείχνουν ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου της ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν περιβαλλοντικές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, παρακαλείται να το διαχωρίζεται από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώνετε, ώστε να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον πωλητή/ηλεκτικό όπου αγοράσαν αυτό το προϊόν ή με το τοπικό γραφείο της κυβέρνησης, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πωρούν αυτό το στοιχείο για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρησιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνήθιστα απορρίμματα

POLSKI  
Właściwa użycizacja tego produktu (zużytego urządzenia elektrycznego/elektronicznego) (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów)  
To oznaczenie na produkcie lub jego dokumentacji wskazuje, iż po zakończeniu eksploatacji produktu nie należy go wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla środowiska lub ludzkiego zdrowia spowodowanym niekontrolowanym pozrywaniem się odpadów, urządzenie należy oddzielić od innych odpadów i skierować do właściwej użycizacji, promując w ten sposób również racjonalną gospodarkę surowcami wtórnymi. Użytkownicy domowi powinni się skontaktować ze sprzedawcą lub przedstawicielami lokalnych władz w celu uzyskania informacji o miejscu i sposobie przekazania produktu do użycizacji. Użytkownicy biznesowi powinni się skontaktować ze sprzedawcą oraz poszukać niezbędnych informacji w warunkach umowy kupna. Produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami przemysłowymi.

TÜRKÇE  
Bu Ürünün Doğru Bertarafı (Atık Elektrikli ve Elektronik Donatılar) (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir) Ürün ya da belgelerinde görülen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde diğer evsel atıqlarla birlikte bertaraf edilmesini gerektirir belirir. Kontrol dışı atık bertarafı nedeniyle çevreye ya da insan sağlığına gelebilecek zararları önlemek için lütfen bu ürünü diğer atık türlerinden ayrı ve malzeme kaymaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını sorumlu bir şekilde desteklemek üzere geri dönüştürün. Ev kullanıcıları bu ürünü çevreye karşı tehlike oluşturmamak şekilde yerine ve nasıl çöktürceklerini öğrenmek için ürünü addakları perakendeciyə veya yerel resmi makamlara başvurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedakiklerini başvurmalı ve satın aldıkları sözleşmelerin hükümlerine ve koşullarını incelemelidir. Bu ürün, bertaraf için diğer ticari atıqlarla karıştırılmamalıdır.

УКРАЇНСЬКА  
Правилина утилізація продукту (Утилізація відпрацьованого електронного та електричного обладнання) (Застосовується у країнах Європи та інших країнах Європи, де діють системи роздільного збору відходів) Ця позначка на продукті або в супровідній документації означає, що цей продукт після закінчення його експлуатації не можна викидати разом із побутовими відходами. Безконтрольне викидання відходів завдає шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людей, тому цей продукт слід утилізувати окремо від інших відходів, забезпечуючи цим можливість повторного використання матеріалів. Побутові споживачі мають звернутися до продавця цього продукту або до місцевого органу влади і з'ясувати правила безпечної утилізації продукту та місцезнаходження пунктів збору таких відходів. Комерційні користувачі мають звернутися до постачальника і з'ясувати положення та умови договору купівлі-продажу. Цей продукт не можна викидати разом з іншими промисловими відходами.



BATTERY CHARGING INFORMATION  
The power delivered by the charger shall be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 15 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

INFORMATIONS SUR LA CHARGE DE LA BATTERIE  
La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2.5 W minimum requis par l'équipement radio et 15 W maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

INFORMATIONEN ZUM LADEN DER BATTERIE  
Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2.5 Watt, die für die Funkausrüstung erforderlich sind, und höchstens 15 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

INFORMACIÓN SOBRE LA CARGA DE LA BATERIA  
La potencia entregada por el cargador deberá estar entre un mínimo de 2.5 vatios requerido por el equipo de radio y un máximo de 15 vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga.

INFORMAZIONI SULLA RICARICA DELLA BATTERIA  
La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 2.5 Watt richiesto dall'apparecchiatura radio e un massimo di 15 Watt per raggiungere la massima velocità di carica.

INFORMAÇÕES DE CARREGAMENTO DA BATERIA  
A potência fornecida pelo carregador deve estar entre, no mínimo, 2.5 Watts exigidos pelo rádio equipamento e no máximo 15 Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.

OPLYSNINGER OM BATTERILADNING  
Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min. 2.5 Watt, der kræves af radioen udstyr, og max 15 watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

ΠΑΡΟΡΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΗΡΙΑΣ  
Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή θα είναι μεταξύ 2.5 Watt τουλάχιστον που απαιτείται από το ραδιοφωνικό εξοπλισμό και μέγιστο 15 Watt για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA AKUMULATORA  
Moc dostarczana przez ładowarkę powinna wynosić min. 2.5 W wymagane przez sprzęt radiowy i maks. 15 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

PIL SARI BİLGİLERİ  
Şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının ihtiyaç duyduğu en az 2.5 Watt ile maksimum şarj hızına ulaşmak için en fazla 15 Watt arasında olmalıdır.

INFORMAZIONE PER ZARJAD AKUMULYATORA  
Potужність, що постачається зарядним пристроєм, має становити від мінімум 2.5 Вт, необхідного для радіо обладнання та максимум 15 Вт, щоб досягти максимальної швидкості зарядки.

SINGAPORE WIRELESS CERTIFICATION  
Complies with IMDA Standards DA104511

This product complies with Appliance Efficiency Program



UKCA (UK Conformity Assessed)



NOTICE FOR KOREA EMI STATEMENT



R-R-RAZ-RZ01-0525



R-R-RAZ-DGRFG7

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용 (B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



限用物質含有情況標示聲明書  
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                              |                   |                                               |                                        |                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---|
| 設備名稱：無線滑鼠<br>Equipment name: Wireless Mouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 型號 (型式)：RZ01-0525<br>Type designation (Type): RZ01-0525      |                   |                                               |                                        |                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                   |                                               |                                        |                                                |   |
| 單元<br>Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 鉛<br>Lead (Pb) | 汞<br>Mercury (Hg)                                            | 鎘<br>Cadmium (Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent Chromium(Cr <sup>VI</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |   |
| 印刷電路板及其電子組件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —              | ○                                                            | ○                 | ○                                             | ○                                      | ○                                              | ○ |
| 塑膠部件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○              | ○                                                            | ○                 | ○                                             | ○                                      | ○                                              | ○ |
| 金屬部件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○              | ○                                                            | ○                 | ○                                             | ○                                      | ○                                              | ○ |
| 連接線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○              | ○                                                            | ○                 | ○                                             | ○                                      | ○                                              | ○ |
| 墊片,腳墊及其他部件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○              | ○                                                            | ○                 | ○                                             | ○                                      | ○                                              | ○ |
| 備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.<br>備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.<br>備考 3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。<br>Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. |                |                                                              |                   |                                               |                                        |                                                |   |

NCC 警語  
「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

WIRELESS MOUSE [無線滑鼠] MODEL NO. [型號]: R201-0525  
USB WIRELESS TRANSCEIVER [無線接收器] MODEL NO. [型號]: DGRFG7

進口商：  
台灣雷蛇有限公司  
臺北市中山區民生東路3段69, 71號4樓  
電話: +886-2-25714991



「廢電池請回收」

关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明  
中文产品名: 无线鼠标

Model No./型号: R201-0525 [Wireless Mouse / 无线鼠标], DGRFG7 [USB Dongle / USB 接收器]



|                                                                                                                                                                                                                              |                              |       |       |             |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 部件名称<br>Components                                                                                                                                                                                                           | 有害物质<br>Hazardous substances |       |       |             |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                              | 铅(Pb)                        | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 印刷电路板及其电子组件                                                                                                                                                                                                                  | X                            | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 塑胶部件                                                                                                                                                                                                                         | ○                            | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 金属部件                                                                                                                                                                                                                         | ○                            | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 连接线                                                                                                                                                                                                                          | ○                            | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 垫片、脚垫及其他部件                                                                                                                                                                                                                   | ○                            | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。<br>O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。<br>X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。<br>表中标有"X"的所有部件都符合欧盟RoHS法规"关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的2011/65/EU指令"<br>注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。 |                              |       |       |             |           |             |

注意: 用错型号电池更换会有爆炸危险, 务必按照说明处置用完的电池。

中国环保材料内容宣布-仅适用于中国

LEGALESE

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION

©2025 Razer Inc. All rights reserved. Razer, the triple-headed snake logo, Razer logo, "For Gamers. By Gamers.," and "Razer Chroma" logo are trademarks or registered trademarks of Razer Inc. and/or affiliated companies in the United States or other countries. Actual product may differ from pictures. All other trademarks are the property of their respective owners. Warranty not valid outside of product's intended region.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent, or other intellectual property right. The Razer Pro Click V2 Vertical Edition (the "Product") may differ from pictures, whether on

the packaging or otherwise. Razer assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty).

LIMITATION OF LIABILITY

Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the product. In no event shall Razer's liability exceed the retail purchase price of the product.

GENERAL

These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.



FOR GAMERS. BY GAMERS.™



**#GoGreenwithRazer**

©2025 Razer Inc. and affiliated companies. All Rights Reserved.  
[RZ01-0525-APEU-250102MK]