

ONE® FOR ALL QUICK INSTALLATION GUIDE SV9450

- UK** Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type SV9450 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_sv9450
- DE** Hiermit erklärt Universal Electronics BV, dass der Funkanlagestyp SV9450 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.oneforall.com/doc_sv9450
- FR** Le soussigné, Universal Electronics BV, déclare que l'équipement radioélectrique du type SV9450 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.oneforall.com/doc_sv9450
- ES** Por la presente, Universal Electronics BV declara que el tipo de equipo radioeléctrico SV9450 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente http://www.oneforall.com/doc_sv9450
- PT** O(a) abaixo assinado(a) Universal Electronics BV declara que o presente tipo de equipamento de rádio SV9450 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.oneforall.com/doc_sv9450
- IT** Il fabbricante, Universal Electronics BV, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SV9450 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.oneforall.com/doc_sv9450
- NL** Hierbij verklaar ik, Universal Electronics BV, dat het type radioapparatuur SV9450 conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.oneforall.com/doc_sv9450
- DK** Hermed erklærer Universal Electronics BV, at radioudruststyrsen SV9450 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE. EU-overensstemmelseserklæringen fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.oneforall.com/doc_sv9450
- NO** Hermed erklærer Universal Electronics BV, at radioustyrstyrsen SV9450 er i samsvar med direktiv 2014/53/UE. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: http://www.oneforall.com/doc_sv9450
- SE** Härmed försäkrar Universal Electronics BV att denna typ av radioutrustning SV9450 överensstämmer med direktiv 2014/53/UE. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.oneforall.com/doc_sv9450

ENGLISH GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS / SAFETY

UNIVERSAL ELECTRONICS warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of 3 years from the date of original purchase. This product will be repaired or if necessary, replaced free of charge if it has been proven to be defective within the 3 year warranty period. The forwarding costs are on the account of the owner; the costs of returning the product are on the account of UNIVERSAL ELECTRONICS

This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by UNIVERSAL ELECTRONICS, or which result from not mounting the product according to manual instructions. This also applies when the product has been modified / repaired by others than UNIVERSAL ELECTRONICS or if a fault is the result of accident, misuse, abuse, neglect, misconnection, faulty installation, improper maintenance, alteration, modifications, fire, water, lightning, natural disasters, wrong use or carelessness.

To obtain warranty service during the warranty period contact: [...], and please note that we need your original purchase receipt, so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

SAFETY PRECAUTIONS:

- For safety reasons, ensure that the power plug (to mains) is easily accessible (not blocked or covered) so it can be used to disconnect the device.
- Unplug the product if intended for cleaning. Never try to dismantle the product or push any object inside. May cause short circuit or electric shock.
- Clean the product by wiping with dry slightly damp cloth. This may only be dry-dusted.
- Keep a minimum distance of 5 cm around the product for free ventilation.
- Check and ensure that the ventilation is not impeded by covering the openings with items such as newspaper, tablecloth, curtain, etc.
- Do not place near open flame sources, such as litged candles.
- To reduce the risk of fire or electric shocks do not expose this apparatus to rain or moisture, dripping or splashing.
- Use the product only in moderate climates (not in tropical climates). It is not advisable to place the product in direct sunlight or in extreme weather.
- This product is not intended for use by children.

DEUTSCH GARANTIEBEDINGUNGEN UND SICHERHEIT

UNIVERSAL ELECTRONICS garantiert dem Originalkäufer für den Zeitraum von 3 Jahren, ab dem Datum des Originalkaufs, die Material- und Mängelfreiheit dieses Produkts bei üblicher und korrekter Benutzung. Dieses Produkt wird kostenlos repariert oder, falls erforderlich, ersetzt, wenn es sich nachweislich innerhalb der Garantiefrist von 3 Jahren als defekt erweisen hat. Die Versandkosten gehen zu Lasten des Eigentümers, die Kosten für die Rücksendung des Produkts gehen zu Lasten von UNIVERSAL ELECTRONICS. Die Garantiebedingung erstreckt sich geographisch auf alle Staaten, in denen wir dieses Produkt anbieten.

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Fehler ab, die verursacht sind von Produkten oder Leistungen, die nicht von UNIVERSAL ELECTRONICS geliefert wurden, oder die daraus resultieren, dass das Produkt nicht gemäß der Bedienungsanweisungen montiert wurde. Dies gilt auch, wenn das Produkt von anderen als UNIVERSAL ELECTRONICS modifiziert / repariert wurde, oder wenn ein Defekt die Folge eines Unfalls, Missbrauchs, falscher Benutzung, Fahrlässigkeit, falscher Anwendung, falscher Installation, unsachgemäßer Wartung, Änderung, Feuer, Wasser, Blitzschlag, Naturkatastrophen oder Unachtsamkeit ist.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie uns für den Erhalt der Garantieerklärung während der Garantiefrist Ihre Originalaufkantung vorlegen müssen, damit wir Ihren Anspruch auf die Leistung überprüfen können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck gekauft haben, der mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängt, beachten Sie bitte, dass Ihnen möglicherweise gesetzliche Rechte als Verbraucher zustehen, die den Verkauf der Verbrauchsgüter betreffen. Die Garantie beeinflusst diese Rechte nicht. Wenn Sie diese Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie bitte www.oneforall.com

SICHERHEIT:

- Aus Sicherheitsgründen muss der Netzstecker (am Stromnetz) leicht zugänglich sein (nicht blockiert oder verdeckt), damit das Gerät abgeschaltet werden kann.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Versuchen Sie niemals, das Produkt zu demontieren oder irgendwelche Gegenstände in das Gerät zu stecken. Dies kann einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen.
- Reinigen Sie das Produkt, indem Sie es mit einem trockenen bzw. nur leicht benetzten Tuch abwischen. Dieses Produkt darf nur trocken gereinigt werden.
- Benutzen Sie das Gerät, das rings um das Gerät zur Sicherstellung einer ausreichenden Lüftung mindestens 5 cm freier Raum bleibt.
- Bitte achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Gegenstände wie z. B. Zettungen, Tischtücher, Vorhänge usw. verdeckt sind.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie z. B. brennende Kerzen auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen und Feuchtigkeit, Tropfen und Spritzern aus – es besteht Brand- und Stromschlagsgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät alsovermeid in feuchten Räumen, in denen es die Funktionsergebnisse d' un accident, d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une mauvaise manipulation, d'une application incorrecte, d'une installation incorrecte, d'une maintenance inadéquate, d'une alteration, de modifications, de dommages provoqués par le feu, par une eau, par un éclair, par une catastrophe naturelle, par une utilisation inadéquate ou par une absence d'entretien.

FRANÇAIS CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE/ LA SÉCURITÉ

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantit à l'acheteur initial que ce produit, dans des conditions normales et correctes d'utilisation, sera dépourvu de dysfonctionnement matériel et de vice de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat originale du produit. Si, pendant cette période de garantie de 3 ans, il devait s'avérer que le produit était défectueux, ce produit sera réparé ou, si nécessaire, remplacé gratuitement. Les frais d'expédition seront à la charge du propriétaire; les frais de réception seront à la charge de UNIVERSAL ELECTRONICS.

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les dysfonctionnements provoqués par des produits ou par des services non fournis par UNIVERSAL ELECTRONICS, ou résultant d'un montage non conforme du produit à ce qui est indiqué dans le manuel d'instructions. Cette règle s'applique également si le produit a été réparé et / ou modifié par d'autres que UNIVERSAL ELECTRONICS ou si le dysfonctionnement résulte d'un accident, d'une utilisation incorrecte, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une mauvaise manipulation, d'une application incorrecte, d'une installation incorrecte, d'une maintenance inadéquate, d'une alteration, de modifications, de dommages provoqués par le feu, par une eau, par un éclair, par une catastrophe naturelle, par une utilisation inadéquate ou par une absence d'entretien.

Pour être en mesure d'obtenir le service de garantie pendant la période de garantie contactez UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com, et veuillez noter qu'il nous faut votre bon d'achat (facture) original afin que nous puissions établir si vous pouvez effectivement bénéficier du service de la garantie. Si vous avez acheté

ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

LA SÉCURITÉ:

- Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que la fiche d'alimentation électrique (secteur) est facilement accessible (qu'elle n'est pas bloquée ou couverte) afin que vous puissiez l'utiliser comme dispositif de déconnection.
- Débranchez le produit avant de procéder au nettoyage. N'essayez jamais de démonter le produit ou de pousser un objet à l'intérieur. Sinon, vous risqueriez de provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
- Nettoyez le produit en l'essuyant avec un chiffon sec et doux qui ne peluche pas, légèrement humide.
- Vérifiez qu'il existe une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Vérifiez que la ventilation n'est pas empêchée par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. qui obstruent les ouvertures de ventilation.
- Ne placez pas des sources de flammes nues telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution n'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à un égouttement ou à des éclaboussures.
- Utilisez l'appareil seulement sous un climat tempéré (pas sous un climat tropical).
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.

ESPAÑOL TÉRMINOS DE LA GARANTÍA/ SEGURIDAD

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 3 años desde la fecha del tique o factura de compra, o del albarán si la entrega es posterior, y en caso de que siempre y cuando se utilice de un modo normal y correcto. El producto será reparado o reemplazado en caso necesario gratuitamente si se demuestra que era defectuoso dentro del periodo de garantía de 3 años. El coste de remitiir el producto será a cargo del propietario; el coste de devolución la devolución será a cargo de UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL.

Si el comprador no es el titular de consumidor, haciendo adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, esta garantía no afectará los derechos que el comprador pueda tener de acuerdo a la legislación de protección de los consumidores de su país. Esta garantía no afectará los derechos que el comprador no cubre daños ni pérdidas causados por productos o servicios no suministrados por UNIVERSAL ELECTRONICS / Co que hayan sido recibidos o no tener el producto de acuerdo con las instrucciones del manual. Esto se aplica igualmente a los casos en que el producto haya sido modificado / reparado por terceros no pertenecientes a UNIVERSAL ELECTRONICS o en caso de que el fallo sea resultado de accidente, mal uso, abuso, negligencia, manejo o empleo incorrectos, instalación deficiente, mantenimiento inapropiado, alteración, modificaciones, incendio, acción de agua, rayo, desastres naturales, uso inapropiado o descuido.

Para acceder al servicio de garantía durante el periodo de garantía, tenga por favor en cuenta que necesitamos su recibo de compra original para poder establecer su derecho al servicio. Para acceder al servicio de garantía, póngase en contacto con el distribuidor del que haya adquirido el producto o con el servicio de atención al cliente de UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com

SEGURIDAD:

- Por razones de seguridad, asegúrese de que se puede acceder fácilmente al enchufe que está conectado a la red eléctrica. Es decir, no debe estar cubierto ni bloqueado, de modo que se pueda utilizar como dispositivo de desconexión.
- Desconecte el dispositivo antes de limpiarlo. No intente nunca desmontar el dispositivo ni introducir ningún objeto en su interior, podría provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- Limpie la superficie del dispositivo con un trapo ligeramente húmedo. Sólo debe quitarlo el polvo.
- Asegúrese de dejar una distancia mínima de 5 cm alrededor del aparato para que disipate de una permita la ventilación.
- Asegúrese de que la ventilación no se vea impedida cubriendo los orificios de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Nunca coloque sobre el aparato objetos como llama expuesta (velas encendidas etc.).
- Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia, la humedad, goteos o salpicaduras.
- Utilice el aparato únicamente en climas moderados (no en climas tropicales).
- Este producto no ha sido diseñado para ser usado por niños.

PORTUGUÊS TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

A UNIVERSAL ELECTRONICS INC. / ONE FOR ALL garante ao cliente a proteção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 3 anos a partir da data do mesmo produto. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovado qualquer avaria dentro do período de 3 anos e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Os gastos referentes ao envio/factura por conta dos proprietários; os gastos de reenvio recairão sobre a UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL.

A presente garantia não contempla danos ou falhas causados por produtos ou serviços que não forem fornecidos ou prestados pela UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, assim como danos resultantes de uma montagem do produto que não esteja em conformidade com o manual de instruções. O mesmo se aplica nos casos em que o produto tiver sido modificado / reparado por outros que não a UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ou se determinado falho a consequência de acidentes, uso indevido, abuso, negligência, manuseamento improprio, aplicação indevida, instalação incorrecta, manutenção impropria, alterações, modificações, incêndio, água, relâmpagos, catástrofes naturais, mau uso ou descuido.

Para poder usufruir da assistência gratuita durante o período de garantia, tenha em conta que necessitamos do comprovativo de compra, para que possamos autorizá-lo a dispor do nosso serviço de assistência. Se você comprar este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor, tenha em conta que você pode ter direitos legais baseados na sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afeta esses direitos.

- Por motivos de segurança, certifique-se de que a ficha de alimentação (ficha de ligação à corrente eléctrica) se encontra facilmente acessível (não está bloqueada ou tapada), de forma a que possa ser utilizada para desligar o dispositivo.
- Por favor certifique-se de que existe uma distância mínima de 5 cm à volta do aparelho para ventilação suficiente.
- Por favor certifique-se de que a ventilação não está obstruída pela cobertura dos orifícios de ventilação com itens como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- Não coloque sobre o aparelho objetos como chama exposta (velas acesas, etc. semelhantes).
- Para reduzir o risco de incêndio ou choques eléctricos não exponha este aparelho a chuva ou humidade, gotejamento ou salpicos.
- Utilize o aparelho apenas em climas moderados (não em climas tropicais).

ITALIANO TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA/ SICUREZZA

UNIVERSAL ELECTRONICS garantisce all'acquirente originale che questo prodotto sarà privo di difetti di materiale e di realizzazione se sottoposto ad un utilizzo normale e corretto per un periodo 3 anni dalla data del primo acquisto. Questo prodotto sarà riparato o, se necessario, sostituito senza alcun addobito se verrà dimostrato essere difettoso entro il periodo di garanzia 3 anni. I costi di spedizione sono a carico del possessore; i costi di restituzione del prodotto sono a carico della UNIVERSAL ELECTRONICS.

Questa garanzia non copre danni o guasti causati da altri prodotti o servizi non forniti dalla UNIVERSAL ELECTRONICS, o conseguenti ad un montaggio del prodotto non conforme a quanto descritto nel manuale d'istruzioni. Questo vale anche se il prodotto è stato modificato / riparato da altre parti diverse da UNIVERSAL ELECTRONICS, o se un guasto risulta essere conseguenza di incendio, uso scorretto, abuso, negligenza, maneggiamento scorretto, utilizzo scorretto, installazione errata, manutenzione impropria, alterazione, modifiche, incendio, acqua, fulmine, disastri naturali, uso sbagliato o incuria.

Per ottenere l'assistenza in garanzia durante il periodo coperto da garanzia contattare UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com. È necessario esibire la ricevuta d'acquisto originale, in modo tale da confermare il proprio diritto al servizio. Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.

SICUREZZA:

- Per motivi di sicurezza, verificare che la spina elettrica (collegata alla presa) sia facilmente accessibile (non bloccata né coperta), in modo da poter essere utilizzata come dispositivo di disconnessione.
- Scollegare il prodotto se previsto per la pulizia. Non tentare mai di smontare il prodotto o spingere oggetti all'interno. Può provocare cortocircuiti o scosse elettriche.
- Pulire il prodotto strofinandolo con un panno asciutto leggermente umido. Questo può essere solo spolverato a secco.
- Provvedere ad una sufficiente ventilazione garantendo una distanza minima di 5 cm intorno all'apparecchio.
- Garantire che la ventilazione non sia impedita dalla copertura delle aperture che la consentono con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme, come candele, ecc.
- Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità, all'aazione di gocce o spruzzi.
- Utilizzare l'apparecchio solo con climi moderati (non in climi tropicali).
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini.

NEDERLANDS ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN EN VEILIGHEID

UNIVERSAL ELECTRONICS garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product bij normaal en correct gebruik vrij zal zijn van materiaal- en fabricage fouten, gedurende een periode van 3 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Dit product zal kosteloos worden gerepareerd of indien nodig vervangen worden, wanneer het binnen de garantieperiode van 3 jaar defect blijkt te zijn. De kosten voor het optuimen van het product zijn voor rekening van de eigenaar; de kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van UNIVERSAL ELECTRONICS.

Deze garantie dekt geen schade of storingen veroorzaakt door producten of diensten die niet door UNIVERSAL ELECTRONICS zijn geleverd, of die een gevolg zijn van het installeren van het product op andere wijze dan in de handleiding is voorgeschreven. Dit is ook van toepassing indien het product is gemodificeerd / gerepareerd door anderen dan UNIVERSAL ELECTRONICS of indien een defect het gevolg is van een ongeluk, misbruik, onjuiste behandeling, vervaarzing, vervaarzing, onjuiste toepassing, foutieve installatie, onjuist onderhoud, wijziging, modificaties, brand, water, bliksemslag, natuurrampen, verkeerd gebruik of slordigheid.

Om voor bovenstaande garantie in aanmerking te komen dient u een origineel aankoopbewijs te overleggen en contact op te nemen met uw distributeur of met de klantenservice van UNIVERSAL ELECTRONICS: www.oneforall.com. Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden anders dan in uitvoering van uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebrek kunt maken van het consumententrecht, ten aanzien van consumentgoederen, onder uw nationale wetgeving valt. Deze garantie heeft geen invloed op die rechten.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:

- Ter veiligheidshehalve voor dat de stekker (op het stroomnet) goed toegankelijk is (niet geblokkeerd of bedekt), zodat u hiermee het apparaat uit het stroomnet kunt trekken.
- Wanneer het product gereinigd moet worden, moet eerst de stekker uit het stopcontact getrokken worden. Probeer nooit het product te demontieren of het voerwerk naar binnen te duwen. Het is niet toegestaan de afdekking van de ventilatieopeningen te verwijderen.
- Reinig het product door het af te vegen met een droge, licht vochtige doek. Dit mag alleen droog worden afgesuft.
- Gebruik voor een minimale ruimte van 5 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Plaats geen open vlammen zoals kaarsen bij het apparaat.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of water, druppels of spetteren, om de kans op brand of elektrische schokken te verminderen.
- Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat (niet in een tropisch klimaat).
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.

DANSK GARANTIBESTEMMELSER OG BETINGELSER

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode på 3 år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på 3 år. Forsendelsesomkostninger er for ejers regning; omkostninger i forbindelse med returforsendelse af produktet betales af UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL.

Denne garanti dækker ikke beskadigelse eller fejl, der skyldes produkter eller tjenesteydere, der ikke er blevet leveret af UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, eller som er resultatet af, at produktet ikke er blevet monteret i henhold til instruktionerne i vejledningen. Dette gælder også, hvis produktet er blevet ændret / repareret af andre end UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, eller hvis det fejlskyldes ulykke, forkebr brug, misbrug, forsømmelse, forkert håndtering, fejlagtig brug, forkert installation, ukorrekt vedligeholdelse, ændring, modifikationer, brand, vand, lyn, naturkatastrofer, forkert brug eller skadesårsag.

Hvis, De vil gøre krav på garantien i garantiperioden, skal vi have Deres originale købsnota, når vi kan verificere Deres krav på garantien. Hvis De har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller brønde så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

- Ad sikkerhedsensyn skal du sikre, at der er fri adgang (ikke blokeret eller tildekket) til strømkontakt (til stikkontakten), så det kan bruges til at afbryde energien.
- Der skal være en minimal afstand på 5 cm omkring apparatet, så der er tilstrækkelig ventilation.
- Varg for at ventilationen ikke hindres ved at dække ventilationsåbningerne med ting som f.eks. aviser, duke, tæpper e.l.
- Sæt ikke åbne flammekilder som f.eks. tændstænder på apparatet.
- Brug ikke apparatet for dryppende eller sprøjtende regen eller fukt, da det indeholder risiko for brand eller elektrisk stød.
- Brug kun apparatet i moderate klimaer (ikke i tropiske klimaer).

NORSK GARANTIBETINGELSER OG VILKÅR

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 3 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg at være defekt innen 3 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, frakttilleggene er for eierens regning; kostnadene for returtransport av produktet bæres av UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL.

Denne garantien dekker ikke skader eller feil som skyldes produkter eller tjenester som ikke leveres av UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, eller som skyldes at produktet ikke er montert i henhold til instruksjonene. Dette gjelder også om produktet er modifisert/repasert av andre enn UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, eller hvis en feil skyldes ulykke, utilitlig bruk, misbruk, forsømmelse, feil behandling, gal bruk, feil installasjon, utilitlig vedlikehold, forandring, modifisering, brand, vann, lynnedslag, naturkatastrofer, bruk eller skadesårsaker.

For å få service under garantien, gjør vi oppmerksom på at vi trenger den originale kjøpskvitteringen for å kunne fastslå tidspunkt til service. Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller brønde så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukerverer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

- Av sikkerhetsgrunner må du kontrollere at støpselet (til strømkontaktet) er lett tilgjengelig (ikke blokkert eller tildekket), slik at det kan brukes som frakoblingsenheten.
- Pass på at det er en avstand på minst 5 cm rundt apparatet for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
- Pass på at ventilasjonen ikke hindres ved at ventilasjonsåpningene dekke av gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.
- Ikke sett levende lys, slik som tænde stearinlys, på apparatet.
- For å redusere faren for elektrisk stak, må apparatet ikke settes for regn eller fukt, drypp eller sprut.
- Apparatet må bare brukes i et temperert klima (ikke i tropisk klima).

SVERIGE GARANTIREGLER OCH VILLKOR

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL lämnar till köparen 3 års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri även under material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning finns det ingen skada mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Kostnaderna för försändning tillkommer ägaren och returtransportkostnaderna tillkommer UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL.

Den här garantin täcker inte skador eller fel som orsakas av produkter eller tjänster som inte levereras av UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, eller som orsakas av att produkten inte monterats enligt bruksanvisningen. Detta gäller även om produktet modifieras/repaseras av andra än UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL eller om felet uppstår på grund av olycka, missbruk, vårdslöshet, felaktig hantering, felaktigt tillämpande, felaktigt installation, felaktigt underhåll, ändring, modifieringar, brand, vatten, blånadsslag, naturkatastrofer, felaktigt användande eller vårdslöshet.

För att få rätt till garantiserivnet under garanti perioden måste originalinköpsbiljetten kunna uppvisas. Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är beskädd till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Den här garantin påverkar inte dessa rättigheter.

- Av säkerhetsskäl ser du till att strömkontakten (till elnätet) är lättillgänglig (inte blockerad eller övertäckt), så att den kan användas till att koppla från enheten.
- Av tillräcklig ventilation måste man lämna minst 5 cm's utrymme runt apparaten.
- Se till att ventilationen inte hindras. Täck inte för ventilationsöppningarna med tdingar, dukar, gardiner etc.
- Placera inga öppna lågor, exempelvis tända stearinlys, på apparaten.
- För att minska risken för el-stöt är för apparaten inte utsattas för regn eller fukt, dropp eller stänk.
- Använd endast apparaten i tempererade klimatzoner (inte i tropiska klimat).

SLOVENSKI TUKAJUPOVEDI

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL jamnata tovrten alprvnaizellu ostajale materiala i la valmistaustvoja kosvean takuun 3 vuodeksi alprvnaizest ostopavistat, edeljtayten taku tuotetta kajrtayten oikoen ja normaalilla tavalla. Tuote korjataan tai vaihdetaan tarvittaessa toiseen maksutta, jos sinä ilmeeneä 3 vuoden takuuaikaan kuluessa. Ostajalta maksa tuoteen lähtetäminen takuuaikasta.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL vastaa tuotteen palautuskuluista. Takuu ei kata vahinkoja tai vikkoja, jos niitä aiheuttaneet tuotteen tai palvelun on toimittanut joku muu kuin Universal Electronics. Tämä ei koske vahinkoja tai vikoja, jotka johtuvat muusta kuin tuotteen tai palvelun virheestä. Takuu ei myöskään päde, jos joku muu kuin Universal Electronics / ONE FOR ALL on muuttanut tai korjannut tuotetta tai jos se on seurasta olemattomuudesta, väärinkäytöstä, epäasianmukaisesta käytöstä, lämmitysohjasta, kovakärsästä käsittelystä, käytöstä väärään tarkoitukseen, virheellisesti asennuksesta, virheellisesti kunnossapidosta, muutoista tekemisestä tuotteen, veden, vedestä, salamasta, luonnonmullistuksista, käyttövirtteenä tai huoltamattomuudesta.

Takuumuutteen saaminen takuuaikana edellyttää alkupeäisen ostokuitin esittämistä, jota oikeus palveluun voidaan todeta. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saataa olla oikeuksia, jotka perustuvat omiin maasi kansalliseen kuluttajainfoitukseen koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

- Varmista turvallisuussyistä, että (piirustuksen mukaisesti) sähköpistoke on helposti käden ulottuvilla (ei esineiden takana tai peitettynä), jotta sen avulla voi katkaista virran laitteesta.
- Varmista, että laitteen ympärille jää 5 cm vaparaa tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Varmista, että ilmanvaihtaukkojen edessä ei ole sanelmaalehtia, pöytälamppia, vehoja tai muita esineitä, jotka hättävät ilmanvaihtoa.
- Älä aseta laitteen päälle kynttiliä tai muita avotulen lähteitä.
- Päle- ja sähköiset laitteet eivät saa olla suoraan lämpöä, lämpöä ja suoraan lämpöä sekä tippu- ja roiskevedellä.
- Käytä laitetta vain laukeilla laimastuvyyhkeillä, ei tippokissa.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ ONE FOR ALL jamnata tovrten alprvnaizellu ostajale materiala i la valmistaustvoja kosvean takuun 3 vuodeksi alprvnaizest ostopavistat, edeljtayten taku tuotetta kajrtayten oikoen ja normaalilla tavalla. Tuote korjataan tai vaihdetaan tarvittaessa toiseen maksutta, jos sinä ilmeeneä 3 vuoden takuuaikaan kuluessa. Ostajalta maksa tuoteen lähtetäminen takuuaikasta.

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL vastaa tuotteen palautuskuluista. Takuu ei kata vahinkoja tai vikoja, jos niitä aiheuttaneet tuotteen tai palvelun on toimittanut joku muu kuin Universal Electronics. Tämä ei koske vahinkoja tai vikoja, jotka johtuvat muusta kuin tuotteen tai palvelun virheestä. Takuu ei myöskään päde, jos joku muu kuin Universal Electronics / ONE FOR ALL on muuttanut tai korjannut tuotetta tai jos se on seurasta olemattomuudesta, väärinkäytöstä, epäasianmukaisesta käytöstä, lämmitysohjasta, kovakärsästä käsittelystä, käytöstä väärään tarkoitukseen, virheellisesti asennuksesta, virheellisesti kunnossapidosta, muutoista tekemisestä tuotteen, veden, vedestä, salamasta, luonnonmullistuksista, käyttövirtteenä tai huoltamattomuudesta.

- Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας (ανάσχετο με παροχή τροφοδοσίας), ώστε να είναι δυνατή η απόσχιση της συσκευής.
- Φροντίστε να υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση 5 cm γύρω από το συσκευή για επαρκή εξαερισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός δεν εμποδίζεται από αντικείμενα που αποκλείουν τη ελεύθερη του εξαερισμού όπως: εφημερίδες, τραπέζιμπαλά, κουρτίνες, κτλ.
- Μην τοποθετείτε πάνω στο συσκευή αντικείμενα που αποκλείουν την ελεύθερη του εξαερισμού.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, ή σε σταγόνες ή πτώσιμα υγρών.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ήπια κλίματα (όχι σε τροπικά κλίματα).

РУССКИЙ ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ

"UNIVERSAL ELECTRONICS INC." / ONE FOR ALL на издании "УНИВЕРСАЛЬСКИЙ" гарантирует первому покупателю, что этот продукт не будет содержать дефектов в материалах и отдельные при обычном и правильном использовании в течение 1 (одного) года с даты начальной покупки. Этот продукт будет бесплатно заменен, если обнаружатся дефекты в материалах или в работе в течение 3 (трех) лет с даты первоначальной покупки. Эта гарантия не распространяется на повреждения, вызванные переносом, изменением питания, поломками или повреждением корпуса или любое другое использование, использование в качестве изделия. Любое дополнительное заявление, отличное от указанного выше, исключается. Обратите внимание на то, что нам необходимо канитация о покупке в том, чтобы мы могли решить вопрос о возможности обслуживания. В том случае, если вы приобрели данный продукт с намерением, связанным с вашим бизнесом, профессиональным потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальные разрешения от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.


- В целях безопасности убедитесь, что электросеть (а электросеть) легкодоступна (не заблокирована и не накрыта), чтобы она могла быть легко отключена.
- Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо установить устройство на расстоянии как минимум 5 см от окружающих предметов.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрывают такими предметами как газеты, картины, занавески и др.
- Не покрывайте вентиляционные отверстия никакими предметами, такими как, например, журналы, шторы и т.д.
- Во избежание риска возгорания или электрошока не подвергать прибор воздействию влаги, высокой влажности, избегать попадания капель или брызг.
- Используйте устройство только в условиях умеренного климата (не используйте устройство в условиях тропического климата).

TÜRKÇE GARANTİ

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bir üirinin, satışı amaçları dışında itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımla malzeme ve işçilik hataları (güvenlikçi garanti kapsamı dışındadır). Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalar olduğıu tespit edildiğinde bu üirün onarılacak ya da gerekçesiz değiştirilecektir. Üirinin giderilmesi masraflı, üirinin sabitleme, geri gönderilmesi masraflı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir.

Bu garanti Universal Electronics / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan üirler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da üirinin, klavuzdaki talimatlarla uygun olarak monte edilmeinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durum, aynı zamanda üirün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmali, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, dşgünüm bakım, değişiklik, üirün izlenmesi oyma, yanma, su, yıldırım çarpması, dogal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir.

Garanti



Power adapter UK
Model: HS0501000B
Input voltage: 100-240 V
Input AC frequency: 50/60 Hz
Output voltage: 5.0 VDC
Output current: 1.0A
Output power: 5.0W
Average active efficiency: 74.48 %
No-load power consumption: 0.059W

☐ Class II equipment. Adapter enclosure is double insulated. Risk of electric shock, do NOT open !

Power adapter EU
Model: HS0501000V
Input voltage: 100-240 V
Input AC frequency: 50/60 Hz
Output voltage: 5.0 VDC
Output current: 1.0A
Output power: 5.0W
Average active efficiency: 74.48 %
No-load power consumption: 0.059W

☐ Class II equipment. Adapter enclosure is double insulated. Risk of electric shock, do NOT open !

GB Frequency range
DE Frequenzbereich
FR Gamme de fréquences
IT Gamma di frequenza
ES Gama de frecuencia
UHF : 470-694 MHz
VHF : 174-230 MHz

GB: To completely remove power from the antenna, disconnect the power adaptor from the power socket.


DE: Um die Antenne vollständig von der Stromversorgung zu trennen, entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

FR: Pour couper complètement l'alimentation de votre antenne, veuillez débrancher le câble alimenté secteur de la prise d'alimentation.


IT: Per rimuovere completamente l'alimentazione dall'antenna, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.

ES: Para extraer completamente la alimentación de la antena, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.


1 START




2



3



4 FIND LOCAL TRANSMITTER



GB: Point your antenna in the direction of the nearest transmitter for best reception and most channels possible. For closest transmitter, check www.ofa.com/antenna or look at roof aerials in your local areas. Or download the FREE OFA Assistant App.

DE: Richten Sie Ihre Antenne in Richtung des nächstgelegenen Senders, um den besten Empfang und die meisten Kanäle zu empfangen. Den nächstgelegenen Sender finden Sie unter www.ofa.com/antenna. Oder laden Sie die KOSTENLOSE OFA Assistant App herunter.

FR: Pointez votre antenne dans la direction de l'émetteur le plus proche pour une meilleure réception et la plupart des canaux possibles. Pour connaître l'émetteur le plus proche, consultez le site www.ofa.com/antenna ou regardez les antennes de toit dans votre région. Ou téléchargez l'application gratuite OFA Assistant.

IT: Puntare l'antenna nella direzione del trasmettitore più vicino per una migliore ricezione e più canali possibili. Per i trasmettitori vicini si prega di controllare: www.ofa.com/antenna. Oppure scarica l'app GRATUITA OFA Assistant.

ES: Dirija su antena en dirección del transmisor mas cercano para la mejor recepción y así captar la mayor parte de canales posibles. Para verif car donde esta el transmisor mas cercano por favor vea: www.ofa.com/antenna. O descargue la aplicación OFA Assistant GRATIS.



Download the FREE antenna setup App




www.oneforall.com/assistantapp



5 POSITION THE ANTENNA



6 FIND CHANNELS



GB: For detailed instructions on how to perform a channel scan, please see the manual provided with your TV.


DE: Ausführliche Anweisungen zum Durchführen eines Kanalscans finden Sie im Handbuch Ihres Fernsehgeräts.

FR: Pour obtenir des instructions détaillées sur la manière d'effectuer une recherche de chaînes, veuillez consulter le manuel fourni avec votre téléviseur.

IT: Per istruzioni dettagliate su come eseguire una ricerca dei canali, consultare il manuale fornito con il televisore.

ES: Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo realizar una búsqueda de canales, consulte el manual que se proporciona con su televisor.

7 FINE TUNING



GB: For better signal strength and/or quality, try different locations, by moving it near a window and/or rotate it at current position.

DE: Für eine bessere Signalstärke und / oder Qualität, versuchen verschiedene Orte, durch die Antenne näher an einem Fenster zu bewegen und / oder an der aktuellen Position zu drehen.

FR: Pour une meilleure force et / ou qualité du signal, essayez un emplacement différent, en le déplaçant près d'une fenêtre et / ou en le faisant pivoter à sa position actuelle.

IT: Per una migliore potenza e / o qualità del segnale, prova a posizione diversa, spostandolo vicino a una finestra e / o ruotandolo nella posizione corrente.

ES: Para obtener una mejor intensidad y / o calidad de la señal, pruebe un ubicación diferente, moviéndolo cerca de una ventana y / o girelo en la posición actual.



GB: Once the antenna is adjusted for the best signal and quality carry out ANOTHER full autotune to make sure no channels were missed.

DE: Sobald die Antenne auf das beste Signal und die beste Qualität eingestellt ist, führen Sie eine weitere vollständige automatische Abstimmung durch, um sicherzustellen, dass keine Kanäle übersehen wurden.

FR: Une fois que l'antenne est ajustée pour obtenir le meilleur signal et la meilleure qualité, effectuez UN AUTRE autorégulation complet pour vous assurer qu'aucune chaîne n'a été manquée.

IT: Quando l'antenna è regolata per il miglior segnale e qualità, eseguire UN'ALTRA sintonizzazione automatica completa per assicurarsi che nessun canale sia stato perso.

ES: Cuando la antena esté ajustada para obtener la mejor señal y calidad, realice OTRA sintonización automática completa para asegurarse de que no se pierda ningún canal.

8 ! SAFETY - FINISH

GB: Safety always comes first! Follow these important safety rules: Ensure that the line is properly grounded. Make sure there is another person present (on the ground) while installing the antenna. Though you need to install outdoor antennas on the rooftop, try to perform as many steps you can on the ground, which includes assembling the antenna or gathering all tools. Be careful about the power lines. Maintain at least a distance of 6 meters when installing the TV antenna to reduce the risks of injury or dangerous accident. Do not install your TV antenna on a rainy, foggy, snowy or windy day. Inclement weather and high wind can result in complications, injury or life-threatening accidents. If the antenna falls and makes contact with the power line, DO NOT attempt to remove it by yourself! Call an expert such as your neighborhood power company for help. If you don't know what you're doing, seek the help of a professional.

DE: Sicherheit steht immer an erster Stelle! Befolgen Sie diese wichtigen Sicherheitsregeln: Vergewissern Sie sich, dass die Leitung ordnungsgemäß geerdet ist. Stellen Sie sicher, dass eine weitere Person (am Boden) während der Installation anwesend ist. Obwohl die Außenantenne auf dem Dach installiert wird, versuchen Sie bitte so viele Schritte wie möglich am Boden auszuführen, einschließlich des Zusammenbaus der Antenne oder des Sammelns aller Werkzeuge. Seien Sie vorsichtig mit den Stromleitungen. Bewahren Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 6 Metern, um das Risiko von Verletzungen oder gefährlichen Unfällen zu minimieren. Installieren Sie Ihre TV-Antenne nicht an einem regnerischen, nebligen, schneereichen oder windigen Tag. Schlechtes Wetter und starker Wind können zu Komplikationen, Verletzungen oder lebensbedrohlichen Unfällen führen. Falls die Antenne herunterfällt und die Stromleitung berührt, entfernen Sie diese NICHT selbst. Rufen Sie einen Experten wie z.B. Ihre lokale, zuständige Energieversorgung an. Wenn Sie nicht wissen, was zu tun ist, wenden Sie sich an einen Fachmann.

FR: La sécurité passe toujours en premier! Suivez ces règles de sécurité importantes: Assurez-vous que la ligne est correctement branchée à la prise terre. Assurez-vous qu'une autre personne est présente (au sol) lors de l'installation de l'antenne. Bien que vous ayez besoin d'installer des antennes extérieures sur le toit, essayez d'effectuer le plus de étapes possible au sol, ce qui inclut l'assemblage de l'antenne ou la collecte de tous les instruments. Faites attention aux lignes électriques. Maintenez une distance d'au moins 6 mètres lors de l'installation de l'antenne TV pour réduire les risques de blessures ou d'accident dangereux.

IT: La sicurezza viene sempre prima di tutto! Segui queste importanti regole di sicurezza: Assicurarsi che la rete di alimentazione sia correttamente abbinata a una corretta messa a terra. Assicurarsi che sia presente un'altra persona (al suolo) durante l'installazione dell'antenna. Sebbene sia necessario installare antenne esterne sul tetto, provare a eseguire il maggior numero di passaggi possibili a terra, incluso il montaggio dell'antenna o la raccolta di tutti gli strumenti. Fai attenzione alle linee elettriche. Mantenere una distanza di almeno 6 metri durante l'installazione dell'antenna TV per ridurre i rischi di lesioni o incidenti pericolosi. Non installare l'antenna TV in una giornata piovosa, nebbiosa, nevosa o ventosa. Intemperie e vento forte possono causare complicazioni, lesioni o incidenti mortali. Se l'antenna cade e viene a contatto con la rete di alimentazione, NON tentare di rimuoverla da soli. Chiama un esperto come la tua compagnia elettrica di quartiere per chiedere aiuto. Se non sai cosa stai facendo, cerca l'aiuto di un professionista.

ES: ¡La seguridad es lo primero! Sigas estas importantes reglas de seguridad: Asegúrese de que la instalación eléctrica esté dotada de una adecuada toma de tierra. Asegúrese de que haya otra persona con usted (en el suelo) mientras usted instala la antena. Aunque la antena exterior debe montarse en el tejado, trate de realizar todo lo que sea posible en el suelo, incluyendo el montaje de la antena y el acopio de herramientas. Tenga mucho cuidado con el tendido eléctrico. Mantenga al menos una distancia de 6 metros con el mismo cuando esté instalando la antena para reducir el riesgo de lesión o un peligroso accidente. No instale su antena de televisión en un día lluvioso, con nieve o viento. Las incidencias del tiempo y los vientos de gran velocidad pueden resultar en complicaciones, lesiones o peligro de muerte. Si la antena se cae y entra en contacto con el tendido eléctrico, NO INTENTE recuperarla usted mismo! Pida ayuda a un experto, como por ejemplo la compañía eléctrica de su vecindario. Si no sabe cómo hacerlo, busque la ayuda de un profesional.

GB: Safety always comes first! Follow these important safety rules: Ensure that the line is properly grounded. Make sure there is another person present (on the ground) while installing the antenna. Though you need to install outdoor antennas on the rooftop, try to perform as many steps you can on the ground, which includes assembling the antenna or gathering all tools. Be careful about the power lines. Maintain at least a distance of 6 meters when installing the TV antenna to reduce the risks of injury or dangerous accident. Do not install your TV antenna on a rainy, foggy, snowy or windy day. Inclement weather and high wind can result in complications, injury or life-threatening accidents. If the antenna falls and makes contact with the power line, DO NOT attempt to remove it by yourself! Call an expert such as your neighborhood power company for help. If you don't know what you're doing, seek the help of a professional.

DE: Sicherheit steht immer an erster Stelle! Befolgen Sie diese wichtigen Sicherheitsregeln: Vergewissern Sie sich, dass die Leitung ordnungsgemäß geerdet ist. Stellen Sie sicher, dass eine weitere Person (am Boden) während der Installation anwesend ist. Obwohl die Außenantenne auf dem Dach installiert wird, versuchen Sie bitte so viele Schritte wie möglich am Boden auszuführen, einschließlich des Zusammenbaus der Antenne oder des Sammelns aller Werkzeuge. Seien Sie vorsichtig mit den Stromleitungen. Bewahren Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 6 Metern, um das Risiko von Verletzungen oder gefährlichen Unfällen zu minimieren. Installieren Sie Ihre TV-Antenne nicht an einem regnerischen, nebligen, schneereichen oder windigen Tag. Schlechtes Wetter und starker Wind können zu Komplikationen, Verletzungen oder lebensbedrohlichen Unfällen führen. Falls die Antenne herunterfällt und die Stromleitung berührt, entfernen Sie diese NICHT selbst. Rufen Sie einen Experten wie z.B. Ihre lokale, zuständige Energieversorgung an. Wenn Sie nicht wissen, was zu tun ist, wenden Sie sich an einen Fachmann.

FR: La sécurité passe toujours en premier! Suivez ces règles de sécurité importantes: Assurez-vous que la ligne est correctement branchée à la prise terre. Assurez-vous qu'une autre personne est présente (au sol) lors de l'installation de l'antenne. Bien que vous ayez besoin d'installer des antennes extérieures sur le toit, essayez d'effectuer le plus de étapes possible au sol, ce qui inclut l'assemblage de l'antenne ou la collecte de tous les instruments. Faites attention aux lignes électriques. Maintenez une distance d'au moins 6 mètres lors de l'installation de l'antenne TV pour réduire les risques de blessures ou d'accident dangereux.

IT: La sicurezza viene sempre prima di tutto! Segui queste importanti regole di sicurezza: Assicurarsi che la rete di alimentazione sia correttamente abbinata a una corretta messa a terra. Assicurarsi che sia presente un'altra persona (al suolo) durante l'installazione dell'antenna. Sebbene sia necessario installare antenne esterne sul tetto, provare a eseguire il maggior numero di passaggi possibili a terra, incluso il montaggio dell'antenna o la raccolta di tutti gli strumenti. Fai attenzione alle linee elettriche. Mantenere una distanza di almeno 6 metri durante l'installazione dell'antenna TV per ridurre i rischi di lesioni o incidenti pericolosi. Non installare l'antenna TV in una giornata piovosa, nebbiosa, nevosa o ventosa. Intemperie e vento forte possono causare complicazioni, lesioni o incidenti mortali. Se l'antenna cade e viene a contatto con la rete di alimentazione, NON tentare di rimuoverla da soli. Chiama un esperto come la tua compagnia elettrica di quartiere per chiedere aiuto. Se non sai cosa stai facendo, cerca l'aiuto di un professionista.

ES: ¡La seguridad es lo primero! Sigas estas importantes reglas de seguridad: Asegúrese de que la instalación eléctrica esté dotada de una adecuada toma de tierra. Asegúrese de que haya otra persona con usted (en el suelo) mientras usted instala la antena. Aunque la antena exterior debe montarse en el tejado, trate de realizar todo lo que sea posible en el suelo, incluyendo el montaje de la antena y el acopio de herramientas. Tenga mucho cuidado con el tendido eléctrico. Mantenga al menos una distancia de 6 metros con el mismo cuando esté instalando la antena para reducir el riesgo de lesión o un peligroso accidente. No instale su antena de televisión en un día lluvioso, con nieve o viento. Las incidencias del tiempo y los vientos de gran velocidad pueden resultar en complicaciones, lesiones o peligro de muerte. Si la antena se cae y entra en contacto con el tendido eléctrico, NO INTENTE recuperarla usted mismo! Pida ayuda a un experto, como por ejemplo la compañía eléctrica de su vecindario. Si no sabe cómo hacerlo, busque la ayuda de un profesional.

WWW.ONEFORALL.COM/TIPS-AND-TRICKS

Connect with us



facebook.com/
oneforallworldwide



@oneforall.worldwide



linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/



youtube.com/
user/oneforallproducts



SV9450
710819
RDN-1070223

Universal Electronics BV
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands