

moto g 47

moto g 37 power

moto g 37

read me

bitte lesen

lisez-moi

léeme

leia-me

leggere prima dell'uso

lees mij

lue minut

przeczytaj



skanna mig

scan mig

skann meg

skaneeri mind

skenēt mani

nuskaitykite mane



motorola

# moto g47/moto g37 power/moto g37

|                       |    |
|-----------------------|----|
| English (en-GB).....  | 3  |
| Deutsch (de).....     | 8  |
| Français (fr) .....   | 13 |
| Español (es).....     | 18 |
| Português (pt).....   | 23 |
| Italiano (it) .....   | 28 |
| Nederlands (nl) ..... | 33 |
| suomi (fi).....       | 38 |
| Polski (pl).....      | 43 |

Scan with your **Camera** app for guides and how-to videos.

Scanne diesen Code mit deiner **Kamera**-App, um Anleitungen und Video-Tutorials aufzurufen.

Scannez avec votre application **Appareil photo** pour consulter des guides et des vidéos d'explication.

Escanea con la aplicación **Cámara** para acceder a guías y ver tutoriales.

Efetue a leitura com a app **Câmara** para guias e vídeos de demonstração.

Scansiona il codice con l'app **Fotocamera** per visualizzare le guide e i video esplicativi.

Scan met je **Camera**-app om handleidingen en instructievideo's te bekijken.

Katso oppaat ja ohjevideot skannaamalla **kamerasovelluksella**.


Zeskanuj za pomocą aplikacji **Aparat**, aby wyświetlić przewodniki i poradniki wideo.



[motorola.com/g37series-g47/row](http://motorola.com/g37series-g47/row)

# let's get started


Before using your phone, please read the legal, safety and regulatory information provided with your product.




**Energy label:** the Energy Label and product information defined within Regulation (EU) 2023/1669 is available at <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>. Scan the QR Code on the in-box energy label (if included) to access the eco-design Product Information Sheet (PIS) within the EU Commission EPREL database.

# phone back

## moto g47



## moto g37 power/moto g37



**Help is here:** from the Home screen, swipe up and tap **Settings > Help** to learn how to use your phone and get support.

**Get more:** get software, user guides and more at [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).

**Dust and water resistance.** For detailed information about your phone's dust and water resistance design and care tips, swipe up and tap **Settings > Help**, or refer to the *user guide*.


## put the card(s) in and power on

- 1 Insert the SIM tool into the hole next to the SIM and microSD card tray to pop out the tray.

Make sure you use the correct size of SIM card and don't cut the SIM card.

- 2 Insert the SIM card(s) with the gold contacts down and the notch aligned with the card tray, then gently push the tray into the slot.

Add a microSD card (optional, sold separately) for additional storage.



**eSIM option (one physical SIM model only):** your phone may support an eSIM (embedded SIM card) in addition to the physical SIM card. Contact your service provider for details if you want to activate and use it.

**Connect with 5G:** 5G service plan and 5G network coverage required; available only in selected areas; device not compatible with all 5G networks. Contact your service provider for details.

- 3 Press and hold the power button  to turn on your phone, then follow the prompts to get started.

To turn off your phone, press the power and volume up buttons  +  at the same time.

# legal information

This guide provides important legal, safety and regulatory information that you should read before using your product. For the complete legal information, from the Home screen swipe up and tap **Settings** > search icon , then type **Legal information** or visit [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Charging and battery safety.** The battery in your phone can be removed by suitably competent individuals following Motorola-approved repair and service manuals. To prevent possible burning and injury, always follow the instructions provided. If your phone becomes unresponsive, press and hold the power button until the screen goes dark and your phone restarts.

Your **moto g47** and **moto g37** support USB PD fast charging. The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 20 Watts in order to achieve the maximum charging speed.



Your **moto g37 power** supports QC and USB PD fast charging. The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 30 Watts in order to achieve the maximum charging speed.



Charge your phone using a compatible Motorola charger and cable. Both may be sold separately. Other compatible chargers and cables may be used to charge the device. However, use of such chargers or cables is not recommended and may result in slower charging speeds. Chargers that do not comply with applicable national standards may be unsafe, with risk of death or injury, and may cause slow charging or product damage. Don't charge your phone in temperatures below -20°C or above 45°C. To view applicable standards and to learn more, see the "Legal information" section of this guide or visit [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Warning about high volume usage.** To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. When your headset volume reaches the high volume threshold, a warning will be shown. Tap **OK** to dismiss it or wait one to five seconds, then press the volume up button to dismiss the alert and enable the volume to continue to be adjusted.



**Disposal and recycling.** Don't dispose of your battery or mobile device with your household waste. For help recycling products and packaging responsibly, visit [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Extreme heat or cold.** Don't use your phone in temperatures below -20°C or above 45°C. Don't store or transport your phone in temperatures below -20°C or above 60°C.

**Legal disclaimers.** Features, services and applications are network dependent and may not be available in all areas; additional terms/charges may apply. Product specifications and other information

contained in this guide are believed to be accurate at the time of printing or release. Motorola reserves the right to correct or change any information without notice.

**Arbitration.** Your purchase is governed by a binding arbitration clause. For more information and how to opt out, see the legal guide that came with your phone.

**SAR information (on e-label).** Specific absorption rate (SAR) values for this phone can be viewed multiple ways. From the Home screen, swipe up and tap **Settings** > search icon , then type **Regulatory labels**. From your phone's dial pad, type **\*#07#**. Or visit [www.motorola.com/sar](http://www.motorola.com/sar).

**Supported frequencies and power (Model XT2625-2/XT2625-3/XT2625-4).** This phone is capable of operation on the following frequencies, subject to location and network availability.


| Operating mode | Frequency range MHz/band                  | Maximum nominal transmit power dBm |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Bluetooth      | 2400-2483.5                               | 20 dBm EIRP                        |
| Wi-Fi          | 2400-2483.5/5250-5350/5470-5725           | 20 dBm EIRP                        |
| Wi-Fi          | 5150-5250                                 | 23 dBm EIRP                        |
| Wi-Fi          | 5725-5850                                 | 14 dBm EIRP                        |
| NFC            | 13.56                                     | -15.68 dBuA/m @ 10m                |
| GNSS           | 1559-1610                                 | N/A                                |
| GSM            | 2/3/5*/8*                                 | 29.5/32.5*                         |
| UMTS           | 1/2/5/8                                   | 23                                 |
| LTE            | 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41*/42/71   | 23/26*                             |
| 5G             | 1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77*/78* | 23/26*                             |

Product ID: **moto g47** (Model XT2625-2)  
**moto g37 power** (Model XT2625-3)  
**moto g37** (Model XT2625-4)

Manual number: HQ6220101JMW0-A

# erste schritte


Bevor du dein Telefon verwendest, lies die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise, die dem Produkt beiliegen.




**Energieeffizienz-Label:** Das in der Verordnung (EU) 2023/1669 festgelegte Energieeffizienz-Label und Produktinformationen sind abrufbar unter <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>. Scanne den QR-Code auf dem Energieeffizienz-Label in der Verpackung (sofern vorhanden), um auf das umweltgerechte Produktinformationsblatt (PIS) in der EPREL-Datenbank der Europäischen Kommission zuzugreifen.

# telefon rückseite

## moto g47



## moto g37 power/moto g37



**Hilfe:** Wische auf dem Startbildschirm nach oben und tippe auf **Einstellungen > Hilfe**, um zu erfahren, wie du dein Telefon verwendest und Unterstützung erhältst.

**Mehr Informationen:** Rufe Software, Benutzerhandbücher und mehr unter [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog) ab.

**Wasser- und staubabweisende Eigenschaften.** Für detaillierte Informationen zum staub- und wasserabweisenden Design deines Telefons sowie für Pflegehinweise wische nach oben und tippe auf **Einstellungen > Hilfe** oder konsultiere das *Benutzerhandbuch*.


# einlegen der karte(n) und einschalten des geräts

- 1 Stecke das SIM-Werkzeug in die Öffnung neben dem Fach für die SIM- und microSD-Karte, damit der Halter herauspringt.

Vergewissere dich, dass du eine SIM-Karte der richtigen Größe verwendest, und schneide die SIM-Karte nicht zurecht.

- 2 Lege die SIM-Karte(n) mit den goldenen Kontakten nach unten ein, stelle sicher, dass die Aussparung mit dem Kartenhalter übereinstimmt, und führe den SIM-Kartenhalter sanft in den Steckplatz ein.

Setze eine microSD™-Karte ein (optional, separat erhältlich), um zusätzlichen Speicher zu erhalten.



**eSIM-Option (nur Modelle mit einer physischen SIM):** Dein Telefon unterstützt zusätzlich zur physischen SIM-Karte möglicherweise eine eSIM (eine integrierte SIM-Karte). Wende dich an deinen Dienstanbieter, wenn du mehr darüber erfahren oder sie verwenden möchtest.

**Verbindung zu 5G:** Ein Datentarif für 5G und 5G-Netzwerkabdeckung sind erforderlich; nur in ausgewählten Regionen verfügbar; Gerät nicht mit allen 5G-Netzwerken kompatibel. Weitere Informationen erhältst du von deinem Dienstanbieter.

- 3 Drücke und halte zum Einschalten des Telefons die Ein-/Aus-Taste  und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um zu beginnen.


Um dein Telefon auszuschalten, drücke gleichzeitig die Ein-/Aus- und die Lauter-Taste  + .

# rechtliche hinweise

Rechtliche Hinweise. Dieses Handbuch enthält wichtige rechtliche und behördliche Hinweise sowie Sicherheitsinformationen, die du vor der Verwendung des Produkts lesen solltest. Um alle rechtlichen Hinweise zu lesen, wische auf dem Startbildschirm nach oben, tippe auf **Einstellungen** > Suchsymbol  und gib **Rechtliche Hinweise** ein oder besuche [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Aufladen und Akkusicherheit.** Der Akku des Telefons kann von geeignetem Fachpersonal gemäß den von Motorola genehmigten Reparatur- und Servicehandbüchern entfernt werden. Zur Vermeidung von Verbrennungen und sonstigen Verletzungen sind die bereitgestellten Anweisungen zu befolgen. Falls das Telefon nicht mehr reagiert, halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis sich das Display ausschaltet und das Telefon neu startet.

Dein **moto g47** und **moto g37** unterstützen schnelles Aufladen mit USB PD. Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 5 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 20 Watt reichen.



Dein **moto g37 power** unterstützt QC und schnelles Aufladen mit USB PD. Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 5 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 30 Watt reichen. Lade dein Telefon mit dem passenden Motorola-Ladegerät und -Kabel. Beide sind möglicherweise separat erhältlich. Es können auch andere kompatible Ladegeräte und Kabel zum Laden des Geräts verwendet werden. Die Verwendung solcher Ladegeräte oder Kabel wird jedoch nicht empfohlen und kann die Ladegeschwindigkeit beeinträchtigen. Ladegeräte, die nicht den geltenden nationalen Standards entsprechen, sind möglicherweise nicht sicher, können ein Todes- oder Verletzungsrisiko darstellen, eine längere Ladezeit benötigen oder Schäden am Produkt verursachen. Lade das Telefon nicht bei Temperaturen unter -20 °C (-4 °F) oder über 45 °C (113 °F) auf. Die geltenden Standards und weitere Informationen findest du im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“ dieses Handbuchs oder besuche [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Warnhinweis zur Verwendung mit zu hoher Lautstärke.** Höre nicht bei hoher Lautstärke über einen langen Zeitraum, um mögliche Hörschäden zu verhindern. Es wird eine Warnung angezeigt, wenn das Headset den Schwellenwert für hohe Lautstärke erreicht. Tippe auf **OK**, um sie zu beenden, oder warte ein bis fünf Sekunden, und drücke dann die Lauter-Taste, um die Warnung zu verwerfen und die Lautstärke weiter einzustellen.



**Entsorgung und Recycling.** Entsorge dein Mobilgerät oder seinen Akku nicht im Hausmüll. Wenn du Hilfe beim verantwortungsvollen Recyceln der Produkte und ihrer Verpackung benötigst, besuche [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Extreme Hitze oder Kälte.** Verwende das Telefon nicht bei Temperaturen unter -20 °C (-4 °F) oder über 45 °C (113 °F). Lagere oder transportiere das Telefon nicht bei Temperaturen unter -20 °C (-4 °F) oder über 60 °C (140 °F).

**Haftungsausschlüsse.** Funktionen, Dienste und Anwendungen sind netzwerkabhängig und u. U. nicht in allen Regionen verfügbar. Es können zusätzliche Bedingungen gelten und zusätzliche Gebühren anfallen. Die Produktspezifikationen und anderen Informationen aus diesem Handbuch wurden zum Zeitpunkt des Drucks bzw. der Veröffentlichung für korrekt befunden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen ohne Ankündigung zu korrigieren oder zu ändern.

**Schiedsverfahren.** Dein Kauf unterliegt einer Klausel über ein bindendes Schiedsverfahren. Weitere Informationen und Anweisungen zum Abwählen findest du in den rechtlichen Hinweisen, die im Lieferumfang deines Telefons enthalten sind.

**SAR-Informationen (auf dem E-Label).** Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Wert der spezifischen Absorptionsrate (SAR) für dieses Telefon abzurufen. Wische auf dem Startbildschirm nach oben und tippe auf **Einstellungen** > Suchsymbol , gib dann **Behördliche Zulassungen** ein. Gib über die Wähltasten deines Telefons **\*#07#** ein. Oder besuche [www.motorola.com/sar](http://www.motorola.com/sar).

**Unterstützte Frequenzen und Leistung (Modell XT2625-2/XT2625-3/XT2625-4).** Dieses Telefon funktioniert mit den folgenden Frequenzen, je nach Standort und Netzwerkverfügbarkeit.


| Betriebsmodus | Frequenzbereich MHz/Band                  | Maximale nominale Sendeleistung dBm |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bluetooth     | 2400-2483,5                               | 20 dBm EIRP                         |
| WLAN          | 2400-2483,5/5250-5350/5470-5725           | 20 dBm EIRP                         |
| WLAN          | 5150-5250                                 | 23 dBm EIRP                         |
| WLAN          | 5725-5850                                 | 14 dBm EIRP                         |
| NFC           | 13,56                                     | -15,68 dBuA/m bei 10 m              |
| GNSS          | 1559-1610                                 | k. A.                               |
| GSM           | 2/3/5*/8*                                 | 29,5/32,5*                          |
| UMTS          | 1/2/5/8                                   | 23                                  |
| LTE           | 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41*/42/71   | 23/26*                              |
| 5G            | 1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77*/78* | 23/26*                              |

Produkt-ID: **moto g47** (Modell XT2625-2)  
**moto g37 power** (Modell XT2625-3)  
**moto g37** (Modell XT2625-4)

Handbuchnummer: HQ622010JMW0-A

## prise en main


Avant d'utiliser votre téléphone, veuillez lire les mentions légales ainsi que les informations sur la sécurité et la réglementation fournies avec votre produit.




**Étiquetage énergétique :** l'étiquetage énergétique et les informations produit définis par la réglementation européenne 2023/1669 sont disponibles à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>. Scannez le code QR figurant sur l'étiquette énergétique (si incluse) dans l'emballage pour accéder à la fiche d'informations d'éco-conception du produit dans la base de données EPREL de la Commission Européenne.

# arrière du téléphone

## moto g47



## moto g37 power/moto g37



**L'aide se trouve ici :** faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** > **Aide** pour apprendre à utiliser votre téléphone et obtenir de l'aide.

**Plus de ressources :** découvrez des logiciels, des guides de l'utilisateur, etc. à l'adresse [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).

**Résistance à la poussière et à l'eau.** Pour des informations détaillées sur la résistance à la poussière et à l'eau de votre téléphone et pour des conseils d'entretien, balayez vers le haut et appuyez sur **Paramètres** > **Aide** ou reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.


# insertion des cartes et mise sous tension

- 1 Insérez l'outil pour carte SIM dans le trou près du logement pour carte SIM et microSD afin d'extraire celui-ci.

Assurez-vous que la taille de la carte SIM est adaptée et ne la découpez pas.

- 2 Insérez la ou les cartes SIM, contacts dorés vers le bas et encoche alignée avec le plateau, puis poussez délicatement le plateau dans la fente.

Ajoutez une carte microSD (facultative, vendue séparément) pour obtenir davantage de mémoire de stockage.



**Option eSIM (modèles à une carte SIM physique uniquement) :** votre téléphone peut être équipé d'une carte eSIM (carte SIM intégrée) en plus de la carte SIM physique. Pour plus d'informations sur l'activation et l'utilisation de la carte eSIM, contactez votre fournisseur d'accès.

**Connexion 5G :** forfait 5G et couverture réseau 5G requis ; disponible uniquement dans certaines régions ; appareil non compatible avec tous les réseaux 5G. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre fournisseur d'accès.

- 3 Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt  pour activer votre téléphone, puis suivez les instructions pour commencer.

Pour éteindre votre téléphone, appuyez de manière prolongée sur les boutons Marche/Arrêt et Augmentation du volume  +  simultanément.

## informations légales

Ce guide contient des informations légales, réglementaires et de sécurité importantes que vous devriez consulter avant d'utiliser votre produit. Pour des informations légales complètes, faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres** > icône Rechercher , puis saisissez **Informations légales**, ou rendez-vous à l'adresse [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Charge et sécurité de la batterie.** La batterie de votre téléphone peut être retirée par du personnel adéquatement compétent se référant aux manuels de réparation et de maintenance agréés Motorola. Pour éviter tout risque de brûlure ou de blessure, suivez toujours les instructions fournies. Si votre téléphone ne répond plus, appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et que le téléphone redémarre.

Vos **moto g47** et **moto g37** prennent en charge la charge rapide par alimentation électrique par port USB. La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 5 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 20 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

Votre **moto g37 power** prend en charge la technologie QC et la charge rapide par alimentation électrique par port USB. La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 5 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 30 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.



Chargez votre téléphone en utilisant un câble et un chargeur Motorola compatibles (peuvent être vendus séparément). D'autres chargeurs et câbles compatibles peuvent être utilisés pour charger l'appareil. Cependant, l'utilisation de tels chargeurs ou câbles n'est pas recommandée et peut ralentir la charge. Les chargeurs non conformes aux normes nationales applicables peuvent être dangereux et provoquer des risques de blessures graves, voire mortelles, et peuvent ralentir la charge ou endommager le produit. Ne chargez pas votre téléphone à des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à 45 °C. Pour consulter les normes applicables et pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Informations légales » de ce guide ou rendez-vous à l'adresse [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Avertissement relatif à un volume sonore élevé.** Pour éviter d'endommager votre audition, évitez toute écoute prolongée à un volume élevé. Un avertissement s'affiche lorsque le volume de votre casque atteint le niveau maximum. Appuyez sur **OK** pour fermer l'avertissement, ou patientez une à cinq secondes et appuyez sur le bouton d'augmentation du volume pour ignorer l'alerte et continuer à régler le volume.



**Mise au rebut et recyclage.** Ne jetez pas votre batterie ou votre appareil mobile avec vos déchets ménagers. Pour savoir comment recycler les produits et emballages de façon responsable, rendez-vous à l'adresse [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Froid et chaleur extrêmes.** N'utilisez pas votre téléphone à des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à 45 °C. Ne rangez ou ne transportez pas votre téléphone à des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à 60 °C.

**Exclusions de responsabilité.** Les services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout. Des conditions/tarifs particuliers peuvent s'appliquer. Les spécifications du produit et autres informations contenues dans ce guide étaient exactes au moment de sa mise sous presse ou publication. Motorola se réserve le droit de corriger ou modifier ces informations sans préavis.

**Arbitrage.** Votre achat est régi par une clause d'arbitrage exécutoire. Pour plus d'informations et pour savoir comment exercer votre droit de rejet, consultez le guide juridique fourni avec votre téléphone.

**Informations DAS (sur étiquette électronique).** Vous pouvez consulter les informations sur le débit d'absorption spécifique (DAS) de ce téléphone de plusieurs manières. Faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres** > icône Rechercher , puis saisissez **Libellés réglementaires**. Sur le clavier du téléphone, composez **\*#07#**. Vous pouvez également vous rendre à l'adresse [www.motorola.com/sar](http://www.motorola.com/sar).

**Puissances et fréquences prises en charge (modèles XT2625-2/XT2625-3/XT2625-4).** Ce téléphone est capable de fonctionner sur les fréquences suivantes, sous réserve de l'emplacement et de la disponibilité du réseau.


| Mode de fonctionnement | Plage/bande de fréquences (MHz)                 | Puissance de transmission nominale maximale (dBm) |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bluetooth              | 2 400 - 2 483,5                                 | 20 dBm (PIRE)                                     |
| Wi-Fi                  | 2 400 - 2 483,5 / 5 250 - 5 350 / 5 470 - 5 725 | 20 dBm (PIRE)                                     |
| Wi-Fi                  | 5 150 - 5 250                                   | 23 dBm (PIRE)                                     |
| Wi-Fi                  | 5 725 - 5 850                                   | 14 dBm (PIRE)                                     |
| NFC                    | 13,56                                           | -15,68 dBuA/m à 10 m                              |
| GNSS                   | 1 559 - 1 610                                   | N/A                                               |
| GSM                    | 2/3/5*/8*                                       | 29,5/32,5*                                        |
| UMTS                   | 1/2/5/8                                         | 23                                                |
| LTE                    | 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41*/42/71         | 23/26*                                            |
| 5G                     | 1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77*/78*       | 23/26*                                            |

ID du produit : **moto g47** (modèle XT2625-2)  
**moto g37 power** (modèle XT2625-3)  
**moto g37** (modèle XT2625-4)

Référence du manuel : HQ6220101JMW0-A

## primeros pasos


Antes de usar el teléfono, lee la información normativa, legal y de seguridad que se incluye con el producto.




**Etiqueta energética:** la etiqueta energética y la información del producto definidas en el Reglamento (UE) 2023/1669 están disponibles en <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>. Escanea el código QR de la etiqueta energética de la caja (si se incluye) para acceder a la hoja de información del producto de diseño ecológico dentro de la base de datos de EPREL de la Comisión Europea.

# parte trasera del teléfono

## moto g47



## moto g37 power/moto g37




**Ayuda:** desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y toca **Ajustes > Ayuda** para aprender a usar el teléfono y obtener asistencia.

**Más información:** accede a software, guías de usuario y mucho más en [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).

**Resistencia al agua y al polvo.** Para obtener información detallada sobre el diseño resistente al agua y al polvo del teléfono y consejos sobre su cuidado, desliza hacia arriba y toca **Ajustes > Ayuda** o consulta la *Guía del usuario*.

# inserta la(s) tarjeta(s) y enciende el teléfono

- 1 Inserta la herramienta para extracción de tarjeta SIM en el orificio junto a la bandeja para tarjetas SIM y microSD para extraerla. Asegúrate de que estás utilizando una tarjeta SIM del tamaño correcto y no la recortes.
- 2 Inserta la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo y la muesca alineada con la bandeja de la tarjeta. A continuación, inserta con cuidado la bandeja en la ranura. Añade una tarjeta microSD (opcional, se vende por separado) para obtener almacenamiento adicional.



**Opción de eSIM (solo para modelo con una SIM física):** puede que el teléfono admita una eSIM (tarjeta SIM integrada) además de la física. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para obtener más información si quieres activarla y usarla.

**Conexión 5G:** se necesita contar con un plan de servicios 5G, así como con cobertura de red 5G, disponibles únicamente en determinadas regiones; el dispositivo no es compatible con todas las redes 5G. Si quieres obtener más información, ponte en contacto con tu proveedor de servicios.

- 3 Mantén pulsado el botón de encendido  para encender el teléfono y, a continuación, sigue las indicaciones para empezar.

Para apagar el teléfono, mantén pulsados los botones de encendido y subir volumen  +  a la vez.

# información legal

Este manual proporciona información normativa, legal y de seguridad importante que debes leer antes de utilizar el producto. Para consultar la información legal completa, desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y toca **Ajustes** > icono de búsqueda  y, a continuación, introduce la **información legal** o visita [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Información de seguridad sobre la batería y la carga.** Solo el personal debidamente cualificado puede desmontar la batería del teléfono según las pautas de los manuales de reparación y servicio aprobados por Motorola. Para evitar posibles quemaduras o lesiones, sigue siempre las instrucciones proporcionadas. Si el teléfono deja de responder, mantén pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague y el teléfono se reinicie.

Los teléfonos **moto g47** y **moto g37** son compatibles con la carga rápida mediante USB PD. La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 5 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 20 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.



Tu **moto g37 power** es compatible con la carga rápida mediante USB PD. La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 5 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 30 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.



Carga el teléfono con un cargador y un cable Motorola compatibles. Puede que se vendan por separado. Pueden utilizarse otros cargadores y cables compatibles para cargar el dispositivo. Sin embargo, no se recomienda el uso de dichos cargadores o cables, además de que pueden reducir las velocidades de carga. El uso de cargadores que no cumplan con las normas nacionales aplicables puede ser peligroso, con riesgo de muerte o lesiones, y puede implicar una carga lenta o daños en el producto. No cargues el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C ni superiores a 45 °C. Para acceder a las normas aplicables y obtener más información, consulta la sección "Información legal" de esta guía o visita [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Advertencia sobre el uso a un volumen elevado.** Para evitar que se produzcan posibles lesiones auditivas, no escuches a un volumen alto durante largos periodos de tiempo. Se mostrará una advertencia cuando el volumen de los auriculares llegue al umbral de volumen elevado. Toca **Aceptar** para descartarla, o espera de uno a cinco segundos y pulsa el botón de subir volumen para descartar la alerta y seguir ajustando el volumen.



**Desecho y reciclaje.** No deseches el dispositivo móvil ni la batería junto a la basura doméstica. Para obtener ayuda sobre el reciclaje de los productos y el embalaje de forma responsable, visita [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Calor o frío extremos.** No utilices el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C ni superiores a 45 °C. No guardes ni lleves encima el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C ni superiores a 60 °C.

**Avisos legales.** Los servicios, las funciones y las aplicaciones dependen de la red y pueden no estar disponibles en todas las zonas; es posible que sean aplicables otros términos y tarifas. Las especificaciones del producto y cualquier otra información incluida en este manual se consideran exactas en el momento de su impresión o publicación. Motorola se reserva el derecho a corregir o cambiar cualquier información sin previo aviso.

**Arbitraje.** La compra se rige por una cláusula de arbitraje vinculante. Para obtener más información y descubrir cómo renunciar, consulta la guía legal que se incluye con el teléfono.

**Información sobre los valores CAE (en la etiqueta electrónica).** Los valores de coeficiente de absorción específica (CAE) para este teléfono se pueden ver de varias formas. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba y toca **Ajustes** > icono de búsqueda  y, a continuación, introduce **Etiquetas normativas**. Desde el teclado del teléfono, introduce **\*#07#**. O visita [www.motorola.com/sar](http://www.motorola.com/sar).

**Potencia y frecuencias admitidas (modelo XT2625-2/XT2625-3/XT2625-4).** Este teléfono puede funcionar en las siguientes frecuencias según la ubicación y la disponibilidad de red.


| Modo de funcionamiento | Rango de frecuencia MHz/banda             | Potencia de transmisión nominal máxima (dBm) |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bluetooth              | 2400-2483,5                               | 20 dBm PIRE                                  |
| Wi-Fi                  | 2400-2483,5/5250-5350/5470-5725           | 20 dBm PIRE                                  |
| Wi-Fi                  | 5150-5250                                 | 23 dBm PIRE                                  |
| Wi-Fi                  | 5725-5850                                 | 14 dBm PIRE                                  |
| NFC                    | 13,56                                     | -15,68 dBuA/m a 10 m                         |
| GNSS                   | 1559-1610                                 | N/A                                          |
| GSM                    | 2/3/5*/8*                                 | 29,5/32,5*                                   |
| UMTS                   | 1/2/5/8                                   | 23                                           |
| LTE                    | 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41*/42/71   | 23/26*                                       |
| 5G                     | 1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77*/78* | 23/26*                                       |

ID de producto: **moto g47** (modelo XT2625-2)  
**moto g37 power** (modelo XT2625-3)  
**moto g37** (modelo XT2625-4)

Número de manual: HQ6220101JMW0-A

# vamos começar


Antes de utilizar o telemóvel, leia as informações de segurança, regulamentares e legais fornecidas com o produto.




**Etiqueta energética:** a etiqueta energética e as informações do produto definidas ao abrigo do Regulamento (UE) 2023/1669 estão disponíveis em: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>. Leia o código QR na etiqueta energética (se houver) na caixa para aceder à conceção ecológica na Folha de informações do produto (PIS) na base de dados da EPREL da Comissão Europeia.

# parte de trás do telemóvel

## moto g47



## moto g37 power/moto g37



**A ajuda está aqui:** deslize rapidamente para cima no ecrã principal e toque em **Definições > Ajuda** para saber como utilizar o telemóvel e obter assistência.

**Obtenha mais conteúdos:** adquira software, manuais de utilizador e muito mais em [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).

**Resistência ao pó e à água.** Para aceder a informações detalhadas acerca do design resistente ao pó e à água, e a sugestões de cuidados, deslize rapidamente para cima e toque em **Definições > Ajuda**, ou consulte o *manual de utilizador*.


## inserir o(s) cartão(ões) e ligar

- 1 Insira a ferramenta de remoção do SIM no orifício junto ao tabuleiro dos cartões SIM e microSD para aceder ao tabuleiro.

Certifique-se de que utiliza o cartão SIM com o tamanho correto e não corte o cartão SIM.

- 2 Insira os cartões SIM com os contactos dourados virados para baixo e o entalhe alinhado com o tabuleiro do cartão. Em seguida, empurre cuidadosamente o tabuleiro para o interior da ranhura.

Adicione um cartão microSD (opcional, vendido em separado) para obter armazenamento adicional.



**Opção eSIM (apenas para modelo com um SIM físico):** o seu telemóvel pode suportar um eSIM (cartão SIM incorporado) para além do cartão SIM físico. Caso pretenda ativar e utilizá-lo, contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

**Estabelecer ligação a 5G:** é necessário um plano de serviço 5G e cobertura de rede 5G; disponíveis apenas em certas áreas; dispositivo não compatível com todas as redes 5G. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

- 3 Prima sem soltar o botão ligar/desligar  para ligar o telemóvel e, em seguida, siga as instruções para começar.

Para desligar o telemóvel, prima o botão ligar/desligar e o botão Aumentar volume  em simultâneo.

# informações legais

Este manual fornece informações importantes de segurança, regulamentares e legais que deve ler antes de utilizar o produto. Para consultar as informações legais completas, a partir do ecrã principal, deslize rapidamente para cima e toque em **Definições** > ícone de pesquisa  e, em seguida, escreva **Informações legais** ou visite [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Carregamento e segurança da bateria.** A bateria do telemóvel pode ser retirada por pessoas adequadas e competentes que seguem os manuais de assistência e de reparação aprovados pela Motorola. Para evitar possíveis queimaduras e ferimentos, siga sempre as instruções fornecidas. Se o telemóvel deixar de responder, prima sem soltar o botão ligar/desligar até que o ecrã se apague e o telemóvel reinicie.

O **moto g47** e o **moto g37** suportam carregamento rápido PD por porta USB. A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 5 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 20 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.



O **moto g37 power** suporta carregamento rápido PD por porta USB e QC. A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 5 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 30 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.



Carregue o telemóvel com um carregador e cabo Motorola compatíveis. Ambos podem ser vendidos em separado. Outros carregadores e cabos compatíveis podem ser utilizados para carregar o dispositivo. Contudo, a utilização de tais carregadores ou cabos não é recomendada e pode resultar em velocidades de carregamento mais lentas. Os carregadores que não estiverem em conformidade com as normas nacionais aplicáveis podem não ser seguros, com risco de morte ou danos, e podem provocar um carregamento lento ou danos no produto. Não carregue o telemóvel a temperaturas inferiores a -20 °C (-4 °F) ou superiores a 45 °C (113 °F). Para ver as normas aplicáveis e para saber mais, consulte a secção "Informações legais" deste manual ou visite [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Aviso em relação ao volume elevado.** Para evitar lesões auditivas, não ouça música a um volume elevado durante longos períodos de tempo. Quando o auricular chega ao limite de volume elevado, é mostrado um aviso. Toque em **OK** para ignorar ou aguarde de um a cinco segundos e, em seguida, pressione o botão Aumentar volume para ignorar o alerta e permitir que o volume continue a ser ajustado.



**Eliminação e reciclagem.** Não elimine a bateria ou o dispositivo móvel no lixo doméstico. Para obter assistência sobre como reciclar produtos e embalagens de forma responsável, visite [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Calor ou frio extremo.** Não utilize o telemóvel em temperaturas inferiores a -20 °C (-4 °F) ou superiores a 45 °C (113 °F). Não guarde nem transporte o telemóvel em temperaturas inferiores a -20 °C (-4 °F) ou superiores a 60 °C (140 °F).

**Avisos legais.** As funções, os serviços e as aplicações estão dependentes da rede e poderão não estar disponíveis em todas as áreas. Poderão aplicar-se termos/taxas adicionais. Acredita-se que as especificações do produto e outras informações contidas neste manual são precisas aquando da sua impressão ou do seu lançamento. A Motorola reserva-se o direito de corrigir ou alterar quaisquer informações sem aviso prévio.

**Arbitragem.** A sua compra é regida por uma cláusula de arbitragem vinculativa. Para obter mais informações e saber como exercer a renúncia, leia o manual legal fornecido com o telemóvel.

**Informações SAR (na etiqueta eletrónica).** Os valores efetivos de taxa de absorção específica (SAR, Specific Absorption Rate) para este telemóvel podem ser consultados de várias formas. Deslize rapidamente para cima a partir do ecrã principal, toque em

**Definições** > ícone de pesquisa  e, em seguida, escreva **Etiquetas regulamentares**. A partir do teclado do telemóvel, escreva **\*#07#**. Ou visite [www.motorola.com/sar](http://www.motorola.com/sar).

**Potência e frequências suportadas (modelo XT2625-2/XT2625-3/XT2625-4).** Este telemóvel funciona nas seguintes frequências, estando estas sujeitas à localização e disponibilidade de rede.


| Modo de funcionamento | Banda de frequência em MHz/Banda          | Potência máxima de transmissão nominal em dBm |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bluetooth             | 2400-2483,5                               | 20 dBm EIRP                                   |
| Wi-Fi                 | 2400-2483,5/5250-5350/5470-5725           | 20 dBm EIRP                                   |
| Wi-Fi                 | 5150-5250                                 | 23 dBm EIRP                                   |
| Wi-Fi                 | 5725-5850                                 | 14 dBm EIRP                                   |
| NFC                   | 13,56                                     | -15,68 dBuA/m a 10 m                          |
| GNSS                  | 1559-1610                                 | N/D                                           |
| GSM                   | 2/3/5*/8*                                 | 29,5/32,5*                                    |
| UMTS                  | 1/2/5/8                                   | 23                                            |
| LTE                   | 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41*/42/71   | 23/26*                                        |
| 5G                    | 1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77*/78* | 23/26*                                        |

ID do produto: **moto g47** (modelo XT2625-2)  
**moto g37 power** (modelo XT2625-3)  
**moto g37** (modelo XT2625-4)

Número do manual: HQ6220101JMW0-A

## primi passi


Prima di utilizzare il telefono, leggi le informazioni legali, normative e sulla sicurezza fornite con il prodotto.




**Etichetta energetica:** l'etichetta energetica e le informazioni sul prodotto definite dal Regolamento (UE) 2023/1669 sono disponibili all'indirizzo <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>. Scansiona il codice QR apposto sull'etichetta energetica inclusa nella confezione (se presente) per accedere alla scheda informativa del prodotto (PIS) relativa alla progettazione ecocompatibile, disponibile nel database EPREL della Commissione europea.

# retro del telefono

## moto g47



## moto g37 power/moto g37



**Puoi trovare ulteriori informazioni qui:** scorri verso l'alto nella schermata Home, quindi tocca **Impostazioni** > **Guida** per scoprire come utilizzare il telefono e ricevere assistenza.

**Altro:** puoi scaricare software, i manuali utente e molto altro all'indirizzo [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).

**Resistenza ad acqua e polvere.** Per informazioni dettagliate sulla resistenza ad acqua e polvere offerta del design del telefono e per i suggerimenti sulla cura dello stesso, scorri verso l'alto e tocca **Impostazioni** > **Guida** oppure consulta il *Manuale utente*.


# inserimento delle schede e accensione

- 1 Inserisci lo strumento per estrarre la scheda SIM/microSD nel foro accanto all'alloggiamento.

Verifica che le dimensioni della SIM siano corrette e non tagliare la scheda SIM.

- 2 Inserisci le schede SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso e la fessura allineata con l'alloggiamento della scheda, quindi premi delicatamente l'alloggiamento per inserirlo nello slot.

Aggiungi una scheda microSD (opzionale e venduta separatamente) per aumentare la memoria a disposizione.



## **Opzione eSIM (solo per i modelli con una scheda SIM fisica):**

il telefono potrebbe supportare l'uso di un'eSIM (scheda SIM integrata) in aggiunta alla scheda SIM fisica. Se vuoi attivarla e utilizzarla, contatta il tuo operatore per ulteriori dettagli.

**Connessione 5G:** è richiesto un piano e la copertura di rete 5G; disponibile solo in zone specifiche; dispositivo non compatibile con tutte le reti 5G. Per dettagli, contatta il tuo operatore.

- 3 Tieni premuto il tasto di accensione  per avviare il telefono, quindi segui le istruzioni per iniziare.

Per spegnere il telefono, tieni premuti contemporaneamente  +  il tasto di accensione e di aumento del volume.

# informazioni legali

Il presente manuale fornisce importanti informazioni legali, normative e sulla sicurezza che occorre leggere prima di utilizzare il prodotto. Per consultare il documento completo contenente le informazioni legali, scorri verso l'alto nella schermata Home e tocca

**Impostazioni** > l'icona di ricerca , quindi digita **Informazioni legali** oppure visita la pagina [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Sicurezza relativa alle operazioni di ricarica e alla batteria.** La batteria del telefono può essere rimossa da personale competente secondo quanto descritto nei manuali di riparazione e assistenza approvati da Motorola. Segui sempre le istruzioni fornite al fine di evitare possibili ferite o bruciature. Se il telefono non risponde ai comandi, tieni premuto il tasto di accensione finché lo schermo non si spegne e il telefono non si riavvia.

I telefoni **moto g47** e **moto g37** supportano la ricarica rapida PD USB. La potenza fornita dal caricatore deve essere tra min 5 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 20 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.



Il telefono **moto g37 power** supporta la ricarica rapida PD USB e QC. La potenza fornita dal caricatore deve essere tra min 5 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 30 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.



Carica il telefono utilizzando un caricatore e un cavo Motorola compatibili. Potrebbero essere venduti separatamente. Per caricare il dispositivo, è possibile utilizzare altri caricatori e cavi compatibili. Tuttavia, il loro utilizzo non è consigliato e potrebbe comportare una velocità di ricarica più lenta. I caricatori non conformi agli standard nazionali applicabili possono essere pericolosi, comportare rischi di ferite o morte, ricaricare il dispositivo lentamente o danneggiare il prodotto. Non ricaricare il telefono a temperature inferiori a -20 °C (-4 °F) o superiori a 45 °C (113 °F). Per visualizzare gli standard applicabili e ottenere ulteriori informazioni, consulta la sezione "Informazioni legali" di questo manuale oppure visita la pagina [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Avviso sull'utilizzo a livelli di volume elevati.** Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per periodi prolungati. Quando il volume delle cuffie/auricolari raggiunge la soglia di volume alto, viene visualizzato un avviso. Tocca **OK** per ignorarlo oppure attendi da uno a cinque secondi, quindi premi il tasto di aumento del volume per chiudere l'avviso e continuare a regolare il volume.



**Smaltimento e riciclaggio.** Non smaltire la batteria o il dispositivo mobile con i rifiuti domestici. Per informazioni su come riciclare i prodotti e le confezioni in modo responsabile, visita la pagina [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Temperature eccessivamente alte o basse.** Non utilizzare il telefono a temperature inferiori a -20 °C (-4 °F) o superiori a 45 °C (113 °F).

Non conservare o trasportare il telefono a temperature inferiori a -20 °C (-4 °F) o superiori a 60 °C (140 °F).

**Dichiarazioni legali di non responsabilità.** Funzioni, servizi e applicazioni dipendono dalla rete e potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi; potrebbero essere applicati ulteriori termini e/o costi aggiuntivi. Le specifiche del prodotto e altre informazioni presenti in questo manuale sono ritenute accurate al momento della stampa. Motorola si riserva il diritto di correggere o modificare qualsiasi informazione senza preavviso.

**Arbitrato.** L'acquisto è regolato da una clausola arbitrale vincolante. Per ulteriori informazioni e per sapere come recedere, consulta il manuale legale fornito con il telefono.

**Informazioni SAR (sull'etichetta elettronica).** I valori di assorbimento specifico SAR (Specific Absorption Rate) di questo telefono possono essere visualizzati in vari modi. Scorri verso l'alto nella schermata Home e tocca **Impostazioni** > icona di ricerca , quindi digita **Etichette normative**. Digita **\*#07#** tramite il tastierino. In alternativa, visita la pagina [www.motorola.com/sar](http://www.motorola.com/sar).

### **Frequenze e alimentazione supportate**

**(modelli XT2625-2/XT2625-3/XT2625-4).** Questo telefono è in grado di funzionare con le seguenti frequenze, in base alla posizione e alla disponibilità della rete.


| <b>Modalità di funzionamento</b> | <b>Gamma di frequenza MHz/banda</b>       | <b>Potenza di trasmissione nominale massima in dBm</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bluetooth                        | 2400-2483,5                               | 20 dBm EIRP                                            |
| Wi-Fi                            | 2400-2483,5/5250-5350/5470-5725           | 20 dBm EIRP                                            |
| Wi-Fi                            | 5150-5250                                 | 23 dBm EIRP                                            |
| Wi-Fi                            | 5725-5850                                 | 14 dBm EIRP                                            |
| NFC                              | 13,56                                     | -15,68 dBuA/m a 10 m                                   |
| GNSS                             | 1559-1610                                 | N/D                                                    |
| GSM                              | 2/3/5*/8*                                 | 29,5/32,5*                                             |
| UMTS                             | 1/2/5/8                                   | 23                                                     |
| LTE                              | 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41*/42/71   | 23/26*                                                 |
| 5G                               | 1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77*/78* | 23/26*                                                 |

ID prodotto: **moto g47** (modello XT2625-2)  
**moto g37 power** (modello XT2625-3)  
**moto g37** (modello XT2625-4)

Numero del manuale: HQ6220101JMW0-A

## we gaan aan de slag


Lees voordat je je telefoon gebruikt de informatie betreffende veiligheid, regelgeving en juridische aspecten die bij het product is geleverd.




**Energielabel:** het energielabel en de productinformatie zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2023/1669 zijn beschikbaar op <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>. Scan de QR-code op het energielabel van de doos (indien meegeleverd) om het productinformatieblad (PIS) van de EPREL-database van de Europese commissie te lezen.

# achterkant van telefoon

## moto g47



## moto g37 power/moto g37



**Help vind je hier:** veeg op het startscherm omhoog en tik op **Instellingen > Help** voor ondersteuning en informatie over het gebruik van je telefoon.

**Vind alles voor je apparaat:** download software, gebruikershandleidingen en meer via [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).

**Stof- en waterbestendigheid.** Voor meer informatie over de stof- en waterbestendigheid van en onderhoudstips voor de telefoon, veeg je omhoog en tik je op **Instellingen > Help** of raadpleeg je de *gebruikershandleiding*.


# de kaart(en) plaatsen en de telefoon inschakelen

- 1 Steek het simgereedschap in het gaatje naast het sim- en microSD-kaartvak om het te openen.

Controleer of je simkaart het juiste formaat heeft en knip niet in je simkaart.

- 2 Plaats de simkaart(en) met de goudkleurige contactpunten naar beneden en de uitsparing in lijn met het simkaartvak. Duw het vak vervolgens voorzichtig in de sleuf.

Voeg een microSD-kaart (optioneel, afzonderlijk verkrijgbaar) toe voor extra opslagruimte.



**E-sim-optie (alleen model voor één fysieke simkaart):** je telefoon ondersteunt naast een fysieke simkaart mogelijk ook een e-sim (ingebouwde simkaart). Neem contact op met je serviceprovider voor meer informatie als je deze wilt activeren en gebruiken.

**Verbinden met 5G:** 5G-serviceabonnement en 5G-netwerkddekking vereist; beschikbaar in bepaalde gebieden; apparaat niet compatibel met alle 5G-netwerken. Neem voor meer informatie contact op met je serviceprovider.

- 3 Houd de aan/uit-knop  ingedrukt om je telefoon in te schakelen. Volg daarna de aanwijzingen om aan de slag te gaan.

Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de knop Volume omhoog  +  om de telefoon uit te schakelen.

## juridische informatie

Deze handleiding bevat belangrijke informatie met betrekking tot wetgeving, veiligheid en regelgeving. Lees deze informatie voordat je het product gebruikt. Als je de volledige juridische informatie wilt lezen, veeg je vanuit het startscherm naar boven en tik je op **Instellingen** > zoekpictogram . Typ vervolgens **Juridische informatie** of ga naar [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Opladen en accuveiligheid.** De accu in je telefoon kan worden verwijderd door deskundige personen die de door Motorola goedgekeurde reparatie- en servicehandleidingen volgen. Volg altijd de meegeleverde instructies om brandwonden en letsel te voorkomen. Probeer je telefoon opnieuw op te starten als deze niet meer reageert. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm wordt uitgeschakeld en je telefoon opnieuw wordt opgestart.

Je **moto g47** en **moto g37** ondersteunen snel USB PD-opladen. Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 5 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 20 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.



Je **moto g37 power** ondersteunt snel USB PD-opladen. Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 5 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 30 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.



Laad je telefoon op met een compatibele Motorola-lader en kabel. Beide zijn mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar. Andere compatibele laders en kabels kunnen worden gebruikt om het apparaat op te laden. Het gebruik van dergelijke laders of kabels wordt niet aangeraden en kan leiden tot lagere oplaadsnelheden. Laders die niet aan toepasselijke nationale normen voldoen, kunnen onveilig zijn, met risico op lichamelijk of dodelijk letsel, langzaam opladen of het product beschadigen. Laad je telefoon niet op bij temperaturen lager dan -20 °C of hoger dan 45 °C. Ga naar het gedeelte Juridische informatie in deze handleiding of ga naar [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal) om de toepasselijke normen en meer informatie te bekijken.

**Waarschuwing voor een te hoog volume.** Luister niet langere tijd naar geluid bij een hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Als je volume de drempelwaarde voor hoog volume bereikt, wordt er een waarschuwing getoond. Tik op **OK** om deze te negeren of wacht een tot vijf seconden en druk vervolgens op de knop Volume omhoog om de waarschuwing te negeren en het volume aan te passen.



**Weggooien en recyclen.** Gooi de accu of het mobiele apparaat niet weg met het huisvuil. Ga voor meer informatie over het recyclen van producten en verpakkingen naar [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Extreme hitte of kou.** Gebruik je telefoon niet bij temperaturen lager dan -20 °C of hoger dan 45 °C. Bewaar en vervoer je telefoon niet bij temperaturen lager dan -20 °C of hoger dan 60 °C.

**Juridische disclaimers.** Sommige functies, services en apps zijn afhankelijk van het netwerk en zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Aanvullende voorwaarden en/of kosten zijn mogelijk van toepassing. De productspecificaties en overige informatie in deze handleiding zijn correct op het moment dat deze werd gedrukt of gepubliceerd. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie te corrigeren of wijzigen zonder kennisgeving.

**Arbitrage.** Op je aankoop is een clausule voor bindende arbitrage van toepassing. Raadpleeg de handleiding met juridische informatie bij de telefoon voor meer informatie over hoe je je hiervoor kunt afmelden.

**SAR-informatie (op e-label).** De SAR-waarden van (Specific Absorption Rate) kan op meerdere manieren worden bekeken. Veeg vanaf het startscherm naar boven en tik op **Instellingen** > zoekpictogram  en typ vervolgens **Regelgevingslabels**. Typ op het toetsenblok van je telefoon **\*#07#**. Of ga naar [www.motorola.com/sar](http://www.motorola.com/sar).

**Ondersteunde frequenties en vermogens (Model XT2625-2/XT2625-3/XT2625-4).** Deze telefoon is geschikt voor gebruik op de volgende frequenties, afhankelijk van de locatie en de beschikbaarheid van het netwerk.


| Bedrijfsmodus | Frequentiebereik MHz/band                 | Maximaal nominaal zendvermogen dBm |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Bluetooth     | 2400-2483,5                               | 20 dBm EIRP                        |
| Wifi          | 2400-2483,5/5250-5350/5470-5725           | 20 dBm EIRP                        |
| Wifi          | 5150-5250                                 | 23 dBm EIRP                        |
| Wifi          | 5725-5850                                 | 14 dBm EIRP                        |
| NFC           | 13,56                                     | -15,68 dBuA/m bij 10 m             |
| GNSS          | 1559-1610                                 | N.v.t.                             |
| GSM           | 2/3/5*/8*                                 | 29,5/32,5*                         |
| UMTS          | 1/2/5/8                                   | 23                                 |
| LTE           | 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41*/42/71   | 23/26*                             |
| 5G            | 1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77*/78* | 23/26*                             |

Product-id: **moto g47** (Model XT2625-2)  
**moto g37 power** (Model XT2625-3)  
**moto g37** (Model XT2625-4)

Nummer van handleiding: HQ6220101JMW0-A

# aloittaminen


Tutustu ennen puhelimen käyttöä sen mukana toimitettuihin oikeudellisiin tietoihin sekä turvallisuus- ja säädöstietoihin.




**Energiamerkintä:** Energiamerkintä ja asetuksessa (EU) 2023/1669 määritellyt tuotetiedot ovat saatavilla osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>. Pääset tarkastelemaan Euroopan komission EPREL-tietokannassa olevaa ekologisen suunnittelun tuotetietoesitettä skannaamalla pakkauksen sisällä olevan energiamerkinnän (jos saatavilla) QR-koodin.

# puhelimien takaosa

## moto g47



## moto g37 power / moto g37



**Ohjeita:** saat lisätietoja puhelimen käytöstä ja tukea pyyhkäisemällä aloitusruudussa ylöspäin ja valitsemalla **Asetukset > Ohje**.

**Lisätietoja:** voit ladata ohjelmistoja, käyttöoppaita ja muuta sisältöä osoitteessa [www.motorola.com/mymotog](http://www.motorola.com/mymotog).

**Pölyn- ja vedenpitävyys.** Saat yksityiskohtaisia tietoja puhelimen pölyn- ja vedenpitävyydestä sekä hoitovinkkejä pyyhkäisemällä ylös ja valitsemalla **Asetukset > Ohje** tai *käyttöoppaasta*.


# asenna kortit ja kytke virta

- 1 Työnnä SIM-kortin irrotustyökalu SIM- ja microSD-korttipaikan vieressä olevaan reikään ja avaa lokero.

Käytä oikeankokoista SIM-korttia äläkä leikkaa sitä.

- 2 Aseta SIM-kortti tai -kortit lokeroon kullankävyiset liittimet alaspäin ja kortin lovi alustaan kohdistettuna ja työnnä lokero varovasti korttipaikkaan.

Voit lisätä tallennustilaa microSD-kortilla (valinnainen, myydään erikseen).



## eSIM-vaihtoehto (vain yhden fyysisen SIM-kortin malli):

Puhelimessasi saattaa olla fyysisen SIM-kortin lisäksi eSIM-kortti (upotettu SIM-kortti). Lisätietoja sen aktivoinnista ja käytöstä saat palveluntarjoajaltasi.

**5G-yhteys:** 5G-sopimus ja 5G-verkko vaaditaan; saatavilla vain tietyillä alueilla; laite ei ole yhteensopiva kaikkien 5G-verkkojen kanssa. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajalta.

- 3 Käynnistä puhelin painamalla pitkään virtapainiketta  ja aloita noudattamalla kehotteiden ohjeita.

Voit sammuttaa puhelimen painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäspainiketta  +  samanaikaisesti.

# oikeudelliset tiedot

Tässä oppaassa on tärkeitä lakeihin, turvallisuuteen ja säädöksiin liittyviä tietoja, jotka on luettava ennen laitteen käyttöä. Näet kattavat oikeudelliset tiedot pyyhkäisemällä ylös aloitusruudussa ja valitsemalla **Asetukset** > hakukuvake  ja kirjoittamalla

**Oikeudelliset tiedot** tai osoitteesta [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Lataaminen ja akun turvallisuus.** Puhelimen akun saa poistaa riittävän asiantunteva henkilö Motorolan hyväksymien korjaus- ja huolto-oppaiden avulla. Annettuja ohjeita on aina noudatettava, jotta mahdolliset tulipalot ja vammat voidaan välttää. Jos puhelin lakkaa vastaamasta, paina virtapainiketta, kunnes näyttö pimenee ja puhelin käynnistyy uudelleen.

**moto g47 ja moto g37** tukevat USB PD -pikalatausta.

Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon 5 wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen tarvittavan enimmäistehon 20 wattia välillä.



**moto g37 power** tukee QC- ja USB PD -pikalatausta.

Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon 5 wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen tarvittavan enimmäistehon 30 wattia välillä.



Lataa puhelin yhteensopivalla Motorola-laturilla ja -kaapelilla.

Molemmat saatetaan myydä erikseen. Laitetta voidaan ladata muilla yhteensopivilla latureilla ja kaapeleilla. Sellaisten latureiden/kaapelien käyttöä ei kuitenkaan suositella. Ne voivat hidastaa latausnopeutta. Laturit, jotka eivät ole soveltuvien kansallisten standardien mukaisia, voivat olla vaarallisia ja aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman vaaran ja ne voivat hidastaa lataamista tai vahingoittaa tuotetta. Älä lataa puhelinta alle -20 °C:n tai yli 45 °C:n lämpötilassa. Soveltuvat standardit ja muita lisätietoja löydät tämän oppaan Oikeudelliset tiedot -osasta sekä osoitteesta [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Varoitus kovasta äänenvoimakkuudesta.** Musiikin

kuunteleminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Kun äänenvoimakkuus nousee korkealle tasolle, näet varoituksen. Hylkää se valitsemalla **OK** tai ohita hälytys ja jatka äänenvoimakkuuden säätämistä odottamalla 1-5 sekuntia ja painamalla sitten äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta.



**Hävittäminen ja kierrätys.** Älä hävitä akkua tai mobiililaitetta kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja tuotteiden ja pakkausten vastuullisesta kierrättämisestä on osoitteessa [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Kuumuus tai kylmyys.** Älä käytä puhelinta alle -20 °C:n tai yli 45 °C:n lämpötilassa. Älä säilytä tai kuljeta puhelinta alle -20 °C:n tai yli 60 °C:n lämpötilassa.

**Vastuuvapauslausekkeet.** Ominaisuudet, palvelut ja sovellukset ovat verkkokohtaisia, eivätkä ne välttämättä ole käytettävissä kaikilla alueilla. Käyttöön voidaan myös soveltaa lisäehtoja ja/tai lisämaksuja.

Tässä oppaassa esitetyt tuotteen tekniset tiedot ja muut tiedot ovat tarkkoja painatus- tai julkaisuajankohtana. Motorola pidättää oikeuden tietojen tai ominaisuuksien muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta.

**Välimiesmenettely.** Ostotapahtumaa koskee sitova välimiesmenettelysääädös. Lisätietoja menettelystä ja siitä kieltäytymisestä on puhelimen mukana toimitetussa lakioppaassa.

**SAR-tiedot (e-merkinnässä).** Puhelimen ominaisabsorptionopeusarvoja (SAR) voi tarkastella usealla tavalla. Pyyhkäise aloitusruudussa ylöspäin, valitse **Asetukset** > hakukuvake  ja kirjoita **Viranomaismerkinnät**. Kirjoita puhelimen numeronäppäimistöllä **\*#07#**. Vaihtoehtoisesti voit vierailla osoitteessa [www.motorola.com/sar](http://www.motorola.com/sar).

**Tuetut taajuudet ja tehoalueet (malli XT2625-2/XT2625-3/XT2625-4).** Tätä puhelinta voidaan käyttää seuraavilla taajuuksilla sijainnin ja verkon saatavuuden mukaan.


| Käyttötila | Taajuusalue MHz/kaista                    | Nimellinen lähetysteho enintään dBm |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bluetooth  | 2400-2483,5                               | 20 dBm EIRP                         |
| WLAN       | 2400-2483,5/5250-5350/5470-5725           | 20 dBm EIRP                         |
| WLAN       | 5150-5250                                 | 23 dBm EIRP                         |
| WLAN       | 5725-5850                                 | 14 dBm EIRP                         |
| NFC        | 13,56                                     | -15,68 dBuA/m (10 m)                |
| GNSS       | 1559-1610                                 | -                                   |
| GSM        | 2/3/5*/8*                                 | 29,5/32,5*                          |
| UMTS       | 1/2/5/8                                   | 23                                  |
| LTE        | 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41*/42/71   | 23/26*                              |
| 5G         | 1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77*/78* | 23/26*                              |

Tuotetunnus: **moto g47** (malli XT2625-2)  
**moto g37 power** (malli XT2625-3)  
**moto g37** (malli XT2625-4)

Oppaan numero: HQ6220101JMW0-A

# wprowadzenie


Przed użyciem telefonu przeczytaj ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, norm i przepisów, które zostały do niego dołączone.




**Etykieta energetyczna:** Etykieta energetyczna oraz informacje o produkcie zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2023/1669 są dostępne na stronie <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>. Zeskanuj kod QR z etykiety energetycznej znajdującej się w opakowaniu (jeśli ją zawiera), aby uzyskać dostęp do arkusza informacyjnego produktu (PIS) dotyczącego ekoprojektu w bazie danych EPREL Komisji Europejskiej.

# telefon z tyłu

## moto g47



## moto g37 power/moto g37



**Pomoc:** przesunąć w górę na ekranie głównym i dotknąć kolejno **Ustawienia** > **Pomoc**, aby dowiedzieć się, jak korzystać z telefonu lub uzyskać pomoc.

**Więcej:** pobierz oprogramowanie, instrukcje obsługi i inne materiały ze strony [www.motorola.com/mymotoq](http://www.motorola.com/mymotoq).

**Odporność na wodę i kurz.** Aby uzyskać informacje na temat odporności telefonu na wodę i kurz oraz wskazówki na temat dbania o niego, przesunąć w górę i dotknąć kolejno **Ustawienia** > **Pomoc** lub zapoznać się z *Instrukcją obsługi*.


# wkładanie kart i włączanie urządzenia

- 1 Wsuń klucz do karty SIM do otworu obok tacki kart SIM i microSD, aby ją wysunąć.

Upewnij się, że karta SIM ma prawidłowe rozmiary. Nie przycinaj jej.

- 2 Włóż karty SIM połączanymi stykami do dołu i wycięciem wyrównanym do tacki, a następnie delikatnie wsuń tackę do gniazda.

Dodaj kartę microSD (opcjonalna, sprzedawana oddzielnie), aby uzyskać więcej miejsca.



**Opcja eSIM (tylko model z jedną fizyczną kartą SIM):** poza fizyczną kartą SIM telefon może obsługiwać kartę eSIM (wbudowaną kartę SIM). Jeśli chcesz ją aktywować i korzystać z niej, skontaktuj się z dostawcą usługi.

**Łącz się z 5G:** wymagany jest plan danych 5G i zasięg sieci 5G; dostępne tylko na wybranych obszarach; urządzenie nie jest zgodne z wszystkimi sieciami 5G. W razie potrzeby operator udzieli szczegółowych informacji.

- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania , aby włączyć telefon, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć.

Aby wyłączyć telefon, naciśnij jednocześnie przyciski zasilania i zwiększenia głośności

 + .

# informacje prawne

Niniejszy podręcznik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, norm i przepisów, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Aby uzyskać pełne informacje prawne, przesun w górę na ekranie głównym i dotknij kolejno **Ustawienia** > ikona wyszukiwania , a następnie wpisz **Informacje prawne** lub odwiedź stronę [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Ładowanie i bezpieczeństwo baterii.** Bateria w telefonie może być usunięta przez odpowiednio przeszkolony personel postępujący zgodnie z zatwierdzonymi przez firmę Motorola instrukcjami naprawy i konserwacji. Aby uniknąć poparzeń i obrażeń, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami. Jeżeli telefon nie reaguje na polecenia, przytrzymaj przycisk zasilania, dopóki ekran się nie wyłączy, a telefon nie uruchomi się ponownie.

**moto g47 i moto g37** obsługują szybkie ładowanie USB PD. Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 5 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 20 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.



**moto g37 power** obsługuje szybkie ładowanie USB PD. Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 5 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 30 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.



Ładuj telefon przy użyciu zgodnej ładowarki Motorola i kabla. Oba akcesoria mogą być sprzedawane oddzielnie. Do ładowania urządzenia można używać innych zgodnych ładowarek i kabli. Jednak używanie takich ładowarek/kabli nie jest zalecane i może powodować wolniejsze ładowanie. Ładowarki niezgodne z odpowiednimi normami krajowymi mogą nie być bezpieczne, powodować ryzyko śmierci i obrażeń, powolne ładowanie lub uszkodzenie produktu. Nie należy ładować telefonu w temperaturach poniżej -20°C (-4°F) lub powyżej 45°C (113°F). Więcej informacji i odpowiednie normy można znaleźć w części „Informacje prawne” niniejszego podręcznika lub na stronie [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

**Ostrzeżenie dotyczące dużej głośności.** Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj dźwięków o wysokiej głośności przez długi czas. Gdy głośność zestawu słuchawkowego osiągnie próg wysokiej głośności, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Dotknij **OK**, aby je odrzucić, lub zaczekaj 1-5 sekund, a następnie naciśnij przycisk zwiększania głośności, aby odrzucić ostrzeżenie i kontynuować zmianę głośności.



**Utylizacja i recykling.** Baterii ani urządzenia mobilnego nie należy wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać pomoc w odpowiedzialnym recyklingu produktów i opakowań, odwiedź stronę [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).



**Ekstremalne temperatury.** Nie należy używać telefonu w temperaturach poniżej -20°C (-4°F) lub powyżej 45°C (113°F). Nie należy przechowywać lub przenosić telefonu w temperaturach poniżej -20°C (-4°F) lub powyżej 60°C (140°F).

**Zastrzeżenia prawne.** Funkcje, usługi i aplikacje są zależne od sieci i mogą być niedostępne na niektórych obszarach, gdzie mogą obowiązywać inne warunki/opłaty. Zakłada się, że specyfikacje produktu i inne informacje zawarte w tym podręczniku są dokładne w momencie wydruku lub wydania. Motorola zastrzega sobie prawo do korekty lub zmiany dowolnych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

**Arbitraż.** Zakup podlega wiążącej klauzuli arbitrażu. Więcej informacji oraz instrukcje odrzucenia klauzuli można znaleźć w informatorze prawnym dołączonym do urządzenia.

**Informacje o SAR (na e-etykiecie).** Wartości współczynnika absorpcji właściwej (SAR) dla tego telefonu można wyświetlić na kilka sposobów. Przesuń w górę na ekranie głównym i dotknij

**Ustawienia** > ikona wyszukiwania , następnie wpisz **Etykiety prawne**. Na klawiaturze telefonu wprowadź **\*#07#**. Lub odwiedź stronę [www.motorola.com/sar](http://www.motorola.com/sar).

**Obsługiwane częstotliwości i moc (model XT2625-2/XT2625-3/XT2625-4).** Ten telefon może pracować na następujących częstotliwościach, w zależności od lokalizacji i dostępności sieci.

| Tryb pracy | Zakres częstotliwości MHz/pasmo           | Maksymalna nominalna moc nadawania w dBm |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bluetooth  | 2400-2483,5                               | 20 dBm EIRP                              |
| Wi-Fi      | 2400-2483,5/5250-5350/5470-5725           | 20 dBm EIRP                              |
| Wi-Fi      | 5150-5250                                 | 23 dBm EIRP                              |
| Wi-Fi      | 5725-5850                                 | 14 dBm EIRP                              |
| NFC        | 13,56                                     | -15,68 dBuA/m przy 10 m                  |
| GNSS       | 1559-1610                                 | Nie dotyczy                              |
| GSM        | 2/3/5*/8*                                 | 29,5/32,5*                               |
| UMTS       | 1/2/5/8                                   | 23                                       |
| LTE        | 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41*/42/71   | 23/26*                                   |
| 5G         | 1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77*/78* | 23/26*                                   |

Identyfikator produktu: **moto g47** (model XT2625-2)  
**moto g37 power** (model XT2625-3)  
**moto g37** (model XT2625-4)

Numer instrukcji: HQ6220101JMW0-A







**Copyright & trademarks.** MOTOROLA, the stylized M logo, MOTO, and the MOTO family of marks are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2026 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.



# moto care

Protect your phone with  
**moto** care. Visit:

[motorola.com/motocare](http://motorola.com/motocare).



With **moto** care, extend your warranty coverage up to three years, and take advantage of features like accidental damage protection.

Verlängere mit **moto** care deine Garantie auf bis zu drei Jahre und profitiere beispielsweise vom Schutz vor versehentlichen Beschädigungen.

Avec **moto** care, prolongez votre garantie jusqu'à trois ans et bénéficiez de services uniques comme la protection contre les dommages accidentels.

Con **moto** care extiende tu garantía hasta tres años y benefíciate de ventajas como la protección contra daños accidentales.

Com **moto** care, você pode estender sua garantia por mais 3 anos e ganhar benefícios adicionais, incluindo proteção contra acidentes.

Grazie a **moto** care potrai estendere la garanzia fino a tre anni, includendo anche i danni accidentali.

Met **moto** care verlengt u uw garantiedekking tot drie jaar en profiteert u van functies zoals bescherming tegen onopzettelijke schade.

**moto** caren avulla pidennät takuuaikaa jopa kolmeen vuoteen. Hyödynnä tuotetta myös vahingon sattuessa.

[motorola.com](http://motorola.com)

