

tolino[🦋]vision color

Schnellstartanleitung
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Breve guida introduttiva
Snelstartgids

- 1 Anschalten**
Zum Start deines toline drücke den Einschaltknopf für 3 Sekunden. Wähle anschließend eine Sprache aus.



Switch on

Press and hold the power button for 3 seconds. Then, select a language.

Démarrage

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer. Ensuite, sélectionnez votre langue.

Accendere


Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per iniziare. Poi seleziona la tua lingua.

Inschakelen

Druk 3 seconden op de aan/uit-knop om te beginnen. Kies vervolgens uw taal.

2 Anmelden

Verbinde deinen tolino mit einem WLAN und melde dich mit deinem Buchhändler-Konto an oder erstelle ein neues Konto.



Log in

Connect your tolino to WLAN and log in with your bookseller account or create a new one.

Identification

Connectez votre tolino à un réseau WLAN et connectez-vous à votre compte libraire ou créez-en un nouveau.

Accedere

Collega il tuo tolino a una rete WLAN e accedi con il tuo account della libreria o crea un nuovo account.

Log in


Verbind uw tolino met een WLAN en log in met uw boekverkoper-account of maak een nieuw account aan.

3

Aufladen

Braucht dein tolino Strom, lade ihn über das mitgelieferte Ladekabel auf.

Nur beigefügtes USB-C-Kabel verwenden.



Recharge

When the battery of your tolino runs low, you should recharge the device with the included power cord.

Only use the included USB C cable.

Chargement

Lorsque la batterie de votre tolino est faible, rechargez-la à l'aide du câble fourni.

Utilisez uniquement le câble USB C fourni.

Caricare

Quando la batteria del tuo tolino è scarica, ricaricala con il cavo di alimentazione fornito.

Utilizzare solo il cavo USB C incluso.

Opladen

Wanneer de batterij van uw tolino leeg is, laadt u hem via de meegeleverde laadkabel op.

Gebruik alleen de meegeleverde USB-C-kabel.

Hinweis

Bitte stecke niemals Gegenstände in deinen tolino, sondern kontaktiere zunächst deinen Buchhändler.



Notice

Do not attempt to insert any kind of object into your tolino. Please contact your bookseller.

Attention

N'insérez aucun objet dans votre tolino. Contactez d'abord votre libraire.

Nota

Non inserire mai oggetti nel tuo tolino. Contatta il tuo libraio.

Opmerking

U mag geen voorwerpen in de tolino steken. Neem contact op met uw boekhandel.

Benötigst du weitere Informationen?

Auf mytolino.de findest du alle Informationen zu deinem tolino.



mytolino.de/erste-schritte

Need more information?

Find out more about your tolino at mytolino.com

Besoin de plus d'informations ?

Sur mytolino.com, vous trouverez tout ce qui concerne votre tolino.

Hai bisogno di altre informazioni?

Su mytolino.com troverai tutto ciò che riguarda il tuo tolino.

Op zoek naar meer informatie?

Op mytolino.com vindt u meer informatie over uw tolino.




mytolino.com/legal





Kennst du die tolino app?

Jetzt kostenlos herunterladen.



Do you know about
the tolino app?

Download
now for free.

Connaissez-vous
l'application tolino ?

Téléchargez-la
maintenant
gratuitement.

Conosci l'app-
licazione tolino?

Scaricala ora
gratuitamente.

Kent u de
tolino-app al?

Download nu gratis.



Laden im

App Store




JETZT BEI

Google Play



Auf der Startseite

Im oberen Bereich findest du deine aktuellen Bücher, im unteren Bereich den Shop deines Buchhändlers. Ganz unten befindet sich die Navigation.



On the homepage

At the top, you'll find your latest books. Under that, you'll find your bookseller's shop. Navigation is at the bottom.

Sur la page d'accueil

Vous trouverez vos derniers livres dans la partie supérieure et la boutique de votre libraire dans la partie inférieure. Vous trouverez la navigation tout en bas.

Nella pagina iniziale

Nella parte superiore troverai i tuoi libri attuali, in quella inferiore lo shop della tua libreria. In fondo alla pagina troverai la navigazione.

Op de startpagina


Boven aan de pagina vindt u uw huidige boeken, onder aan de pagina staat de webshop van uw boekhandel. Helemaal onderaan staat de navigatie.



So navigierst du im Buch

Zum Vor- oder Zurückblättern tippst du entweder in den linken oder rechten Teil des Bildschirms.

Das Menü öffnest du in der Mitte.



Navigate in the book

To turn the page, tap the left or the right part of the screen. Tapping the middle will open the menu.

Pour naviguer dans le livre

Pour faire défiler l'écran, appuyez sur la partie gauche ou droite de l'écran. Appuyez au milieu pour ouvrir le menu.

Per navigare nel libro

Per scorrere, tocca la parte sinistra o destra dello schermo. Al centro, apri il menu.


Door het boek te navigeren

Om vooruit of achteruit te bladeren, tikt u op het linker- of rechtergedeelte van het scherm. In het midden opent u het menu.



So änderst du die Helligkeit der Beleuchtung

Du kannst die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anpassen, indem du am linken Bildschirmrand nach oben oder unten wischst.



How to change the brightness settings

To change the brightness of the background, swipe up or down on the left-hand side of the screen.

Voici comment modifier l'intensité de l'éclairage

Vous pouvez régler l'intensité du rétroéclairage en balayant vers le haut ou vers le bas le long du bord gauche de l'écran.

Modifica la luminosità

Puoi regolare l'intensità della retroilluminazione scorrendo verso l'alto o verso il basso sul bordo sinistro dello schermo.

Zo verandert u de helderheid van de verlichting

U kunt de helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen door langs de linker-rand van het scherm omhoog of omlaag te vegen.