

- [EN]
- Read these instructions carefully.
 - Follow them completely.
 - Keep them for future reference.
 - Observe all warnings.
 - Never use this device near water.
 - Clean it only with a dry cloth.
 - Do not block the ventilation openings.
 - Avoid installing it near a heat source (radiator, hot air vent, stove, or any device that produces heat, including amplifiers).
 - Protect the power cord from being crushed or pinched, especially at the plugs, outlets, and where it exits the device.
 - Use only accessories recommended by the manufacturer.
 - Install the device on a stable, flat surface that is large enough to support it.

- [FR]
- Lisez attentivement ces instructions.
 - Respectez-les dans leur intégralité.
 - Conservez-les pour toute consultation ultérieure.
 - Tenez compte de tous les avertissements indiqués.
 - N'utilisez jamais cet appareil à proximité de l'eau.
 - Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
 - Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation.
 - Évitez toute installation près d'une source de chaleur (radiateur, bouche d'air chaud, cuisinière, ou tout appareil produisant de la chaleur, y compris les amplificateurs).
 - Protégez le cordon d'alimentation contre tout risque d'écrasement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises et de sa sortie de l'appareil.



SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

EN / FR

Read safety instructions before use/ Lire les consignes de sécurité avant utilisation

- Unplug it during thunderstorms or when it is not in use for long periods of time.
- Only allow a qualified technician to repair the device. Repair is necessary if the device has been damaged (damaged cord or plug, spilled liquid, object inserted, exposure to moisture or rain, malfunction, dropped, etc.).
- Never leave batteries exposed to excessive heat (sun, fire, or any other source).

- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Installez l'appareil sur une surface stable, plane et suffisamment large.
- Débranchez-le en cas d'orage ou lorsqu'il reste inutilisé pendant une longue période.
- Ne confiez les réparations qu'à un technicien qualifié. Une intervention est nécessaire si l'appareil a subi un dommage (cordon ou prise détériorés, liquide renversé, objet introduit, exposition à l'humidité ou à la pluie, dysfonctionnement, chute, etc.).
- Ne laissez jamais les piles exposées à une chaleur excessive (soleil, feu ou toute autre source).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



WWW.ADVANCEPARIS.COM

- [DE]
- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch.
 - Befolgen Sie sie vollständig.
 - Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
 - Beachten Sie alle angegebenen Warnhinweise.
 - Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
 - Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
 - Verschließen Sie die Lüftungsöffnungen nicht.
 - Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Warmluftdüsen, Herde oder andere Wärme erzeugende Geräte, einschließlich Verstärker).
 - Schützen Sie das Netzkabel vor Quetschungen oder Einklemmungen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und am Geräteausgang.

- [IT]
- Leggere attentamente queste istruzioni.
 - Rispettarle integralmente.
 - Conservarle per consultazioni future.
 - Tenere conto di tutte le avvertenze indicate.
 - Non utilizzare mai questo apparecchio in prossimità di acqua.
 - Pulirlo solo con un panno asciutto.
 - Non ostruire le aperture di ventilazione.
 - Evitare l'installazione vicino a fonti di calore (radiatori, bocchette di aria calda, fornelli o qualsiasi apparecchio che produca calore, compresi gli amplificatori).
 - Proteggere il cavo di alimentazione da qualsiasi rischio di schiacciamento o pizzicamento, in particolare a livello delle spine, delle prese e dell'uscita dall'apparecchio.
 - Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DE / IT

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und ausreichend große Fläche.
- Trennen Sie es bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird vom Stromnetz.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einem qualifizierten Techniker durchführen. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde (beschädigtes Kabel oder Stecker, verschüttete Flüssigkeit, eingedrungener Gegenstand, Feuchtigkeit oder Regen, Fehlfunktion, Sturz usw.).
- Setzen Sie die Batterien niemals übermäßiger Hitze aus (Sonne, Feuer oder andere Wärmequellen).

- produttore.
- Installare l'apparecchio su una superficie stabile, piana e sufficientemente ampia.
 - Scollegarlo in caso di temporale o quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
 - Affidare le riparazioni solo a un tecnico qualificato. È necessario un intervento se l'apparecchio ha subito danni (cavo o presa danneggiati, liquido versato, oggetto introdotto, esposizione all'umidità o alla pioggia, malfunzionamento, caduta, ecc.).
 - Non lasciare mai le batterie esposte a calore eccessivo (sole, fuoco o qualsiasi altra fonte).

SAFETY PRECAUTIONS



[EN]
WARNING: to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

[FR]
ATTENTION: afin de réduire tout risques de chocs électriques ou de feu, ne pas exposer votre appareil à l'humidité ou à toutes sortes de liquides.

[DE]
ACHTUNG: Um das Risiko eines Stromschlags oder Brandes zu verringern, setzen Sie Ihr Gerät keiner Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten jeglicher Art aus.

[IT]
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, non esporre il dispositivo all'umidità o a liquidi di qualsiasi tipo.

[EN]
CAUTION: To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back); no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

[FR]
AVERTISSEMENT
Pour prévenir tout risques de chocs électriques, ne pas ouvrir l'appareil. Si un problème apparaît, faites réparer votre appareil par un technicien qualifié.

[DE]
WARNUNG: Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät nicht. Bei Problemen lassen Sie Ihr Gerät von einem qualifizierten Techniker reparieren.

[IT]
AVVERTENZA: per prevenire il rischio di scosse elettriche, non aprire il dispositivo. In caso di problemi, rivolgersi a un tecnico qualificato per la riparazione.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

[EN]
Advance Paris hereby declares that the amplifier A-I130 NOVA complies with RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU, LVD directive 2014/35/EU, EMC directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.advanceparis.com/doc/

[FR]
Advance Paris par la présente déclare que l'amplificateur A-I130 NOVA est conforme à la RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amendant Annex II to Directive 2011/65/EU, LVD directive 2014/35/EU, EMC directive 2014/30/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.advanceparis.com/doc/

[DE]
Advance Paris erklärt hiermit, dass der Verstärker A-I130 NOVA der RoHS 2.0-Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU, der LVD-Richtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.advanceparis.com/doc/

[IT]
Advance Paris dichiara che l'amplificatore A-I130 NOVA è conforme alla direttiva RoHS 2.0 (UE) 2015/863 che modifica l'allegato II della direttiva 2011/65/UE, alla direttiva LVD 2014/35/UE e alla direttiva EMC 2014/30/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.advanceparis.com/doc/



RECYCLING IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

[EN]
This symbol on the product or on its packaging means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household wastes. There are separate collection systems for recycling in EU. For more information, please contact the local authority or the dealer where you purchased the product.

[FR]
Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut séparément de vos déchets ménagers lorsqu'il atteint la fin de sa durée de vie. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage dans l'UE. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec les autorités locales ou le revendeur auquel vous avez acheté ce produit.

[DE]
Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass Ihre Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. In der EU gibt es getrennte Sammelsysteme für das Recycling. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

[IT]
Questo simbolo riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita. Nell'Unione Europea esistono sistemi di raccolta differenziata per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

