

.....1~17
.....18~33
.....34~

.....1~17
.....18~33
.....34~

Watch B

Touch Screen

Mic

On/Off

Step 1: Choose
The Size of SIM Card

Step 2: Activate
Please activate "Cellular" in the Settings app.

Step 3: Install

1. Open up the SIM card slot with a SIM card ejector tool.


Step 1: Download/Install the App
 Scan the QR code on the right to download and install imoo App or go to Google Play or Apple App Store and search for "imoo" or "Watch Phone" to download and install the App.

When binding a watch, the App will detect the watch's version to check if it needs to be upgraded. If needed, the watch will be upgraded automatically when charging.


Turn on the screen: Tap the screen to turn it on.
Turn off the screen: 1. Cover the screen with your hand.
2. You can set the "Screen Timeout" in the Settings app on More interface. When the screen is off, the watch will automatically turn on the screen when you tap the screen.

The diagram illustrates two steps:

- Step 1:** A hand icon points to the "More" button located at the bottom right corner of the home screen.
- Step 2:** The screen transitions to the "More" interface, which displays various settings categories such as "Screen Time", "Location Services", "Accessibility", "Battery", "Airplane Mode", "Wi-Fi", "Cellular", "Bluetooth", "Siri & Spotlight Search", "App Store", "iTunes Store", "Google Play Store", "Amazon Appstore", "Netflix", "Hulu", "Disney+", "YouTube TV", "ESPN+", "HBO Max", "Amazon Prime Video", "Netflix", "Hulu", "Disney+", "YouTube TV", "ESPN+", "HBO Max", "Amazon Prime Video".




Slide right from Add Friends interface.



Go back to More interface.


After entering each feature, you can slide right to exit the feature, as shown on the left.

9. Basic Features




Call

Select a contact to make a voice call or video call. Video calls may consume a lot of network data. We suggest you make video calls when connected to a WLAN network. If the App cannot receive the video call, please check whether Notifications has been enabled or whether the call was intercepted by the system.



Chat

Send voice messages: Tap "Hold to Talk" to record, and release your finger to send your voice message.
Play voice messages: Unread voice messages will be shown on the screen. Tap to play voice messages.
Add friends: Tap "Start" on Add Friends interface. Then you can add a friend by bumping your watch together after you find a friend.



Take Photos

Tap the watch screen to take a photo.

Wi-Fi

After binding your watch, enter "More-Watch's Wi-Fi" on App to add a network.



10. Statements

- Please read this manual carefully so that you can use this product correctly and safely.
- Please use the watch strap that is well matched with this product to avoid affecting the watch's antenna signal. The use of other straps may result in poor call quality and locating failure.
- This product is equipped with GPS locating, which is disabled until the watch is bound. Users can use GPS to locate the watch's location.
- This product is not equipped with the monitoring feature.
- This manual contains important information, which should be kept properly.
- Go to <https://imoo.com/e-manual/> or scan the QR code below to review more details or download the electronic version of the manual about this product.



11. Attentions

Please read the following contents and attentions carefully before using this product, and abide by them when using it. We bear no liabilities for the consequences caused by the failure in using this product correctly or abiding by the relevant instructions of this product.

Attentions for Operation Place and Environment:

- Any radio transmission device (including this product) may interfere with the medical device that is not properly protected and please observe the relevant regulations of the places where wireless transmission of electronic equipment is prohibited.
- Pacemaker and implanted cardioverter defibrillator: Keep the distance between the watch and the instrument greater than 6 inches (about 16cm) each time you turn on your watch. Do not put your watch in your clothes pocket. Please use the watch on the other side of the instrument to reduce potential interference. If you suspect that interference has occurred, turn off your watch immediately.
- Hearing aids and implanted cochlea: Some wireless digital devices may interfere with some hearing aids or implanted cochlea. If this type of interference occurs, please contact the

1. Packungs- und Produkt-Parameter

Packungsinhalt:


Watch Phone Z1	1	Ladekabel	1
Bedienungsanleitung	1	SIM-Kartengreifer	1

Produkt-Parameter:


Produkt: Watch Phone
Modelle: W2123AO
Akku: Lithium Polymer Akku 3,85 V 740 mAh
Kamera: 2MP
Eingangsladestrom: DC 5 V 1200 mA
Betriebstemperatur: 0 °C ~ 35 °C
Luftfeuchtigkeit: Nicht kondensierbar 15 %-93 %

2. Geräte-Layout

Uhr-Frontseite:



Uhr-Rückseite:



Ladekontakt

SIM-Karten-Fach

3. SIM-Karte auswählen und installieren

Schritt 1: Wählen Sie die richtige SIM-Karte

Größe der SIM-Karte: Nur Standard-Nano-SIM-Karte [wie Abbildung (1)].

Schritt 2: Funktion „Anrufer-ID“ und Datentarif aktivieren

Aktivieren Sie die Funktion „Anrufer-ID“ und das GPRS-Datenetz.


Schritt 3: Installieren Sie die SIM-Karte

- Öffnen Sie das SIM-Kartenfach mit dem SIM-Karten-Greifer.
- Legen Sie die Nano-SIM-Karte mit dem goldenen Chip nach oben ein.
- Setzen Sie die SIM-Karten-Abdeckung an der Rückseite der Uhr ein.

*Hinweis: Bevor Sie die SIM-Karte installieren, legen Sie sie in Ihr Mobiltelefon ein und löschen die PIN.

4. Einschalten

Einschalten:



1. Öffnen Sie die App, registrieren Sie sich oder melden Sie sich an.

2. Wischen Sie über das Display der Uhr, um die Funktion „Bindungscode“ zu finden und scannen Sie den QR-Code, oder geben Sie den Bindungscode manuell ein, um eine Verbindung zum Netzwerk aufzubauen.

Bindungscode erhalten:

- Tippen Sie auf „Bindungscode“ auf der „Mehr“- Oberfläche, um den Bindungscode zu erhalten.
- Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Bindungscode manuell ein.

Bindungscode

Bindungscode

6. Laden

Dann richten Sie die Ladekontakte der Uhr an die Ladekontakte am Ladekabel aus, bis auf dem Display „Wird geladen“ angezeigt wird.
* Bitte verwenden Sie den CE-zertifizierten Netzadapter.




23

7. OTA-Upgrade

Wenn die Uhr sich mit dem Netzwerk verbindet, erkennt die App die Software-Version der Uhr und prüft, ob sie aktualisiert werden muss. Bei Bedarf wird die Uhr beim Aufladen automatisch aktualisiert.


Anmerkung: Bei einem Root- oder System-Upgrade können Risiken bestehen.



24

8. Grundlegende Bedienung


Schalten Sie den Bildschirm ein: Tippen Sie auf den Bildschirm;
Um ihn auszuschalten: 1. Bedecken Sie den Bildschirm mit der Hand, um ihn auszuschalten;
2. Sie können die „Bildschirm-Timeout“ unter „Display & Helligkeit“ in „Einstellungen“ auf der Benutzeroberfläche „Mehr“ einstellen. Wenn die Einschaltzeit abgelaufen ist, wird der Bildschirm ausgeschaltet.



25

9. Grundlegende


Wischen Sie im Startbildschirm nach links, um die „Mehr“-Oberfläche aufzurufen, und wischen Sie nach oben oder unten, um gewünschte Funktion auszuwählen.



26

10. Hinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie das Produkt richtig und sicher verwenden können.
Bitte verwenden Sie das für dieses Produkt vorgesehene Armband, um eine Beeinträchtigung des Antennensignals der Uhr zu vermeiden. Die Verwendung anderer Armbänder kann zu schlechter Gesprächsqualität und Ortsungsfehlern führen.
Dieses Produkt ist mit GPS-Ortung ausgestattet, die deaktiviert ist, bis die Uhr eine Verbindung aufgebaut hat. Benutzer können den Standort der Uhr über GPS lokalisieren.
Dieses Produkt ist nicht mit einer Überwachungsfunktion ausgestattet.
Diese Anleitung enthält wichtige Informationen und sollte sicher aufbewahrt werden.
Gehen Sie auf <https://imoo.com/e-manual/> oder scannen Sie den QR-Code unten, um weitere Details zu prüfen oder das elektronische Handbuch zu diesem Produkt herunterzuladen.



27

11. Aufmerksamkeiten

Bitte lesen Sie folgenden Inhalt und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und befolgen Sie sie. Wir übernehmen keine Haftung für Folgen, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts oder der Nichteinhaltung der entsprechenden Anweisungen für dieses Produkt ergeben.
Hinweise zum Einsatzort und dessen Umgebung:
Jedes funkttechnische Gerät (einschließlich dieses Produkts) kann medizinisches Gerät stören, das nicht ordnungsgemäß geschützt ist. Bitte beachten Sie die entsprechenden Vorschriften an Orten, an denen Übertragungen mit funkttechnischen Geräten verboten sind.
Herzschrittmacher und implantierter Herzschrittmacher: Halten Sie jedes Mal, wenn Sie die Uhr einschalten, einen Abstand von mehr als 6 Zoll (ca. 16 cm) zwischen der Uhr und dem Gerät ein. Stecken Sie die Uhr nicht in eine Tasche Ihrer Kleidung. Verwenden Sie die Uhr an der von dem medizinischen Gerät abgewandten Körperseite, um mögliche Störungen zu reduzieren. Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Störung aufgetreten ist, schalten Sie die Uhr sofort aus.
Hörgeräte und implantierte Cochlea: Manche digitalen funkttechnischen Geräte können Hörgeräte oder implantierte Cochlea stören. Wenn solche von Störungen auftreten, wenden Sie sich bitte an



28

Informationen zur CE- und UK-Zertifizierung (SAR):


den Hersteller, um eine Lösung zu finden.
Erkundigen Sie sich bei anderen medizinischen Geräten beim Hersteller, ob die umgebenden HF-Signale ausreichend abgeschirmt werden können. Sie können die entsprechenden Informationen auch bei Ihrem Arzt erhalten.

Informationen zur CE- und UK-Zertifizierung (SAR):	
CE&UK SAR	0.826W/kg (Vorderseite zum Gesicht) 1.345W/kg (Handgelenk Getragen)

29

Angaben zur Wasserbeständigkeit:

Die Wasserdichtigkeit der Uhr entspricht IPX8 der IEC 60529:2013. Sie kann für Aktivitäten in flachem Wasser (etwa in einem Swimming-Pool) verwendet werden, jedoch nicht zum Tauchen, Wasserski oder bei anderen Aktivitäten, bei denen hohe Strömungsgeschwindigkeiten auftreten oder die angegebene Wassertiefe überschritten wird.



30

1. Parámetros del paquete y del producto

Parámetros del producto:

Watch Phone Z6	1	Cable de carga	1
Manual	1	Clip para extraer tarjetas SIM	1

Parámetros del producto:


Producto: Watch Phone
Modelo: W2123AO
Batería: batería de polímero de litio 3,85 V y 740 mAh
Cámara: 2MP
Entrada de carga: CC 5 V 1200 mA
Temperatura de trabajo: 0°C-35°C
Humedad de trabajo: no condensable 15 %-93 %

2. Diseño del dispositivo

Esfera del reloj:



Tapa del reloj:



3. Selecciona e instala la tarjeta SIM

Paso 1: Selecciona la tarjeta SIM correcta

El tamaño de la tarjeta SIM: Solo para tarjetas estándar Nano-SIM [como en la foto (1)].

Paso 2: Activa la función "Identificación de llamadas" y el plan de datos

Por favor, active la función "Identificador de llamadas" y habilite la red de datos GPRS.

Paso 3: Instalar la tarjeta SIM

1. Abre la carcasa de la tarjeta SIM con un clip para extraer tarjetas SIM.
2. Coloca la tarjeta Nano-SIM en la carcasa de la tarjeta con el chip dorado hacia arriba.
3. Inserta la tarjeta SIM en la parte trasera del reloj.

*Nota: Antes de instalar la tarjeta SIM, insértela en su teléfono móvil para borrar su PIN.

4. Encendido

Encendido: Pulsa el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender el Reloj Inteligente.



Encendido: Pulsa el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender el Reloj Inteligente.

1. Si el nuevo reloj no puede encenderse, es probable que se haya quedado sin batería. Conecta el cable de carga hasta que el reloj se encienda automáticamente.
2. En el caso de condiciones generales anómalas (por ejemplo, pantalla en blanco), pulsa el botón de encendido/apagado durante 10 segundos para reiniciar el Reloj Inteligente.

Encendido: Pulsa el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender el Reloj Inteligente.

5. Descargar la aplicación y enlazar el reloj

Paso 1: Descargar/instalar la aplicación

Escanea el código QR de la derecha o ve a Google Play o a la App Store y busca "imoo" o "Watch Phone" para descargar la aplicación.

Paso 2: Enlazar el reloj

1. Abre la aplicación, regístrate o inicia sesión.
2. Desliza la interfaz del reloj para encontrar el "Código vinc." y escanea el código QR o introduce el código de enlace manualmente para enlazar el reloj.

Obtener el código de enlace:


1. Toca "Código vinc." en la interfaz Más para obtener el código de enlace.
2. Escanea el código QR o introduce el código de enlace manualmente.




Obtener el código de enlace:

6. Carga

Encaje los puntos de contacto de carga del reloj con los puntos de contacto de carga del cable de carga hasta que aparezca "Cargando" en la pantalla.




Encaje los puntos de contacto de carga del reloj con los puntos de contacto de carga del cable de carga hasta que aparezca "Cargando" en la pantalla.



Encaje los puntos de contacto de carga del reloj con los puntos de contacto de carga del cable de carga hasta que aparezca "Cargando" en la pantalla.

7. Actualización OTA

Cuando se enlaza un reloj, la aplicación detecta la versión del reloj para comprobar si es necesario actualizarlo. Si es necesario, el reloj se actualizará automáticamente cuando se cargue.



Cuando se enlaza un reloj, la aplicación detecta la versión del reloj para comprobar si es necesario actualizarlo. Si es necesario, el reloj se actualizará automáticamente cuando se cargue.

Nota: Puede haber riesgos para la actualización informal de la raíz o del sistema.

Cuando se enlaza un reloj, la aplicación detecta la versión del reloj para comprobar si es necesario actualizarlo. Si es necesario, el reloj se actualizará automáticamente cuando se cargue.

8. Funcionamiento básico

Activar la pantalla: Activar la pantalla: Toca la pantalla para encenderla.

Apagar la pantalla:
1. Cubre la pantalla con tu mano para apagarla;
2. Puedes establecer el "Tiempo de espera de la pantalla" en "Pantalla y Brillo" de los "Ajuste del reloj" en la interfaz Más. Cuando se acabe el tiempo, la pantalla se apagará.



Fondo de pantalla:

Presiona prolongadamente la pantalla de inicio para acceder a Fondo de pantalla. Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más y selecciona uno como tu fondo de pantalla.



Desliza hacia la izquierda desde la pantalla de inicio para acceder a la interfaz Más; desliza hacia arriba o hacia abajo para seleccionar las funciones correspondientes.




Desliza hacia la izquierda desde la pantalla de inicio para acceder a la interfaz Más; desliza hacia arriba o hacia abajo para seleccionar las funciones correspondientes.

9. Funciones básicas

Llamada

Wählen Selecciona un contacto para hacer una llamada o videollamada. Las videollamadas pueden consumir una gran cantidad de datos de red. Te sugerimos hacer videollamadas cuando estés conectado a una red WLAN. Si la aplicación no puede recibir la videollamada, verifica si las notificaciones han sido activadas o si la llamada fue interceptada por el sistema.



Chat

Envía mensajes de voz: Toca "Pulsa para hablar" para grabar, y suelta el dedo para enviar tu mensaje de voz. Reproduce mensajes de voz: Los mensajes de voz no leídos aparecerán en la pantalla. Toca para reproducir mensajes de voz. Añadir amigos: Toca "Buscar amigo cara a cara" en la interfaz Añadir amigos. Aquí podrás añadir a un amigo vinculando los relojes una vez que lo encuentres.



Desliza hacia la derecha desde la pantalla de inicio para entrar en "Llamada".



Desliza hacia la derecha desde la pantalla de inicio para entrar en "Llamada".



Hacer fotos

Toca la pantalla del reloj para hacer una foto.

Wi-Fi

Después de enlazar tu reloj, entra en "Más-Wi-Fi del reloj" en la aplicación para añadir una red.

11. Declaraciones

- Lee este manual con atención para usar este producto de forma correcta y segura.
- Utiliza la correa del reloj que combine bien con este producto para evitar que la señal de la antena del reloj se vea afectada. El uso de otras correas puede provocar una mala calidad de llamada y errores de localización.
- Este producto viene equipado con localización GPS, la cual se desactiva hasta que el reloj esté vinculado. Los usuarios pueden usar el GPS para localizar la ubicación del reloj.
- Este producto no está equipado con la función de supervisión.
- Este manual contiene información importante que debe conservarse adecuadamente.
- Visite <https://imoo.com/e-manual/> o escanee el código QR que aparece a continuación para obtener más detalles o descargar la versión electrónica del manual del producto.



11. Precauciones

Lee detenidamente los siguientes contenidos y precauciones antes de usar este producto, y cumple con ellos cuando lo uses. No asumimos ninguna responsabilidad por las consecuencias causadas por no utilizar el producto correctamente o por no cumplir con las instrucciones relacionadas de este producto.

Precauciones sobre el lugar de uso y el ambiente:

- Cualquier dispositivo de transmisión de radio (incluyendo este producto) puede interferir con un dispositivo médico que no esté debidamente protegido, consulta la normativa vigente de los lugares en los que se prohíbe la transmisión inalámbrica.
- Marcapasos y desfibrilador cardioversor implantado: Mantén una distancia superior a 6 pulgadas (alrededor de 16 cm) entre el reloj y el dispositivo cada vez que lo enciendas. No guardes el reloj en los bolsillos. Lleva el reloj en el lado contrario del dispositivo para reducir las posibles interferencias. Si sospechas que se ha producido una interferencia, apaga el reloj inmediatamente.
- Audífonos e implantes cocleares: Algunos dispositivos digitales inalámbricos pueden interferir con algunos audífonos o implantes cocleares. Si ocurre este tipo de interferencia, contacta con el

fabricante para encontrar una solución.

- En el caso de otros equipos médicos, consulta al fabricante para confirmar si las señales de RF circundantes pueden atenuarse adecuadamente. También puedes consultar a tu médico para obtener información relevante.

Precauciones para la carga y el uso de la batería:

- El volumen del reloj disminuye gradualmente a medida que la tensión se reduce.
- Para proteger el medioambiente, este producto no está equipado con un adaptador de corriente. Puedes usar la interfaz USB de tu ordenador o el adaptador de corriente con certificación CE para cargarlo. Además, la tensión y la corriente de salida del adaptador de corriente deben cumplir las siguientes especificaciones: tensión de salida CC: 5 V; Corriente CC de salida: No menos de 1200 mA.

Declaración de la resistencia al agua:

- Die Wasserdichtigkeit der Uhr entspricht IPX8 der IEC 60529:2013. Se puede utilizar para

