RAZER™

BLACKSHARK V3 X HYPERSPEED

FOR THE PRO.

Our esports range of products are used by the world's best players to perform to their fullest potential. From keyboards, to headsets, to mice, every design in this lineup was developed with some of the top esports athletes in the world, to create specialized gear that meets the needs of the most demanding competitive gamers.

Guided by a no-frills, all-performance approach, this single minded design philosophy is focused on creating hardware that features only our most advanced tech, so that we can arm you with the ultimate competitive edge.

Min-Liang Tan
Co-Founder and CEO

CONNECT WITH US

razer.com/getstarted

The Razer community is built to connect those who seek the winning edge. Follow our social channels for the latest offerings, exclusive event coverage, and opportunities to score Razer hardware.

BECOME A MEMBER

LEVEL UP WITH RAZERSTORE REWARDS


Welcome to a loyalty program that rewards you with Razer Silver when you gear up on **Razer.com**—while unlocking exclusive perks, privileges, and more.

Join now and start leveling up with your every purchase.

Available in selected countries.

WHAT'S INSIDE

- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed



- USB Type C Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle




- Detachable Razer™ HyperClear Cardioid 9.9mm Mic



- USB Type A to Type C cable



- Type A to Type C adapter cable



- Important Product Information Guide

FRANÇAIS
CE QUI VOUS ATTEND
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. Arceau réglable et rembourré
- B. Coussinets Razer™ en tissu de sport hybride et mousse à mémoire de forme
- C. Bouton de désactivation et d'activation du micro
- D. Bouton de volume
- E. Razer SmartSwitch / Bouton d'alimentation
  - Mode 2,4 GHz - Mode Bluetooth®
- F. Port USB Type C
- G. Prise micro
- H. Indicateur d'état
- I. Contrôle de l'effet local du micro
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle USB Type C
- Micro cardioïde Razer™ HyperClear amovible de 9,9 mm
- Câble de recharge USB Type A vers Type C
- Câble adaptateur Type A vers Type C
- Guide des informations importantes sur le produit

ESPAÑOL
CONTENIDO
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. Diadema ajustable acolchada
- B. Cojines de espuma viscoelástica Razer™ Hybrid Sportswave
- C. Conmutador de silencio del micrófono
- D. Control de volumen
- E. Botón SmartSwitch / botón de encendido
  - Modo 2,4 GHz - Modo Bluetooth®
- F. Puerto USB tipo C
- G. Puerto de micrófono
- H. Indicador de estado
- I. Control del tono local del micrófono
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle con USB tipo C
- Micrófono cardioide extraíble Razer™ HyperClear de 9,9 mm
- Cable de carga USB tipo A a tipo C
- Cable adaptador de tipo A a tipo C
- Guía de información importante del producto

DEUTSCH
LIEFERUMFANG
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. Verstellbares, gepolstertes Kopfband
- B. Razer™ Hybrid Sportswave Memory-Schaumstoffkissen
- C. Mikrofon-Stumm-Schalter
- D. Lautstärke-Regler
- E. Razer SmartSwitch / Power-Taste
  - 2,4 GHz - Bluetooth®
- F. USB-Anschluss (Typ C)
- G. Mikrofon-Anschluss
- H. Status-Anzeige
- I. Mikrofon-Mithörton-Steuerung
- Razer™ HyperSpeed Wireless-Adapter (USB Typ C)
- Abnehmbares Razer™ HyperClear Kardioiden-Mikrofon (9,9 mm)
- USB-Typ-A auf Typ-C-Ladekabel
- USB-Adapterkabel (Typ-A auf Typ-C)
- Wichtige Produktinformationen

PORTUGUÊS (BR)
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. Tiara acolchoada ajustável
- B. Almofadas de espuma viscoelástica Razer™ Hybrid Sportswave
- C. Controle de silenciamento/ativação do microfone
- D. Controle de volume
- E. Botão SmartSwitch / botão liga/desliga
  - Modo 2,4 GHz - Modo Bluetooth®
- F. Porta USB Type C
- G. Porta do microfone
- H. Indicador de status
- I. Controle de retorno do microfone
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle USB Type C
- Microfone cardioide Razer™ HyperClear de 9,9 mm removível
- Cabo de carregamento USB Tipo A para USB Tipo C
- Cabo adaptador Tipo A para Tipo C
- Guia de informações importantes sobre o produto

POLSKI
W KOMPLECIE
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. Regulowany, wyściełany pałąk
- B. Poduszki z pianki pamięciowej Razer™ Hybrid Sportswave
- C. Przełącznik mikrofonu
- D. Regulacja głośności
- E. Przełącznik SmartSwitch / Przycisk zasilania
  - Tryb 2,4 GHz - Tryb Bluetooth®
- F. Gniazdo USB Type-C
- G. Port mikrofonu
- H. Wskaźnik stanu
- I. Regulator samosłyszalności
- Adapter USB Type C Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle
- Odłączany mikrofon kardioidalny Razer™ HyperClear 9,9 mm
- Przewód do ładowania USB Type-A/Type-C
- Przewód adaptera Type A/Type C
- Przewodnik Ważne informacje o produkcie

РУССКИЙ
СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. Регулируемое оголовье с мягкой подкладкой
- B. Подушки из пены с эффектом памяти Razer™ Hybrid Sportswave
- C. Переключатель микрофона
- D. Управление громкостью
- E. Кнопка SmartSwitch / Кнопка питания
  - Режим 2,4 ГГц - Режим Bluetooth®
- F. Порт USB Type-C
- G. Порт для микрофона
- H. Индикатор состояния
- I. Управление самопрослушиванием микрофона
- Кабель USB Type-A/Type-C
- Съемный кардиоидный микрофон Razer™ HyperClear диаметром 9,9 мм
- Кабель для зарядки USB Type-A/Type-C
- Кабель-переходник Type-A/Type-C
- Важная информация о продукте

УКРАЇНСЬКА
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. Регульований налобний з'єднувач подушкарюю
- B. Подушки з піни з ефектом пам'яті Razer™ Hybrid Sportswave
- C. Вимикач мікрофона
- D. Регулятор гучності
- E. Кнопка SmartSwitch / Кнопка живлення
  - Режим 2,4 ГГц - Режим Bluetooth®
- F. Порт USB Type C
- G. Порт для мікрофона
- H. Індикатор стану
- I.Регулювання місцевого ефекту мікрофона
- USB Type C Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle
- Знімний кардіоїдний мікрофон Razer™ HyperClear діаметром 9,9 мм
- Кабель для зарядження USB Type-A — Type-C
- Узгоджувальний кабель Type A — Type C
- Важлива інформація про пристрій

TÜRKÇE
İÇİNDEKİLER
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. Ayarlanabilir yastıklı kafa bandı
- B. Razer™ Hybrid Spor Dokuma Hafızalı Köpük Yastıklar
- C. Mikrofonun sesini açma/kapatma düğmesi
- D. Ses denetim düğmesi
- E. SmartSwitch düğmesi / Güç Düğmesi
  - 2,4 GHz Modu - Bluetooth® Modu
- F. USB Type C bağlantı noktası
- G. Mikrofon bağlantı noktası
- H. Durum göstergesi
- I. Mikrofon yan ton kontrolü
- USB Type C Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle
- Çıkarılabilir Razer™ HyperClear Kardiyoit 9,9 mm Mikrofon
- USB Type A – Type C şarj kablosu
- Type A – Type C adaptör kablo
- Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu

עברית
מה כלול
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. רצועת ראש מרופדת ומתכווננת
- B. כריות קצף זיכרון היברידי ספורטיבי Razer™
- C. מתג השתקת המיקרופון
- D. בקרת עוצמת קול
- E. מתג SmartSwitch / לחצן הפעלה
  - מצב 2.4GHz - מצב Bluetooth®
- F. יציאת USB-C
- G. שקע מיקרופון
- H. מחוון סטטוס
- I. בקרת מיקרופון עצמית לתיקתוני
- מקלט Razer™ HyperSpeed Wireless USB Type C
- מיקרופון קרדיואיד Razer™ HyperClear ניתן להסרה בגודל 9.9 מ"מ
- כבל טעינה Type A אל Type C
- כבל מתאם Type A אל Type C
- מדריך למידע חשוב אודות המוצר

日本語
パッケージ内容
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. 調整可能なクッション付きヘッドバンド
- B. Razer™ Hybrid Sportwaveメモリーフォームクッション
- C. マイクのミュートのオン/オフ
- D. 音量コントロール
- E. SmartSwitchボタン / 電源ボタン
  - 2.4GHzモード - Bluetooth® モード
- F. USB Type-Cポート
- G. マイクポート
- H. ステータスインジケーター
- I. マイク側音コントロール
- USB Type C Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle
- 取り外し可能なRazer™ HyperClear カーディオイド9.9mm マイク
- USB Type-A to C 充電ケーブル
- Type A - Type C アダプターケーブル
- 重要な製品情報ガイド

한국어
구성품
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. 조절 가능한 패드형 헤드밴드
- B. Razer™ Hybrid Sportswave 메모리 폼 쿠션
- C. 마이크 음소거 토글
- D. 볼륨 컨트롤
- E. SmartSwitch 버튼 / 전원 버튼
  - 2.4GHz 모드 - Bluetooth® 모드
- F. USB Type C 포트
- G. 마이크 포트
- H. 상태 표시등
- I. 마이크 측음 조절
- USB Type C Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle
- 탈부착 가능한 Razer™ HyperClear 카디오이드 9.9 mm 마이크
- USB Type A to Type C 충전 케이블
- Type A to Type C 어댑터 케이블
- 중요 제품 정보 안내

العربية
محتويات العبوة
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. رأس قابل للضبط ومبطن
- B. وسائد رغوة فائقة Razer™ Hybrid Sportswave
- C. مفتاح كتم الميكروفون
- D. التحكم في مستوى الصوت
- E. زر SmartSwitch / زر التشغيل
  - وضع 2.4 جيجاهرتز - وضع بلوتوث®
- F. منفذ USB Type C
- G. منفذ الميكروفون
- H. مؤشر الحالة
- I. عنصر التحكم في الصدى المحلي للميكروفون
- محول لاسلكي Razer™ HyperClear من USB Type C
- كابل شحن A من USB Type A إلى Type C
- كابل محول من Type A إلى Type C
- دليل المعلومات المهامة حول المنتج

WHAT'S NEEDED

PRODUCT REQUIREMENTS
- Devices with Bluetooth audio capability or USB Type C / Type A port

RAZER SYNAPSE REQUIREMENTS
- Windows® 10 64-bit (or higher)
- Internet connection for app installation

RAZER AUDIO APP REQUIREMENTS
- iOS 12 / Android 8.1 Oreo (or higher)
- Internet connection for app installation

简体中文
内含物品
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. 可调节的带衬垫头梁
- B. Razer™ Hybrid Sportswave 记忆泡沫垫
- C. 麦克风静音切换键
- D. 音量控制
- E. SmartSwitch 智能切换键 / 关闭/开启
  - 2.4GHz 模式 - 蓝牙®模式
- F. USB Type C 端口
- G. 麦克风端口
- H. 状态指示灯
- I. 麦克风侧音控制
- USB Type C Razer™ HyperSpeed 无线接收器
- 可拆卸式 Razer™ HyperClear 心形麦克风 9.9 毫米
- USB Type A 转 Type C 充电线
- Type-A 转 Type-C 适配器线缆
- 重要产品信息指南

繁體中文
內含
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. 可調式軟墊頭帶
- B. Razer™ Hybrid Sportswave 記憶泡沫墊
- C. 麥克風靜音開關
- D. 音量控制
- E. SmartSwitch 按鈕 / 電源鍵
  - 2.4GHz 模式 - Bluetooth® 模式
- F. USB TYPE C 連接埠
- G. 麥克風連接埠
- H. 狀態指示燈
- I. 麥克風側音控制
- USB Type C Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle
- 可拆式 Razer™ HyperClear 心型指向 9.9 mm 麥克風
- USB Type A 轉 USB Type C 充電線
- Type A 轉 Type C 轉接線
- 重要產品資訊指南

PORTUGUÊS (BR)
DO QUE VOCÊ PRECISA
- REQUISITOS DO PRODUTO
- Dispositivos com capacidade para áudio por Bluetooth ou porta USB Tipo C / Tipo A
- REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE
- Windows 10 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo
- REQUISITOS DO APLICATIVO RAZER AUDIO
- iOS 12/Android 8.1 Oreo (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

POLSKI
CO JEST POTRZEBNE
- WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM
- Urządzenia z obsługą audio Bluetooth / portem USB Type C lub Type A
- WYMAGANIA ZWIĄZANE Z RAZER SYNAPSE
- Windows 10 64-bitowy (lub nowsza wersja)
- Łącze internetowe do zainstalowania aplikacji
- WYMAGANIA ZWIĄZANE Z APLIKACJĄ RAZER AUDIO
- iOS 12 / Android 8.1 Oreo (lub nowsza wersja)
- Łącze internetowe do zainstalowania aplikacji

РУССКИЙ
ЧТО НЕОБХОДИМО
- ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА
- Устройства, поддерживающие передачу аудиосигнала через Bluetooth или порт USB Type C / Type A
- ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE
- Windows 10 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки приложения
- ТРЕБОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ RAZER AUDIO
- iOS 12 / Android 8.1 Oreo (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки приложения

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- Α. Ρυθμιζόμενο μαξιλαράκι κεφαλής
- Β. Μαξιλαράκια Razer™ Hybrid Sportswave από αφρώδες υλικό μνήμης
- C. Διακόπτης σίγασης μικροφώνου
- D. Χειριστήριο έντασης ήχου
- E. Διακόπτης SmartSwitch / Κουμπί τροφοδοσίας
  - Λειτουργία 2,4 GHz - Λειτουργία Bluetooth®
- F. Θύρα USB Type-C
- G. Θύρα μικροφώνου
- H. Ενδεικτική λυχνία κατάστασης
- I. Χειριστήριο τοπικής ανατροφοδότησης μικροφώνου
- Ασύρματος προσαρμογέας Razer™ HyperClear USB Type-C
- Αποσπώμενο μικρόφωνο Razer™ HyperClear καρδιοειδούς τύπου διαμέτρου 9,9 χιλ.
- Καλώδιο φόρτισης Type-A σε Type-C
- Καλώδιο προσαρμογέα Type-A σε Type-C
- Σημαντικές πληροφορίες προϊόντος

ไทย
สิ่งที่ได้รับในกล่อง
- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
- A. ที่คาดศีรษะแบบมีแผ่นรองนุ่มปรับได้
- B. แผ่นรองหูฟังโฟมเมมโมรี่ Razer™ Hybrid Sportswave
- C. ปุ่มปิดเสียงไมโครโฟน
- D. ปุ่มปรับระดับเสียง
- E. ปุ่ม SmartSwitch / ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
  - โหมด 2.4GHz - โหมด Bluetooth®
- F. พอร์ต USB Type C
- G. พอร์ตไมโครโฟน
- H. ไฟแสดงสถานะ
- I. ปุ่มปรับเสียงไมค์ในหูฟัง
- ตัวรับสัญญาณไร้สาย Razer™ HyperClear USB Type C
- ไมโครโฟนคาร์ดิออยด์ Razer™ HyperClear ขนาด 9.9 มม. ถอดได้
- สายชาร์จ USB Type A เป็น Type C
- สายแปลง Type A เป็น Type C
- คู่มือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Tiếng Việt
NHỮNG GÌ BẠN CẦN
- YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM
- Thiết bị có khả năng âm thanh Bluetooth hoặc cổng USB Type C / Type A
- YÊU CẦU VỀ RAZER SYNAPSE
- Windows 10 64-bit (hoặc cao hơn)
- Kết nối Internet để cài đặt ứng dụng
- YÊU CẦU VỀ ỨNG DỤNG RAZER AUDIO
- iOS 12 / Android 8.1 Oreo (hoặc cao hơn)
- Kết nối Internet để cài đặt ứng dụng

日本語
必要なもの
- 製品要件
- Bluetooth オーディオ機能またはUSB Type C / Type A ポート搭載デバイス
- RAZER SYNAPSE 動作環境
- Windows 10 64 ビット以降
- インターネット接続（アプリインストール用）
- RAZER AUDIO アプリ要件
- iOS 12/Android 8.1 Oreo 以降
- インターネット接続（アプリインストール用）

한국어
필요 항목
- 제품 요구 사항
- 블루투스 오디오 기능 또는 USB C형 및 A형 포트가 있는 기기
- RAZER SYNAPSE 요구 사항
- Windows 10 64비트 이상
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결
- RAZER AUDIO 앱 요구 사항
- iOS 12/Android 8.1 Oreo 이상
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

简体中文
要求
- 产品要求
- 具有蓝牙音频功能或 USB Type C/Type A 端口的设备
- RAZER SYNAPSE 要求
- Windows 10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于应用程序安装
- RAZER AUDIO 音频应用程序要求
- iOS 12/Android 8.1 Oreo（或更高版本）
- 互联网连接，用于应用程序安装

繁體中文
使用需求
- 產品需求
- 具備藍牙音訊功能的裝置，或是 USB Type C/Type A 連接埠
- RAZER SYNAPSE 需求
- Windows 10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）
- RAZER AUDIO 應用程式需求
- iOS 12/Android 8.1 Oreo（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

العربية
المطلوب
- متطلبات المنتج
- أجهزة مزودة بقدرة صوت بلوتوث أو منفذ USB من فئة Type C / Type A
- متطلبات RAZER SYNAPSE
- نظام التشغيل Windows 10 64 بت أو أحدث)
- الاتصال بالإنترنت لتثبيت التطبيق
- متطلبات تطبيق RAZER AUDIO
- نظام تشغيل iOS 12 / Android 8.1 Oreo (أو إصدار أحدث)
- الاتصال بالإنترنت لتثبيت التطبيق

עברית
מה נדרש
- דרישות המוצר
- התקנים עם יכולת שמע בטכנולוגיית Bluetooth או יציאת USB Type C/Type A
- דרישות RAZER SYNAPSE
- Windows 10 64-bit (ומעלה)
- חיבור אינטרנט לצורך התקנת האפליקציה
- דרישות אפליקציית RAZER AUDIO
- iOS 12/Android 8.1 Oreo (ומעלה)
- חיבור אינטרנט לצורך התקנת האפליקציה

УКРАЇНСЬКА
ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

ВИМОГИ ДО ПРИСТРОЮ
- Пристрої з аудіотрансляцією передавання звуку через Bluetooth / порт USB Type C / Type A
- ВИМОГИ ПРОГРАМИ RAZER SYNAPSE
- Windows 10, 64-розрядна версія (або новіша)
- Підключення до Інтернету для інсталяції програми
- ВИМОГИ ПРОГРАМИ RAZER AUDIO
- iOS 12 / Android 8.1 Oreo (або новіша версія)
- Підключення до Інтернету для інсталяції програми

TÜRKÇE
GEREKENLER

ÜRÜN GEREKSİNİMLERİ
- Bluetooth ses özelliği veya USB Type C/Type A bağlantı noktası olan cihazlar
- RAZER SYNAPSE GEREKSİNİMLERİ
- Windows 10 64-bit (veya üstü)
- Uygulama yüklemek için internet bağlantısı
- RAZER AUDIO UYGULAMA GEREKSİNİMLERİ
- iOS 12/Android 8.1 Oreo (veya üzeri)
- Uygulama yüklemek için internet bağlantısı

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

RAZER.COM
© 2025 Razer Inc. And affiliated companies. All Rights Reserved.
RZ06-05A2-FRML-250505QY

LET'S GET YOU COVERED

2 YEAR LIMITED WARRANTY

Register your product and score exclusive benefits
razerid.razer.com/warranty

Your product's serial number can be found here.



NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs **razerid.razer.com/warranty**

HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET
Registriere dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile **razerid.razer.com/warranty**

NÓS LHE DAMOS COBERTURA
Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos **razerid.razer.com/warranty**

TE PROPORCIONAMOS COBERTURA
Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas **razerid.razer.com/warranty**

MAMY DLA CIEBIE COŚ JESZCZE
Zarejestruj produkt i uzyskaj specjalne korzyści **razerid.razer.com/warranty**

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ
Зарегистрируйте ваш продукт и получите эксклюзивные преимущества **razerid.razer.com/warranty**

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΑΣ
Καταχωρίστε το προϊόν σας και απολαύστε αποκλειστικά προνόμια **razerid.razer.com/warranty**

ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDETİN
Ürününüz kaydet ve özel avantajları yakala **razerid.razer.com/warranty**

הגיע הזמן לדאוג לך
רשום את המוצר שלך וקבל הטבות בלעדיות **razerid.razer.com/warranty**

保証付き
製品を登録して特典を手に入れましょう **razerid.razer.com/warranty**

보증 지원
제품을 등록하고 독점 혜택을 받으세요. **razerid.razer.com/warranty**

سنبحتك الضمان المناسب
سجل منتجك واحصل على مزايا حصرية **razerid.razer.com/warranty**


简要介绍
雷蛇商品质保凭证保条例:
一. 此雷蛇产品自您最初的购买之日起享受两年有限质量保证。
二. 请保留有效购买凭证，并确保产品序列号未被擦拭以作为质保凭证。
三. 本品在质保期内，若因产品质量问题影响使用，可提供质保凭证享受两年的有限质保服务。
四. 正常磨损或正常老化以及因意外或不当使用造成的损坏不在雷蛇的质保范围之内。
五. 若无有效销售凭证或产品序列号不清晰及涂改，即可视作该商品为非授权销售商品，本公司有权拒绝服务。

在线技术支持:
扫描二维码，添加Razer雷蛇微信服务号，点击联系我们-客服接入。
服务热线:
400-0808-769
更多质保条列请访问:
cn.razer.com/pages/warranty

註冊即可享有保固
註冊產品以獲得獨家優惠
razerid.razer.com/warranty

GETTING STARTED


CHARGE YOUR HEADSET



CHARGING STATUS	STAUS INDICATOR
Low	Blinking Red
Mid	Blinking Yellow
High	Blinking Green
Full	Static Green


For best results, connect your Razer BlackShark V3 X HyperSpeed directly to your computer's USB port using the provided cable. A depleted battery will be fully charged in approximately 4 hours

POWER YOUR HEADSET ON/OFF




CONNECT TO YOUR DEVICE

Wired Mode



2.4GHz MODE



Set Up For PC
Make sure to set the Razer BlackShark V3 X HyperSpeed as your PC's default input and output device.

Wired Mode




2.4GHz Mode




Personalize your PC experience
Use the Razer Synapse app to customize your headset's EQ, enable audio enhancements, and fine-tune other advanced features. Install Razer Synapse when prompted, or download the installer from **razer.com/synapse**

Activate 7.1 Surround Sound*
Experience accurate positional sound that's specifically designed for games, movies, and music.
1. Download the 7.1 Surround Sound software from **razer.com/7.1-surround-sound**
2. Register your product at **razerid.razer.com/products** to get your activation code sent to your email.
*Only available on Windows 10 64-bit or higher


BLUETOOTH® Mode



Search for the headset on your Bluetooth device



Reactivating Bluetooth Pairing Mode



Search for the headset on your Bluetooth device

Set Up For Mobile
Download the Razer Audio App to customize your headset's EQ settings, auto shutoff feature, gaming mode, and much more — anytime, anywhere.

Razer Audio

Download on the App Store
GET IT ON Google Play


OR

安卓下载
RZR.TO/AUDAPP
(For China only)


1. Download the mobile app on your mobile device.
2. Launch the app and follow the onscreen instructions.

When using the Razer Audio app, ensure the headset is connected to your mobile device via Bluetooth.

PAIRED TO BOTH WIRELESS MODES



SWITCH BETWEEN WIRELESS MODES




To use the SmartSwitch function, the headset must be connected to both wireless modes.


BlackSharkV3_X_Hsp_IPIG_FRML_250505.indd 3-4
5/5/25 7:29 PM

USING YOUR RAZER BLACKSHARK V3 X HYPERSPEED


RAZER HYPERCLEAR CARDIOID MIC
PLUG IN THE MIC




PROPER MIC PLACEMENT




SET THE MIC TO MUTE/UNMUTE



CHANGE THE MICROPHONE SIDETONE LEVEL



CHANGE THE VOLUME



BLUETOOTH CALL FUNCTION REFERENCE

Action	Call Status	Effect
Single press	Incoming call	Accept an incoming call
	Active call	End the current call
	Active primary call and incoming secondary call	Put a call on hold and accept an incoming call
	Active primary call and secondary standby call	End call and swap to on-hold call
Double press	Incoming call	Reject incoming call
	Active primary call and incoming secondary call	Reject incoming secondary call
	Active primary call and secondary call on hold	Switch between calls

ADJUST FOR COMFORT



Gently stretch the headbands before wearing the headset but do not overstretch it to avoid permanent damage.

Find out more about your gaming-grade headset at **support.razer.com**

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your Razer BlackShark V3 X HyperSpeed, we suggest that you adopt the following guidelines:

Conserve l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Utilisez le dans des températures qui offrent à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si l'appareil est exposé à des limites extrêmes de température, laissez-le refroidir ou réchauffer à température et stabilisez-le un degré optimal.

Nous vous recommandons d'écarter doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. Cependant, évitez d'écarter le casque au-delà de ses limites techniques.

L'appareil isole les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui décroît la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer l'appareil lorsque vous n'entendez pas clairement votre voix ou percevez votre environnement.

Ne pas utiliser ce produit à un volume élevé peut endommager votre ouïe auditive. Par ailleurs, la législation de certains pays impose qu'une exposition de 85 dB pendant plus de 8 heures par jour est moins nuisible vous pouvez donc choisir de baisser le volume pour qu'il soit plus confortable tout d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer BlackShark V3 X HyperSpeed nécessite un entretien périodique. Suivez les instructions dans un état de fonctionnement optimal Une fois par mois, nous vous recommandons de nettoyer votre appareil à l'aide d'un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

ALERTE BATTERIE

Le Razer BlackShark V3 X HyperSpeed contient une batterie rechargeable lithium-ion. En général, la durée de vie de la batterie diminue avec son utilisation. Si vous pensez que la batterie rechargeable lithium-ion du Razer BlackShark V3 X HyperSpeed est défectueuse, veuillez prendre contact avec le Support Razer.

Attention ! Ne pas ouvrir, endommager ou exposer à des matériaux conducteurs (métal), à l'humidité, à du liquide, de l'eau ou à la flamme ou à l'électricité statique. Ne pas entailler l'explosion ou l'écoulement des batteries. Ne pas démonter ou percer la batterie. Ne pas utiliser des batteries ayant fuité. Évitez que vous en fuite.

ESPAÑOL

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

Para garantizar la máxima seguridad al usar los Razer BlackShark V3 X HyperSpeed, te sugerimos que adoptes las siguientes medidas:

Si suavizas algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no funcionan, ponte en contacto con el servicio técnico. Cuida bien de tu salud y la de los demás y accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo (a lo hacer, se anulará la garantía) y no intentes reparar el producto en circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango especificado de temperatura de 0 °C a 40 °C Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo y deja que alcance la temperatura adecuada hasta un nivel óptimo.

Recomendamos abrir y extender suavemente los auriculares antes de colocarlos sobre la cabeza para minimizar la tensión en la diadema. No obstante, evita extender los auriculares más allá de sus límites técnicos.

Los auriculares aíslan los sonidos ambientales externos incluso usando un volumen bajo, lo que puede resultar en una reducción de la percepción de tu entorno externo. Si no oyes claramente tu voz o percibes el entorno, quítate el dispositivo cuando realices actividades que exijan prestar atención al entorno.

La reproducción de sonido a un volumen excesivamente alto durante períodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países establece que una exposición de 85 dB durante 8 horas o menos puede ser perjudicial para ti. Por tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches sonido durante largos períodos de tiempo. Cuida tu audición.

USO Y MANTENIMIENTO

Los Razer BlackShark V3 X HyperSpeed requieren un mantenimiento mínimo para conservarlos en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos limpiar con un palo suave o un hisopo de algodón una vez al mes. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

El Razer BlackShark V3 X HyperSpeed contienen una batería recargable de ión-ion. En general, la vida útil de estas baterías se reduce con el uso. Si piensas que la batería recargable de ión-ion que contienen los Razer BlackShark V3 X HyperSpeed es defectuosa, ponte en contacto con el Soporte técnico de Razer.

Precaución: No lo abras, desmontes ni expongas a materiales conductores (metal), humedad, líquido, agua o calor. De lo contrario, las baterías pueden sufrimiento a explosión o derrames de líquidos. La duración de la batería puede variar.

DEUTSCH

SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung des Razer BlackShark V3 X HyperSpeed zu erzielen, empfehlen wir Ihnen die folgenden Richtlinien:

Sollten du Probleme beim normalen Einsatz des Geräts haben oder sollten die Anweisungen zur Fehlersuche und -behebung nicht helfen, wende dich an den technischen Support. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Produkt nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und versuche nicht, es unter ungewöhnlichen Umständen zu reparieren.

Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb seines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Produkt vom Strom oder schalte es aus und lasse es die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Niveau einpendeln.

Wir empfehlen dir, das Headset sanft etwas zu dehnen, bevor du es aufsetzt, um die Spannung in den Kopfbügeln zu verringern. Dehne es aber nicht über seine technischen Grenzen hinaus.

Das Produkt unterdrückt Umgebungsgeräusche schon bei niedriger Lautstärke, wodurch du deine Umgebung deutlich schlechter wahrnimmst. Bitte nimm es ab, wenn du deine Umgebung oder Gespräche hören willst.

Wenn du dein Gerät über einen längeren Zeitraum bei hohem Volumen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Laut Gesetz sind in einigen Staaten maximal 86 dB für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen dir daher, die Lautstärke so einzustellen, dass du dich wohlfühlst, wenn du über einen längeren Zeitraum diesen Kopfhörer verwenden möchtest. Bitte pass auf auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Das Razer BlackShark V3 X HyperSpeed benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen dir, einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um Staub anzusammeln. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

POLSKI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I KONSERWACJI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia Razer BlackShark V3 X HyperSpeed, sugerujemy przestrzeganie następujących wskazówek:

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, a procedura rozwiązywania problemów nie przynosi efektu, skontaktuj się z pomocą techniczną. Dbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz o innych, odwiedź support.razer.com, aby uzyskać pomoc techniczną.

Nie rozmontowuj urządzenia (spowodowałoby to unieważnienie gwarancji) ani nie próbuj naprawiać go w nietypowych okolicznościach.

Trzymaj urządzenie z dala od płynów i wilgoci. Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Jeśli urządzenie zostanie narażone na działanie bardzo niskich lub wysokich temperatur, przed użyciem pozwól mu przyjąć optymalną temperaturę.

Przed założeniem zestawu słuchawkowego nie głowę, zalecamy delikatnie go rozciągnąć, co zmniejszy naprężenie pałąka. Nie należy jednak rozciągać go nadmiernie, przekraczając ograniczenia konstrukcyjne.

Nawet przy niskim poziomie głośności urządzenie tłumi dźwięki z otoczenia, powodują go ograniczenie kontaktu z otaczającym cię światem. Nie używaj urządzenia, jeśli nie słyszysz dobrze swojego otoczenia.

Zbyt wysoki poziom głośności utrzymujący się przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Co więcej, przepisy obowiązujące w niektórych krajach przewidują maksymalne natężenie dźwięku na poziomie 85 dB przez 8 godzin dziennie. W związku z tym zalecamy regulację głośności tak, aby była komfortowa podczas długotrwałego słuchania. Dbaj o swój słuch.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Zestaw słuchawkowy Razer BlackShark V3 X HyperSpeed wymaga minimalnej pielęgnacji, aby zachować optymalny stan. Aby uniknąć gromadzenia się brudu, zalecamy czyszczenie go raz w miesiącu miękkim patyczkiem lub wacikiem. Nie używaj mydła ani agresywnych środków czyszczących.

PORTUGUÊS (BRASIL)

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer BlackShark V3 X HyperSpeed, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo normalmente e as instruções de solução de problemas não forem suficientes, entre em contato com o serviço técnico. Cuide bem de sua saúde e a dos outros e acesse support.razer.com para solicitar assistência.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder esse intervalo, desconecte ou desligue o dispositivo e deixe que a temperatura se estabilize no nível ideal.

Para minimizar a tensão na tiara, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser colocado na cabeça. Porém, não o abra além dos limites técnicos.

O dispositivo isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em uma menor percepção do seu ambiente externo. Remova o dispositivo quando ele envolver em atividades que exijam uma percepção clara do seu ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos pode produzir a perda de audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo é de 85 dB durante 8 horas por dia. Portanto, sugerimos que você ajuste o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer BlackShark V3 X HyperSpeed requer pouca manutenção para que seu desempenho seja mantido em condições ideais. Recomendamos limpar uma vez por mês usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO SOBRE A BATERIA

O Razer BlackShark V3 X HyperSpeed contêm uma bateria recarregável íon-íon. Em geral, a expectativa de vida dessas baterias depende do uso. Se suspeitar que a bateria recarregável íon-íon do Razer BlackShark V3 X HyperSpeed pode estar vaza com pouca carga, entre em contato com o Suporte da Razer.

Cuidado: não abra, não danifique e não exponha a materiais condutores (metal), umidade, líquidos, fogo ou calor. Isso pode fazer com que as baterias vazem ou explodam, resultando em lesões pessoais. A vida útil da bateria varia de acordo com o uso.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συντήρηση αυτού του Προϊόντος

Απορρίψτε τον Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα καλλογής)Το σήμα του που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, δείχνουν ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους. Προκειμένου να αποτραπούν πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανελέγκτη διάθεση των απορριπτων, παρακαλούνε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον πωλητή λιανικής από τον οποίον αγόρασαν αυτό το προϊόν, ή με το τοπικό γραφείο της κυβέρνησης , για λεπτομερείς σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να συμμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα

ОБСЛУЖИВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ

Для поддържане на Razer BlackShark V3 X HyperSpeed ви препоръчваме следните насоки за безопасност:

Ако имате проблеми при нормалното използване на устройството и инструкциите за отстраняване на неизправности не помагат, свържете се с техническата поддръжка. Не използвайте вашето ухо агресивно и спазвайте безопасност.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БАТАРЕЕЙ

В Razer BlackShark V3 X HyperSpeed установлена литий-ионная перезаряжаемая батарея. Как правило, срок службы таких батарей зависит от интенсивности их использования. Если вы считаете, что перезаряжаемая литий-ионная батарея, которая установлена в Razer BlackShark V3 X HyperSpeed, разрядилась зимнее нижний уровень заряда, обратитесь в службу поддержки Razer.

Внимание! Запрещено открывать, ломать или подвергать воздействию токопроводящих материалов (металла), влаги, жидкостей, огня или высокой температуры. Не допускайте взрывов и утечек из батарей. Не разбирайте и не прокалывайте батарею. Не используйте батареи, которые протекают. Старайтесь не допускать утечек.

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste dosáhli co nejvyšší bezpečnosti při používání zařízení Razer BlackShark V3 X HyperSpeed, doporučujeme dodržovat následující pokyny:

Pokud máte se zařízením potíže a pokyny pro řešení problémů nepomáhají, kontaktujte technickou podporu. Dbejte na své zdraví a bezpečí své i ostatních a navštivte stránku support.razer.com, kde najdete pomoc.

Nerozebírejte zařízení (v opačném případě ztratíte záruku) ani se nepokoušejte zařízení opravit za neobvyklých okolností.

Chraňte zařízení před kapalinami a vlhkostí. Zařízení provozujte v rozmezí teplot 0 °C až 40 °C. Pokud je zařízení vystaveno teplotám mimo tento rozsah, odpojte jej nebo jej vypněte a nechte jej zahřát nebo zchladit na optimální teplotu.

Než si náhlavní soupravu nasadíte, lehce ji roztáhněte, abyste snížili napětí v pásku. Nepřetahujte ji však za technické meze.

Zařízení izoluje okolní zvuky i při nízké hlasitosti, což může vést ke snížení vnímání okolního prostředí. Pokud neslyšíte dobře svůj hlas nebo okolní prostředí, sundejte si zařízení.

Poslech při vysoké hlasitosti může vést ke ztrátě sluchu. Podle některých zákonů je maximální hladina hluku 85 dB po dobu 8 hodin denně. Doporučujeme proto nastavit hlasitost tak, aby byla příjemná při dlouhodobém poslechu. Dbejte na svůj sluch.

ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ

Náhlavní souprava Razer BlackShark V3 X HyperSpeed vyžaduje minimální údržbu, aby byla zachována optimální kondice. Doporučujeme ji každý měsíc vyčistit měkkým hadříkem nebo vatovou tyčinkou, abyste zabránili hromadění nečistot. Nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.

DANSK

VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG

SIKKERHEDSRETNINGSLINJER

For at opnå maksimal sikkerhed, når du bruger Razer BlackShark V3 X HyperSpeed, anbefaler vi, at du følger disse retningslinjer:

Hvis du har problemer med at bruge enheden normalt, og fejlfindingsinstruktionerne ikke hjælper, skal du kontakte teknisk support. Pas på dig selv og andre, og besøg support.razer.com for at få hjælp.

Du må ikke skille produktet ad (det vil ugyldiggøre garantien) eller forsøge at reparere det under unormale forhold.

Hold produktet væk fra væsker, fugt og våde overflader. Brug kun produktet inden for det specifikke temperaturområde på 0 °C til 40 °C. Hvis temperaturen overskrider dette område, skal du afbryde strømmen til produktet eller slukke for det og lade det nå en passende temperatur.

For at minimere belastningen på hovedbøjlen anbefaler vi, at du forsigtigt strækker headsettet ud, før du tager det på. Du må dog ikke strække det ud over dets tekniske grænser.

Produktet isolerer omgivende lyde selv ved lav lydstyrke, hvilket kan reducere din opfattelse af omgivelserne. Fjern produktet, hvis du ikke kan høre omgivelserne eller dine samtalepartnere tydeligt.

Hvis du udsætter dine ører for høj lydstyrke i længere perioder, kan det medføre høretab. Ifølge lovgivningen i nogle lande er det maksimale lydniveau 85 dB i 8 timer om dagen. Vi anbefaler derfor, at du justerer lydstyrken, så den er behagelig, når du bruger produktet i længere perioder. Pas på dine ører.

VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed kræver kun minimal vedligeholdelse for at sikre optimal ydeevne. Vi anbefaler, at du rengør produktet med en blød klud eller vatpind en gang om måneden for at undgå ophobning af snavs. Brug ikke sæbe eller aggressive rengøringsmidler.

ITALIANO

MANUTENZIONE DI CONFORMITA' CON LE DIRETTIVE EU

Con la presente Razer (Europe) GmbH dichiara che questo Razer BlackShark V3 X HyperSpeed (Gaming Headset Model: RZ04-0254), Wireless Dongle: RC30-0542) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva Direttiva 2014/53/EU e 2015/863/EU.

DEUTSCH

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Razer (Europe) GmbH, dass sich dieser/diese/dieses Razer BlackShark V3 X HyperSpeed (Gaming Headset Model: RZ04-0542, Wireless Dongle: RC30-0542) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie Direktive 2014/53/EU und 2015/863/EU befindet.

ESPAÑOL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE

Por medio de la presente Razer (Europe) GmbH declara que el Razer BlackShark V3 X HyperSpeed (Gaming Headset Model: RZ04-0542, Wireless Dongle: RC30-0542) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva Directiva 2014/53/EU y 2015/863/EU.

PORTUGUÊS

DIRECTIVA DA UE COM DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Razer (Europe) GmbH declara que este Razer BlackShark V3 X HyperSpeed (Gaming Headset Model: RZ04-0542, Wireless Dongle: RC30-0542) Earbudsestá conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva Directiva 2014/53/EU e 2015/863/EU.

DANSK

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV

Undertegnede Razer (Europe) GmbH erklærer herved, at følgende udstyr Razer BlackShark V3 X HyperSpeed (Gaming Headset Model: RZ04-0542, Wireless Dongle: RC30-0542) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv Direktive 2014/53/EU og 2015/863/EU.

POLSKI

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE

Niniejszym Razer (Europe) GmbH oświadcza, że Razer BlackShark V3 X HyperSpeed (Gaming Headset Model: RZ04-0542, Wireless Dongle: RC30-0542) jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy Directive 2014/53/ EU i 2015/863/EU.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Razer (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Razer BlackShark V3 X HyperSpeed (Gaming Headset Model: RZ04-0542, Wireless Dongle: RC30-0542) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU και 2015/863/EU.

TÜRKÇE

AB DİREKTİFLİYE UYGUNLUK BEYANI

Razer (Europe) GmbH, bu Razer BlackShark V3 X HyperSpeed (Gaming Headset Model: RZ04-0542, Wireless Dongle: RC30-0542) adlı ürünün 2014/53/EU ve 2015/863/EU direktiflerinin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

УКРАЇНСЬКА

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВАМ ЄС

Цим компанія Razer (Europe) GmbH заявляє, що продукт Razer BlackShark V3 X HyperSpeed (Gaming Headset Model: RZ04-0542, Wireless Dongle: RC30-0542) відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU та 2015/863/EU.

РУССКИЙ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Компания Razer (Europe) GmbH заявляет, что Razer BlackShark V3 X HyperSpeed (Gaming Headset Model: RZ04-0542, Wireless Dongle: RC30-0542) соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU и 2015/863/EU.

ČEŠTINA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NAŘÍZENÍMI EU

Tímto společnost Razer (Europe) GmbH prohlašuje, že Razer BlackShark V3 X HyperSpeed (Gaming Headset Model: RZ04-0542, Wireless Dongle: RC30-0542) splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice Directive 2014/53/EU a 2015/863/EU.

유지보수 및 사용

안전 지침

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed의 최대 안전을 위해 다음과 같은 지침을 따르는 것이 좋습니다.

장치가 올바르게 작동하지 않고 문제 해결 지침으로 해결되지 않는 경우 기술 지원팀에 문의하십시오. 건강과 안전을 유지하고 다른 사람의 건강과 안전도 유지하십시오. 지원을 받으려면 support.razer.com을 방문하십시오.

장치를 분해하지 마십시오. 분해하면 보증이 무효가 됩니다. 비정상적인 상황에서 장치를 수리하지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 작동 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 전원을 끄거나 분리하고 기기가 적절한 온도 수준에 도달하도록 하십시오.

헤드밴드를 쓰기 전에 살짝 늘려 헤드셋을 조정하면 헤드밴드의 장력을 줄일 수 있습니다. 단, 헤드밴드를 기술적 한계 이상으로 늘리지 마십시오.

헤드셋은 주변 소음을 차단하므로 볼륨을 낮추더라도 주변 소리를 잘 들을 수 없습니다. 주변 소리나 대화가 잘 들리지 않는 경우 헤드셋을 벗으십시오.

장시간 높은 볼륨에서 청취하면 청력 손상을 유발할 수 있습니다. 일부 국가의 법률에 따르면 최대 음량은 8시간 동안 85dB입니다. 따라서 장시간 사용 시 편안한 볼륨 수준으로 조정하십시오. 청력을 잘 관리하십시오.

유지 관리 및 사용

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed 헤드셋은 최적의 상태를 유지하기 위해 유지 관리가 최소한으로 필요합니다. 먹지 않은 면봉이나 면봉을 사용하여 한 달에 한 번 헤드셋을 청소하여 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오. 비누나 공격적인 세정제는 사용하지 마십시오.

배터리 경고

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed에는 리튬-이온 충전형 배터리가 장착되어 있습니다. 일반적으로 배터리의 기대 수명은 사용 방식에 따라 달라집니다. Razer BlackShark V3 X HyperSpeed에 장착된 리튬-이온 충전형 배터리가 정전된 상태로 저장되는 경우 Razer 지원팀에 문의하십시오.

주의: 개방하거나 해손하거나 전도성 물질(금속), 습기, 액체, 물, 열에 노출시키지 마십시오. 이와 같은 행동을 하면 감전, 폭발 또는 배터리 누출이 발생할 수 있습니다. 배터리의 수명은 사용 방식에 따라 달라집니다.

日本語

使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer BlackShark V3 X HyperSpeedの使用時に最大限の安全を確保するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を取り扱い、Razer カスタマーケアに連絡をするか、support.razer.com でサポートを検索してください。

本製品は分解しないでください。保証が無効になります。また、異常な電流負荷を受けて操作しないでください。

本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、0℃から40℃までの温度範囲でご使用ください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源を切ったりして、温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

ヘッドセットをかぶる前に、軽く引き伸ばしてヘッドバンドの張力を減らすことができます。ただし、技術仕様の限度を超えてヘッドセットを伸ばすことはないでください。

本製品は、任意量での使用でも周辺音を遮断するため、周囲に対する認識力が低下する恐れがあります。聞こえにくい場合や周囲の状況を把握しにくい場合は、本製品を外してください。

大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、国によっては法律で、音量が85dBで8時間までと定められています。快適に使用できる音量で使用することをお勧めします。長時間にわたり音楽をお楽しみいただくために、聴力を大事にしてください。

メンテナンスと使い方

Razer BlackShark V3 X HyperSpeedを最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスのみが必要です。月に一度、柔らかい布または綿棒を使用して、本製品をクリーニングすることで、ほこりの蓄積を防ぐことができます。石鹸や研磨剤などは使用しないでください。

バッテリーに関する警告

Razer BlackShark V3 X HyperSpeedにはリチウムイオン充電池を使用しています。一般的にこのような電池の寿命は、使用方法によって異なります。Razer BlackShark V3 X HyperSpeedに内蔵されているリチウムイオン充電池が、長期にわたり放電した状態で保管されている場合は、Razerサポートまでお問い合わせください。

注意: 発火を防ぐため、切断したり、伝導性物質(金属)、湿気、液体、水、熱、炎、静電気などにさらさないでください。感電して電池が漏出または爆発を起こし、怪我を負う恐れがあります。電池の寿命は使用方法によって異なります。

한국어

한국 및 유럽법

안전 지침

다음은 Razer BlackShark V3 X HyperSpeed를 가장 안전하게 사용하기 위한 지침입니다.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 해결 지침으로 해결되지 않는 경우 기술 지원팀에 문의하십시오. 건강과 안전을 유지하고 다른 사람의 건강과 안전도 유지하십시오. 지원을 받으려면 support.razer.com을 방문하여 자가 진단을 하십시오.

기기를 분해하지 마십시오. 분해하면 보증이 무효가 됩니다. 비정상적인 상황에서 기기를 수리하지 마십시오.

警告:不要尝试打开或改装电池,或使其接触金属等于导电材料(金属)、液态环境、湿度环境、火源或热源等。否则可能会导致电池起火、爆炸或漏液,造成人身伤害。电池续航时间因使用方式而异。

繁體中文

安全指南

安全事例

為確保使用 Razer BlackShark V3 X HyperSpeed 時的最大安全性,我們建議您採用以下指南:

如果您在使用 Razer BlackShark V3 X HyperSpeed 時遇到問題,且疑難排解指南無法解決問題,請聯絡技術支援團隊。為確保我們的健康與安全,以及保護其他人的健康與安全,請造訪 support.razer.com 尋求協助。

請勿拆解本產品(否則將導致保固失效),亦不得在異常情況下嘗試修復本產品。

請勿讓本產品接觸液體、濕氣或潮濕環境。請在 0°C 至 40°C 的環境下使用本產品。如果溫度超出這一範圍,請進行降溫或升溫,並將溫度調整至理想水平。

為減輕頭帶的張力,在戴上之前,輕輕拉開耳罩。但您必須小心,不要過度拉伸耳機,以免損壞耳機。

即使是在音量較低的時候這些音罩仍能隔絕周圍的聲音,這將削弱您對外界環境的感知。如果您無法清楚聽見自己的聲音或周圍的環境,請摘下音罩。

長時間以大音量收聽可能會導致聽力受損。此外,某些國家/地區的法律規定,每天收聽 8 小時的最大音量為 85 分貝。因此,我們建議您調整音量,讓您能夠在長時間收聽時感到舒適。請保護好您的聽力。

為確保最佳效能,Razer BlackShark V3 X HyperSpeed 僅需最少的維護。建議您每月使用柔軟的乾布或棉花棒清潔一次,以防止灰塵累積。請勿使用肥皂或研磨性清潔劑。

電池警告

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed 搭載鋰離子充電電池。一般來說,這些電池的使用壽命會隨著使用次數增加而減少。如果您認為 Razer BlackShark V3 X HyperSpeed 的電池已經電量過低,請聯絡 Razer 支援團隊。

警告:請勿嘗試拆解、破壞或暴露於導電物質(金屬)、液體、水、熱、火源或靜電等環境。否則可能會導致電池起火、爆炸或漏液,造成人身傷害。電池續航時間因使用方式而異。

简体中文

安全指南

安全事例

为确保使用 Razer BlackShark V3 X HyperSpeed 时的最大安全性,我们建议您采用以下指南:

如果您在使用 Razer BlackShark V3 X HyperSpeed 时遇到问题,且疑难解答指南无法解决问题,请联系技术支持团队。为确保我们的健康与安全,以及保护其他人的健康与安全,请访问 support.razer.com 寻求帮助。

请勿拆解本产品(否则将导致保修失效),亦不得在异常情况下尝试修复本产品。

请勿让本产品接触液体、湿气或潮湿环境。请在 0°C 至 40°C 的环境下使用本产品。如果温度超出这一范围,请进行降温或升温,并将温度调整至理想水平。

为减轻头带的张力,在戴上之前,轻轻拉开耳罩。但您必须小心,不要过度拉伸耳机,以免损坏耳机。

即使是在音量较低的时候这些耳罩仍能隔绝周围的噪音,这将削弱您对外界环境的感知。如果您无法清楚听见自己的声音或周围的环境,请摘下耳罩。

长时间以大音量收听可能会导致听力受损。此外,某些国家/地区的法律规定,每天收听 8 小时的最大音量为 85 分贝。因此,我们建议您调整音量,让您能够在长时间收听时感到舒适。请保护好您的听力。

为确保最佳效能,Razer BlackShark V3 X HyperSpeed 仅需最少的维护。建议您每月使用柔软的干布或棉花棒清洁一次,以防止灰尘累积。请勿使用肥皂或研磨性清洁剂。

REGULATORY AND COMPLIANCE INFORMATION

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

For more information, refer to the online help system on **razer.com**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION AND STATEMENT

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device has been tested for compliance with FCC Specific Absorption Rate (SAR)compliance. The highest reported SAR level for usage near the body (Torso) is 0.334 W/kg. This equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and consider removing the no-collocation statement.

NOTICE FOR CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CANADIAN CLASS B STATEMENT: This digital

apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparat