



	Gefährliche Spannungen im inneren des Gerätes. Stecken Sie keine Gegenstände in Gehäuseöffnungen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags.
	Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch sind unbedingt zu befolgen. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben, kann zu gesundheitlichen Schäden, einem Defekt des Gerätes und zum Ausschluss der Garantie führen.
	Dieses Gerät ist für DC 5V Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie das Ladekabel vom Gerät ab. Zum Laden des Gerätes wird ein Netzteil mit einer Ladeleistung von 5-10W benötigt. <ul style="list-style-type: none"> • Minimale Leistung: 5V / 1A (5W) • Maximale Leistung: 5V / 2A (10W)
	Ein Netzteil zum Laden des Gerätes ist nicht enthalten. Verwenden Sie ein vorhandenes Netzteil mit 5V / 1A oder 5V / 2A Ausgangsleistung.
	Setzen Sie das Gerät kein Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.
	Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche oder in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie das Gerät nicht in Bücherregale ein.
	Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.
	Beachten Sie bei der Verwendung dieses Bluetooth-Lautsprechersystems immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere wenn Kinder anwesend sind.
	Schalten Sie das Gerät erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben. Wenn der Akku vollständig geladen ist oder das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird ziehen Sie das Typ-C-Kabel aus der Ladebuchse des Gerätes ab.