

EN

Safety instructions and cautions

Symbols used on this product

Symbol	Description
	Potentially serious risk to your personal safety. To avoid possible injury or death, obey all safety notices with this symbol.
	Caution. Read the user manual before use.
	DC power supply required to charge.
	USB PD.
	Where to switch on or off the product, or put it in standby.

- Read all the safety information and instructions before using the product. When passing this product to someone, include all documents.
- If you do not follow the operating instructions provided, it may compromise the safety of your product and this may invalidate the warranty.
- Only use attachments / accessories specified by Pure for use with this product.
- Use the product in moderate climates only.
- Do not use your product in extremely hot or cold temperatures. Keep the product away from heat sources, such as radiators or gas/ electric fires. Do not expose your product to naked flames, such as lighted candles.
- Do not expose the battery to low pressure, heat or naked flames.
- Ensure adequate ventilation and airflow around the product, particularly when charging. Dispose of the product in accordance with local environmental rules. Do not dispose of the batteries into a fire or hot oven and avoid mechanically crushing or cutting them.
- To charge your product, only connect it to a supply source that meets the safety isolation requirements of EN62368-1 for an accessible safety extra low voltage circuit. For this connection use the supplied USB-C to USB-C cable with a suitably CE approved USB-PD approved capable power supply that can support power delivery of at least 15W and 30W for optimal fast charging.
- Do Not Open the Cabinet: There are no user-serviceable components inside this product. Opening the cabinet may present a shock hazard, and any modification to the product will void your warranty.
- Dispose of the product in accordance with local environmental rules.
- Disconnect your product from the power supply during lightning storms or if you will not use your product for a long period of time (for example, if you are going on holiday).
- Always unplug your product from the power supply before cleaning. When cleaning the product, do not use any type of abrasive pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the product's surface.
- When exposed to electrostatic discharge, the device may malfunction. Reset the device to enable full recovery. If interference occurs, reorient or relocate the product. Increase the separation between devices causing and receiving interference.
- Cease to use the product if there are any abnormalities during operation, such as high temperature, discolouration, bulging, leakage, and so on.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time. Consistent exposure to high volumes can damage your hearing.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Risk of injury when charging the product in direct sunlight. Only charge the product when it is not in direct sunlight.

Approvals

CE marked. Hereby, Pure International Limited declares that this radio model Classic Aura is in compliance with the essential requirements of RED 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:

<https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity>

Product Security Statement Of Compliance [Version 1] 01/03/2025

The statement of compliance

(a) Product / Batch:

- Pure Classic Aura in Black / Coffee Black Walnut / Cotton White Oak / Batch-AII

(b) Company Information

1) PURE INTERNATIONAL LIMITED,
Concept House,
Home Park Road,
Kings Langley, Herts, WD4 8UD

2) Aqipa GmbH
Möslbichl 78
A-6250 Kundl
Austria

(c) Statement of compliance is prepared by:

Pure International Ltd ("manufacturer") of the product;

(d) "manufacturer" declare that they have complied with: Requirements in Schedule 2

Passwords
- There are no default passwords used within the product

Vulnerability Policy
- See <https://www.pure-audio.com/en-GB/vulnerabilityStatement>

Security Update Period
- 1st January, 2030
Updates at <https://www.pure-audio.com/en-GB/SecurityupdatesStatement>.

(f) signature, name and function of the signatory; and

Name: Christian Trapl
Function: CEO
Signature:

(g) the place and date of issue of the statement of compliance.

Place: Kings Langley, United Kingdom
Date: 01/03/2025
Signature:

Source: Reference: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/1007/contents/made>

Pure
Concept House
Home Park Road
Kings Langley
Herts, WD4 8UD
United Kingdom

Pure
Möslbichl 78
6250 Kundl
Austria

DE

Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen

Auf diesem Produkt verwendete Symbole

Symbol	Beschreibung
	Möglicherweise ernsthaftes Risiko für Ihre persönliche Sicherheit. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise mit diesem Symbol, um mögliche Verletzungen oder Tod zu vermeiden.
	Achtung! Lesen Sie vor dem Gebrauch das Benutzerhandbuch.
	Zum Aufladen ist ein Gleichstromnetzteil erforderlich.
	USB PD.
	Wo Sie das Produkt ein- oder ausschalten oder in den Standby-Modus versetzen können.

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie das Produkt an jemanden weitergeben, fügen Sie alle Dokumente bei.
- Wenn Sie die Bedienungsanleitung nicht befolgen, kann dies die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Verwenden Sie nur Anbauteile/Zubehör, die von Pure für die Verwendung mit diesem Produkt angegeben sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gemäßigten Klimazonen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei extrem heißen oder kalten Temperaturen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Gas Elektroöfen fern. Setzen Sie das Produkt keinen offenen Flammen, wie z. B. brennenden Kerzen, aus.
- Setzen Sie den Akku keinem Unterdruck, keiner Hitze oder offenen Flamme aus. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und Luftzirkulation um das Produkt herum, insbesondere beim Aufladen. Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer oder in einen heißen Ofen und vermeiden Sie es, sie mechanisch zu zerdrücken oder zu zerschneiden.
- Schließen Sie Ihr Produkt zum Aufladen nur an eine Stromquelle an, die die Anforderungen der EN62368-1 für einen zugänglichen Schutzkleinspannungsstromkreis erfüllt. Verwenden Sie für diese Verbindung das mitgelieferte USB-C-auf-USB-C-Kabel mit einem entsprechend CE-geprüften, USB-PD-zugelassenen, fähigen Netzteil, das eine Leistungsabgabe von mindestens 15 W und 30 W für eine optimale Schnellladung unterstützt.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht: Im Inneren dieses Produkts befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten. Das Öffnen des Gehäuses kann zu einem Stromschlag führen, und jede Änderung am Produkt führt zum Erlöschen der Garantie.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen (z.B. wenn Sie in den Urlaub fahren) vom Stromnetz.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.
- Wenn das Gerät einer elektrostatischen Entladung ausgesetzt wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Setzen Sie das Gerät zurück, um eine vollständige Wiederherstellung zu ermöglichen. Wenn Störungen auftreten, richten Sie das Gerät neu aus oder stellen Sie es um. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Geräten, die Störungen verursachen und empfangen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn während des Betriebs Anomalien auftreten, wie z. B. hohe Temperaturen, Verfärbungen, Ausbeulungen, Leckagen usw.
- Um möglichen Gehörschäden vorzubeugen, sollten Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören. Dauerhaft hohe Lautstärken können Ihr Gehör schädigen.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Verletzungsgefahr beim Aufladen des Geräts in direktem Sonnenlicht. Laden Sie das Produkt nur auf, wenn es nicht in direktem Sonnenlicht steht.

Zulassungen

CE-gekennzeichnet. Hiermit erklärt Pure International Limited, dass dieses Funkgerätemodell Classic Aura mit den wesentlichen Anforderungen der RED 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity>

DK

NO

Sikkerhedsanvisninger og advarsler

Symboler anvendt på dette produkt

Symbol	Beskrivelse
	Muligvis alvorlig risiko for din personlige sikkerhed. For at undgå mulig personskade eller død skal du overholde alle sikkerhedsanvisninger med dette symbol.
	Forsigtig. Læs brugervejledningen før brug.
	Der kræves jævnstrømsforsyning til opladning.
	USB PD
	Hvor du kan tænde eller slukke for produktet eller sætte det i standby.

- Læs alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner, før du bruger produktet. Når du giver dette produkt videre til en anden, skal du vedlægge alle dokumenter.
- Hvis du ikke følger den medfølgende betjeningsvejledning, kan det bringe produktets sikkerhed i fare, og dette kan medføre, at garantien bortfalder.
- Brug kun tilbehør/tilbehør, der er specificeret af Pure til brug med dette produkt.
- Brug kun produktet i moderate klimaer.
- Brug ikke produktet i ekstremt varme eller kolde temperaturer. Hold produktet væk fra varmekilder, såsom radiatorer eller gas/ elektriske ledesteder. Udsæt ikke dit produkt for åben ild, f.eks. tændte stearinlys.
- Batteriet må ikke udsættes for lavt tryk, varme eller åben ild. Sørg for tilstrækkelig ventilation og luftstrøm omkring produktet, især under opladning. Bortskaf produktet i overensstemmelse med de lokale miljøregler. Bortskaf ikke batterierne i en ild eller varm ovn, og undgå at knuse eller skære dem mekanisk.
- For at oplade dit produkt må du kun tilslutte det til en forsyningskilde, der opfylder kravene til sikkerhedsisolering i EN62368-1 for et tilgængeligt sikkerhedskredsløb med ekstra lav spænding. Til denne tilslutning skal du bruge det medfølgende USB-C-til-USB-C-kabel med en passende CE-godkendt USB-PD-godkendt strømforsyning, der kan understøtte strømforsyning på mindst 15W og 30W for optimal hurtigopladning.
- Åbn ikke kabinettet: Der er ingen komponenter, der kan serviceres af brugeren, inde i dette produkt. Åbning af kabinettet kan indebære en risiko for stød, og enhver ændring af produktet vil medføre, at garantien bortfalder.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med de lokale miljøregler.
- Ålbryd dit produkt fra strømforsyningen under lynnedslag, eller hvis du ikke vil bruge produktet i længere tid (f.eks. hvis du skal på ferie).
- Tag altid dit produkt ud af stikkontakten før rengøring. Når du rengør produktet, må du ikke bruge nogen form for slibeklods eller silikone rengøringsmidler, da disse kan beskadige produktets overflade.
- Hvis produktet udsættes for elektrostatiske udladninger, kan der opstå funktionsfejl på enheden. Nulstil enheden for at muliggøre fuld genopretning. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du afstanden mellem enheder, der forårsager og modtager interferens.
- Ophør med at bruge produktet, hvis der opstår unormaliteter under driften, såsom høj temperatur, misfarvning, udbulning, lækage osv.
- For at undgå mulige hærskader må du ikke lytte ved høje lydstyrker i længere tid. Konstant udsættelse for høje lydstyrker kan skade din hørease.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskriftes forkert. Udskift kun med samme eller en tilsvarende type.
- Risiko for personskade ved opladning af produktet i direkte sollys. Oplad kun produktet, når det ikke er i direkte sollys.

Tilslødsler

CE-mærket. Hermed erklærer Pure International Limited, at dette radioindustri model Classic Aura er i overensstemmelse med de væsentlige krav i RED 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity>

FR

Instructions et précautions en matière de sécurité

Symboles utilisés sur ce produit

Symbole	Description
	Risque potentiellement grave pour votre sécurité personnelle. Pour éviter tout risque de blessure ou de mort, respectez toutes les consignes de sécurité accompagnées de ce symbole.
	Attention. Lisez le manuel d'utilisation avant de l'utiliser.
	Une alimentation en courant continu est nécessaire pour charger l'appareil.
	USB PD.
	Où allumer ou éteindre le produit, ou le mettre en veille.

- Lisez toutes les informations et instructions de sécurité avant d'utiliser le produit. Lorsque vous transmettez ce produit à quelqu'un, incluez tous les documents.
- Si vous ne suivez pas les instructions d'utilisation fournies, cela peut compromettre la sécurité de votre produit et cela peut annuler la garantie.
- N'utilisez que les pièces jointes/accessoires spécifiés par Pure pour être utilisés avec ce produit.
- N'utilisez le produit que dans des climats modérés.
- N'utilisez pas votre produit à des températures extrêmement chaudes ou froides. Maintenez le produit à l'écart des sources de chaleur, telles que les radiateurs ou les feux de gaz/électriques. N'exposez pas votre produit à des flammes nues, comme des bougies allumées.
- N'exposez pas la batterie à une basse pression, à la chaleur ou à des flammes nues. Assurez une ventilation et une circulation d'air adéquates autour du produit, en particulier lors de la charge. Mettez le produit au rebut conformément aux règles environnementales locales. Ne jetez pas les batteries dans un feu ou un four chaud et évitez de les écraser ou de les couper mécaniquement.
- Pour charger votre produit, ne le connectez qu'à une source d'alimentation qui répond aux exigences d'isolation de sécurité de la norme EN62368-1 pour un circuit de très basse tension de sécurité accessible. Pour cette connexion, utilisez le câble USB-C vers USB-C fourni avec un bloc d'alimentation capable de supporter une puissance d'au moins 15 W et 30 W pour une charge rapide optimale, approuvé par la CE et approuvé par USB-PD.
- N'ouvrez pas le boîtier : Il n'y a aucun composant réparable par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit. L'ouverture du boîtier peut présenter un risque de choc et toute modification du produit annulera votre garantie.
- Mettez le produit au rebut conformément aux règles environnementales locales.
- Débranchez votre produit de l'alimentation électrique pendant les orages ou si vous n'utilisez pas votre produit pendant une longue période (par exemple, si vous partez en vacances).
- Débranchez toujours votre produit de l'alimentation électrique avant de le nettoyer. Lorsque vous nettoyez le produit, n'utilisez aucun type de tampon abrasif ou de solution de nettoyage abrasive, car cela pourrait endommager la surface du produit.
- En cas d'exposition à une décharge électrostatique, l'appareil peut présenter des dysfonctionnements. Réinitialisez l'appareil pour permettre un rétablissement complet. En cas d'interférences, réorientez ou déplacez le produit. Augmentez la distance entre les appareils causant et recevant des interférences.
- Cessez d'utiliser le produit s'il présente des anomalies pendant son fonctionnement, telles qu'une température élevée, une décoloration, un renflement, une fuite, etc.
- Pour éviter tout dommage auditif éventuel, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes. Une exposition constante à des volumes élevés peut endommager votre audition.
- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent.
- Risque de blessure en chargeant le produit en plein soleil. Ne chargez le produit que lorsqu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.

Autorisations

Marqué CE. Par la présente, Pure International Limited déclare que ce modèle d'appareil radio Classic Aura est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity>

NL

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

De gebruikte symbolen op dit product

Symbool	Beschrijving
	Mogelijk ernstig risico voor uw persoonlijke veiligheid. Volg alle veiligheidsberichten met dit symbool om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.
	Let op. Lees de gebruikershandleiding voor gebruik.
	DC-voeding nodig om op te laden.
	USB PD.
	Waar u het product kunt in- of uitschakelen of in stand-by zetten.

- Lees alle veiligheidsinformatie en instructies voordat u het product gebruikt. Als u dit product aan iemand doorgeeft, neem dan alle documenten mee.
- Als u de meegeleverde bedieningsinstructies niet opvolgt, kan dit de veiligheid van uw product in gevaar brengen en kan de garantie vervallen.
- Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door Pure zijn gespecificeerd voor gebruik met dit product.
- Gebruik het product alleen in een gematigd klimaat.
- Gebruik het product niet bij extreem warme of koude temperaturen. 6. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren of gas-elektrische vuren. Stel uw product niet bloot aan open vuur, zoals brandende kaarsen.
- Stel de batterij niet bloot aan lage druk, hitte of open vuur. Zorg voor voldoende ventilatie en luchtstroom rond het product, vooral tijdens het opladen. Werp het product weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften. Gooi de batterijen niet in een vuur of hete oven en vermijd het mechanisch pletten of snijden ervan.
- Om je product op te laden, sluit je het alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de veiligheidsisolatievereisten van EN62368-1 voor een toegankelijk extra laagspanningscircuit. Gebruik voor deze aansluiting de meegeleverde USB-C naar USB-C-kabel met een geschikte CE-goedgekeurde USB-PD voeding die een vermogen van minimaal 15W en 30W kan leveren voor optimaal snel opladen.
- Open de behuizing niet: In dit product bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Het openen van de behuizing kan schokgevaar opleveren, en elke wijziging aan het product maakt uw garantie ongeldig.
- Gooi het product weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften.
- Koppel uw product los van de stroomvoorziening tijdens onweer of als u uw product voor langere tijd niet gaat gebruiken (bijvoorbeeld als u op vakantie gaat).
- Haal altijd de stekker van uw product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik bij het schoonmaken van het product geen schuursponjes of schurende schoonmaakmiddelen, omdat deze het oppervlak van het product kunnen beschadigen.
- Bij blootstelling aan elektrostatische ontlading kan het apparaat defect raken. Herstel het apparaat om volledig herstel mogelijk te maken. Als er interferentie optreedt, heroriënteer of verplaats het product. Verhoog de afstand tussen apparaten die storing veroorzaken en ontvangen.
- Staaak het gebruik van het product als zich tijdens het gebruik afwijkingen voordoen, zoals hoge temperatuur, verkleuring, uitpuilen, lekkage, enzovoort.
- Luister niet gedurende langere tijd naar hoge volumes om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Voortdurende blootstelling aan hoge volumes kan uw gehoor beschadigen.
- Explosiegevaar bij onjuiste vervanging van de batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Risico op letsel bij het opladen van het product in direct zonlicht. Laad het product alleen op als het niet in direct zonlicht staat.

Autorisaties

CE-gemerked. Hierbij verklaart Pure International Limited dat deze radioapparatuur model Classic Aura voldoet aan de essentiële eisen van RED 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity>

IT

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Simboli utilizzati su questo prodotto

Simbolo	Descrizione
	Rischio potenzialmente grave per la sicurezza personale. Per evitare lesioni o morte, rispettare tutti gli avvisi di sicurezza contrassegnati da questo simbolo.
	Attenzione. Leggere il manuale d'uso prima dell'uso.
	Per la ricarica è necessario un alimentatore CC.
	USB PD.
	Dove accendere o spegnere il prodotto o metterlo in standby.

- Leggere tutte le informazioni e le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Quando si cede il prodotto a qualcuno, includere tutti i documenti.
- La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può compromettere la sicurezza del prodotto e invalidare la garanzia.
- Utilizzare solo accessori specifici da Pure per l'uso con questo prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo in climi moderati.
- Non utilizzare il prodotto a temperature estremamente calde o fredde. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, come termosifoni o fuochi a gas o elettrici. Non esporre il prodotto a fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non esporre la batteria a bassa pressione, calore o fiamme libere. Assicurare una ventilazione e un flusso d'aria adeguati intorno al prodotto, in particolare durante la ricarica. Smaltire il prodotto in conformità alle norme ambientali locali. Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo ed evitare di schiacciarle o tagliarle meccanicamente.
- Per caricare il prodotto, collegarlo esclusivamente a una fonte di alimentazione che soddisfi i requisiti di isolamento di sicurezza previsti dalla norma EN62368-1 per un circuito di sicurezza accessibile a bassissima tensione. Per questo collegamento, utilizzare il cavo da USB-C a USB-C fornito in dotazione con un alimentatore idoneo, approvato dalla CE, in grado di supportare un'erogazione di potenza di almeno 15W e 30W per una ricarica rapida ottimale.
- Non aprire l'involucro: All'interno di questo prodotto non sono presenti componenti riparabili dall'utente. L'apertura dell'involucro può comportare un rischio di scossa e qualsiasi modifica al prodotto invalida la garanzia.
- Smaltire il prodotto in conformità alle norme ambientali locali.
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica durante i temporali o se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo (ad esempio, se si va in vacanza).
- Scollegare sempre il prodotto dalla rete elettrica prima di pulirlo. Quando si pulisce il prodotto, non utilizzare alcun tipo di tampone abrasivo o soluzioni detergenti abrasive, poiché potrebbero danneggiare la superficie del prodotto.
- Se esposto a scariche elettrostatiche, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. Resetare il dispositivo per consentirne il completo ripristino. In caso di interferenze, riorientare o riposizionare il prodotto. Aumentare la distanza tra i dispositivi che causano e ricevono le interferenze.
- Non utilizzare più il prodotto in caso di anomalie durante il funzionamento, quali temperatura elevata, scolorimento, rigonfiamento, perdite e così via.
- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi di tempo. L'esposizione costante a volumi elevati può danneggiare l'udito.
- Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
- Rischio di lesioni quando si carica il prodotto alla luce diretta del sole. Caricare il prodotto solo quando non è esposto alla luce solare diretta.

Autorizzazioni

Marchio CE. Pure International Limited dichiara che questo modello di dispositivo radio Classic Aura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo web:

<https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity>

PURE

Classic Aura

www.pure-audio.com

support.pure-audio.com

Important safety information

Wichtige Sicherheitshinweise

Informations importantes relatives à la sécurité

Informazioni importanti sulla sicurezza

Viktig sikkerhedsinformation

Belangrijke veiligheidsinformatie

Información importante de seguridad

Viktig säkerhetsinformation

Důležitá bezpečnostní informace

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Informações de segurança importantes

EN	DE	FR	IT	DA	NO
NL	ES	SV	CS	PL	PT

