

de	Reinigung und Pflege der Auszugssysteme nach der Reinigungsfunktion	2
en	Cleaning and caring for the pull-out systems after the cleaning function.	2
fr	Nettoyage et entretien des systèmes télescopiques après la fonction de nettoyage . .	2
it	Pulizia e cura dei sistemi di estrazione dopo la funzione di pulizia	2
nl	Reiniging en onderhoud van de uittreksystemen na de reinigingsfunctie	2
da	Rengøring og pleje af udtrækssystemerne efter udførelse af rengøringsfunktionen . . .	2
sv	Rengöring och skötsel av utdragsskenorna efter rengöringsfunktionen	2
no	Rengjøring og vedlikehold av uttrekkssystemene etter rengjøringsfunksjonen.	2
fi	Kannatinjärjestelmien puhdistus ja hoito puhdistustoiminnon jälkeen	2
es	Limpieza y cuidado de los sistemas extraíbles después de la función de limpieza . . .	2
pt	Limpeza e manutenção dos sistemas extensíveis após a função de limpeza	3
el	Καθαρισμός και φροντίδα των συστημάτων εξαγωγής (βαγονέτα φούρνου) μετά τη λειτουργία καθαρισμού	3
pl	Czyszczenie i konserwacja systemów wysuwania blach po zastosowaniu funkcji czyszczenia	3
ru	Очистка и уход за выдвижными механизмами после очистки	3
tr	Temizleme fonksiyonundan sonra sürgü sisteminin temizliği ve bakımı	3
cs	Čištění a péče o výsuvné systémy po funkci čištění.	3
hu	A kihúzórendszer tisztítása és ápolása a tisztítási funkció használata után	3
ro	Curățarea și îngrijirea sistemelor de glisiere după derularea funcției de curățare	3
sk	Čistenie a ošetrovanie výsuvných systémov po skončení funkcie čistenia	3

de Reinigung und Pflege der Auszugssysteme nach der Reinigungsfunktion

Wenn der Garraum abgekühlt ist, wischen Sie die zurückgebliebene Asche im Garraum, im Zubehör an den Gestellen und im Bereich der Gerätetür mit einem feuchten Tuch ab.

Nach der Reinigung können Verfärbungen auf den Auszügen zurückbleiben. Das hat keinen Einfluss auf die Funktion.

Wischen Sie die Auszüge mit einem feuchten Tuch ab. Danach alle Auszüge mehrmals ein- und ausschieben.

en Cleaning and caring for the pull-out systems after the cleaning function

Once the cooking compartment has cooled down, wipe off the ash that has been left behind in the cooking compartment, in the accessories on the racks and around the appliance door with a damp cloth.

After cleaning, some discolouration may remain on the pull-out rails. This has no effect on the function. Wipe the pull-out rails with a damp cloth. Then slide the pull-out rails in and out several times.

fr Nettoyage et entretien des systèmes télescopiques après la fonction de nettoyage

Une fois le compartiment de cuisson refroidi, essuyez les cendres restantes dans le compartiment de cuisson, dans l'accessoire au niveau des supports et au niveau de la porte de l'appareil avec un chiffon humide.

Après le nettoyage, des décolorations peuvent rester au niveau des éléments télescopiques. Cela n'a aucun effet sur la fonction. Essuyez les éléments télescopiques avec un chiffon humide. Ensuite, rentrez et sortez plusieurs fois tous les éléments télescopiques.

it Pulizia e cura dei sistemi di estrazione dopo la funzione di pulizia

Quando il vano di cottura si è raffreddato, con un panno umido eliminare la cenere residua presente nel vano di cottura, negli accessori sui supporti e nello spazio della porta dell'apparecchio.

Dopo la pulizia è possibile notare variazioni cromatiche sulle estensioni. Ciò non influisce in alcun modo sul funzionamento. Pulire le estensioni servendosi di un panno umido. Quindi inserire e togliere più volte tutte le estensioni.

nl Reiniging en onderhoud van de uittreksystemen na de reinigingsfunctie

Wanneer de binnenruimte afgekoeld is, neemt u de achtergebleven as in de binnenruimte, in de toebehoren, op de rekjes en bij de apparaatdeur, af met een vochtig doekje.

Na de reiniging kunnen nog verkleuringen op de uitschuifbare delen te zien zijn. Dit heeft geen invloed op de werking. Neem de uitschuifbare delen af met een vochtige doek. Schuif ze daarna meerdere keren in en uit.

da Rengøring og pleje af udtrækssystemerne efter udførelse af rengøringsfunktionen

Fjern den tilbageblevne aske fra ovnrum, tilbehør, ribberammer og omkring ovndøren med en fugtig klud, når ovnrummet er kølet af.

Efter rengøringen kan der være opstået misfarvninger på udtrækkene. Det har ingen indflydelse på funktionen. Tør udtrækkene af med en fugtig klud. Skyd derefter udtrækkene ud og ind nogle gange.

sv Rengöring och skötsel av utdragsskenorna efter rengöringsfunktionen

Torka upp askan ur ugnsutrymmet, på tillbehör i ugnsstegarna och vid luckan med fuktig trasa när ugnen svalnat.

Utdragsskenorna kan vara missfärgade efter rengöring. Det påverkar inte funktionen. Torka av utdragsskenorna med fuktad trasa. Dra sedan ut och skjut in utdragsskenorna ett par gånger.

no Rengjøring og vedlikehold av uttrekkssystemene etter rengjøringsfunksjonen

Når ovnsrommet er avkjølt, tørker du av asken som ligger igjen i ovnsrommet, på tilbehøret til stigen og i området rundt døren med en fuktig klut.

Etter rengjøringen kan uttrekkene fortsatt være misfarget. Dette påvirker ikke funksjonen. Tørk av uttrekkene med en fuktig klut. Trekk deretter alle uttrekk ut og inn flere ganger.

fi Kannatinjärjestelmien puhdistus ja hoito puhdistustoiminnon jälkeen

Kun uunitila on jäähtynyt, pyyhi jäljelle jäänyt tuhka uunitilasta, ristikoista ja laitteen luukun alueelta kostealla liinalla.

Puhdistuksen jälkeen kannattimiin saattaa jäädä värjäytymiä. Sillä ei ole vaikutusta toimintaan. Pyyhi kannattimet kostella liinalla. Työnnä sen jälkeen kaikki kannattimet useita kertoja paikalleen ja pois paikaltaan.

es Limpieza y cuidado de los sistemas extraíbles después de la función de limpieza

Una vez el interior del aparato se haya enfriado, limpiar con un paño húmedo los restos de ceniza que se hayan depositado en el interior del aparato, los bastidores de los accesorios y en la zona de la puerta.

Tras la limpieza pueden permanecer decoloraciones en las correderas. Eso no influye para nada en la función. Pase un paño húmedo por las correderas. A continuación, deslice varias veces afuera y adentro todas las correderas.

pt Limpeza e manutenção dos sistemas extensíveis após a função de limpeza

Depois de o interior do aparelho arrefecer, remova as cinzas remanescentes no interior do aparelho, nas estruturas de suporte do acessório e na zona da porta do aparelho com um pano húmido.

Após a limpeza, podem ficar descolorações nas extensões. Isso não influencia o funcionamento. Limpe as extensões com um pano úmido. Depois disso, insira e retire várias vezes todas as extensões.

el Καθαρισμός και φροντίδα των συστημάτων εξαγωγής (βαγονέτα φούρνου) μετά τη λειτουργία καθαρισμού

Όταν κρυώσει ο χώρος μαγειρέματος, σκουπίστε τη στάχτη που έχει μείνει στο χώρο μαγειρέματος, στις υποδοχές (οδηγούς) των εξαρτημάτων και στην περιοχή της πόρτας της συσκευής μ' ένα υγρό πανί.

Μετά τον καθαρισμό μπορεί να παραμείνουν αποχρώσεις πάνω στα βαγονέτα φούρνου. Αυτό δεν έχει καμία επιρροή πάνω στη λειτουργία. Σκουπίστε τα βαγονέτα φούρνου μ' ένα υγρό πανί. Μετά σπρώξτε μέσα και τραβήξτε ξανά έξω αρκετές φορές όλα τα βαγονέτα φούρνου.

pl Czystczenie i konserwacja systemów wysuwania blach po zastosowaniu funkcji czyszczenia

Gdy komora piekarnika ostygnie, popiół pozostały w komorze piekarnika, elementach wyposażenia na prowadnicach oraz na drzwiach urządzenia wytrzeć wilgotną ściereczką.

Czystczenie może spowodować przebarwienia systemów wysuwania blach. Nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia. Wytrzeć systemy wysuwania blach wilgotną ściereczką. Następnie kilkakrotnie wsunąć i wysunąć systemy wysuwania blach.

ru Очистка и уход за выдвижными механизмами после очистки

После того, как рабочая камера остынет, вытрите влажной тряпочкой нагар, оставшийся в рабочей камере, на навесных элементах и принадлежностях, а также на дверце прибора. Очистка может привести к изменению цвета выдвижных элементов. Это не оказывает влияния на функционирование. Протрите выдвижные элементы влажной тряпочкой. После этого несколько раз вставьте и выньте все выдвижные элементы.

tr Temizleme fonksiyonundan sonra sürgü sisteminin temizliği ve bakımı

Pişirme alanı soğumuşsa, geriye kalan külleri ıslak bir bezle pişirme alanının içinden, raf üzerindeki aksesuardan ve cihaz kapağının yüzeyinden temizleyiniz. Temizleme sonrasında sürgülerde renk değişimleri kalabilir. Bunun fonksiyon üzerinde bir etkisi yoktur. Sürgüleri nemli bir bez ile siliniz. Daha sonra tüm çekmeceleri birden çok defa içeri itip dışarı çekiniz.

cs Čištění a péče o výsuvné systémy po funkci čišťení

Když pečicí prostor vychladne, vlhkým hadrem vytřete zbývající popel v pečicím prostoru, v příslušenství na rámech a v oblasti dvířek spotřebiče.

Po čištění může na výsuvch zůstat zbarvení. Nemá to žádný vliv na funkci. Otřete výsuvy vlhkým hadrem. Potom všechny výsuvy vícekrát zasuňte a vysuňte.

hu A kihűzőrendszernek tisztítása és ápolása a tisztítási funkció használata után

Ha a sütőtér lehűlt, törölje ki a sütőtérből, az állványon lévő tartozékokról és a készülék ajtajának környékéről a visszamaradt hamut egy nedves törlőruhával.

A tisztítás után elszíneződések maradhatnak vissza a kihűzősíneken. Ez nem befolyásolja a működésüket. Törölje le a kihűzősíneket egy nedves törlőruhával. Ezután többször húzza ki és tolja be az összes kihűzősínt.

ro Curățarea și îngrijirea sistemelor de glisiere după derularea funcției de curățare

După ce interiorul cuptorului s-a răcit, ștergeți cenușa rămasă în acesta și pe accesorii, pe suporturile pentru tăvi și din zona ușii aparatului cu o lavetă umedă.

După curățare pot rămâne decolorări pe glisiere. Acest lucru nu influențează funcționarea. Ștergeți glisierele cu o lavetă umedă. Apoi deplasați glisierele în interior și în exterior de mai multe ori.

sk Čistenie a ošetrovanie výsuvných systémov po skončení funkcie čistenia

Keď je varný priestor vychladnutý, utrite popol, ktorý zostal vo varnom priestore, príslušenstve, na rámoch a v oblasti dvierok spotrebiča vlhkou handrou.

Po čistení môže zostať sfarbenie na vyťahovacích koľajničkách. Nemá to žiaden vplyv na funkciu. Vyťahovacie koľajničky utrite vlhkou handrou. Potom všetky koľajničky viackrát zasuňte a vysuňte.



9001027029