

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les projecteurs numériques InFocus sont conçus, construits et testés pour une utilisation à l'intérieur, à l'aide de lampes InFocus, de sources lumineuses laser ou LED, de matériel de montage au plafond InFocus et de tensions de ligne courantes (100 V à 240 V CA, 50/60 Hz). L'utilisation d'autres sources lumineuses de remplacement, le fonctionnement en extérieur ou des tensions différentes n'ont pas été testées et pourraient endommager le projecteur, les équipements périphériques et/ou créer une condition de fonctionnement potentiellement dangereuse. Les projecteurs InFocus sont conçus pour fonctionner dans un environnement intérieur normal et peu poussiéreux.



Alimentation	100V - 240V AC; 50/60 Hz
Fonctionnement et stockage Plage de température	de 0 à 40 °C (32° à 104 °F)
Humidité relative	0 - 85% Humidité de fonctionnement (sans condensation)
Hauteur de fonctionnement	0 - 3050m (0 - 10000 pieds) au-dessus du niveau de la mer

SICHERHEITSHINWEISE

InFocus-Digitalprojektoren wurden für die Verwendung in Innenräumen entwickelt, gebaut und getestet, wobei InFocus-Lampen, Laser- oder LED-Lichtquellen, InFocus-Deckenhalterhardware und gängige Netzspannungen (100 V bis 240 V AC, 50/60 Hz) verwendet werden. Die Verwendung anderer Ersatzlichtquellen, der Betrieb im Freien oder andere Spannungen wurden nicht getestet und können den Projektor, die Peripheriegeräte beschädigen und/oder einen potenziell unsicheren Betriebszustand schaffen. InFocus-Projektoren wurden entwickelt in einer normalen staubarmen Innenumgebung zu betreiben.



Spannungsversorgung	100V - 240V AC; 50/60 Hz
Betrieb und Lagerung Temperaturbereich	0 bis 40 °C (32° bis 104 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 85% Betriebsfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Betriebshöhe	0 - 3050m (0 - 10000 Fuß) über dem Meeresspiegel




AVERTISSEMENT!

- Ne laissez pas d'objets ou de liquides pénétrer dans le projecteur car ils peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Ouverture ou retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses, au rayonnement laser ou à d'autres dangers.



ATTENTION!

- Lisez et comprenez le guide d'utilisation complet avant d'utiliser le projecteur.
- Pour les utilisateurs internationaux, ce produit est classé comme PRODUIT LASER DE CLASSE 1 - RISQUE GROUPE 2 de la CEI 60825-1:2014. CLASSE 3R de la CEI 60825-1:2017.



- Pour les utilisateurs aux États-Unis, il s'agit d'un produit laser de classe 3R. Éviter l'exposition directe des yeux.



WARNING!

- Lassen Sie keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in den Projektor eindringen, da sie Feuer oder Stromschläge verursachen können.
- Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu verringern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen, zu demontieren oder zu warten. Abdeckungen öffnen oder entfernen können Sie gefährlichen Spannungen, Laserstrahlung oder anderen Gefahren aussetzen.



BEACHTUNG!

- Lesen und verstehen Sie die vollständige Bedienungsanleitung, bevor Sie den Projektor in Betrieb nehmen.
- Für internationale Benutzer ist dieses Produkt als LASERPRODUKT DER KLASSE 1 - RISIKO eingestuft GRUPPE 2 von IEC 60825-1:2014. KLASSE 3R von IEC 60825-1:2017.



- Für Benutzer in den USA ist dies ein Laserprodukt der Klasse 3R. Vermeiden Sie direkte Augenkontakt.

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689-2:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER
PRODUCT RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as
a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No. 57,
dated May 8, 2019.
IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級
IEC 60825-1:2014 1類雷射產品RG2危險等級

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689-2:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER
PRODUCT RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as
a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No. 57,
dated May 8, 2019.
IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級
IEC 60825-1:2014 1類雷射產品RG2危險等級

- Ne placez pas le projecteur sur une surface instable car cela pourrait endommager le projecteur ou causer blessure.
- L'environnement de fonctionnement ambiant doit être exempt de fumée en suspension, de graisse, d'huile et d'autres contaminants pouvant affecter le fonctionnement ou les performances du projecteur.
- Installer conformément aux instructions du fabricant. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur tels que les radiateurs, les appareils de chauffage, les poêles ou tout autre appareil tel que les amplificateurs qui émettent de la chaleur.
- Cet équipement utilise une alimentation CA qui peut être soumise à des conditions instables. Les La garantie de cet équipement ne couvre pas les dommages causés par une surtension électrique. Réduire le risque que cet équipement soit endommagé, il est suggéré au client de considérer l'installation d'une multiprise de protection contre les surtensions.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air du projecteur car cela pourrait provoquer une surchauffe du projecteur et fermer.
- Assurez-vous que l'environnement d'exploitation répond aux exigences énoncées dans le guide de l'utilisateur.
- N'utilisez que les pièces jointes/accessoires d'origine spécifiés par le fabricant. Utiliser uniquement avec le chariot, support, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec le appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil pour éviter les blessures en cas de basculement.
- Comme pour toute source de lumière vive, ne regardez pas dans le faisceau direct (RG2 IEC 62471-5:2015). La lumière vive peut endommager vos yeux.
- Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation avant d'effectuer l'entretien ou l'installation du projecteur.
- Retirez toutes les piles de la télécommande avant de la ranger. Si les piles sont laissées dans le télécommande pendant de longues périodes, ils peuvent fuir. Les batteries contiennent des produits chimiques corrosifs, qui sont nocifs et peuvent causer de graves irritations et blessures corporelles.
- Confiez tous les travaux d'entretien à du personnel de service qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, du liquide a été renversé, des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à pluie ou humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
- Le logo InFocus et InFocus sont des marques commerciales de Maxnerva Technology Services Ltd. Les autres marques commerciales utilisées ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Le symbole sur le produit, les accessoires ou l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être traité comme des déchets municipaux non triés mais doivent être collectés séparément. Éliminer l'appareil via un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques si vous vivez dans l'UE et dans d'autres pays européens qui pratiquent la collecte sélective systèmes pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. En jetant l'appareil dans la manière appropriée, vous contribuez à éviter d'éventuels dangers pour l'environnement et la santé publique qui peut autrement être causé par un traitement inapproprié des déchets d'équipement. Le recyclage de matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles.

- Stellen Sie den Projektor nicht auf eine instabile Oberfläche, da dies den Projektor beschädigen oder Verletzung.
- Die Betriebsumgebung sollte frei von luftgetragenem Rauch, Fett, Öl und anderen sein Verunreinigungen, die den Betrieb oder die Leistung des Projektors beeinträchtigen können.
- Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nicht in der Nähe von Wärmequellen installieren wie Radiatoren, Heizungen, Öfen oder andere Geräte wie Verstärker, die Wärme abgeben.
- Dieses Gerät verwendet Wechselstrom, der instabilen Bedingungen ausgesetzt sein kann. Die Garantie für dieses Gerät deckt keine Schäden durch Überspannung ab. Reduzieren Es wird empfohlen, dass der Kunde das Risiko einer Beschädigung dieses Geräts berücksichtigt Installation einer Überspannungsschutz-Steckdosenleiste.
- Blockieren Sie nicht die Einlass- oder Auslassöffnungen des Projektors, da dies zu einer Überhitzung des Projektors führen kann und abschalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsumgebung die im Benutzerhandbuch angegebenen Anforderungen erfüllt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Original-Aufsätze/Zubehör. Verwenden Sie nur mit dem Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch vom Hersteller angegeben oder mit dem Gerät. Wenn ein Wagen verwendet wird, gehen Sie beim Bewegen der Wagen/Gerät-Kombination vorsichtig vor um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Blicken Sie wie bei jeder hellen Lichtquelle nicht in den direkten Strahl (RG2 IEC 62471-5:2015). Das helle Licht kann Ihren Augen schaden.
- Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder Installation des Projektors.
- Entfernen Sie vor der Lagerung alle Batterien aus der Fernbedienung. Wenn die Batterien im Fernbedienung für längere Zeit, können sie auslaufen. Batterien enthalten ätzende Chemikalien, die sind gesundheitsschädlich und können schwere Reizungen und Körperverletzungen verursachen.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. durch Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, flüssige verschüttet wurde, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit, funktioniert nicht normal oder ist heruntergefallen.
- Das InFocus-Logo und InFocus sind Marken der Maxnerva Technology Services Ltd. Andere hierin verwendete Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Das Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als unsortierter Siedlungsabfall behandelt, aber getrennt gesammelt werden. Entsorgen Sie die Gerät über eine Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, wenn Sie leben innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern, die eine getrennte Sammlung betreiben Systeme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Durch die Entsorgung des Gerätes im Auf die richtige Weise tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden, die kann andernfalls durch unsachgemäße Behandlung von Altgeräten verursacht werden. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

InFocus