


## LERNE DEINEN FIRE TV STICK 4K KENNEN




Ebenfalls im Lieferumfang enthalten:



## LERNE DEINE ALEXA-SPRACHFERNBEDIENUNG KENNEN




## VERBINDE DEINEN FIRE TV STICK 4K



- 1 Schließe deinen Fire TV Stick 4K an den HDMI-Anschluss des Fernsehers an und verbinde das eine Ende des Netzkabels mit dem Stick.
- 2 Verbinde das andere Ende des Netzkabels mit dem Netzteil und stecke dieses in eine Steckdose.

## FERNBEDIENUNG EINRICHTEN



- 1 Halte deinen Daumen auf den Pfeil gedrückt, um die Verriegelung zu lösen.
  - 2 Achte darauf, dass du (a) fest auf den Pfeil drückst, um die Verriegelung zu lösen, wenn du (b) die Abdeckung abnimmst.
  - 3 Lege die im Lieferumfang enthaltenen Batterien ein.
- Tipp:** Wenn die neue Fernbedienung nicht in der Liste erscheint, drücke auf der neuen Fernbedienung 10 Sekunden lang die Startseiten-Taste (H).

## NÜTZLICHE TIPPS



Wenn deine neue Fernbedienung keine Verbindung herstellt, nimm die Batterien heraus und lege sie erneut ein.

Ersetze entladene Batterien stets mit neuen 1,5-V-Alkalibatterien oder 1,2-V-NiMH-AAA-Akkus.

**amazon alexa**

Verwende die Alexa-Sprachfernbedienung mit deinem Fire TV-Gerät, um Tausende Filme, Serienepisoden, Apps und Spiele zu suchen und anzuzeigen.

- 3 Schalte den Fernseher ein und wähle den entsprechenden HDMI-Eingang.  
**Tipp:** Verwende die mit dem Fernseher gelieferte Fernbedienung, um die HDMI-Quelle oder den Eingang auszuwählen.

**Optional:** Verwende das mitgelieferte HDMI-Verlängerungskabel, wenn es schwierig ist, den Fire TV Stick 4K an den HDMI-Anschluss des Fernsehers anzuschließen.



**SCANNEN FÜR MEHR HILFE  
UND  
ZUGÄNLICHE ANWEISUNGEN**

Scanne den QR-Code oder besuche uns:  
[amazon.com/setup/firetvstick4k](https://amazon.com/setup/firetvstick4k)